
## **Position of Parts in Body**



Code		English	Français	Español
L	1	License Plate Light	Eclairage de plaque minéralogique	Luz de la matrícula
M M	1 2	Moon Roof Control ECU Moon Roof Control SW	ECU de commande de toit ouvrant Commande de toit ouvrant	ECU de control del techo lunar Interruptor de control del techo lunar
P P	7 8	Parking Brake SW Power Outlet (Luggage Compartment)	Contacteur de frein de stationnement Prise d'alimentation (compartiment à	Interruptor del freno de estacionamiento Toma de alimentación (portaequipajes)
Р	11	Power Window Control SW Front LH	bagages) Commande de lève-glace électrique avant gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática frontal izquierda
Р	13	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
Р	14	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
Р	15	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
Р	16	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática