

Registre Modbus PE6 v2

			N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
Software version			0	01 xx	La version logiciel du PE6
Modbus version			1	00 02	La version du mapping Modbus
Adresse MAC			2	00 00	L'adresse MAC du port Ethernet
			3	00 00	
			4	00 00	
	Connector	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
INFO CONNECTOR	1	0	8	00 00	Registre de 2 bytes pour chacun des 18 départs. Chaque registre peut avoir comme valeur : - 0: inactif/non configuré - 1-5 : mode du départ considéré
		1	9	00 00	
		2	10	00 00	
	2	3	11	00 00	
		4	12	00 00	
		5	13	00 00	
	3	6	14	00 00	
		7	15	00 00	
		8	16	00 00	
	4	9	17	00 00	
		10	18	00 00	
		11	19	00 00	
	5	12	20	00 00	
		13	21	00 00	
		14	22	00 00	
	6	15	23	00 00	
		16	24	00 00	
		17	25	00 00	
	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
INDEX ENERGIE ACTIVE IMPORT	1	0	28	00 00	Liste de registres concernant les index import d'énergie active. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			29	00 00	
		1	30	00 00	
			31	00 00	
		2	32	00 00	
			33	00 00	
	2	3	34	00 00	
			35	00 00	
		4	36	00 00	
			37	00 00	
		5	38	00 00	
			39	00 00	
	3	6	40	00 00	
			41	00 00	
		7	42	00 00	
			43	00 00	
		8	44	00 00	
			45	00 00	
	4	9	46	00 00	
			47	00 00	
		10	48	00 00	
			49	00 00	
		11	50	00 00	
			51	00 00	
	5	12	52	00 00	
			53	00 00	
		13	54	00 00	
			55	00 00	
		14	56	00 00	
			57	00 00	
	6	15	58	00 00	
			59	00 00	
		16	60	00 00	
			61	00 00	
		17	62	00 00	
			63	00 00	

Registre Modbus PE6 v2

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
INDEX ENEGIE REACTIVE IMPORT	1	0	64	00 00	Liste de registres concernant les index import d'énergie réactive. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			65	00 00	
		1	66	00 00	
			67	00 00	
		2	68	00 00	
			69	00 00	
	2	3	70	00 00	
			71	00 00	
		4	72	00 00	
			73	00 00	
		5	74	00 00	
			75	00 00	
	3	6	76	00 00	
			77	00 00	
		7	78	00 00	
			79	00 00	
		8	80	00 00	
			81	00 00	
	4	9	82	00 00	
			83	00 00	
		10	84	00 00	
			85	00 00	
		11	86	00 00	
			87	00 00	
	5	12	88	00 00	
			89	00 00	
		13	90	00 00	
			91	00 00	
		14	92	00 00	
			93	00 00	
	6	15	94	00 00	
			95	00 00	
		16	96	00 00	
			97	00 00	
		17	98	00 00	
			99	00 00	
	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
INDEX ENEGIE ACTIVE EXPORT	1	0	100	00 00	Liste de registres concernant les index export d'énergie active de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			101	00 00	
		1	102	00 00	
			103	00 00	
		2	104	00 00	
			105	00 00	
	2	3	106	00 00	
			107	00 00	
		4	108	00 00	
			109	00 00	
		5	110	00 00	
			111	00 00	
	3	6	112	00 00	
			113	00 00	
		7	114	00 00	
			115	00 00	
		8	116	00 00	
			117	00 00	
	4	9	118	00 00	
			119	00 00	
		10	120	00 00	
			121	00 00	
		11	122	00 00	
			123	00 00	
	5	12	124	00 00	
			125	00 00	
		13	126	00 00	
			127	00 00	
		14	128	00 00	
			129	00 00	
	6	15	130	00 00	
			131	00 00	
		16	132	00 00	
			133	00 00	
		17	134	00 00	
			135	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
INDEX ENERGIE REACTIVE EXPORT	1	0	136	00 00	Liste de registres concernant les index export d'énergie reactive de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			137	00 00	
		1	138	00 00	
			139	00 00	
		2	140	00 00	
			141	00 00	
	2	3	142	00 00	
			143	00 00	
		4	144	00 00	
			145	00 00	
		5	146	00 00	
			147	00 00	
	3	6	148	00 00	
			149	00 00	
		7	150	00 00	
			151	00 00	
		8	152	00 00	
			153	00 00	
	4	9	154	00 00	
			155	00 00	
		10	156	00 00	
			157	00 00	
		11	158	00 00	
			159	00 00	
	5	12	160	00 00	
			161	00 00	
		13	162	00 00	
			163	00 00	
		14	164	00 00	
			165	00 00	
	6	15	166	00 00	
			167	00 00	
		16	168	00 00	
			169	00 00	
		17	170	00 00	
			171	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
POWER ACTIVE	1	0	172	00 00	Liste de registres concernant les puissances actives de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			173	00 00	
		1	174	00 00	
			175	00 00	
		2	176	00 00	
			177	00 00	
	2	3	178	00 00	
			179	00 00	
		4	180	00 00	
			181	00 00	
		5	182	00 00	
			183	00 00	
	3	6	184	00 00	
			185	00 00	
		7	186	00 00	
			187	00 00	
		8	188	00 00	
			189	00 00	
	4	9	190	00 00	
			191	00 00	
		10	192	00 00	
			193	00 00	
		11	194	00 00	
			195	00 00	
	5	12	196	00 00	
			197	00 00	
		13	198	00 00	
			199	00 00	
		14	200	00 00	
			201	00 00	
	6	15	202	00 00	
			203	00 00	
		16	204	00 00	
			205	00 00	
		17	206	00 00	
			207	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
POWER REACTIVE	1	0	208	00 00	Liste de registres concernant les puissances réactives de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			209	00 00	
		1	210	00 00	
			211	00 00	
		2	212	00 00	
			213	00 00	
	2	3	214	00 00	
			215	00 00	
		4	216	00 00	
			217	00 00	
		5	218	00 00	
			219	00 00	
	3	6	220	00 00	
			221	00 00	
		7	222	00 00	
			223	00 00	
		8	224	00 00	
			225	00 00	
	4	9	226	00 00	
			227	00 00	
		10	228	00 00	
			229	00 00	
		11	230	00 00	
			231	00 00	
	5	12	232	00 00	
			233	00 00	
		13	234	00 00	
			235	00 00	
		14	236	00 00	
			237	00 00	
	6	15	238	00 00	
			239	00 00	
		16	240	00 00	
			241	00 00	
		17	242	00 00	
			243	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
POWER FACTOR	1	0	244	00 00	Liste de registres concernant les facteurs de puissances de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			245	00 00	
		1	246	00 00	
			247	00 00	
		2	248	00 00	
			249	00 00	
	2	3	250	00 00	
			251	00 00	
		4	252	00 00	
			253	00 00	
		5	254	00 00	
			255	00 00	
	3	6	256	00 00	
			257	00 00	
		7	258	00 00	
			259	00 00	
		8	260	00 00	
			261	00 00	
	4	9	262	00 00	
			263	00 00	
		10	264	00 00	
			265	00 00	
		11	266	00 00	
			267	00 00	
	5	12	268	00 00	
			269	00 00	
		13	270	00 00	
			271	00 00	
		14	272	00 00	
			273	00 00	
	6	15	274	00 00	
			275	00 00	
		16	276	00 00	
			277	00 00	
		17	278	00 00	
			279	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
RMS CURRENT	1	0	280	00 00	Liste de registres concernant les intensités RMS de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			281	00 00	
		1	282	00 00	
			283	00 00	
		2	284	00 00	
			285	00 00	
	2	3	286	00 00	
			287	00 00	
		4	288	00 00	
			289	00 00	
		5	290	00 00	
			291	00 00	
	3	6	292	00 00	
			293	00 00	
		7	294	00 00	
			295	00 00	
		8	296	00 00	
			297	00 00	
	4	9	298	00 00	
			299	00 00	
		10	300	00 00	
			301	00 00	
		11	302	00 00	
			303	00 00	
	5	12	304	00 00	
			305	00 00	
		13	306	00 00	
			307	00 00	
		14	308	00 00	
			309	00 00	
	6	15	310	00 00	
			311	00 00	
		16	312	00 00	
			313	00 00	
		17	314	00 00	
			315	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
RMS CURRENT AVERAGE	1	0	316	00 00	Liste de registres concernant les intensités RMS moyennes de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			317	00 00	
		1	318	00 00	
			319	00 00	
		2	320	00 00	
			321	00 00	
	2	3	322	00 00	
			323	00 00	
		4	324	00 00	
			325	00 00	
		5	326	00 00	
			327	00 00	
	3	6	328	00 00	
			329	00 00	
		7	330	00 00	
			331	00 00	
		8	332	00 00	
			333	00 00	
	4	9	334	00 00	
			335	00 00	
		10	336	00 00	
			337	00 00	
		11	338	00 00	
			339	00 00	
	5	12	340	00 00	
			341	00 00	
		13	342	00 00	
			343	00 00	
		14	344	00 00	
			345	00 00	
	6	15	346	00 00	
			347	00 00	
		16	348	00 00	
			349	00 00	
		17	350	00 00	
			351	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
RMS VOLTAGE	1	0	352	00 00	Liste de registres concernant les tensions RMS de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			353	00 00	
		1	354	00 00	
			355	00 00	
		2	356	00 00	
			357	00 00	
	2	3	358	00 00	
			359	00 00	
		4	360	00 00	
			361	00 00	
		5	362	00 00	
			363	00 00	
	3	6	364	00 00	
			365	00 00	
		7	366	00 00	
			367	00 00	
		8	368	00 00	
			369	00 00	
	4	9	370	00 00	
			371	00 00	
		10	372	00 00	
			373	00 00	
		11	374	00 00	
			375	00 00	
	5	12	376	00 00	
			377	00 00	
		13	378	00 00	
			379	00 00	
		14	380	00 00	
			381	00 00	
	6	15	382	00 00	
			383	00 00	
		16	384	00 00	
			385	00 00	
		17	386	00 00	
			387	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
RMS VOLTAGE AVERAGE	1	0	388	00 00	Liste de registres concernant les tensions moyennes RMS de chaque départ. Deux registres par départ pour une valeur sur 32 bits
			389	00 00	
		1	390	00 00	
			391	00 00	
		2	392	00 00	
			393	00 00	
	2	3	394	00 00	
			395	00 00	
		4	396	00 00	
			397	00 00	
		5	398	00 00	
			399	00 00	
	3	6	400	00 00	
			401	00 00	
		7	402	00 00	
			403	00 00	
		8	404	00 00	
			405	00 00	
	4	9	406	00 00	
			407	00 00	
		10	408	00 00	
			409	00 00	
		11	410	00 00	
			411	00 00	
	5	12	412	00 00	
			413	00 00	
		13	414	00 00	
			415	00 00	
		14	416	00 00	
			417	00 00	
	6	15	418	00 00	
			419	00 00	
		16	420	00 00	
			421	00 00	
		17	422	00 00	
			423	00 00	

	Connecteur	Channel	N° Registre	Valeur (2 bytes)	Remarques
FREQUENCY LINE	1	0	424	00 00	Liste de registres concernant les fréquences des lignes de chaque phase. Deux registres pour une valeur sur 32 bits
			425	00 00	
		1	426	00 00	
			427	00 00	
		2	428	00 00	
			429	00 00	
	2	3	430	00 00	
			431	00 00	
		4	432	00 00	
			433	00 00	
		5	434	00 00	
			435	00 00	
	3	6	436	00 00	
			437	00 00	
		7	438	00 00	
			439	00 00	
		8	440	00 00	
			441	00 00	
	4	9	442	00 00	
			443	00 00	
		10	444	00 00	
			445	00 00	
		11	446	00 00	
			447	00 00	
	5	12	448	00 00	
			449	00 00	
		13	450	00 00	
			451	00 00	
		14	452	00 00	
			453	00 00	
	6	15	454	00 00	
			455	00 00	
		16	456	00 00	
			457	00 00	
		17	458	00 00	
			459	00 00	