避障模块主要由红外收发

器以及比较器组成。红外

发射管是由红外发光二极

管矩组成发光体, 当检测

方向遇到障碍物(反射面)

时,红外线反射回来被接

收管接收,红外接收管是

将红外线光信号变成电信



号的半导体器件,它的核心部件是一个特殊材料的 PN 结,随着红外光强度的增加电流也随 之增大输出模拟信号,经过 LM393 比较器处理后输出数字信号,同时绿色指示灯点亮。通 过读 DOUT 的逻辑电平,就可以判定前方是否有障碍物


可通过电位器旋钮调节检测距离。

搭配两个红外避障传感器 既可以实现小车避障 也可以实现小车物体追随。我们先来看看物体追踪的代码为 zhz.c 可通过电位器旋钮调节点测距离。

编译 gcc zhz.c -o zhz -lwiringPi -lpthread

运行命令是 sudo ./zhz

定义引脚: VCC 接树莓派 5V , GND 接树莓派 GND , 左侧红外模块的 OUT 接树莓派 GPIO26 (wpi 编码方式) , 右侧的接 GPIO27 。注意: 所有的 C语言源程序运行时 , IN1 IN2 IN3 IN 4 均接到树莓派的 GPIO.1 GPIO.4 GPIO.5 GPIO.6 (wpi 编码方式)



运行C源码程序时:

首先将此扩展板插在树莓派,电机驱动模块上的IN1、IN2、IN3、IN4分别接在扩展板的P18、P23、P24、P25。此时树莓派即可驱动电机。

红外避障传感器 传感器的VCC接5V、负极接GND。

运行红外避障程序时:左侧传感器OUT接P16,右侧传感器OUT接P12运行红外追踪程序时:左侧传感器OUT接P12,右侧传感器OUT接P16超声波传感器传感器的VCC接5V、负极接GND,echo接P21,trig接P20



红外循迹传感器

传感器的VCC接5V、负极接GND。 左侧传感器OUT接P16, 右侧传感器OUT接P12。

避障传感器模块





智能小车避障专用



```
📄 zhz. c🔀 🔚 hwbz. c🖂
```

```
109
         digitalWrite(6,HIGH);
         digitalWrite(1,HIGH);
112
113
114
    //有信号为LOW 没有信号为HIGH
115
       SR = digitalRead(RIGHT);//有信号表明在白色区域,车子底板上L3克;没信号表明压在黑线上,车子底板上L3克;
116
       SL = digitalRead(LEFT)://有信号表明在白色区域, 车子底板上L2完; 没信号表明压在黑线上, 车子底板上L2灭
    if (SL = HIGH&&SR=HIGH) { //有障碍物 直行 printf("HIGH HIGH");
118
119
120
        run (1);
121
122
    else if (SL == HIGH&&SR == LOW) { //左侧检测到障碍 左转
          printf("HIGH LOW");
125
          left();
126
    else if (SR = HIGH&&SL = LOW) {// 右循迹红外传感器,检测到信号, 车子向左偏离轨道, 向右转
127
       printf("LOW HIGH");
128
129
       right();
      else {// 都是白色, 停止
133
      printf("HIGH");
      stop();
      }
```