

Deckblatt SILworX-Testprotokoll

Projekt: HBSI-Promass-FTL8x

Beschreibung:

Konfiguration:	Configuration
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Ressource: HIMax_HBSI_EuH

Testplan: 1-11_Promass_F300_Prooftest_Full_2022-09-21

Default-Toleranz für REAL: 0.100000001

Default-Toleranz für LREAL: 0.0

Testdaten-Konsistenzprüfung: ☒

Zielsystem: 100.x.x (HIMax, X-CPU 01, BS 11.8)

Ausführungskommentar:

Force-Einzelschalter gesetzt: ja

Anzahl aktiver Force-User: 1

CRC: 16#ba15d092

AddOn-CRC: 16#8b331a72

Startzeitpunkt: 24.01.2023 08:48:27.738

Ausführungsdauer: T#11m50s654ms

Status: Ausführung erfolgreich beendet

			Datum			 Version: 12.28.0	Deckblatt ...[100]/Smart Safety Test/1-11_Promass_F300_Prooftest_Full_2022-09-21		
			Name						
			Geprüft						
R.	Änderung	Datum	Name					Seite	1 von 18

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
SEQUENCE	SEQUENCE			OK			1
PREPARATION	PREPARATION			OK			2
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE			OK			3
Step Number	UINT	0	0	OK			4
CHECKPOINT	CHECKPOINT	Please press "NO" if Current State is not 0, and "zurücksetzen"		OK	Please press "NO" if Current State is not 0, and "zurücksetzen"		5
PT Request setzen	SET_VALUE			OK			6
HART PT Request	BOOL	TRUE	TRUE	OK			7
Startzeit für Test ermitteln	CASE			OK	Startzeit für den Proofest dokumentieren		11
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#4h	T#72ms	OK			12
HART PT Active	BOOL	TRUE	TRUE	OK			13
HART PT Time.Year	UINT	2022 [2000]	2023	OK	Testjahr		14
HART PT Time.Month	UINT	0 [12]	1	OK	Testmonat		15
HART PT Time.Day	UINT	0 [31]	24	OK	Testtag		16
HART PT Time.hour	UINT	0 [24]	10	OK	Teststunde		17
HART PT Time.min	UINT	0 [60]	43	OK	Testminute		18
HART PT Time.sec	UINT	0 [60]	51	OK	Testsekunde		19
HART PT Time.ms	UINT	0 [1000]	0	OK	Testmillisekunde		20
CASE Bypass ok	CASE			OK			21
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE			OK			22
AI_OK	BOOL	TRUE	TRUE	OK			23
AI_LB	BOOL	FALSE	FALSE	OK			24
AI_SC	BOOL	FALSE	FALSE	OK			25
HART PT Active	BOOL	TRUE	TRUE	OK			26
HART PT Successful	BOOL	FALSE	FALSE	OK			27
Auf keine Fehler nach Start prüfen	CASE			OK	Prüfen dass keine Fehler beim Start vorhanden sind		28
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#4h	T#72ms	OK			29
Step Number	UINT	> 0	3	OK			30
Promass_F300_Error	BOOL	False	FALSE	OK			31
Eingestellte Parameter vor Test auslesen	CASE			OK	Alle eingestellten Parameter vor dem Test im verriegelten Zustand auslesen		32
Read_Character test string	CHECK_VALUE	T#10s	T#1s238ms	OK	0123456789+-,.		33
Step Number	UINT	>= 3	3	OK			34
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][0]	BYTE	16#30	16#30	OK	0		35
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][1]	BYTE	16#31	16#31	OK	1		36
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][2]	BYTE	16#32	16#32	OK	2		37
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][3]	BYTE	16#33	16#33	OK	3		38
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][4]	BYTE	16#34	16#34	OK	4		39
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][5]	BYTE	16#35	16#35	OK	5		40
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][6]	BYTE	16#36	16#36	OK	6		41
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][7]	BYTE	16#37	16#37	OK	7		42
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][8]	BYTE	16#38	16#38	OK	8		43
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][9]	BYTE	16#39	16#39	OK	9		44
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][10]	BYTE	16#2B	16#2b	OK	+		45
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][11]	BYTE	16#2D	16#2d	OK	-		46
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][12]	BYTE	16#2C	16#2c	OK	,		47
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][13]	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		48

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
Read_Installation direction	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s620ms	OK	Flow in arrow direction		49
Step Number	UINT	>= 4	4	OK			50
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[1][0]	BYTE	16#04	16#04	OK			51
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[1][1]	BYTE	16#3F	16#3f	OK			52
Read_Assigned current output	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s787ms	OK	Mass flow		53
Step Number	UINT	>= 5	5	OK			54
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[2][0]	BYTE	16#04	16#04	OK			55
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[2][1]	BYTE	16#3A	16#3a	OK			56
Read_Current span	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s655ms	OK	4开20 mA NAMUR		57
Step Number	UINT	>= 6	6	OK			58
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[3][0]	BYTE	16#04	16#04	OK			59
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[3][1]	BYTE	16#3E	16#3e	OK			60
Read_Output mode	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s698ms	OK	Passive		61
Step Number	UINT	>= 7	7	OK			62
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[4][0]	BYTE	16#0A	16#0a	OK			63
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[4][1]	BYTE	16#73	16#73	OK			64
Read_4 mA value	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s868ms	OK	0.000 kg/h		65
Step Number	UINT	>= 8	8	OK			66
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][0]	BYTE	16#30	16#30	OK	0		67
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][1]	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		68
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][2]	BYTE	16#30	16#30	OK	0		69
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][3]	BYTE	16#30	16#30	OK	0		70
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][4]	BYTE	16#30	16#30	OK	0		71
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][5]	BYTE	16#20	16#20	OK			72
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][6]	BYTE	16#6B	16#6b	OK	k		73
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][7]	BYTE	16#67	16#67	OK	g		74
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][8]	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		75
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][9]	BYTE	16#68	16#68	OK	h		76
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][10]	BYTE	16#20	16#20	OK			77
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][11]	BYTE	16#20	16#20	OK			78
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][12]	BYTE	16#20	16#20	OK			79
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][13]	BYTE	16#20	16#20	OK			80
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][14]	BYTE	16#20	16#20	OK			81
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][15]	BYTE	16#20	16#20	OK			82
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][16]	BYTE	16#20	16#20	OK			83
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[5][17]	BYTE	16#20	16#20	OK			84

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[5][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			85
unlock[5][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			86
unlock[5][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			87
unlock[5][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			88
unlock[5][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			89
unlock[5][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			90
unlock[5][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			91
unlock[5][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			92
unlock[5][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			93
unlock[5][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			94
unlock[5][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			95
unlock[5][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			96
unlock[5][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			97
unlock[5][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			98
Read_20 mA value	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s961ms	OK	9000.000 kg/h		99
Step Number	UINT	>= 9	9	OK			100
unlock[6][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#39	16#39	OK	9		101
unlock[6][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		102
unlock[6][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		103
unlock[6][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		104
unlock[6][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		105
unlock[6][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		106
unlock[6][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		107
unlock[6][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		108
unlock[6][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			109
unlock[6][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#6b	OK	k		110
unlock[6][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#67	OK	g		111
unlock[6][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		112
unlock[6][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#68	16#68	OK	h		113
unlock[6][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			114
unlock[6][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			115
unlock[6][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			116

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[6][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			117
unlock[6][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			118
unlock[6][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			119
unlock[6][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			120
unlock[6][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			121
unlock[6][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			122
unlock[6][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			123
unlock[6][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			124
unlock[6][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			125
unlock[6][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			126
unlock[6][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			127
unlock[6][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			128
unlock[6][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			129
unlock[6][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			130
unlock[6][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			131
unlock[6][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			132
Read Damping	CHECK VALUE	T#10s	T#2s782ms	OK	1.0 s		133
Step Number	UINT	>= 10	10	OK			134
unlock[7][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		135
unlock[7][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		136
unlock[7][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		137
unlock[7][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			138
unlock[7][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		139
unlock[7][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			140
unlock[7][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			141
unlock[7][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			142
unlock[7][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			143
unlock[7][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			144
unlock[7][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			145
unlock[7][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			146
unlock[7][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			147
unlock[7][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			148

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[7][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			149
unlock[7][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			150
unlock[7][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			151
unlock[7][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			152
unlock[7][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			153
unlock[7][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			154
Read_Failure mode	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s663ms	OK	Max.		155
Step Number	UINT	>= 11	11	OK			156
unlock[8][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			157
unlock[8][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#38	16#38	OK			158
Read_Medium	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s644ms	OK	Gas		159
Step Number	UINT	>= 12	12	OK			160
unlock[9][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			161
unlock[9][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#42	16#42	OK			162
Read_Gas type	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s607ms	OK	Methane CH4		163
Step Number	UINT	>= 13	13	OK			164
unlock[10][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			165
unlock[10][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#4C	16#4c	OK			166
Read_Reference sound velocity	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s940ms	OK	415.0000 m/s		167
Step Number	UINT	>= 14	14	OK			168
unlock[11][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#34	16#34	OK	4		169
unlock[11][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		170
unlock[11][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#35	16#35	OK	5		171
unlock[11][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		172
unlock[11][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		173
unlock[11][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		174
unlock[11][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		175
unlock[11][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		176
unlock[11][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			177
unlock[11][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6D	16#6d	OK	m		178
unlock[11][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		179
unlock[11][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		180
unlock[11][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			181
unlock[11][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			182
unlock[11][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			183

			Datum		SILworX Version: 12.28.0	Testplan (Ausführung) ...[100]/Smart Safety Test/1-11_Promass_F300_Prooftest_Full_2022-09-21		
			Name					
			Geprüft					
R.	Änderung	Datum	Name				Seite	6 von 18

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[11][15] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			184
unlock[11][16] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			185
unlock[11][17] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			186
unlock[11][18] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			187
unlock[11][19] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			188
unlock[11][20] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			189
unlock[11][21] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			190
unlock[11][22] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			191
unlock[11][23] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			192
unlock[11][24] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			193
unlock[11][25] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			194
unlock[11][26] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			195
unlock[11][27] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			196
unlock[11][28] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			197
unlock[11][29] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			198
unlock[11][30] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			199
unlock[11][31] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			200
Read_Temperature coefficient	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s894ms	OK	0.8700 (m/s)/K		201
Step Number	UINT	>= 15	15	OK			202
unlock[12][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		203
unlock[12][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		204
unlock[12][2] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#38	16#38	OK	8		205
unlock[12][3] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#37	16#37	OK	7		206
unlock[12][4] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		207
unlock[12][5] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		208
unlock[12][6] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			209
unlock[12][7] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#28	16#28	OK	(		210
unlock[12][8] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6D	16#6d	OK	m		211
unlock[12][9] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		212
unlock[12][10] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		213
unlock[12][11] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#29	16#29	OK	)		214
unlock[12][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		215

				Datum		SILworX Version: 12.28.0	Testplan (Ausführung) ...[100]/Smart Safety Test/1-11_Promass_F300_Prooftest_Full_2022-09-21		
				Name					
				Geprüft					
R.	Änderung	Datum	Name					Seite	7 von 18

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[12][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#4B	16#4b	OK	K		216
unlock[12][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			217
unlock[12][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			218
unlock[12][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			219
unlock[12][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			220
unlock[12][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			221
unlock[12][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			222
unlock[12][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			223
unlock[12][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			224
unlock[12][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			225
unlock[12][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			226
unlock[12][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			227
unlock[12][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			228
unlock[12][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			229
unlock[12][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			230
unlock[12][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			231
unlock[12][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			232
unlock[12][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			233
unlock[12][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			234
Read_Partially filled pipe detection	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s602ms	OK	Density		235
Step Number	UINT	>= 16	16	OK			236
unlock[13][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			237
unlock[13][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#39	16#39	OK			238
Read_Low value partial filled pipe detection	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s949ms	OK	0.2000 kg/l		239
Step Number	UINT	>= 17	17	OK			240
unlock[14][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		241
unlock[14][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		242
unlock[14][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#32	16#32	OK	2		243
unlock[14][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		244
unlock[14][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		245
unlock[14][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		246
unlock[14][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			247
unlock[14][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#6b	OK	k		248

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[14][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#67	OK	g		249
unlock[14][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		250
unlock[14][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6C	16#6c	OK	l		251
unlock[14][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			252
unlock[14][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			253
unlock[14][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			254
unlock[14][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			255
unlock[14][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			256
unlock[14][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			257
unlock[14][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			258
unlock[14][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			259
unlock[14][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			260
unlock[14][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			261
unlock[14][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			262
unlock[14][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			263
unlock[14][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			264
unlock[14][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			265
unlock[14][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			266
unlock[14][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			267
unlock[14][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			268
unlock[14][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			269
unlock[14][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			270
unlock[14][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			271
unlock[14][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			272
Read_High value partial filled pipe detection	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s864ms	OK	6.0000 kg/l		273
Step Number	UINT	>= 18	18	OK			274
unlock[15][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#36	16#36	OK	6		275
unlock[15][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		276
unlock[15][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		277
unlock[15][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		278
unlock[15][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		279
unlock[15][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		280

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[15][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			281
unlock[15][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#6b	OK	k		282
unlock[15][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#67	OK	g		283
unlock[15][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		284
unlock[15][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6C	16#6c	OK	l		285
unlock[15][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			286
unlock[15][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			287
unlock[15][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			288
unlock[15][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			289
unlock[15][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			290
unlock[15][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			291
unlock[15][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			292
unlock[15][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			293
unlock[15][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			294
unlock[15][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			295
unlock[15][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			296
unlock[15][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			297
unlock[15][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			298
unlock[15][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			299
unlock[15][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			300
unlock[15][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			301
unlock[15][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			302
unlock[15][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			303
unlock[15][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			304
unlock[15][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			305
unlock[15][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			306
Read_Maximum damping partial filled pipe det	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s817ms	OK	0.00		307
Step Number	UINT	>= 19	19	OK			308
unlock[16][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		309
unlock[16][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		310
unlock[16][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		311
unlock[16][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		312

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[16][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			313
unlock[16][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			314
unlock[16][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			315
unlock[16][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			316
unlock[16][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			317
unlock[16][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			318
unlock[16][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			319
unlock[16][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			320
unlock[16][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			321
unlock[16][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			322
unlock[16][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			323
unlock[16][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			324
unlock[16][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			325
unlock[16][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			326
unlock[16][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			327
unlock[16][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			328
Read_Assigned low flow cutoff	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s620ms	OK	Mass flow		329
Step Number	UINT	>= 20	20	OK			330
unlock[17][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			331
unlock[17][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#3A	16#3a	OK			332
Read_Off value low flow cutoff	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s915ms	OK	8.0000 kg/h		333
Step Number	UINT	>= 21	21	OK			334
unlock[18][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#38	16#38	OK	8		335
unlock[18][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		336
unlock[18][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		337
unlock[18][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		338
unlock[18][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		339
unlock[18][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		340
unlock[18][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			341
unlock[18][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#6b	OK	k		342
unlock[18][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#67	OK	g		343
unlock[18][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		344
unlock[18][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#68	16#68	OK	h		345

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[18][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			346
unlock[18][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			347
unlock[18][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			348
unlock[18][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			349
unlock[18][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			350
unlock[18][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			351
unlock[18][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			352
unlock[18][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			353
unlock[18][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			354
unlock[18][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			355
unlock[18][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			356
unlock[18][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			357
unlock[18][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			358
unlock[18][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			359
unlock[18][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			360
unlock[18][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			361
unlock[18][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			362
unlock[18][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			363
unlock[18][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			364
unlock[18][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			365
unlock[18][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			366
Read_On value low flow cutoff	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s914ms	OK	50 %		367
Step Number	UINT	>= 22	22	OK			368
unlock[19][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#35	16#35	OK	5		369
unlock[19][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		370
unlock[19][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			371
unlock[19][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#25	16#25	OK	%		372
unlock[19][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			373
unlock[19][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			374
unlock[19][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			375
unlock[19][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			376
unlock[19][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			377

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[19][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			378
unlock[19][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			379
unlock[19][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			380
unlock[19][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			381
unlock[19][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			382
unlock[19][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			383
unlock[19][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			384
unlock[19][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			385
unlock[19][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			386
unlock[19][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			387
unlock[19][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			388
unlock[19][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			389
unlock[19][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			390
unlock[19][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			391
unlock[19][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			392
unlock[19][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			393
unlock[19][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			394
unlock[19][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			395
unlock[19][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			396
unlock[19][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			397
unlock[19][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			398
unlock[19][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			399
unlock[19][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			400
Read_Pressure shock suppression	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s813ms	OK	0.0 s		401
Step Number	UINT	>= 23	23	OK			402
unlock[20][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		403
unlock[20][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		404
unlock[20][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		405
unlock[20][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			406
unlock[20][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		407
unlock[20][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			408
unlock[20][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			409

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[20][7] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			410
unlock[20][8] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			411
unlock[20][9] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			412
unlock[20][10] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			413
unlock[20][11] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			414
unlock[20][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			415
unlock[20][13] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			416
unlock[20][14] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			417
unlock[20][15] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			418
unlock[20][16] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			419
unlock[20][17] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			420
unlock[20][18] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			421
unlock[20][19] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			422
unlock[20][20] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			423
unlock[20][21] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			424
unlock[20][22] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			425
unlock[20][23] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			426
unlock[20][24] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			427
unlock[20][25] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			428
unlock[20][26] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			429
unlock[20][27] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			430
unlock[20][28] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			431
unlock[20][29] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			432
unlock[20][30] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			433
unlock[20][31] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			434
Read_Pressure compensation	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s674ms	OK	Off		435
Step Number	UINT	>= 24	24	OK			436
unlock[21][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			437
unlock[21][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#41	16#41	OK			438
Read_Pressure value	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s948ms	OK	1.0132 bar		439
Step Number	UINT	>= 25	25	OK			440
unlock[22][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		441
unlock[22][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		442

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[22][2] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		443
unlock[22][3] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		444
unlock[22][4] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#33	16#33	OK	3		445
unlock[22][5] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#32	16#32	OK	2		446
unlock[22][6] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			447
unlock[22][7] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#62	16#62	OK	b		448
unlock[22][8] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#61	16#61	OK	a		449
unlock[22][9] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#72	16#72	OK	r		450
unlock[22][10] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			451
unlock[22][11] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			452
unlock[22][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			453
unlock[22][13] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			454
unlock[22][14] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			455
unlock[22][15] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			456
unlock[22][16] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			457
unlock[22][17] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			458
unlock[22][18] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			459
unlock[22][19] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			460
unlock[22][20] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			461
unlock[22][21] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			462
unlock[22][22] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			463
unlock[22][23] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			464
unlock[22][24] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			465
unlock[22][25] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			466
unlock[22][26] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			467
unlock[22][27] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			468
unlock[22][28] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			469
unlock[22][29] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			470
unlock[22][30] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			471
unlock[22][31] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			472
Read_Zero point	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s828ms	OK	-3		473
Step Number	UINT	>= 26	26	OK			474

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[23][0]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2D	16#2d	OK	-	475
unlock[23][1]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#33	16#33	OK	3	476
unlock[23][2]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		477
unlock[23][3]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		478
unlock[23][4]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		479
unlock[23][5]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		480
unlock[23][6]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		481
unlock[23][7]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		482
unlock[23][8]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		483
unlock[23][9]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		484
unlock[23][10]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		485
unlock[23][11]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		486
unlock[23][12]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		487
unlock[23][13]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		488
unlock[23][14]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		489
unlock[23][15]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		490
unlock[23][16]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		491
unlock[23][17]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		492
unlock[23][18]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		493
unlock[23][19]	Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK		494
Heartbeat-Test beendet	CASE			OK			495
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#4m9s938ms	OK			496
Step Number	UINT	>= 125	125	OK	Heartbeattest beendet Loopcheck.		497
Promass F300 Device locked	BOOL	TRUE	TRUE	OK			498
Promass F300 No Parameter changed	BOOL	TRUE	TRUE	OK			499
Loopcheck start	CASE			OK	Start Loopcheck		500
Auslesen der Geräteparameter starten	CHECK_VALUE	T#5m	T#6s95ms	OK			501
Step Number	UINT	>= 126	126	OK			502
Auslesen der Geräteparameter beendet	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m3s768ms	OK			503
Step Number	UINT	>= 149	149	OK			504
Testwert 1 prüfen	CASE			OK			505
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#8s523ms	OK			506
Promass F300 mA	REAL	3.79999995	3.85759997	OK	Auf 3,8 mA prüfen		507
Testwert 2 prüfen	CASE			OK			508
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s586ms	OK			509
Promass F300 mA	REAL	4.0	4.01590014	OK	Auf 4,0 mA prüfen		510
Testwert 3 prüfen	CASE			OK			511
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s583ms	OK			512
Promass F300 mA	REAL	8.0	7.9921999	OK	Auf 8,0 mA prüfen		513
Testwert 4 prüfen	CASE			OK			514
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s685ms	OK			515
Promass F300 mA	REAL	12.0	11.9816999	OK	Auf 12,0 mA prüfen		516

			Datum			SILworX Version: 12.28.0	Testplan (Ausführung) ...[100]/Smart Safety Test/1-11_Promass_F300_Prooftest_Full_2022-09-21		
			Name						
			Geprüft						
R.	Änderung	Datum	Name						Seite 16 von 18

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
Testwert 5 prüfen	CASE			OK			517
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s596ms	OK			518
Promass F300 mA	REAL	16.0	16.0007992	OK	Auf 16,0 mA prüfen		519
Testwert 6 prüfen	CASE			OK			520
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s525ms	OK			521
Promass F300 mA	REAL	20.0	20.0562	OK	Auf 20,0 mA prüfen		522
Testwert 7 prüfen	CASE			OK			523
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s749ms	OK			524
Promass F300 mA	REAL	21.0	20.9860001	OK	Auf 21,0 mA prüfen		525
Ende Loopcheck	CASE			OK			526
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#10s	T#6s555ms	OK			527
Promass F300 mA	REAL	4.0	4.00269985	OK	Zurück auf 4,0 mA prüfen		528
Promass_F300_Error	BOOL	FALSE	FALSE	OK	Kein Fehler vorhanden		529
Step Number	UINT	>= 178	178	OK	Loopcheck beendet		530
Gerät nach Loopcheck verriegeln	CASE			OK			531
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m48s470ms	OK			532
Promass F300 Device locked	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Nach Verriegelungssequenz auf SIL Verriegelung prüfen		533
Fehler vor Reset auslesen	CASE			OK			534
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m15s508ms	OK			535
Step Number	UINT	>= 233	233	OK	Prüfen auf Fehler vor dem Neustart		536
HART PT Error before Reset[0]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 0		537
HART PT Error before Reset[1]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 1		538
HART PT Error before Reset[2]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 2		539
HART PT Error before Reset[3]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 3		540
HART PT Error before Reset[4]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 4		541
HART PT Error before Reset[5]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 5		542
HART PT Error before Reset[6]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 6		543
HART PT Error before Reset[7]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 7		544
HART PT Error before Reset[8]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 8		545
HART PT Error before Reset[9]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 9		546
HART PT Error before Reset[10]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 10		547
HART PT Error before Reset[11]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 11		548
Reset Befehl an Promass senden	CASE			OK			549
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1s626ms	OK			550
Step Number	UINT	>= 236	236	OK	Befehl für Neustart gesendet		551
Fehler nach Reset auslesen	CASE			OK			552
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m37s684ms	OK			553
Step Number	UINT	>= 242	242	OK	Prüfen auf Fehler nach dem Neustart		554
HART PT Error after Reset[0]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 0		555
HART PT Error after Reset[1]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 1		556
HART PT Error after Reset[2]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 2		557
HART PT Error after Reset[3]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 3		558
HART PT Error after Reset[4]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 4		559
HART PT Error after Reset[5]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 5		560
HART PT Error after Reset[6]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 6		561
HART PT Error after Reset[7]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 7		562
HART PT Error after Reset[8]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 8		563
HART PT Error after Reset[9]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 9		564
HART PT Error after Reset[10]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 10		565
HART PT Error after Reset[11]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 11		566
Prüfen ob Prooftest erfolgreich war	CASE			OK			567
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#1m	T#1s813ms	OK			568
Step Number	UINT	>= 245	245	OK	PT beendet		569
Promass_F300_Error	BOOL	FALSE	FALSE	OK	Kein Fehler vorhanden		570
Promass F300 Device locked	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Gerät befindet sich in SIL Verriegelung		571
Promass F300 No Parameter changed	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Es wurden keine Parameter durch den Test geändert		572
HART PT Successful	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Heartbeat Test, Loopcheck und Neustart ohne Fehler erfolgreich ausgeführt		573
Test Counter	UINT	0 [100]	1	OK	Anzahl der Testläufe		574
SET_VALUE	SET_VALUE			OK			575
HART PT Request	BOOL	FALSE	FALSE	OK			576
RESET	RESET			OK			587

			Datum		SILworX Version: 12.28.0	Testplan (Ausführung) ...[100]/Smart Safety Test/1-11_Promass_F300_Prooftest_Full_2022-09-21		
			Name					
			Geprüft					
R.	Änderung	Datum	Name				Seite	17 von 18

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
Endzeit für Test ermitteln	CASE			OK	Startzeit für den Prooftest dokumentieren		577
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#77ms	OK			578
HART PT Active	BOOL	TRUE	TRUE	OK			579
HART PT Time.Year	UINT	2022 [2000]	2023	OK	Testjahr		580
HART PT Time.Month	UINT	0 [12]	1	OK	Testmonat		581
HART PT Time.Day	UINT	0 [31]	24	OK	Testtag		582
HART PT Time.hour	UINT	0 [24]	10	OK	Teststunde		583
HART PT Time.min	UINT	0 [60]	56	OK	Testminute		584
HART PT Time.sec	UINT	0 [60]	22	OK	Testsekunde		585
HART PT Time.ms	UINT	0 [1000]	0	OK	Testmillisekunde		586