

Deckblatt

SILworX-Testprotokoll

Projekt:

HBSI-Promass-FTL8x

Konfiguration:

Configuration

Ressource:

HIMax_HBSI_EuH

Testplan:

1-12_Promass_F300_Prooftest_Full_Testcsv

Default-Toleranz für REAL:

0.100000001

Default-Toleranz für LREAL:

0.0

Testdaten-Konsistenzprüfung:

☒

Beschreibung:

Zielsystem:

100.x.x (HIMax, X-CPU 01, BS 13.2)

Force-Einzelschalter gesetzt:

ja

Anzahl aktiver Force-User:

1

CRC:

16#9172128d

AddOn-CRC:

16#b354e32a

Startzeitpunkt:

14.09.2022 11:51:56.765

Ausführungsdauer:

T#13m00s815ms

Status:

Ausführung fehlgeschlagen

Ausführungskommentar:

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
SEQUENCE	SEQUENCE			Not OK			1
PREPARATION	PREPARATION			OK			9
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE			OK			10
Step Number	UINT	0	0	OK			11
CHECKPOINT	CHECKPOINT	Please press "NO" if Current State is not 0, and "zurücksetzen"		OK	Please press "NO" if Current State is not 0, and "zurücksetzen"		12
PT Request setzen	SET_VALUE			OK			13
HART PT Request	BOOL	TRUE	TRUE	OK			14
CASE Release	CASE			OK			15
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#15m	T#35s44ms	OK			16
HART PT Release	BOOL	TRUE	TRUE	OK			17
Startzeit für Test ermitteln	CASE			OK	Startzeit für den Prooftest dokumentieren		2
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#4h	T#99ms	OK			3
HART PT Active	BOOL	TRUE	TRUE	OK			4
HART PT Time.Year	UINT	2022 [2000]	2022	OK	Testjahr		5
HART PT Time.Month	UINT	0 [12]	9	OK	Testmonat		6
HART PT Time.Day	UINT	0 [31]	14	OK	Testtag		7
HART PT Time.hour	UINT	0 [24]	11	OK	Teststunde		8
HART PT Time.min	UINT	0 [60]	51	OK	Testminute		9
HART PT Time.sec	UINT	0 [60]	9	OK	Testsekunde		10
HART PT Time.ms	UINT	0 [1000]	0	OK	Testmillisekunde		11
CASE Bypass ok	CASE			OK			18
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE			OK			19
AI_OK	BOOL	TRUE	TRUE	OK			20
AI_LB	BOOL	FALSE	FALSE	OK			21
AI_SC	BOOL	FALSE	FALSE	OK			22
HART PT Active	BOOL	TRUE	TRUE	OK			23
HART PT Successful	BOOL	FALSE	FALSE	OK			24
Auf keine Fehler nach Start prüfen	CASE			OK	Prüfen dass keine Fehler beim Start vorhanden sind		12
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#4h	T#61ms	OK			13
Step Number	UINT	> 0	1	OK			14
Promass_F300_Error	BOOL	False	FALSE	OK			15
Eingestellte Parameter vor Test auslesen	CASE			Not OK	Alle eingestellten Parameter vor dem Test im verriegelten Zustand auslesen		16
Read_Character_test_string	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s439ms	OK	0123456789+-,.		17
Step Number	UINT	>= 3	3	OK			18
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][0]	BYTE	16#30	16#30	OK	0		19
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][1]	BYTE	16#31	16#31	OK	1		20
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][2]	BYTE	16#32	16#32	OK	2		21
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][3]	BYTE	16#33	16#33	OK	3		22
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][4]	BYTE	16#34	16#34	OK	4		23
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][5]	BYTE	16#35	16#35	OK	5		24
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][6]	BYTE	16#36	16#36	OK	6		25
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][7]	BYTE	16#37	16#37	OK	7		26
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][8]	BYTE	16#38	16#38	OK	8		27
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][9]	BYTE	16#39	16#39	OK	9		28
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][10]	BYTE	16#2B	16#2b	OK	+		29
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[0][11]	BYTE	16#2D	16#2d	OK	-		30

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[0][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2C	16#2c	OK	,		31
unlock[0][13] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		32
Read_Installation direction	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s834ms	OK	Flow in arrow direction		33
Step Number	UINT	>= 4	4	OK			34
unlock[1][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			35
unlock[1][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#3F	16#3f	OK			36
Read_Assigned current output	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s620ms	OK	Mass flow		37
Step Number	UINT	>= 5	5	OK			38
unlock[2][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			39
unlock[2][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#3A	16#3a	OK			40
Read_Current span	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s693ms	OK	4 20 mA NAMUR		41
Step Number	UINT	>= 6	6	OK			42
unlock[3][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			43
unlock[3][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#3E	16#3e	OK			44
Read_Output mode	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s696ms	OK	Passive		45
Step Number	UINT	>= 7	7	OK			46
unlock[4][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#0A	16#0a	OK			47
unlock[4][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK			48
Read_4 mA value	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s83ms	OK	0.000 kg/h		49
Step Number	UINT	>= 8	8	OK			50
unlock[5][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		51
unlock[5][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		52
unlock[5][2] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		53
unlock[5][3] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		54
unlock[5][4] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		55
unlock[5][5] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			56
unlock[5][6] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#6b	OK	k		57
unlock[5][7] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#67	OK	g		58
unlock[5][8] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		59
unlock[5][9] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#68	16#68	OK	h		60
unlock[5][10] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			61
unlock[5][11] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			62
unlock[5][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			63
unlock[5][13] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			64
unlock[5][14] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			65
unlock[5][15] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			66

			Datum		SILworX Version: 12.28.0	Testplan (Ausführung) ...uH [100]/Smart Safety Test/1-12_Promass_F300_ProofTest_Full_Testcsv		
			Name					
			Geprüft					
R.	Änderung	Datum	Name				Seite	3 von 18

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[5][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			67
unlock[5][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			68
unlock[5][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			69
unlock[5][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			70
unlock[5][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			71
unlock[5][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			72
unlock[5][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			73
unlock[5][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			74
unlock[5][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			75
unlock[5][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			76
unlock[5][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			77
unlock[5][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			78
unlock[5][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			79
unlock[5][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			80
unlock[5][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			81
unlock[5][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			82
Read_20 mA value	CHECK VALUE	T#10s	T#10s1ms	Not OK	400.000 kg/h		83
Step Number	UINT	>= 9	12	OK			84
unlock[6][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#34	16#39	Not OK	4		85
unlock[6][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		86
unlock[6][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		87
unlock[6][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#30	Not OK	.		88
unlock[6][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#2e	Not OK	0		89
unlock[6][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		90
unlock[6][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		91
unlock[6][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#30	Not OK			92
unlock[6][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#20	Not OK	k		93
unlock[6][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#6b	Not OK	g		94
unlock[6][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#67	Not OK	/		95
unlock[6][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#68	16#2f	Not OK	h		96
unlock[6][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#68	Not OK			97
unlock[6][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			98

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[6][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			99
unlock[6][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			100
unlock[6][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			101
unlock[6][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			102
unlock[6][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			103
unlock[6][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			104
unlock[6][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			105
unlock[6][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			106
unlock[6][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			107
unlock[6][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			108
unlock[6][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			109
unlock[6][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			110
unlock[6][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			111
unlock[6][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			112
unlock[6][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			113
unlock[6][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			114
unlock[6][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			115
unlock[6][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			116
Read_Damping	CHECK_VALUE	T#10s	T#95ms	OK	1.0 s		117
Step Number	UINT	>= 10	12	OK			118
unlock[7][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		119
unlock[7][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		120
unlock[7][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		121
unlock[7][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			122
unlock[7][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		123
unlock[7][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			124
unlock[7][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			125
unlock[7][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			126
unlock[7][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			127
unlock[7][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			128
unlock[7][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			129
unlock[7][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			130

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[7][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			131
unlock[7][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			132
unlock[7][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			133
unlock[7][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			134
unlock[7][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			135
unlock[7][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			136
unlock[7][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			137
unlock[7][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			138
Read_Failure mode	CHECK_VALUE	T#10s	T#60ms	OK	Max.		139
Step Number	UINT	>= 11	12	OK			140
unlock[8][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			141
unlock[8][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#38	16#38	OK			142
Read_Medium	CHECK_VALUE	T#10s	T#1s29ms	OK	Gas		143
Step Number	UINT	>= 12	12	OK			144
unlock[9][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			145
unlock[9][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#42	16#42	OK			146
Read_Gas type	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s750ms	OK	Methane CH4		147
Step Number	UINT	>= 13	13	OK			148
unlock[10][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			149
unlock[10][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#4C	16#4c	OK			150
Read_Reference sound velocity	CHECK_VALUE	T#10s	T#2s915ms	OK	415.0000 m/s		151
Step Number	UINT	>= 14	14	OK			152
unlock[11][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#34	16#34	OK	4		153
unlock[11][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		154
unlock[11][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#35	16#35	OK	5		155
unlock[11][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		156
unlock[11][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		157
unlock[11][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		158
unlock[11][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		159
unlock[11][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		160
unlock[11][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			161
unlock[11][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6D	16#6d	OK	m		162
unlock[11][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		163
unlock[11][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		164
unlock[11][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			165

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[11][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			166
unlock[11][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			167
unlock[11][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			168
unlock[11][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			169
unlock[11][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			170
unlock[11][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			171
unlock[11][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			172
unlock[11][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			173
unlock[11][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			174
unlock[11][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			175
unlock[11][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			176
unlock[11][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			177
unlock[11][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			178
unlock[11][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			179
unlock[11][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			180
unlock[11][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			181
unlock[11][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			182
unlock[11][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			183
unlock[11][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			184
Read_Temperature coefficient	CHECK_VALUE	T#10s	T#3s38ms	OK	0.8700 (m/s)/K		185
Step Number	UINT	>= 15	15	OK			186
unlock[12][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		187
unlock[12][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		188
unlock[12][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#38	16#38	OK	8		189
unlock[12][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#37	16#37	OK	7		190
unlock[12][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		191
unlock[12][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		192
unlock[12][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			193
unlock[12][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#28	16#28	OK	(		194
unlock[12][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6D	16#6d	OK	m		195
unlock[12][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		196
unlock[12][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		197

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[12][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#29	16#29	OK	)		198
unlock[12][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		199
unlock[12][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#4B	16#4b	OK	K		200
unlock[12][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			201
unlock[12][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			202
unlock[12][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			203
unlock[12][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			204
unlock[12][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			205
unlock[12][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			206
unlock[12][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			207
unlock[12][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			208
unlock[12][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			209
unlock[12][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			210
unlock[12][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			211
unlock[12][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			212
unlock[12][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			213
unlock[12][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			214
unlock[12][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			215
unlock[12][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			216
unlock[12][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			217
unlock[12][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			218
Read_Partially filled pipe detection	CHECK_VALUE	T#10s	T#10s1ms	Not OK	Density		219
Step Number	UINT	>= 16	19	OK			220
unlock[13][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			221
unlock[13][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#39	16#41	Not OK			222
Read_Low value partial filled pipe detection	CHECK_VALUE	T#10s	T#10s1ms	Not OK	0.2000 kg/l		223
Step Number	UINT	>= 17	22	OK			224
unlock[14][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#32	Not OK	0		225
unlock[14][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#30	Not OK	.		226
unlock[14][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#32	16#30	Not OK	2		227
unlock[14][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#2e	Not OK	0		228
unlock[14][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		229
unlock[14][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		230

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[14][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#30	Not OK			231
unlock[14][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#30	Not OK	k		232
unlock[14][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#20	Not OK	g		233
unlock[14][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#20	Not OK	/		234
unlock[14][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6C	16#20	Not OK	l		235
unlock[14][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			236
unlock[14][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			237
unlock[14][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			238
unlock[14][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			239
unlock[14][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			240
unlock[14][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			241
unlock[14][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			242
unlock[14][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			243
unlock[14][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			244
unlock[14][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			245
unlock[14][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			246
unlock[14][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			247
unlock[14][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			248
unlock[14][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			249
unlock[14][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			250
unlock[14][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			251
unlock[14][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			252
unlock[14][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			253
unlock[14][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			254
unlock[14][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			255
unlock[14][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			256
Read_High value partial filled pipe detection	CHECK_VALUE	T#10s	T#10s1ms	Not OK	6.0000 kg/l		257
Step Number	UINT	>= 18	25	OK			258
unlock[15][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#36	16#36	OK	6		259
unlock[15][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#30	Not OK	.		260
unlock[15][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		261
unlock[15][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		262

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[15][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#2e	Not OK	0		263
unlock[15][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		264
unlock[15][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#30	Not OK			265
unlock[15][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#30	Not OK	k		266
unlock[15][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#20	Not OK	g		267
unlock[15][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#20	Not OK	/		268
unlock[15][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6C	16#20	Not OK	l		269
unlock[15][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			270
unlock[15][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			271
unlock[15][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			272
unlock[15][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			273
unlock[15][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			274
unlock[15][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			275
unlock[15][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			276
unlock[15][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			277
unlock[15][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			278
unlock[15][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			279
unlock[15][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			280
unlock[15][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			281
unlock[15][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			282
unlock[15][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			283
unlock[15][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			284
unlock[15][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			285
unlock[15][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			286
unlock[15][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			287
unlock[15][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			288
unlock[15][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			289
unlock[15][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			290
Read_Maximum damping partial filled pipe det	CHECK_VALUE	T#10s	T#52ms	OK	0.00		291
Step Number	UINT	>= 19	25	OK			292
unlock[16][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		293
unlock[16][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		294

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[16][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		295
unlock[16][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		296
unlock[16][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			297
unlock[16][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			298
unlock[16][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			299
unlock[16][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			300
unlock[16][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			301
unlock[16][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			302
unlock[16][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			303
unlock[16][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			304
unlock[16][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			305
unlock[16][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			306
unlock[16][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			307
unlock[16][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			308
unlock[16][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			309
unlock[16][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			310
unlock[16][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			311
unlock[16][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			312
Read_Assigned low flow cutoff	CHECK_VALUE	T#10s	T#119ms	OK	Mass flow		313
Step Number	UINT	>= 20	26	OK			314
unlock[17][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			315
unlock[17][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#3A	16#3a	OK			316
Read_Off value low flow cutoff	CHECK_VALUE	T#10s	T#131ms	OK	8.0000 kg/h		317
Step Number	UINT	>= 21	26	OK			318
unlock[18][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#38	16#38	OK	8		319
unlock[18][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		320
unlock[18][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		321
unlock[18][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		322
unlock[18][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		323
unlock[18][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		324
unlock[18][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			325
unlock[18][7]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#6B	16#6b	OK	k		326
unlock[18][8]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#67	16#67	OK	g		327

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[18][9]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2F	16#2f	OK	/		328
unlock[18][10]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#68	16#68	OK	h		329
unlock[18][11]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			330
unlock[18][12]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			331
unlock[18][13]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			332
unlock[18][14]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			333
unlock[18][15]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			334
unlock[18][16]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			335
unlock[18][17]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			336
unlock[18][18]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			337
unlock[18][19]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			338
unlock[18][20]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			339
unlock[18][21]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			340
unlock[18][22]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			341
unlock[18][23]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			342
unlock[18][24]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			343
unlock[18][25]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			344
unlock[18][26]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			345
unlock[18][27]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			346
unlock[18][28]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			347
unlock[18][29]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			348
unlock[18][30]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			349
unlock[18][31]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			350
Read_On value low flow cutoff	CHECK_VALUE	T#10s	T#140ms	OK	50 %		351
Step Number	UINT	>= 22	26	OK			352
unlock[19][0]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#35	16#35	OK	5		353
unlock[19][1]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		354
unlock[19][2]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			355
unlock[19][3]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#25	16#25	OK	%		356
unlock[19][4]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			357
unlock[19][5]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			358
unlock[19][6]Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			359

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[19][7] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			360
unlock[19][8] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			361
unlock[19][9] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			362
unlock[19][10] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			363
unlock[19][11] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			364
unlock[19][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			365
unlock[19][13] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			366
unlock[19][14] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			367
unlock[19][15] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			368
unlock[19][16] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			369
unlock[19][17] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			370
unlock[19][18] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			371
unlock[19][19] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			372
unlock[19][20] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			373
unlock[19][21] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			374
unlock[19][22] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			375
unlock[19][23] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			376
unlock[19][24] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			377
unlock[19][25] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			378
unlock[19][26] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			379
unlock[19][27] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			380
unlock[19][28] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			381
unlock[19][29] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			382
unlock[19][30] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			383
unlock[19][31] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			384
Read_Pressure shock suppression	CHECK_VALUE	T #10s	T #70ms	OK	0.0 s		385
Step Number	UINT	>= 23	26	OK			386
unlock[20][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		387
unlock[20][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		388
unlock[20][2] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		389
unlock[20][3] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			390
unlock[20][4] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#73	16#73	OK	s		391

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[20][5] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			392
unlock[20][6] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			393
unlock[20][7] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			394
unlock[20][8] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			395
unlock[20][9] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			396
unlock[20][10] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			397
unlock[20][11] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			398
unlock[20][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			399
unlock[20][13] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			400
unlock[20][14] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			401
unlock[20][15] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			402
unlock[20][16] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			403
unlock[20][17] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			404
unlock[20][18] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			405
unlock[20][19] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			406
unlock[20][20] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			407
unlock[20][21] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			408
unlock[20][22] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			409
unlock[20][23] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			410
unlock[20][24] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			411
unlock[20][25] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			412
unlock[20][26] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			413
unlock[20][27] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			414
unlock[20][28] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			415
unlock[20][29] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			416
unlock[20][30] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			417
unlock[20][31] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			418
Read_Pressure compensation	CHECK_VALUE	T#10s	T#175ms	OK	Off		419
Step Number	UINT	>= 24	26	OK			420
unlock[21][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#04	16#04	OK			421
unlock[21][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#41	16#41	OK			422
Read_Pressure value	CHECK_VALUE	T#10s	T#103ms	OK	1.0132 bar		423
Step Number	UINT	>= 25	26	OK			424

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
unlock[22][0] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		425
unlock[22][1] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#2E	16#2e	OK	.		426
unlock[22][2] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#30	16#30	OK	0		427
unlock[22][3] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#31	16#31	OK	1		428
unlock[22][4] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#33	16#33	OK	3		429
unlock[22][5] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#32	16#32	OK	2		430
unlock[22][6] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			431
unlock[22][7] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#62	16#62	OK	b		432
unlock[22][8] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#61	16#61	OK	a		433
unlock[22][9] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#72	16#72	OK	r		434
unlock[22][10] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			435
unlock[22][11] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			436
unlock[22][12] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			437
unlock[22][13] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			438
unlock[22][14] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			439
unlock[22][15] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			440
unlock[22][16] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			441
unlock[22][17] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			442
unlock[22][18] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			443
unlock[22][19] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			444
unlock[22][20] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			445
unlock[22][21] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			446
unlock[22][22] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			447
unlock[22][23] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			448
unlock[22][24] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			449
unlock[22][25] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			450
unlock[22][26] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			451
unlock[22][27] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			452
unlock[22][28] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			453
unlock[22][29] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			454
unlock[22][30] Promass_Device_Parameter.Parameter before	BYTE	16#20	16#20	OK			455

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[22][31]	BYTE	16#20	16#20	OK			456
Read_Zero_point	CHECK_VALUE	T#10s	T#1s193ms	OK	-3		457
Step Number	UINT	>= 26	26	OK			458
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][0]	BYTE	16#2D	16#2d	OK	-		459
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][1]	BYTE	16#33	16#33	OK	3		460
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][2]	BYTE	16#20	16#20	OK			461
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][3]	BYTE	16#20	16#20	OK			462
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][4]	BYTE	16#20	16#20	OK			463
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][5]	BYTE	16#20	16#20	OK			464
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][6]	BYTE	16#20	16#20	OK			465
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][7]	BYTE	16#20	16#20	OK			466
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][8]	BYTE	16#20	16#20	OK			467
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][9]	BYTE	16#20	16#20	OK			468
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][10]	BYTE	16#20	16#20	OK			469
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][11]	BYTE	16#20	16#20	OK			470
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][12]	BYTE	16#20	16#20	OK			471
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][13]	BYTE	16#20	16#20	OK			472
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][14]	BYTE	16#20	16#20	OK			473
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][15]	BYTE	16#20	16#20	OK			474
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][16]	BYTE	16#20	16#20	OK			475
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][17]	BYTE	16#20	16#20	OK			476
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][18]	BYTE	16#20	16#20	OK			477
Promass_Device_Parameter.Parameter before unlock[23][19]	BYTE	16#20	16#20	OK			478
Heartbeat-Test beendet	CASE			OK			479
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#4h	T#4m19s69ms	OK			480
Step Number	UINT	>= 125	125	OK	Heartbeattest beendet Loopcheck.		481
Promass F300 Device locked	BOOL	TRUE	TRUE	OK			482
Promass F300 No Parameter changed	BOOL	TRUE	TRUE	OK			483
Loopcheck start	CASE			OK	Start Loopcheck		484
Auslesen der Geräteparameter starten	CHECK_VALUE	T#4h	T#6s207ms	OK			485
Step Number	UINT	>= 126	126	OK			486
Auslesen der Geräteparameter beendet	CHECK_VALUE			OK			487
Step Number	UINT	<= 149	126	OK			488
Testwert 1 prüfen	CASE			OK			489
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m15s73ms	OK			490
Promass F300 mA	REAL	3.79999995	3.78180003	OK	Auf 3,8 mA prüfen		491
Testwert 2 prüfen	CASE			OK			492
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#3s711ms	OK			493
Promass F300 mA	REAL	4.0	3.9763	OK	Auf 4 mA prüfen		494
Testwert 3 prüfen	CASE			OK			495
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#3s558ms	OK			496

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
Promass F300 mA	REAL	8.0	8.0053997	OK	Auf 8 mA prüfen		497
Testwert 4 prüfen	CASE			OK			498
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#3s598ms	OK			499
Promass F300 mA	REAL	12.0	11.9784002	OK	Auf 12 mA prüfen		500
Testwert 5 prüfen	CASE			OK			501
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#3s969ms	OK			502
Promass F300 mA	REAL	16.0	16.0238991	OK	Auf 16 mA prüfen		503
Testwert 6 prüfen	CASE			OK			504
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#3s564ms	OK			505
Promass F300 mA	REAL	20.0	20.0200005	OK	Auf 20 mA prüfen		506
Testwert 7 prüfen	CASE			OK			507
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#4s632ms	OK			508
Promass F300 mA	REAL	21.0	21.0321007	OK	Auf 21 mA prüfen		509
Ende Loopcheck	CASE			OK			510
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#5s839ms	OK			511
Promass F300 mA	REAL	4.0	4.00269985	OK	Zurück auf 4,0 mA prüfen		512
Promass_F300_Error	BOOL	FALSE	FALSE	OK	Kein Fehler vorhanden		513
Step Number	UINT	>= 178	178	OK	Loopcheck beendet		514
Gerät nach Loopcheck verriegeln	CASE			OK			515
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m52s456ms	OK			516
Promass F300 Device locked	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Nach Verriegelungssequenz auf SIL Verriegelung prüfen		517
Fehler vor Reset auslesen	CASE			OK			518
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m16s621ms	OK			519
Step Number	UINT	>= 233	233	OK	Prüfen auf Fehler vor dem Neustart		520
HART PT Error before Reset[0]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 0		521
HART PT Error before Reset[1]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 1		522
HART PT Error before Reset[2]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 2		523
HART PT Error before Reset[3]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 3		524
HART PT Error before Reset[4]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 4		525
HART PT Error before Reset[5]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 5		526
HART PT Error before Reset[6]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 6		527
HART PT Error before Reset[7]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 7		528
HART PT Error before Reset[8]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 8		529
HART PT Error before Reset[9]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 9		530
HART PT Error before Reset[10]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 10		531
HART PT Error before Reset[11]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 11		532
Reset Befehl an Promass senden	CASE			OK			533
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1s882ms	OK			534
Step Number	UINT	>= 236	236	OK	Befehl für Neustart gesendet		535
Fehler nach Reset auslesen	CASE			OK			536
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#1m37s123ms	OK			537
Step Number	UINT	>= 242	242	OK	Prüfen auf Fehler nach dem Neustart		538
HART PT Error after Reset[0]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 0		539
HART PT Error after Reset[1]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 1		540
HART PT Error after Reset[2]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 2		541
HART PT Error after Reset[3]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 3		542
HART PT Error after Reset[4]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 4		543
HART PT Error after Reset[5]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 5		544
HART PT Error after Reset[6]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 6		545
HART PT Error after Reset[7]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 7		546
HART PT Error after Reset[8]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 8		547
HART PT Error after Reset[9]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 9		548
HART PT Error after Reset[10]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 10		549
HART PT Error after Reset[11]	BYTE	16#00	16#00	OK	kein Fehler Byte 11		550
Endzeit für Test ermitteln	CASE			OK	Startzeit für den Prooftest dokumentieren		25
CHECK_VALUE	CHECK_VALUE	T#4h	T#83ms	OK			26
HART PT Active	BOOL	TRUE	TRUE	OK			27
HART PT Time.Year	UINT	2022 [2000]	2022	OK	Testjahr		28
HART PT Time.Month	UINT	0 [12]	9	OK	Testmonat		29
HART PT Time.Day	UINT	0 [31]	14	OK	Testtag		30
HART PT Time.hour	UINT	0 [24]	11	OK	Teststunde		31
HART PT Time.min	UINT	0 [60]	51	OK	Testminute		32

			Datum		SILworX Version: 12.28.0	Testplan (Ausführung) ...uH [100]/Smart Safety Test/1-12_Promass_F300_ProofTest_Full_Testcsv		
			Name					
			Geprüft					
R.	Änderung	Datum	Name				Seite	17 von 18

Name	Typ	Sollwert	Istwert	Status	Beschreibung	Spezifikation	ID
HART PT Time.sec	UINT	0 [60]	9	OK	Testsekunde		33
HART PT Time.ms	UINT	0 [1000]	0	OK	Testmillisekunde		34
Prüfen ob Prooftest erfolgreich war	CASE			OK			551
CHECK VALUE	CHECK_VALUE	T#5m	T#6s855ms	OK			552
Step Number	UINT	246	246	OK	Prooftest beendet		553
Promass F300_Error	BOOL	FALSE	FALSE	OK	Kein Fehler vorhanden		554
Promass F300 Device locked	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Gerät befindet sich in SIL Verriegelung		555
Promass F300 No Parameter changed	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Es wurden keine Parameter durch den Test geändert		556
HART PT Successful	BOOL	TRUE	TRUE	OK	Heartbeat Test, Loopcheck und Neustart ohne Fehler erfolgreich ausgeführt		557
Test Counter	UINT	1	1	OK	Anzahl der Testläufe		558
HART PT Active	BOOL	FALSE	FALSE	OK	Proof Test nicht mehr aktiv		559
SET VALUE	SET_VALUE			OK			35
HART PT Request	BOOL	FALSE	FALSE	OK			36
RESET	RESET			OK			37