

网关示例操作说明

- 关于串口
 - 外部测试，请连接实验箱9号节点板串口，波特率57600
 - 树莓派运行，请连接默认一号串口，波特率57600
- 关于网络
 - 输入服务器IP及端口即可，使用TCP通信，JSON数据封装
- 关于登录
 - 按照协议要求网关同服务器间应当进行登录操作以识别设备身份，界面最上方上输入设备ID及授权密钥，点击“Save”保存后勾选网络配置模块下的“Login”选项会执行登录流程。
 - 如果服务器无需校验，则可以选择不进行登录操作。
- 关于自动模式和手动模式
 - 右上角“Settings”模块，“Gateway type: ”选项"Manual & Auto"按钮指示了当前的运行状态，点击此按钮可以在自动模式或手动模式间切换。
 - 手动模式不会进行自动传感器数据请求，可手动点击按钮进行测试以便观察效果。
 - 当配置好网络和串口后，可切换为手动模式，此时会自动打开串口、网络，并自动进行数据请求和数据上报操作。
- 关于Debug
 - 设置模块中的“Debug”选项打开可以看到详细的数据收发情况。