DEOS Fault Management & Diagnostics ICD

Sürüm 1.1 – DIAGNOSTIC Servisi ve Hata Yönetimi

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-DIAG-004`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	DIAGNOSTIC Servisi (`0x02`) & Hata Kodları Registry

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	Hata yönetimi bağımsız doküman oluşturuldu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, kurumsal üstveri ve revizyon geçmişi eklendi.

1 Amaç

Bu doküman, DEOS CAN-FD ICD içerisinde tanımlanan `DIAGNOSTIC` servisine ait fault yönetim mekanizmasını ayrıntılandırır.

Tanımlanan mekanizma yalnızca BMS sistemi için değil, DEOS protokolüne dahil olan tüm fiziksel ve sanal node'lar için geçerlidir.

Her node kendi içerisinde oluşan fault kayıtlarını yerel olarak tutar. Fault kayıtlarının diğer node'lara aktarılması `DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC` servisi üzerinden gerçekleştirilir.

Bu doküman;

- fault kayıt yapısını,
- fault kimliklendirme yöntemini,
- `GET_FAULTS` davranışını,
- fault response formatını,

- `CLEAR_FAULTS` davranışını,
- node bazlı başlangıç fault registry'lerini

tanımlar.

2 Diagnostic Service

Diagnostic Service ID aşağıdaki gibidir:

Service ID	Symbol	Açıklama
0x06	DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC	Node diagnostik ve fault işlemleri

Bu servis altında mevcut fault mekanizması için kullanılan komutlar:

Command ID	Symbol	Amaç
0x02	DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS	Node üzerindeki fault kayıtlarını isteme
0x03	DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS	Node üzerindeki fault kayıtlarını temizleme

3 Fault Kayıt Modeli

Her DEOS node'u kendi fault kayıt alanından sorumludur.

Fault kayıt alanının RAM, Flash, EEPROM veya başka bir bellek yapısında tutulması protokol tarafından zorunlu tutulmaz. Bu seçim ilgili node yazılımının implementasyonuna bırakılmıştır.

Her fault kaydı aşağıdaki mantıksal alanlardan oluşur:

Alan	Tip	Açıklama
Fault ID	uint16_t	Node içerisindeki fault kimliği
Severity	uint8_t	Fault önem seviyesi
State	uint8_t	Fault'un mevcut durumu
Occurrence Count	uint16_t	Fault'un kaç kez oluştuğu
Last Occurrence Time	uint32_t	Fault'un son oluştuğu node uptime zamanı, ms

Önerilen yazılım gösterimi:

```
typedef struct
{
    uint16_t fault_id;
    uint8_t severity;
    uint8_t state;
    uint16_t occurrence_count;
    uint32_t last_occurrence_ms;
} deos_fault_record_t;
```

4 Fault ID Namespace

DEOS sisteminde global bir fault registry kullanılmaz.

Bir fault'un kimliği aşağıdaki ikili ile belirlenir:

```
Source Node ID + Fault ID
```

Dolayısıyla;

```
STEERING / Fault 0x0101
```

ile

```
TRACTION / Fault 0x0101
```

aynı fault olmak zorunda değildir.

Her node kendi fault namespace'ine sahiptir.

Bununla birlikte yazılım bütünlüğünü artırmak amacıyla, birçok node'da ortak olarak ortaya çıkabilecek temel yazılım ve haberleşme fault'ları için düşük Fault ID değerlerinin aynı anlamda kullanılması önerilir.

4.1 Ortak Yerel Fault ID'leri

Aşağıdaki fault ID'leri node içerisinde ihtiyaç duyulması halinde aynı anlamla kullanılmalıdır.

Fault ID	Önerilen Anlam
0x0000	Reserved – End of Fault List
0x0001	Internal Software Error
0x0002	Watchdog Reset Detected
0x0003	Invalid Configuration
0x0004	Communication Timeout
0x0005	RX Buffer / Queue Overflow
0x0006	TX Failure
0x0007	Protocol / Invalid Message Error
0x0008	Local Storage Error

Bu tablo global bir fault sistemi oluşturmaz.

Örneğin `0x0004` kodu Steering node'unda oluştuğunda Steering node'un kendi communication timeout kaydını, BMS Gateway üzerinde oluştuğunda ise BMS Gateway'in kendi communication timeout kaydını ifade eder.

Node'a özgü fault'ların `0x0100` ve üzerindeki değerlerden başlatılması önerilir.

5 Severity

Fault önem derecesi aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Değer	Anlam
0x01	INFO
0x02	WARNING
0x03	ERROR
0x04	CRITICAL

Severity değeri, fault'un sistem üzerindeki etkisini ifade eder. Fault ID'nin kendisinin bir parçası değildir.

6 Fault State

Fault state alanı aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Değer	Anlam
0x00	INACTIVE
0x01	ACTIVE
0x02	LATCHED

`ACTIVE`, fault condition'ın halen mevcut olduğunu gösterir.

`INACTIVE`, fault'un daha önce oluştuğunu ancak mevcut condition'ın artık ortadan kalktığını gösterir.

`LATCHED`, fault condition ortadan kalksa dahi kaydın `CLEAR_FAULTS` işlemine kadar tutulabileceğini ifade eder.

7 Fault Oluşturma

Bir node içerisinde tanımlı bir hata condition'ı tespit edildiğinde ilgili fault kaydı oluşturulur veya mevcut kayıt güncellenir.

Aynı Fault ID tekrar oluştuğunda yeni bir ayrı kayıt oluşturulması zorunlu değildir.

Önerilen davranış:

```
fault.state = ACTIVE;
fault.occurrence_count++;
fault.last_occurrence_ms = current_uptime_ms;
```

Fault condition ortadan kalktığında ilgili kayıt implementasyona göre `INACTIVE` veya `LATCHED` durumuna geçirilebilir.

8 GET_FAULTS

`GET_FAULTS`, hedef node üzerinde kayıtlı fault'ların tamamını istemek için kullanılır.

Mesaj:

```
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

GET_FAULTS request mesajında command-specific payload bulunmaz.

Genel DEOS data alanı:

Byte	Alan	Değer
0	Protocol Version	DEOS protocol version
1	Sequence	Gönderen node TX sequence
2	Command	0x02 – GET_FAULTS

8.1 GET_FAULTS Davranışı

Bir node kendisine yöneltilmiş geçerli bir `GET_FAULTS` mesajı aldığında, o anda kendi fault kayıt alanında bulunan fault'ların tamamını gönderir.

Her fault bağımsız bir CAN-FD frame'i içerisinde gönderilir.

Bir frame içerisinde birden fazla fault bulunmaz.

Ardışık fault response mesajları arasında nominal olarak:

100 ms

süre bırakılır.

İlk fault response mesajının gönderilmesi için 100 ms beklenmesi zorunlu değildir.

Örnek:

```
MAIN_STM32 STEERING
    | |
    |---- GET_FAULTS ---------->|
    | |
    |<--- Fault 0x0101 ---------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<--- Fault 0x0103 ---------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<--- Fault 0x0107 ---------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<--- END ------------------|
```

GET_FAULTS işlemi index, offset veya pagination mekanizması kullanmaz.

Tek bir GET_FAULTS isteği, ilgili node üzerindeki mevcut fault kayıtlarının tamamının aktarılmasını başlatır.

9 Fault Response Mesajı

Her fault aşağıdaki mesaj yapısı ile gönderilir:

```
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

Response Source Node, fault'un sahibi olan node'dur.

Response Destination Node ise GET_FAULTS isteğini gönderen node'dur.

Fault response command payload formatı:

Payload Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	uint16_t	Fault ID
2	1 byte	uint8_t	Severity
3	1 byte	uint8_t	State
4	2 byte	uint16_t	Occurrence Count
6	4 byte	uint32_t	Last Occurrence Time [ms]

Tüm çok baytlı alanlar DEOS ICD genel kuralına uygun şekilde Little-Endian olarak aktarılır.

CAN-FD data alanı genel olarak:

Byte	Alan
0	Protocol Version
1	Sequence
2	GET_FAULTS (0x02)
3–4	Fault ID
5	Severity
6	State
7–8	Occurrence Count
9–12	Last Occurrence Time

Semantik mesaj uzunluğu 13 byte'tır. CAN-FD DLC nedeniyle kullanılan fiziksel frame uzunluğu daha büyük olursa kalan byte'lar sıfır ile doldurulur.

10 Fault Listesinin Sonu

`Fault ID = 0x0000` gerçek bir fault olarak kullanılmaz.

Bu değer:

END_OF_FAULT_LIST

anlamına gelir.

Node bütün fault kayıtlarını gönderdikten sonra son olarak `Fault ID = 0x0000` içeren bir response gönderir.

END mesajında diğer fault alanları sıfır olmalıdır:

```
Fault ID = 0x0000
Severity = 0x00
State = 0x00
Occurrence Count= 0x0000
Timestamp = 0x00000000
```

Node üzerinde hiç fault yoksa GET_FAULTS isteğine doğrudan END_OF_FAULT_LIST mesajı ile cevap verilir.

11 CLEAR_FAULTS

Fault kayıtlarının temizlenmesi için:

```
Message Class = DEOS_CLASS_COMMAND
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS
```

kullanılır.

Command-specific payload bulunmaz.

Geçerli bir CLEAR_FAULTS mesajı alındığında hedef node kendi fault kayıt alanını temizler.

CLEAR_FAULTS işlemi node'un gerçek çalışma koşullarını değiştirmez.

Örneğin CAN haberleşmesi halen `BUS_OFF` durumundaysa, CAN fault kaydı temizlendikten sonra hata condition'ı tekrar algılanabilir ve aynı fault yeniden oluşturulabilir.

Bu nedenle CLEAR_FAULTS:

fault condition'ı değil, saklanan fault kayıtlarını temizler.

12 Node Bazlı Fault Registry

Aşağıdaki tablolar başlangıç fault registry önerilerini tanımlar.

Her node yalnızca kendi donanımı ve yazılımı için anlamlı fault'ları uygulamak zorundadır.

12.1 Main STM32

ID	Fault
0x0100	CAN-FD Bus Off
0x0101	Ethernet Link / Communication Failure
0x0102	LoRa Communication Failure
0x0103	Router Queue Overflow
0x0104	Invalid / Unknown Route

12.2 Traction Node

ID	Fault
0x0100	Motor / Inverter Communication Lost
0x0101	Motor Overcurrent
0x0102	Motor Overtemperature
0x0103	Speed Feedback Invalid
0x0104	Overspeed Detected
0x0105	Actuator / Motor Response Timeout

12.3 Steering Node

ID	Fault
0x0100	Steering Encoder Communication Lost
0x0101	Steering Position Invalid
0x0102	Steering Angle Out of Range
0x0103	Steering Motor Overcurrent
0x0104	Steering Motor / Actuator Stall
0x0105	Steering Response Timeout

12.4 Brake Node

ID	Fault
0x0100	Brake Position Feedback Invalid
0x0101	Brake Actuator Overcurrent
0x0102	Brake Actuator Stall
0x0103	Brake Position Out of Range
0x0104	Brake Response Timeout

12.5 BMS Main ve BMS Aux

`BMS_MAIN` ve `BMS_AUX` ayrı DEOS Node ID'lerine sahip olduğundan, aynı Fault ID registry'sini birbirlerinden bağımsız olarak kullanabilirler.

ID	Fault
0x0100	Pack Overvoltage
0x0101	Pack Undervoltage
0x0102	Charge Overcurrent
0x0103	Discharge Overcurrent
0x0104	Overtemperature
0x0105	Undertemperature
0x0106	Cell Voltage Imbalance
0x0107	BMS Internal Fault
0x0108	Invalid BMS Measurement

BMS fault'ları gateway tarafından DALY BMS bilgilerinden üretilse bile DEOS mesajındaki Source Node ilgili BMS node'u olmalıdır.

Örneğin `BMS_MAIN` fault'u:

```
Source = DEOS_NODE_BMS_MAIN
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
```

olarak gönderilir.

12.6 BMS Gateway

ID	Fault
0x0100	BMS Main Communication Lost
0x0101	BMS Aux Communication Lost
0x0102	Classic CAN Bus Off
0x0103	CAN-FD Bus Off
0x0104	Invalid BMS Frame
0x0105	BMS Protocol / CRC Error

Gateway'in kendi fault'larında Source Node:

```
DEOS_NODE_BMS_GATEWAY
```

olmalıdır.

Gateway'in `BMS_MAIN` veya `BMS_AUX` adına oluşturduğu fault'larda ise Source Node ilgili mantıksal BMS Node ID'si olarak korunmalıdır.

12.7 Textual Node

ID	Fault
0x0100	DEOS Transport Connection Lost
0x0101	Invalid Message Serialization / Parsing
0x0102	Configuration Operation Failed

12.8 micro-ROS Node

ID	Fault
0x0100	ROS / micro-ROS Connection Lost
0x0101	ROS Agent Unreachable
0x0102	DEOS–ROS Message Conversion Failed
0x0103	Required Topic / Endpoint Unavailable

12.9 Ground Control Node

ID	Fault
0x0100	LoRa Communication Lost
0x0101	Invalid LoRa / DEOS Message
0x0102	Transport Timeout

13 Örnek GET_FAULTS İşlemi

Main STM32, Steering node üzerinde kayıtlı fault'ları istemektedir.

Request:

```
Source = DEOS_NODE_MAIN_STM32
Destination = DEOS_NODE_STEERING
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

Steering node üzerinde aşağıdaki fault'ların bulunduğu varsayılsın:

```
0x0100 Steering Encoder Communication Lost
0x0103 Steering Motor Overcurrent
```

Mesaj akışı:

```
MAIN_STM32 STEERING
    | |
    |------ GET_FAULTS --------------->|
    | |
    |<----- Fault 0x0100 --------------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<----- Fault 0x0103 --------------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<----- END (0x0000) --------------|
```

Her fault response mesajının Source alanı `DEOS_NODE_STEERING` olarak kalır.

14 Örnek CLEAR_FAULTS İşlemi

```
Source = DEOS_NODE_MAIN_STM32
Destination = DEOS_NODE_STEERING
Message Class = DEOS_CLASS_COMMAND
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS
```

Steering node bu mesajı aldıktan sonra saklanan fault kayıtlarını temizler.

Devam eden fiziksel veya yazılımsal bir hata mevcutsa ilgili fault daha sonra yeniden oluşturulabilir.

15 Özet Davranış

Fault mekanizmasının temel kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Her node kendi fault kayıt alanına sahiptir.
2. Global bir fault registry yoktur.
3. Fault kimliği Source Node ID ve Fault ID'nin birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.
4. Düşük Fault ID değerleri ortak yazılım ve haberleşme hataları için aynı anlamda kullanılabilir.
5. Node'a özgü fault'ların 0x0100 ve üzerindeki ID'lerden başlaması önerilir.
6. GET_FAULTS tek bir request ile node üzerindeki bütün fault kayıtlarının gönderilmesini başlatır.
7. Her CAN-FD response frame'i yalnızca bir fault taşır.
8. Ardışık fault frame'leri 100 ms aralıklarla gönderilir.
9. Fault listesinin bittiği Fault ID = 0x0000 ile bildirilir.
10. CLEAR_FAULTS node'un saklanan fault kayıtlarını temizler.
11. Devam eden bir hata condition'ı CLEAR_FAULTS sonrasında tekrar fault oluşturabilir.