



MANUAL DE PREENCHIMENTO

Quadros ABNT — NBR 12.721

Habitação | Programa Minha Casa Minha Vida

Morais Engenharia e Construção

Junho de 2025 — Versão 1.0

SUMÁRIO

1	Visão Geral dos Quadros ABNT
2	Regra de Consistência com a FRE
3	Guia de Preenchimento por Quadro
3.1	Capa — Quadro de Áreas
3.2	Informações Preliminares
3.3	Quadro I
3.4	Quadro II
3.5	Quadro III
3.6	Quadro IV (IV-A, IV-B e IV-B.1)
3.7	Quadro V
3.8	Quadros VI, VII e VIII

1 ■ Visão Geral dos Quadros ABNT

Os Quadros ABNT são exigidos pela NBR 12.721 e fazem parte da documentação de aprovação do empreendimento junto à CEF. O preenchimento é **majoritariamente automatizado**, com poucos campos que exigem intervenção manual.

Apesar da automação, é obrigatório **verificar quadro a quadro** se as informações foram corretamente preenchidas antes do envio.

■ 100% Automático	Quadro alimentado integralmente pela automação. Verificar apenas se o preenchimento está correto.
⇒ ■ Manual + Automático	Quadro com campos que devem ser preenchidos manualmente. Atenção redobrada nesses itens.

■■ Na Pré-Análise é obrigatório enviar no mínimo os Quadros I e II. Se todos os demais já estiverem preenchidos, enviar o conjunto completo para agilizar o processo junto à CEF.

2 ■ Regra de Consistência com a FRE

Os Quadros ABNT e a FRE devem estar **sempre em plena consistência** entre si. Qualquer divergência de áreas, quantidades ou tipologias entre os dois documentos pode gerar rejeição pela CEF.

■ As informações preenchidas nos Quadros ABNT devem estar de acordo com a FRE e vice-versa. Sempre que a FRE for atualizada, verificar se os Quadros ABNT também precisam ser revistos — e vice-versa.

Item de consistência	Referência
Quantidade de unidades	Mesma nos Quadros ABNT e na FRE
Áreas das unidades	Validar contra o projeto arquitetônico aprovado ou em desenvolvimento
Tipologias	Mesmas descrições e quantitativos nos dois documentos
Valores de CUB	Usar a fonte e data-base mais recente, consistente com a FRE
Identificação do empreendimento	Nome, endereço e proponente idênticos

3 ■ Guia de Preenchimento por Quadro

A seguir, cada quadro é descrito com seu tipo de preenchimento (automático ou manual) e os pontos específicos de atenção.

3.1 — CAPA

— ■ Manual + Automático

Quadro de Áreas

Tabela-mãe dos Quadros ABNT — fonte de dados para todos os demais. Verificar com atenção se todas as informações foram preenchidas corretamente, especialmente a quantidade de unidades e suas áreas. As áreas devem ser validadas no projeto arquitetônico aprovado ou em desenvolvimento.

Campos de preenchimento manual:

- Quantidade de unidades por tipologia
- Áreas privativas e comuns de cada unidade
- Áreas totais e frações ideais

3.2 — INFORMAÇÕES PRELIMINARES

■ 100% Automático

Informações gerais do empreendimento

Tabela com dados básicos do empreendimento. Verificar especialmente o campo 3.5 (quantidade de unidades) e confirmar que todas as demais informações estão de acordo com a FRE.

3.3 — QUADRO I

■ 100% Automático

Quadro de áreas — resumo

Alimentado automaticamente pelas demais tabelas. Verificar apenas se o preenchimento está correto e consistente.

3.4 — QUADRO II

■ 100% Automático

Quadro de frações ideais

Alimentado automaticamente pelas demais tabelas. Verificar apenas se o preenchimento está correto e consistente.

3.5 — QUADRO III

— ■ Manual + Automático

Informações gerais e CUB

É o quadro com maior quantidade de campos manuais. Todos os campos manuais estão previamente marcados com "PREENCHER". Os campos a preencher estão nos itens 1, 2 e 3 do quadro.

Campos de preenchimento manual:

- Item 1 — Designação, padrão de acabamento e número de pavimentos
- Item 2 — Sindicato e Custo Unitário Básico (CUB): buscar valor mais atualizado do SINDUSCON para a tipologia correta do empreendimento
- Item 3 — Custo Unitário Básico para o mês de referência (R\$/m²)

3.6 — QUADRO IV

■ 100% Automático

Quadro IV-A, IV-B e IV-B.1

Os três sub-quadros são 100% automatizados. Verificar apenas se o preenchimento está correto em cada um deles.

3.7 — QUADRO V

— ■ Manual + Automático

Descrição do empreendimento e frações

Possui o campo de descrição do empreendimento que deve ser preenchido manualmente. A descrição deve seguir as tipologias e quantitativos presentes na FRE.

Campos de preenchimento manual:

- Item e — Descrição do empreendimento: descrever conforme as tipologias da FRE (terreno, número de unidades, frações ideais por agrupamento de casa etc.)

3.8 — QUADROS VI, VII E VIII

— ■ Manual + Automático

Materiais e acabamentos

Esses quadros descrevem os tipos de materiais utilizados no empreendimento. O cabeçalho é preenchido automaticamente, mas o conteúdo de materiais deve ser revisado e estar em plena consistência com os Memoriais Descritivos (Habitação e Infraestrutura).

Campos de preenchimento manual:

- Verificar se os materiais descritos correspondem aos dos Memoriais Descritivos
- Atualizar marcas e especificações caso tenham mudado desde o último preenchimento
- Garantir consistência com o Memorial de Habitação e o Memorial de Infraestrutura

■ Os Quadros VI, VII e VIII devem espelhar os Memoriais Descritivos. Qualquer atualização de material ou marca nos memoriais deve ser refletida nesses quadros — e vice-versa.