

SEN0042 红外防跌落传感器 用户使用手册



版本历史

时间	版本	备注
2008年6月	V1.0	初版
2009年12月	V2.0	修改模块引脚定义
2019年10月	V3.0	修正产品尺寸,增加红外模组性能图表
2019年10月	V3.1	增加产品尺寸公差

使用注意事项

- 1. 在没有认真阅读本说明之前,请勿给模块加电!错误接线将导致模块永久性损坏或烧毁微控制器。
- 2. 请认真查看引脚功能说明,正确接线!请勿将电源反接,否则将导致模块永久性损坏。
- 3. 请勿使用超出额定电压的电源!保证电源的稳定,如果出现高压脉冲,可能会导致微控制器永久性损坏。
- 4. 本产品无防水防潮功能,请在干燥环境下保存或使用!不可将重物堆积在上面。

概述

机器人在家里到处走动,如果走到楼梯或有台阶的地方,它如何判断呢?为了体现机器人的智能化,那么我们就要为它安装相应的传感器,防止它继续前进而掉下摔坏。

为此我们就根据这个问题专为机器人设计了一款防跌落传感器,该传感器采用夏普公司的距离传感器,有效测距 10cm, 开关量输出。合理的安装传感器就可以准确的检测出台阶, 从而让机器人考虑是否该绕道而行。

防跌落传感器还能当作近距离避障传感器使用。

性能指标

● 工作电源: +2.7~6.2V

● 工作电流: <10mA

● 工作温度范围 : 0℃~+70℃

● 三线制接口:信号输出(D)、电源正(5V)、电源地(GND)


● 检测距离: 2-10cm, 低电平; <2cm 或 >10cm, 高电平

● 开关量输出: 高电平=VCC-0.6V, 低电平=0.6V

● 模块尺寸: 36.0×10.0×15.0 mm

● 模块重量:约 5g


引脚定义



1. D: TTL 电平输出 (高电平=VCC-0.6V, 低电平=0.6V)


5V: 电源输入+5V
 GND: 电源地

典型应用



前方机器人的外沿,安装高度为离地面小于 10cm 为宜,具体可根据实际情况调整,以此实现探测地面的不平度或楼梯而调整机器人前进方向,实现防跌落功能。

连线图




样例代码


```
void setup(){
    Serial.begin(115200);
}

void loop(){
    Serial.print("Digital Signal:");
    Serial.println(digitalRead(3),BIN);
    delay(50);
}
```


红外距离测量特性



电原理图



尺寸图



图中所有单位: mm (模组总高: 15.0+1.0 mm)

联系方式

上海智位机器人股份有限公司

地址: 上海市浦东新区博云路 2号浦软大厦 6层 602及 603室

电话: 021-61620183

E-mail: service@dfrobot.com

QQ: 800054559