# 미세먼지 센서 프로젝트

미세먼지가 사회적인 문제가 되고 있는 가운데 전문적인 장비가 아닌 저렴한 센서와 장비들로 비교적 간단하게 미세먼지를 측정하고 분석할 수 있다. 오차가 일정 부분 포함되어 있기 때문에 전문적인 용도로 사용하기에는 다소 부족하지만 충분한 수준의 정밀도가 필요하지 않은 분야에서 활용하기에는 충분하다.

#### 1. 미세먼지 센서에 관해서


여기서는 샤프에서 출시한 GP2Y10 먼지 센서를 활용해서 먼지를 측정해 본다.



<그림1-1> GP2Y10 먼지센서

GP2Y10은 담배 연기 등 미세 입자를 검출할 수 있는데 전류 소모량이 적고 (20mA max 11mA typical) DC 7V 까지의 전원으로 동작 할 수 있다. 출력은 아날로그 값으로 출력되는데 아두이노에서는 내장 되어 있는 ADC(Analog Digital Converter)를 사용해서 이 값을 바로 분석할 수 있다. 만약 라즈베리파이를 사용해서 분석하기 위해서는 별도로 아두이노를 사용하거나 혹은 외부에 ADC를 추가해서 사용할 수 있다.


GP2Y10은 0.5V/0.1mg/m3의 감도를 가지고 있다. 출력값은 전압으로 출력되는데 아래그래프에서 값을 참조할 수 있다.



<그림 1-2>GP2Y10 데이터 시트


자세한 내용은 <a href="https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au\_e.pdf">https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au\_e.pdf</a> 의 데이터 시트를 참조할 수 있다.

GP2Y10은 적외선 LED를 활용해서 먼지를 검출하는 광학식 센서 이므로 직사 광선이 바로비치는 곳에서 사용하는 것은 좋지 않다.



<그림 1-3>GP2Y10 핀 배열


GP2Y10 은 6개의 핀을 가지고 있으며 왼쪽 3개의 핀은 내장된 적외선 LED를 출력하기 위한 핀이다. 그리고 오른쪽 3개의 핀은 출력 값을 받기 위한 핀들이다. 한 가지 주의 할 점은 1~3 핀을 연결 할 때에는 150 옴의 저항과 220uF의 콘덴서가 함께 연결해야 한다.



<그림 1-4>GP2Y10 의 내부 구조


핀이 많아서 연결하기 어렵겠지만 천천히 하나씩 연결해 본다. 먼지센서의 적외선 LED 핀(3 번)은 아두이노의 디지털 2 번으로 연결하고 먼지센서의 출력값을 나타내는 6 번 은 아두이노의 아날로그 0 번 핀으로 연결한다.

#### 2. 아두이노와 미세먼지 센서 회로 구성하기



<그림 2-1>Arduino 장착 및 전원선 노출

회로를 구성하기 위해서 Arduino 나노를 브래드보드에 장착한다. 또 앞으로 작업을 위해서 5V, GND 핀을 사용하기 좋게 빼놓는다.




<그림 2-2>먼지센서와 부속품

먼지센서와 부속품을 확인한다. 회로를 구성하기 위해서는 저항과 콘덴서가 필요하다. 저항은 브래드 보드에 장착하기 용의 하게 구부려 놓는다.



<그림 2-3>먼지 센서에 케이블을 연결한다.


먼지 센서에 케이블을 연결한다. 케이블은 왼쪽이 흰색이 오도록 하며 왼쪽부터 1~6 번으로 번호가 부여되어 있다.




<그림 2-4>먼지센서 연결

먼지센서와 브래드 보드를 연결한다. 원래는 브래드보드의 번호는 특별한 의미는 없지만 여기서는 설명을 위해서 아래와 같이 연결해 본다.

먼지 센서	브래드 보드
1	J, 25
2	J, 27
3	J, 29
4	J, 31
5	J, 33
6	J, 35




<그림 2-5> 먼지 센서가 연결된 모습



<그림 2-6>저항과 콘덴서의 연결


저항과 콘덴서를 연결한다.

저항	
F, 25	D, 25
콘덴서(+)	콘덴서(-)
G, 25	G, 23




<그림 2-7>콘덴서와 저항에 전원 연결

5V 전원	저항
+, 25	C, 25
GND	콘덴서 (-)
-, 23	F , 23




<그림 2-8> 먼지 센서의 2 번 핀과 GND의 연결

GND	먼지센서(2 번)
-, 27	F, 27




<그림 2-9>아두이노의 디지털 2 번 핀과 먼지센서의 3 번 핀을 연결한다.

ArduinoD2	먼지센서(3 번)
J, 11	F, 29



<그림 2-10> 먼지센서 4 번 핀과 GND 연결

GND	먼지센서(4 번)
-, 31	F, 31



<그림 2-11>출력선의 연결과 전원의 연결


이제 출력값과 전원을 연결하면서 작업을 마무리 할 차례이다.

ArduinoA0	먼지센서(5 번)
A, 4	F, 33
5V	먼지센서(6 번)
+, 35	F, 35

## Arduino 코드 작성

전자 부품의 연결이 끝나고 나면 아래와 같이 코드를 입력한다.

```
int dustPin=0;
float dustVal=0;
float dustDensity = 0;
int ledPower=2;
int delayTime=280;
int delayTime2=40;
float offTime=9680;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ledPower,OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
}
void loop(){
 // ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
 digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
 delayMicroseconds(delayTime);
 dustVal=analogRead(dustPin); // read the dust value via pin 5 on the sensor
 delayMicroseconds(delayTime2);
 digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
 delayMicroseconds(offTime);
 delay(3000);
 dustDensity = 0.17*(dustVal*0.0049)-0.1;
 Serial.print("Dust density(mg/m3) = ")
 Serial.println(dustDensity);
}
여기까지 잘 입력되었으면 실행하면 아래와 같이 결과 값이 출력된다.
```




## Raspberry Pi 에 Raspbrian 설치하기

먼지센서를 연결하고 데이터를 가져오는 것은 아두이노가 담당하고 실제 데이터를 전송하는 역할은 Raspberry Pi 가 담당한다. 이런 역할 분담을 센서 노드(Sensor node) 그리고 게이트웨이(Gateway)로 분리하는 형태로 구성하는 게 일반적이다.


Raspberry Pi 는 하나의 완전한 컴퓨터의 구조를 가지고 있기 때문에 OS를 설치해야 한다. Raspberry Pi 에 설치할 수 있는 OS 중에 가장 많이 알려진 OS 가 Linux 계열의 Raspbrian 이다. Raspbrin 안은 Linux 배포판 중의 하나인 Debian(https://en.wikipedia.org/wiki/Debian)을 기반으로 하고 있다.

먼저 Raspbrian 을 다운로드 한다. <a href="https://www.raspberrypi.org/downloads/">https://www.raspberrypi.org/downloads/</a> 에서 Raspbian 을 다운로드 한다. 다운로드 받은 이후에는 zip 파일 형태로 압축되어 있는 파일의 압축을 풀어준다.



Raspbrian 을 설치하기 위해서는 4 기가 이상의 MicroSD 메모리를 준비한다. 다운받은 Raspbrian 은 이미지 형태로 바로 SD 메모리에 옮길 수 없다. Win32DiskImager 를 사용해서 MicroSD 메모리에 복사한다. Win32DiskImager 다운로드

경로 <a href="https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/?source=typ\_redirect">https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/?source=typ\_redirect</a>




여기까지 잘 진행되었으면 MicroSD 메모리를 Raspberry Pi 에 설치해서 부팅할 수 있게 준비가 끝났다.

## USB to Serial Cable 로 Raspberry Pi 연결하기

Raspberry Pi Console 로 Serial 로 바로 연결하는 방법이 USB to Serial 로 연결하는 방법이다. 좀 더 정확하게는 UART(Universal asynchronous receiver/transmitter)로 말 할 수 있는데 (UART 설명 : https://ko.wikipedia.org/wiki/UART) Raspaberry Pi GPIO(General Purpose Input/Output) 핀을 사용해서 직접 통신 할 수 있게 해준다.


Raspberry Pi 의 UART 핀은 BCM 14, BCM 15 이다.



먼저 USB to Serial 제품을 준비한다. 보통 RS232 TTL(Transistor-Transistor Logic) 와 같이 표기 되어 있는 제품들을 사용할 수 있는데 윈도우에서 인식이 안되면 PL2303HX 드라이버 설치해야 한다. 대부분의 자동으로 설치하긴 하는데 간혹 안되는 제품이 있을 경우에는 아래 링크에서 설치해 주어야 한다.


#### PL2303HX

드라이버: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p\_id=225&pcid=41




USB to Serial 은 3.3v, TXD, RXD, GND, 5v 로 구성 되어 있는데 4개의 선으로 구성되어 있다.

빨간선	VCC(3.3 or 5V)
검은선	GND
녹색선	TXD
흰색선	RXD



출처: http://elinux.org/RPi\_Low-level\_peripherals





출처: http://elinux.org/RPi\_Low-level\_peripherals

사용할 핀은 2 개인데(RX, TX) 5v, GND, TX, RX 를 전부 연결한다. (별도 전원연결시에는 5v 핀 제거)


실제 연결할 때에는 아래 표와 같이 연결하면 된다.

PI	RS232
5V	5V (적색)
GND	GND (검정색)
TX	RX (녹색)
RX	TX (흰색)






연결이 끝나면 접속을 위해서 관리 > 장치 관리자에서 연결된 Port를 확인한다.




시리얼로 연결하기 위해서 Putty 를 설치하는데 Putty 는 무료로 다운로드 가능하다. Putty 는

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 에서 다운로드가능하다.



Serial Line 는 장치 관리자에서 확인한 포트 넘버로 설정하고 Speed 는 115200 으로 설정한다. 그리고 Connection Type 을 Serial 을 선택하면 연결 준비가 완료 된다. 자주 연결하기 위해서는 미리 Save 해두는 것도 좋다.



### Raspberry Pi Network setting

아래와 같이

import serial

```
$ sudo /etc/network/interfaces
iface wlan0 inet dhcp
wpa_ssid SSID-GOES-HERE
wpa_psk WIFI-PASSWORD-GOES-HERE
재부팅을 하거나
$ sudo /etc/init.d/networking restart
$ sudo ifup wlan0
인터넷이 되는지 확인합니다.
$ ping yahoo.com
여기까지 잘 설정이 되었다면 Raspberry Pi의 설정이 잘 끝났다.
만약 위의 방식이 잘 되지 않는다면
network={
       ssid="DCC Free Wifi"
       key_mgmt=NONE
}
와 같이 해결할 수도 있다.
이제 마지막으로 아두이노에서 넘어오는 수치를 받기 위해서 먼저 아두이노와 관련된
라이브러리를 설정한다.
sudo apt-get install arduino
이제 파이썬 코드를 작성한다. Nano test.py
```

sudo python3 test.py