Приложение 1. Описание интерфейса MODBUS.

По умолчанию:

- Режим MODBUS RTU.
- -Скорость обмена по MODBUS 19200.
- -Бит паритета не учитывается.
- -Один стоп бит.
- -Сетевой адрес 8.

По MODBUS возможен дистанционный пуск (адрес 0).

Регистры MODBUS

Адрес	Адрес	Переменная	Формат	Примечания
записи	чтения		регистра	
0	0	Дистанционный	2 байта	0-стоп,
		пуск по MODBUS	Запись и чтение	Любое число
				отличное от 0 - Пуск
	1	Регистр статуса	2 байта	См. Регистр статуса
			Только чтение	
	2	П		D 0/ V 10
	2	Показания датчика	2 байта	В % от максимума X 10.
		уровня	Только чтение	(0-1000)
	3	Показания датчика	2 байта	Показания датчика вакуума в
		вакуума	Только чтение	миллибарах X 10
				(0-1000)
	4	Положение	2 байта	Положение позиционера от
		позиционера	Только чтение	открытого до закрытого
		_		состояния в % X10
				(0-1000)
	5	Показания датчика	2 байта	Температура °С Х 10
		температуры	Только чтение	
	6	Показания	2 байта	Расход м3/h X 10
		расходомера	Только чтение	
	7	Код текущей	2 байта	
	'	(не квитированной)	Только чтение	
		аварии	1031BRO TICIINC	
	8	Время наработки	2 байта	Время наработки в часах
			Только чтение	

Чтение возможно командами: 03(Read Holding Register)

04(Read Input Register)

Запись возможна командами: 06(Write Single Register)

16(Write Multiple Register)

Регистр статуса:

Бит 0: 0 - Стоп 1 - Пуск

Бит 1: 0 - Центробежный насос выключен. 1 – Центробежный насос включен.

Бит 2: 0 - Нет аварии 1 - Авария

Бит 3: 0 - Клавиша "Стоп" отпущена 1 - Клавиша "Стоп" Нажата

Бит 4: 0- Локальный пуск. 1- Дистанционный пуск по MODBUS.

Бит 5: Дискретный выход 1 позиционера.

Бит 6: Дискретный выход 2 позиционера.