

### 串口收发实验

### 1 文档简介

本文主要讲解如何编写 FPGA 串口通信的收发程序,在程序中使用了状态机,是学习状态机的重要实验。

# 2 实验环境

- 黑金 FPGA 开发板(AXKU040开发板)
- 串口调试助手

## 3 实验原理


### 3.1 串口通信简介

本文所述的串口指异步串行通信,异步串行是指 UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通用异步接收/发送。UART 是一个并行输入成为串行输出的芯片,通常集成在主板上。UART 包含 TTL 电平的串口和 RS232 电平的串口。 TTL 电平是 3.3V 的,而 RS232 是负逻辑电平,它定义+5~+12V 为低电平,而-12~-5V 为高电平,MDS2710、MDS SD4、EL805 等是 RS232 接口,EL806 有 TTL 接口。

串行接口按电气标准及协议来分包括 RS-232-C、RS-422、RS485 等。RS-232-C、RS-422 与 RS-485 标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。

黑金 FPGA 开发板的串口通信通过 USB 转串口方式,主要是解决很多人电脑不带串口接口的问题,所以这里不涉及到电气协议标准,用法和 TTL 电平串口类似。FPGA 芯片使用 2 个 IO 口和 USB 转串口芯片 CP2102 相连。






AXKU040 开发板的 USB 转串口部分

### 3.2 异步串口通信协议

消息帧从一个低位起始位开始,后面是 7 个或 8 个数据位,一个可用的奇偶位和一个或几个高位停止位。接收器发现开始位时它就知道数据准备发送,并尝试与发送器时钟频率同步。如果选择了奇偶校验,UART 就在数据位后面加上奇偶位。奇偶位可用来帮助错误校验。在接收过程中,UART 从消息帧中去掉起始位和结束位,对进来的字节进行奇偶校验,并将数据字节从串行转换成并行。UART 传输时序如下图所示:



从波形上可以看出起始位是低电平,停止位和空闲位都是高电平,也就是说没有数据传输时是 高电平,利用这个特点我们可以准确接收数据,当一个下降沿事件发生时,我们认为将进行一次数据传输。

### 3.3 关于波特率

常见的串口通信波特率有 2400、9600、115200等,发送和接收波特率必须保持一致才能正确通信。波特率是指 1 秒最大传输的数据位数,包括起始位、数据位、校验位、停止位。假如通信波特率设定为 9600,那么一个数据位的时间长度是 1/9600 秒。


www.alinx.cn 2/11



## 4 程序设计

### 4.1 接收模块设计

串口接收模块是个参数化可配置模块,参数 "CLK\_FRE" 定义接收模块的系统时钟频率,单位是 Mhz,参数 "BAUD\_RATE" 是波特率。接收状态机状态转换图如下:



"S\_IDLE"状态为空闲状态,上电后进入"S\_IDLE",如果信号"rx\_pin"有下降沿,我们认为是串口的起始位,进入状态"S\_START",等一个 BIT 时间起始位结束后进入数据位接收状态"S\_REC\_BYTE",本实验中数据位设计是 8 位,接收完成以后进入"S\_STOP"状态,在"S\_STOP" 没有等待一个 BIT 周期,*只等待了半个 BIT 时间*,这是因为如果等待了一个周期,有可能会错过下一个数据的起始位判断,最后进入"S\_DATA"状态,将接收到的数据送到其他模块。在这个模块我们提一点:为了满足采样定理,在接受数据时每个数据都在波特率计数器的时间中点进行采样,以避免数据出错的情况:

```
//receive serial data bit data
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin

if(rst_n == 1'b0)

rx_bits <= 8'd0;
else if(state == S_REC_BYTE && cycle_cnt == CYCLE/2 - 1)

rx_bits[bit_cnt] <= rx_pin;
else

rx_bits <= rx_bits;
end
```

#### 注意: 本实验没有设计奇偶校验位。

信号名称	方向	宽度 (bit)	说明
clk	in	1	系统时钟

www.alinx.cn 3/11




rst_n	in	1	异步复位,低电平复位
rx_data	out	8	接收到的串口数据 (8位数据)
rx_data_valid	out	1	接收到的串口数据有效 (高有效)
rx_data_ready	in	1	可以接收数据,当 rx_data_ready 和 rx_data_valid 都 为高时数据送出
rx_pin	in	1	串口接收数据输入

串口接收模块端口

### 4.2 发送模块设计

发送模式设计和接收模块相似,也是使用状态机,状态转换图如下:



上电后进入"S\_IDLE"空闲状态,如果有发送请求,进入发送起始位状态"S\_START",起始位发送完成后进入发送数据位状态"S\_SEND\_BYTE",数据位发送完成后进入发送停止位状态"S\_STOP",停止位发送完成后又进入空闲状态。在数据发送模块中,从顶层模块写入的数据直接传递给寄存器'tx\_reg',并通过'tx\_reg'寄存器模拟串口传输协议在状态机的条件转换下进行数据传送:

www.alinx.cn 4/11



```
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
         if(rst_n == 1'b0)
                  tx_reg <= 1'b1;
         else
                  case(state)
                           S_IDLE,S_STOP:
                                    tx_reg <= 1'b1;
                           S_START:
                                     tx_reg <= 1'b0;
                           S_SEND_BYTE:
                                     tx_reg <= tx_data_latch[bit_cnt];</pre>
                           default:
                                    tx_reg \le 1'b1;
                  endcase
end
```

信号名称	方向	宽度 (bit)	说明
clk	in	1	系统时钟
rst_n	in	1	异步复位,低电平复位
tx_data	in	8	要发送的串口数据(8位数据)
tx_data_valid	in	1	发送的串口数据有效(高有效)
tx_data_ready	out	1	可以发送数据,当 tx_data_ready 和 tx_data_valid 都为高时数据被发送
tx_pin	out	1	串口发送数据发送

串口发送模块端口

### 4.3 测试程序

测试程序设计 FPGA 为 1 秒向串口发送一次 "HELLO ALINX\r\n",不发送期间,如果接受到串口数据,直接把接收到的数据送到发送模块再返回。 "\r\n",在这里和 C 语言中表示一致,都是回车换行。

测试程序分别例化了发送模块和接收模块,同时将参数传递进去,波特率设置为115200。

```
always@(posedge sys_clk or negedge rst_n)
begin
   if(rst_n == 1'b0)
   begin
      wait_cnt <= 32'd0;
      tx_data <= 8'd0;
      state <= IDLE;
      tx_cnt <= 8'd0;
      tx_data_valid <= 1'b0;</pre>
```

www.alinx.cn 5 / 11



```
end
    else
    case (state)
         IDLE:
             state <= SEND;
         SEND:
         begin
             wait cnt <= 32'd0;
             tx data <= tx str;
             if(tx data valid == 1'b1 && tx data ready == 1'b1 && tx cnt
< 8'd12) //Send 12 bytes data
             begin
                  tx cnt <= tx cnt + 8'd1; //Send data counter
             else if (tx data valid && tx data ready) //last byte sent is complete
             begin
                  tx cnt <= 8'd0;
                  tx data valid <= 1'b0;</pre>
                  state <= WAIT;</pre>
             end
             else if(~tx data valid)
             begin
                  tx data valid <= 1'b1;
             end
         end
         WAIT:
         begin
             wait cnt <= wait cnt + 32'd1;</pre>
             if(rx data valid == 1'b1)
             begin
                  tx data valid <= 1'b1;</pre>
                  tx data <= rx data; // send uart received data
             end
             else if(tx data valid && tx data ready)
             begin
                  tx data valid <= 1'b0;</pre>
             end
             else if(wait_cnt >= CLK FRE * 1000000) // wait for 1 second
                  state <= SEND;
         end
         default:
             state <= IDLE;</pre>
    endcase
end
//combinational logic
//Send "HELLO ALINX\r\n"
always@(*)
begin
    case(tx cnt)
         8'd0 : tx str <= "H";
         8'd1 : tx_str <= "E";</pre>
         8'd2 : tx_str <= "L";</pre>
         8'd3 : tx_str <= "L";</pre>
         8'd4 : tx str <= "0";
         8'd5 : tx str <= " ";
         8'd6 : tx str <= "A";
```

www.alinx.cn 6 / 11



```
8'd7 : tx str <= "L";
        8'd8: tx_str <= "I";
8'd9: tx_str <= "N";
        8'd10: tx str <= "X";
        8'd11: tx str <= "\r";
        8'd12: tx str <= "\n";
        default:tx str <= 8'd0;</pre>
    endcase
end
uart rx#
   .CLK FRE (CLK FRE),
   .BAUD RATE (115200)
) uart rx inst
   .clk
                                 (sys clk
                                                            ),
   .rst n
                                 (rst n
   .rx data
                                (rx data
                                                            ),
                            (rx_data_valid
(rx_data_ready
   .rx data valid
                                                           ),
    .rx data_ready
                                                            ),
                                 (uart rx
    .rx pin
);
uart tx#
   .CLK FRE (CLK FRE),
   .BAUD RATE (115200)
) uart tx inst
   .clk
                                 (sys clk
                                                            ),
   .rst n
                                 (rst n
   .tx data
                                (tx data
                                                            ),
   .tx data valid
                                (tx data valid
                                                            ),
    .tx data ready
                                (tx data ready
                                                            ),
                                 (uart tx
    .tx pin
);
```

### 5 仿真


这里我们添加了一个串口接收的激励程序 vtf\_uart\_test.v 文件, 用来仿真 uart 串口接收。这里向串口模块的 uart\_rx 发送 0xa3 的数据, 每位的数据按 115200 的波特率发送, 1 位起始位, 8 位数据位和 1 位停止位。

www.alinx.cn 7/11



```
// Wait 1000 ns for global reset to finish
   #1000:
    rst_n = 1;
  // Add stimulus here
  #2000000:
 // $stop:
 end
 always #25 sys_clk_p = ~ sys_clk_p; //5ns一个周期,产生200MHz时钟源
 assign sys_clk_n=~sys_clk_p;
                               BPS_115200 = 86800; //每个比特的时间
parameter
                               SEND_DATA = 8' b1010_0011;//
parameter
integer i = 0;
 initial begin
  uart_rx = 1'b1; //bus idle
   #10000 uart rx = 1'b0; //stranmit start bit
   for (i=0:i(8:i=i+1)
   #BPS_115200 uart_rx = SEND_DATA[i]; //stranmit data bit
   #BPS_115200 uart_rx = 1'b0; //stranmit stop bit
   #BPS_115200 uart_rx = 1'b1; //bus idle
  end
```

仿真的结果如下,当程序接收到 8 位数据的时候,rx\_data[7:0]的数据位 a3,在接收到数据后,uart\_tx 会不断地发出接收到的数据。




www.alinx.cn 8/11



### 6 实验测试

由于开发板的串口使用 USB 转串口芯片,首先要安装串口驱动程序,正确安装驱动状态如下 图所示(当然要连接串口的 USB 到电脑)。如果没有正确连接请参考本文附录"串口驱动的安装"。



串口驱动正常的状态

从图中可以看出系统给串口分配的串口号是"COM3",串口号的分配是系统完成的,自动分配情况下每台电脑可能会有差异,笔者这里是"COM3",使用串口号时要根据自己的分配情况选择。


打开串口调试,端口选择"COM3"(根据自己情况选择),波特率设置 115200,检验位选 None,数据位选 8,停止位选 1,然后点击"打开串口"。如果找不到这个小软件使用 windows 搜索功能,在黑金给的资料文件夹里搜索"串口调试"。

www.alinx.cn 9/11





打开串口以后,每秒可收到"HELLO ALINX",在发送区输入框输入要发送的文字,点击"手动发送",可以看到接收到自己发送的字符。





# 7 附录

### 串口驱动安装

没有安装驱动插入 usb 转串口以后设备管理器下会出现如下情况:



驱动程序的安装文件可以在我们提供的资料里的"软件工具及驱动\USB 转串口驱动"目录下找到,如果操作系统是 32 位的用户双击 CP210x\_VCPInstaller\_x86.exe 开始安装; 如果操作系统是 64 位的用户双击 CP210x\_VCPInstaller\_x64.exe 开始安装;



驱动安装成功后,再打开"设备管理器",打开"端口(COM 和 LPT)",会出现对应的 COM Number。分配的编号由系统决定。

