Einfuehrung_Nextreme

Dr.-Ing. Bora Shehu

Einfuehrung

In diesem Beispiel werden praktische Uebungen in R gezeigt, wie das Nextreme-Paket, welches die Inhalte des Arbeitsblattes DWA-A 531 umsetzt, verwendet werden kann. Es werden im Beispiel die 5-minuetigen Niederschlagsdaten der Wetterstation Goerlitz verwendet, die frei im Climate Data Center (CDC) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verfuegbar sind.

Ein Ueberblick ueber die enthaltenen Ziele und Schritte ist im Folgenden aufgefuehrt:

- 1. Datenerfassung: Format der 5-min-Niederschlagsreihen
- 2. Datenaufbereitung: Bildung von jaerlichen Serien fuer bestimmte Dauer
- 3. Extremwertstatistiche Auswertung: Schaetzung von Parametern, Wiederkehrperioden und Designregenfaellen
- 4. Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-Werten

Benoetigte Software

Zunaechst ist es erforderlich, R auf dem Rechner zu installieren. Es ist empfohlen, auch R Studio zu installieren. Das ist eine Programmierumgebung (IDE), die das Arbeiten mit R erleichtert. Ein Tutorial zur Installation beider Programme (fuer alle gaengigen Betriebssysteme) stehen hier zu Verfuegung.

Nach der Installation der beiden Programme ein neues R-Skript oeffnen (File > New File > R Script). In diesem Dokument (praktisch eine Textdatei) wird nun nach und nach Programmiercode hinzugefuegt, um die Ergebnisse der lokalen Extremwertanalyse, die fuer die Station Goerlitz durchgefuehrt wurde, zu analysieren und grafisch darzustellen. Die angegebenen Codebeispiele koennen in das geoeffnete R-Skript eingefuegt und gespeichert werden.

Als erstes sollten Sie sicherstellen, dass alle von Nextreme verwendeten Pakete in Ihrem Rstudio / R installiert sind:

```
install.packages("lmomco")
install.packages("lubridate")
install.packages("terra")
install.packages("evd")
install.packages("scales")
```

Als naechstes ist es erforderlich, dass fuer das Arbeitsblatt DWA-A 531 entwickelte R-Paket "Nextreme" zu installieren und einzubinden.

a) Das Paket kann aus der bereitgestellten Archiv-Datei (Nextreme.zip) mit folgenden Schritten installiert werden: Tools > Install Packages > Install from: Package Archieve File (.zip; .tar.gz) > Browse to the package location > Install.

b) Das Paket kann auch von GitHub installiert werden:

```
install.packages("pak")
pak::pak("DWA-A-531/Nextreme")
```

Um die notwendige Pakete in R-Studio und zu laden, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
library("lubridate")

#> Attache Paket: 'lubridate'

#> Die folgenden Objekte sind maskiert von 'package:base':

#> date, intersect, setdiff, union
library("lmomco")

#> # Package lmomco (2.5.1) loaded

#>

#> Attache Paket: 'lmomco'

#> Das folgende Objekt ist maskiert 'package:evd':

#> pp
library("terra")

#> terra 1.7.83
library("Nextreme")
```

Anwendungsbeispiele

1. Datenerfassung: Format der 5-min-Niederschlagsreihen

Die hier beschriebenen Beispiele basieren auf der 5min-Zeitreihe der Station Goerlitz, die vom Deutschen Wetterdienst zur Verfuegung steht. Diese Zeitreihe ist bereits im Paket *Nextreme* enthalten und kann mit dem folgenden Befehl aufgerufen werden:

```
data("Regendaten_01684")
# die ersten 10 Zeilen der Regendaten_01684 zeigen
head(Regendaten_01684, 10)
#>
                    Datum RH
#> 1 1991-01-01 00:00:00 NA
#> 2 1991-01-01 00:05:00 NA
#> 3 1991-01-01 00:10:00 NA
#> 4 1991-01-01 00:15:00 NA
#> 5 1991-01-01 00:20:00 NA
#> 6 1991-01-01 00:25:00 NA
#> 7 1991-01-01 00:30:00 NA
#> 8 1991-01-01 00:35:00 NA
#> 9 1991-01-01 00:40:00 NA
#> 10 1991-01-01 00:45:00 NA
# die letzten 10 Zeilen der Regendaten_01684 zeigen
tail(Regendaten_01684, 10)
#> 3155895 2020-12-31 23:10:00 0
#> 3155896 2020-12-31 23:15:00 0
```

```
#> 3155897 2020-12-31 23:20:00 0

#> 3155898 2020-12-31 23:25:00 0

#> 3155899 2020-12-31 23:30:00 0

#> 3155900 2020-12-31 23:35:00 0

#> 3155901 2020-12-31 23:40:00 0

#> 3155902 2020-12-31 23:45:00 0

#> 3155903 2020-12-31 23:50:00 0

#> 3155904 2020-12-31 23:55:00 0
```

Zu beachten ist, dass die 5-Minuten-Zeitreihe ein data.frame()-Format mit zwei Spalten sein sollte: Datum und $RH.\ Datum$ - ist das angegebene Datum als as.POSIXct() date-type, RH - ist die gemessene Regenhoehe bei jedem 5min-Zeitschritt in mm/5min. Es ist darauf zu achten, dass die Datumsdaten kontinuierlich sein sollten und kein Datum fehlen sollte. Falls ein Datum fehlt, muss es in die Zeitreihe aufgenommen und der entsprechende RH als fehlender Wert gesetzt werden. Alle fehlenden Werte fuer RH sollten als NA angegeben werden. Vor der Verwendung ist sicherzustellen, dass die RH-Spalten keine negativen Werte enthalten und die Werte plausibel sind (keine sehr hohen Werte).

```
# Ueberpruefung der Struktur der 5-Minuten-Zeitreihe
str(Regendaten_01684)
#> 'data.frame': 3155904 obs. of 2 variables:
#> $ Datum: POSIXct, format: "1991-01-01 00:00:00" ...
#> $ RH : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
# Ueberpruefung, ob die Datumdaten kontinuierlich sind
unique(diff(Regendaten_01684$Datum))
#> [1] 5
# Ueberpruefung des Wertebereichs der RH
range(Regendaten_01684$RH, na.rm=T)
#> [1] 0.000 15.938
```

2. Datenaufbereitung: Bildung von jaerlichen Serien fuer bestimmte Dauer (von 5 Minuten bis 7 Tagen)

Fuer die 5-Minuten-Niederschlagsreihen in Goerlitz werden fuer jede Dauer jaehrliche Maxima-Serien abgeleitet. Dies erfolgt hier nach den im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschriebenen Schritten, die aus den folgenden beschrieben sind.

2.1 Ermittlung von Regenhoehen bestimmter Dauer aus den Grunddaten

Ziel ist die Berechnung der maximalen jaehrlichen Maxima-Serien, die bei bestimmten Dauern (hier 5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080 Minuten) beobachtet wurden. Zu diesem Zweck kann die Funktion $jaehrliche_maxSerie()$ verwendet werden. Hier wird eine Dauer (DSDmin) von 4 Stunden verwendet, um unabhaengige Regenereignisse zu trennen, und da die Regendaten in 5-Minuten-Zeitschritten gegeben sind, wird das Intervallargument (Intervall) auf 5 gesetzt. Um die Parameter der Extremwertverteilung zu ermitteln, sind die maximalen jaehrlichen Regensintensitaeten fuer jede Dauer erforderlich. Aus diesem Grund geben wir $SerieTyp=_INT$ " an, um die maximalen Intensitaeten als Ausgabe zu erhalten.

```
print(head(Goerlitz_maxIntSerie,10))
                    10
                            15
                                   30
                                          60
                                               120
                                                      360
                                                            720
#> 1991 59.304
                46.644 38.524 21.626 12.601
                                             6.326 3.695 2.576
        37.464
                37.170 27.596 16.270 10.300
                                             9.343 5.463 2.745
#> 1993
        56.400 40.800 45.600 28.200 21.900 11.850 6.169 4.512
#> 1994
        76.800 52.200 40.000 23.148 18.258 17.061 8.084 4.192
#> 1995 82.800 81.600 62.800 36.200 19.600 9.900 5.438 3.793
#> 1996
        74.400 42.600 30.800 16.400 10.400 7.700 4.083 2.767
#> 1997 84.000 65.394 52.316 27.820 15.986 8.253 4.167 2.725
#> 1998 60.000 48.000 38.800 26.000 14.500 9.000 4.233 2.292
#> 1999 110.400 75.600 60.400 40.800 22.700 11.350 3.783 2.142
#> 2000 191.256 118.338 88.852 50.998 25.499 12.799 5.333 3.042
         1440 2880 4320 10080
#> 1991 1.823 0.914 0.622 0.301
#> 1992 1.401 0.815 0.561 0.270
#> 1993 3.618 1.890 1.300 0.829
#> 1994 2.104 1.096 0.736 0.349
#> 1995 2.383 1.240 0.865 0.561
#> 1996 2.404 1.219 0.812 0.571
#> 1997 2.092 1.071 0.807 0.452
#> 1998 1.675 0.927 0.701 0.564
#> 1999 1.358 0.773 0.581 0.295
#> 2000 1.708 1.104 0.736 0.401
```

Die Variable Goerlitz_maxIntSerie ist eine Tabelle mit der maximalen Intensitaet (mm/h), die bei verschiedenen Dauern (in Spalten) und Jahren (in Zeilen) ermittelt wurde.

2.2 Beruecksichtigung der Intervalllaenge

Da die Niederschlagsreihe in 5-Minuten-Bloecken verfuegbar ist, werden die jaehrliche Maxima-Serien fuer die Dauern von 5, 10, 15 und 20 Minuten korrigiert (Intervallkorrektur, siehe Tabelle 1 in DWA-A 531). Zu diesem Zweck kann die Funktion *Intervallkorrektur()* verwendet werden. Da die Regendaten in 5-Minuten-Zeitschritten gegeben sind, wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt und damit Dauerstufen bis 20 min bei der Korrektur beruecksichtigt.

```
Goerlitz_maxIntSerie
                     = Intervallkorrektur(Goerlitz_maxIntSerie, Intervall = 5)
print(head(Goerlitz_maxIntSerie,10))
               5
                        10
                                 15
                                        30
                                                     120
                                                           360
#> 1991 67.60656 49.90908 40.06496 21.626 12.601
                                                   6.326 3.695
#> 1992
        42.70896
                  39.77190 28.69984 16.270 10.300 9.343 5.463
#> 1993
        64.29600 43.65600 47.42400 28.200 21.900 11.850 6.169
        87.55200 55.85400 41.60000 23.148 18.258 17.061 8.084
#> 1995
        94.39200 87.31200 65.31200 36.200 19.600 9.900 5.438
        84.81600 45.58200 32.03200 16.400 10.400 7.700 4.083
#> 1997 95.76000 69.97158 54.40864 27.820 15.986 8.253 4.167
#> 1998 68.40000 51.36000 40.35200 26.000 14.500 9.000 4.233
#> 1999 125.85600 80.89200 62.81600 40.800 22.700 11.350 3.783
#> 2000 218.03184 126.62166 92.40608 50.998 25.499 12.799 5.333
          720 1440 2880 4320 10080
#> 1991 2.576 1.823 0.914 0.622 0.301
#> 1992 2.745 1.401 0.815 0.561 0.270
#> 1993 4.512 3.618 1.890 1.300 0.829
```

```
#> 1994 4.192 2.104 1.096 0.736 0.349

#> 1995 3.793 2.383 1.240 0.865 0.561

#> 1996 2.767 2.404 1.219 0.812 0.571

#> 1997 2.725 2.092 1.071 0.807 0.452

#> 1998 2.292 1.675 0.927 0.701 0.564

#> 1999 2.142 1.358 0.773 0.581 0.295

#> 2000 3.042 1.708 1.104 0.736 0.401
```

2.3 Stationaritaet und Sprungkorrektur bei kleinen Dauerstufen

Da der Sensortyp an der Station Goerlitz sich ueber die Zeit aendert, wird ueberprueft, ob die jaehrlichen Maximalreihen der kurzen Dauern (5, 10, 15 und 30 Minuten) eine sprunghafte Instationaritaet aufweisen, die dem Datum des Sensorwechsels entspricht. Wenn es eine solche sprunghafte Instationaritaet gibt, wird der Sprung eliminiert.

HINWEIS: Dieser Schritt wird hier nur durchgefuehrt, um ein Beispiel fuer eine solche Anwendung zu zeigen. Laut Arbeitsblatt DWA-A 531 sollte eine Sprungkorrektur getestet werden, wenn ein Sensor vom analogen (Regenschreiber) zum digitalen Typ gewechselt wurde. An der Station Goerlitz sind in diesem Beispiel alle Sensoren digital, so dass eine Sprungpruefung und -korrektur eigentlich nicht erforderlich waere. Hier wird dieser Schritt nur gezeigt, um einen vollstaendigen Arbeitsablauf darzulegen!

Zu diesem Zweck kann die Funktion Sprung_Korrektur() verwendet werden. Zusaetzlich zur Eingabe der jaehrlichen Serie (Goerlitz_maxIntSerie) benoetigt die Funktion das Datum des Sensorwechsels in einer Variablen vom Typ Date().

```
WechselDatum = as.Date("1991-01-01", format=c("%Y-%m-%d"))
Goerlitz_maxSerie_korrigiert
                                  = Sprung_Korrektur(Goerlitz_maxIntSerie,
                                                      WechselDatum)
# Die Differenz vor und nach der Funktion sprungKorrektur() ueberpruefen.
print(head(round(Goerlitz_maxSerie_korrigiert-Goerlitz_maxIntSerie,0),10))
        5 10 15 30 60 120 360 720 1440 2880 4320 10080
#> 1991 0
              0
                  0
                     0
                         0
                              0
                                  0
#> 1992 0
           0
              0
                                       0
                  0
                     0
                         0
                              0
                                  0
                                             0
                                                  0
                                                        0
#> 1993 0
           0
               0
                  0
                         0
                              0
                                  0
                                                        0
                                                  0
           0
                  0
                              0
#> 1994 0
               0
                     0
                         0
                                  0
                                       0
                                             0
                                                        0
#> 1995 0
           0
              0
                  0
                     0
                         0
                              0
                                  0
                                       0
                                             0
                                                        0
                              0
                                  0
#> 1996 0
           0
               0
                  0
                     0
                         0
                                       0
                                             0
                                                        0
                         0
                              0
#> 1997 0
           0
              0
                  0
                    0
                                  0
                                       0
                                             0
                                                        0
#> 1998 0
           0
              0
                  0
                    0
                         0
                             0
                                  0
                                       0
                                             0
                                                  0
                                                        0
                                                        0
#> 1999 0
           0
              0
                  0
                    0
                         0
                              0
                                  0
                                       0
                                             0
                                                  0
                                                        0
#> 2000 0 0
             0
                 0
                    0
                         0
                              0
                                  0
                                       0
```

Wie bereits erwaehnt, gibt es in diesem Beispiel keine Spruenge in den Daten, und daher ist die von der Funktion Sprung_Korrektur() zurueckgegebene Tabelle dieselbe wie die Eingabe.

3. Extremwertstatistische Auswertung: Extremwertanalyse fuer Dauern von 5 Minuten bis 7 Tagen durchfuehren

Im Folgenden werden Beispiele für die Extremwertanalyse an der Station Goerlitz gezeigt.

3.1 Schaetzung der Parameter, die die Verteilung der Extremwerte ueber alle Dauern beschreiben

Ziel ist die Anpassung der Generalisierten Extremwert Verteilung (GEV) an die erhaltenen jaehrlichen Serien der maximalen Regensintensitaet fuer die Station Goerlitz. Die Koutsoyiannis-Methode, wie auf den DWA-A 531 Arbeitsblatt beschrieben, wird zur Normalisierung der Intensitaeten ueber die gegebenen Dauern verwendet.

Zu diesem Zweck kann die Funktion $Parameter_Schaetzung()$ verwendet werden, um die Extremwertparameter aus den erhaltenen jaehrlichen Maxima-Serien zu schaetzen. In der Funktion sollte die Dauer fuer die Extremwertparameter angegeben werden, und die Art der Verteilung, die angepasst werden soll. Wie in DWA-A 531 Blatt wird hier die GEV-Verteilung mit einem festen Formparameter von -0,1 (Fréchet-Typ) verwendet. Deshalb lauten die Argumente methGEV="GEV", formTyp="FIX" und Gamma=-0,1. Da die jaehrlichen Maximalintensitaetsreihen (mm/h) als Eingabe verwendet werden, wird der SerieTyp entsprechend auf "INT" gesetzt. Werden die jaehrlichen Maxima-Serien (mm/Dauer) als Eingabe verwendet, so ist SerieTyp=",VOL".

HINWEIS: Die Funktion $Parameter_Schaetzung()$ kann entweder eine GEV oder eine Gumbel-Verteilung (Formparameter = 0.0) anpassen Fuer die Gumbel-Verteilung (methGEV="GUM") bleiben formTyp und Gamma unberuecksichtigt; fuer die GEV kann der Formparameter hingegen auch frei aus L-Momenten geschaetzt werden (mit formTyp="CON", in diesem Fall wird Gamma nicht beruecksichtigt). In allen Faellen werden die maximalen Intensitaeten ueber die gegebene Dauer normalisiert. Die Funktion $Parameter_Schaetzung()$ kann nicht GEV-Verteilungen individuell an jede Dauer anpassen!

Die zurueckgegebene Variable N_pars ist ein einzeiliger Dataframe, der die berechneten Parameter der Extremwertverteilung des Niederschlags an der Station Goerlitz enthaelt: Mu - der GEV- Lokationsparameter, Sigma - der GEV- Skalenparameter, Gamma - der GEV- Formparameter, Theta und Eta jeweils der erste und zweite Koutsoyiannis- Parameter, waehrend KW die Kruskal-Wallis Teststatistik ist, die bei der Optimierung der Parameter erreicht wurde.

3.2 Schaetzung der Regenhoehe fuer angegeben Dauer und Wiederkehrintervalle

Ziel ist die Berechnung der Jaehrlichkeit (Wiederkehrintervalle) der beobachteten Regenhoehe und bestimmten Dauerstufen auf der Grundlage der berechneten Extremwertparameter.

Zu diesem Zweck kann die Funktion $Quantil_Schaetzung()$ verwendet werden. Neben den Parametern (N_pars) , den Dauern (Dauern) und Wiederkehrintervalle (Tn), sollte auch die GEV-Methode (methGEV) angegeben werden. In diesem Fall wird der SerieTyp auf VOL gesetzt, um Regenhoehe (mm/Dauer) als Output zu erhalten. Ausserdem kann die Art der Ausgabe mit dem Argument SerieTyp gesteuert werden (VOL fuer Regenhoehe in mm/Dauer oder INT fuer Regenintensitaet in mm/h).

```
methGEV="GEV", SerieTyp = "VOL")
print(H_quas)
#>
                      15
                10
                            30
                                  60
                                       120
                                              360
                                                    720
                                                          1440
#> 2
        7.38 10.52 12.50 16.09 19.97 24.30 32.46 38.76
                                                        46.08
#> 5
        9.42 13.42 15.96 20.54 25.50 31.00 41.46 49.44
                                                         59.04
       11.21 15.97 18.98 24.43 30.34 36.90 49.32 58.92
#> 10
       12.81 18.25 21.70 27.93 34.67 42.16 56.34 67.32
#> 50 15.41 21.96 26.11 33.60 41.72 50.74 67.80 81.00
#> 100 17.52 24.98 29.69 38.22 47.44 57.70 77.10 92.04 109.68
#>
         2880
                4320 10080
#> 2
        55.20
              61.20 75.60
#> 5
        70.08 77.76 95.76
        83.52 92.16 114.24
#> 10
#> 20
        95.52 105.84 131.04
#> 50 114.72 127.44 157.92
#> 100 130.56 144.72 178.08
```

Die zurueckgegebene Variable H_quas ist eine Tabelle (Dataframe-Format) mit den Wiederkehrintervallen in verschiedenen Zeilen und der Dauer in verschiedenen Spalten. Da in diesem Fall der SerieTyp="VOL" ist, sind die Einheiten in mm/Dauer.

3.3 Schaetzung der Unsicherheitsbereiche

Ziel ist die Durchfuehrung eines Bootstrapps, um die Unsicherheit der Stichprobe bei der Anpassung der Extremwertparameter an die Serie der Station Goerlitz zu beruecksichtigen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion $Unsicherheit_Schaetzung()$ implementiert werden. Neben den bisher angegebenen typischen Informationen zur Berechnung von Parametern und Extremwerten koennen drei weitere Argumente festgelegt werden: nBoots - zur Angabe der gewuenschten Anzahl von Realisierungen, rSeed - eine Zufallszahl, um sicherzustellen, dass die Ausgabe wiederholbar ist, und Konfidenzgrenzen - zur Angabe der Quantils der oberen (Ko) und unteren Konfidenzintervallgrenzen (Ku). Die geschaetzten jaehrlichen Maximalintensitaetsserien koennen nBoots-mal mit Ersatz neu gesampelt werden, um die Stichprobenunsicherheit zu beruecksichtigen. Anschliessend koennen fuer jede nBoots-Realisierung die Parameter geschaetzt werden. Auf diese Weise erhaelt man nBoots Realisierungen der Parameter, die als Grundlage fuer die Berechnung von Konfidenzintervallen nicht nur der Parameter, sondern auch der Quantile verwendet werden koennen.


Dies kann mehrere Minuten dauern!

```
ΚI
            = Unsicherheit_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie,
                                   Tn = c(2,5,10,20,50,100),
                                   Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440,
                                               2880, 4320, 10080),
                                   methGEV="GEV",
                                   formTyp = "FIX",
                                   Gamma=-0.1,
                                   nBoots = 100,
                                   rSeed = 1232,
                                   SerieTyp = "VOL",
                                   Konfidenzgrenzen = c(0.025, 0.975))
# Zugriff auf die Parameterinformationen
            = KI$PAR_INFO
# Zugriff auf die Quantils Informationen
HN KI
            = KI$QUA INFO
```


Die Funktion $Unsicherheit_Schaetzung()$ gibt eine Liste mit den Parameterinformationen PAR_INFO und Quantils Informationen QUA_INFO zurueck. Die beiden Eintraege in der Liste enthalten Informationen ueber die angegebenen Quantile fuer die Berechnung der Grenzen des Konfidenzintervalls, des Mittelwerts der Realisierungen und der relativen Unsicherheit (Ko-Ku)/K.

3.4 Darstellung der lokal geschaetzten Regenhoehen unter Beruecksichtigung des Unsicherheitsbereichs


Der folgende Code zeigt ein Beispiel fuer die Visualisierung verschiedener Regenhoehen an der Station Goerlitz, die mit verschiedenen Dauern (auf der x-Achse) und Wiederkehrintervallen (in verschiedenen Farben) einhergehen. Fuer beide Achsen wird eine logarithmische Darstellung verwendet.





Im folgenden Beispiel wird ein Code-Teil zur Darstellung des 100-jaehrlichen Regenvolumens fuer die Station Goerlitz gegeben, wie es fuer die Dauer von 5 Minuten bis 7 Tagen aus der bisher durchgefuehrten Extremwertanalyse der 5-Minuten-Niederschlagsdaten des DWD berechnet wurde (in rot dargestellt). Die Konfidenzgrenze, die den 2.5 %- und 97.5 %-Quantils der 100 Realisierungen fuer die 100-jaehrliche Regenmenge entsprechen, sind ebenfalls in blau dargestellt.



Der folgende Code zeigt drei verschiedene Beispiele fuer die Visualisierung der berechneten relativen Unsicherheiten (Ko-Ku/K) aus dem nBoots Bootstrapping als eine Moeglichkeit, die Unsicherheit zu messen. Die Einheiten sind in Prozent ausgegeben.







3.5 Schaetzung der Wiederkehrintervallue fuer angegeben Dauer und Regenhoehe

Moeglicherweise ist es auch erwuenscht, dass nach der Beobachtung eines Regenereignisses die Jaehrlichkeit bei verschiedenen Dauern erfasst werden kann.

Zu diesem Zweck kann die Funktion $Tn_Schaetzung()$ verwendet werden. Die Parameter N_pars , die die Extremwertstatistik beschreiben, sollten als einzeiliger Dataframe angegeben (Benennung der Spalten ist wichtig!), die beobachtete Regenmenge hN in mm sollten bei verschiedenen Dauern Dauern als Vektor angegeben. Es ist wichtig, dass die Laenge der Vektoren hN und Dauern uebereinstimmen! Ausserdem sollte es in der Funktion angegeben ob die Gumbel- oder GEV-Parameter in N_pars verwendet sind.

Waehrend eines Starkregenereignisses am 18. Juli 2010 wurden an der Station Goerlitz 58,6 mm Niederschlagsvolumen in 6 Stunden gemessen. Basierend auf den geschaetzten Parametern betraegt die berechnete Wiederkehrperiode:

```
Ta_Ereignis = Tn_Schaetzung(N_pars, Dauern = 360, hN= 58.6, methGEV="GEV")
print(Ta_Ereignis)
```

```
#> hN D Tn
#> 1 58.6 360 23
```

Die Funktion $Tn_Schaetzung()$ liefert eine Tabelle mit der beobachteten Regenhoehe (mm), der Dauer (min) und der geschaetzten Wiederkehrintervalle (Tn).

4. Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-Werten

Fuer einen bestimmten Ort ist es auch moeglich, die oertlich geschaetzte Statistik mit den Bemessungsniederschlaegen nach KOSTRA-DWD-2020 zu vergleichen. In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie die Informationen ueber Extremniederschlaege aus den KOSTRA-DWD-2020-Datensatz extrahiert und mit den bisher berechneten Informationen verglichen werden koennen.

Hinweis: Das Beispiel wird hier nur fuer eine Station - Goerlitz - gezeigt. Es ist jedoch moeglich, mehrere Stationen auf einmal zu berechnen. Weitere Informationen finden Sie in der Funktion $help(Kostra2020\ hN\ Schaetzung)$ oder $help(Kostra2020\ Parameter)$.

Die Funktion $Kostra2020_hN_Schaetzung()$ liest fuer bestimmte Standortkoordinaten, Dauer und Wiederkehrintervalle die entsprechende extreme Regenhoehe (hN) und den Unsicherheitsbereich (wenn Argument Unsicherheit=T). Das folgende Beispiel liest die KOSTRA-DWD-2020 Regenhoehe fuer Goerlitz und die angegebenen Dauern und Wiederkehrintervalle.


```
Tn = c(2,5,10,20,50,100)
Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)
Station = data.frame(Stations_id = 01684, geoBreite = 51.1621,
                     geoLaenge = 14.9506)
H_quas_Kostra = Kostra2020_hN_Schaetzung(Standorte = Station, Dauern=Dauern,
                                        Tn =Tn, Temp Pfad = "./",
                                        Unsicherheit=T)
# Zugang zu den Regenhoehen und formatiert sie so, dass sie der zuvor geschaetzten
# Tabelle H quas entsprechen.
Hn_Kostra = H_quas_Kostra$Kostra_HN
print(Hn_Kostra[1,1:5])
       ID geoBreite geoLaenge D00005 T002 D00005 T005
          51.1621 14.9506 8
#> 1 1684
                                                10.4
Hn_Kostra = matrix(unlist(Hn_Kostra[1,-(1:3)]), nrow = 6, ncol = 12, byrow=F)
Hn_Kostra = as.data.frame(Hn_Kostra)
rownames(Hn_Kostra) = Tn
names(Hn_Kostra) = Dauern
# Zuqang zu den Unsicherheiten und formatiert sie so, dass sie der zuvor
# qeschaetzten Tabelle H_quas entsprechen.
UC_Kostra = H_quas_Kostra$Kostra_UC
print(UC_Kostra[1,1:5])
      ID geoBreite geoLaenge D00005_T002 D00005_T005
#>
#> 1 1684 51.1621
                    14.9506
                                      12
UC_Kostra = matrix(unlist(UC_Kostra[1,-(1:3)]), nrow = 6, ncol = 12, byrow=F)
UC Kostra = as.data.frame(UC Kostra)
rownames(UC_Kostra) = Tn
names(UC_Kostra) = Dauern
# Da die KOSTRA-DWD-2020 Unsicherheiten in Prozent angegeben sind, kann die
# obere und untere Konfidenzgrenze wie folgt berechnet werden:
```

```
Hn_Kostra_Ku = Hn_Kostra - round(UC_Kostra*Hn_Kostra/100,2) # untere Grenze
Hn_Kostra_Ko = Hn_Kostra + round(UC_Kostra*Hn_Kostra/100,2) # obere Grenze
```

Das folgende Beispiel zeigt einen Codeausschnitt zur Darstellung der 100-jaehrlichen Regenhoehen fuer die Station Goerlitz, wie es fuer die Dauern von 5 Minuten bis 7 Tagen aus der bisher durchgefuehrten Extremwertanalyse der 5-Minuten-Niederschlagsdaten des DWD (rot dargestellt) und KOSTRA-DWD-2020 (schwarz dargestellt) berechnet wurde. Die 95% Konfidenzgrenzen von KOSTRA-DWD-2020 und der lokalen Analyse sind ebenfalls grau bzw. blau dargestellt.

```
Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)
plot(Dauern, H_quas["100",], type="1", 1wd=2, 1ty=2, log="xy",
     ylim=range(HN_KI$^97.5%^["100",], HN_KI$^2.5%^["100",],
                Hn_Kostra_Ku["100",], Hn_Kostra_Ko["100",]), col="red",
     ylab="hN [mm]", xlab="Dauer [min]", main = "Station 01684, Tn=100")
polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(Hn_Kostra_Ku["100",],
        rev(Hn_Kostra_Ko["100",])),col="lightgrey", border=NA)
polygon(c(Dauern, rev(Dauern)), c(HN_KI$^2.5%^["100",],
        rev(HN_KI$^97.5%^["100",])),col="royalblue", border=NA)
lines(Dauern, HN_KI$Mittelwert["100",], type="1", col="royalblue4", lwd=2)
lines(Dauern, H_quas["100",], type="1", col="red", lwd=2, lty=2)
lines(Dauern, Hn_Kostra["100",], type="1", col="black", lwd=2, lty=2)
legend("bottomright", c("lokale - 95%KI", "lokale Mittelwert", "lokale Hn",
                    "Unsicherheitbereich KOSTRA-DWD-2020", "KOSTRA-DWD-2020"),
       col=c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
       lty=c(1, 1, 2, 1, 2), lwd=c(10,2,2, 10, 2), title = "Legende", bty="n")
```


Station 01684, Tn=100



Das folgende Beispiel zeigt einen Codeausschnitt zur Darstellung der Regenhoehen mit D=60min fuer die Station Goerlitz, wie es fuer die Wiederkehrintervalle von 2 bis 100 Jahren aus der bisher durchgefuehrten Extremwertanalyse der 5-Minuten-Niederschlagsdaten des DWD (rot dargestellt) und KOSTRA-DWD-2020 (schwarz dargestellt) berechnet wurde. Die 95% Konfidenzgrenzen von KOSTRA-DWD-2020 und der lokalen Analyse sind ebenfalls grau bzw. blau dargestellt.

```
col=c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
lty=c(1, 1, 2, 1, 2), lwd=c(10,2,2, 10, 2), title = "Legende", bty="n")
```

Station 01684, D=60min



Die Funktion $Kostra2020_Parameter()$ liest fuer bestimmte Standortkoordinaten die entsprechenden Parameter von KOSTRA-DWD-2020. Das folgende Beispiel liest die KOSTRA-DWD-2020 Parameter fuer Goerlitz. Dann wird die $Tn_Schaetzung()$ Funktion verwendet um die Jaehrlichkeit der beobachtete Regenmenge hN bei verschiedenen Dauern Dauern zu schaetzen.

Fazit

Dieses Vignette-Dokument zeigt, wie mit dem Paket Nextreme eine lokale Extremwertanalyse gemaess DWA-A 531 durchgefuehrt werden kann. Am Beispiel der Station Goerlitz wurde der gesamte Analyseprozess – von der Datenstruktur bis zum Vergleich mit KOSTRA-DWD-2020 – detailliert dargestellt. Das Paket bietet damit ein leistungsfaehiges Werkzeug fuer die praxisnahe Starkregenanalyse.

Weiterfuehrende Informationen

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu den Funktionen finden Sie in der Paketdokumentation oder mit dem Befehl ?Funktionname in R. Bei Fragen oder Feedback wenden Sie sich gerne an den Paketautor.