Procédure - Arrêt d'urgence et réarmement

CONV-A-01 / CONV-A-02 - Version 1.1 (2024-11)

Réarmement après code C-104

1. Ne pas redémarrer : identifier la cause de l'arrêt (personne, bourrage, défaut du câble).

2. Vérifier que la zone est dégagée.

3. Réarmer le câble d'arrêt d'urgence à l'endroit où il a été tiré.

4. Appuyer sur RESET sur le pupitre PC-1 ; le voyant rouge doit s'éteindre.

5. Redémarrer et surveiller 5 minutes.

ATTENTION. Si le voyant rouge clignotant persiste, ne pas contourner la sécurité : contacter le responsable maintenance.

Essai mensuel du câble

1. Convoyeur à l'arrêt, tirer le câble à plusieurs endroits.

2. Vérifier l'affichage du code C-104 à chaque fois.

3. Consigner les résultats dans le registre de maintenance.