Procédure - Nettoyage hebdomadaire

CONV-A-01 / CONV-A-02 - Version 1.0 (2024-02)

1. Arrêter et consigner le convoyeur.

2. Retirer les dépôts sur les tambours, rouleaux et racleur à la brosse ou à la raclette.

3. Ne pas utiliser de jet haute pression sur les paliers.

4. Contrôler le racleur de bande et le remplacer si usé.

5. Déconsigner et vérifier l'absence de code d'alarme au redémarrage.

Un tambour encrassé réduit l'adhérence et peut provoquer un code C-101 (glissement).

Page 2 - Registre

Date	Intervenant	Remarque