
GY-952 模块使用手册 V1.0

一、概述

GY-952 是一款低成本测量倾斜度模块。 工作电压 3-5v 功耗小,体积小。 其工作原理,是通过陀螺仪与 加速度传感器经过数据融合算法 最后得到直接的角度数据。 此模块,有两种输出方式方式输出数据,即 串口(TTL 电平)或者单轴模拟量输出, 该产品精度高,稳定性高。 能够在任意位置得到准确的角度, 串口的波特率有 9600bps 与 115200bps 有连续输出与询问输出两种方式, 可适应不同的工作环境,与所有的单片机 及电脑连接。



二、产品特点

- (1)、体积小
- (2)、高性价比
- (3)、串口通信格式
- (4)、单轴模拟量输出

三、产品应用

- (1)、手持式仪器仪表
- (2)、机器人导航、定位
- (3)、航行航模系统
- (4)、平衡车
- (5)、天线俯仰定位

技术参数

名称	参数
测量范围	-180° ~ 180°
分辨率	0.1°
测量精度	1 °
重复精度	1 °
响应频率	100 HZ(115200bps)
工作电压	3~5 V
工作电流	15mA
工作温度	-20° ~ 85°
储存温度	-40° ~ 125°
尺寸	13.5mm×20.3mm

四、引脚说明

Pin1	VCC	电源+ (3v-5v)
Pin2	GND	电源地
Pin3	OUT	模拟量输出 0.1-2.9v
Pin4	В0	内部使用,悬空
Pin5	SWC	内部使用,悬空
Pin6	SWD	内部使用,悬空
Pin7	RX	串口RX TTL 电平
Pin8	TX	串口 TX TTL 电平
Pin9	GND	电源地
Pin10	VCC	电源+ (3v-5v)

五、通信协议

串口:

(1)、串口通信参数(默认波特率值9600bps,可通过软件设定)

波特率: 9600 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1 波特率: 115200 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1

(2)、模块输出格式,每帧包含 11-13 个字节(十六进制):

①.Byte0: 0x5A 帧头标志

②.Byte1: 0x5A 帧头标志

③.Byte2: 0X25 本帧数据类型(参考含义说明)

④.Byte3: 0x06 数据量(以下3个数据为例)

⑤.Byte4: 0x00~0xFF 数据 1 高 8 位

⑤.Byte5: 0x00~0xFF 数据 1 低 8 位

⑥.Byte6: 0x00~0xFF 数据 2 高 8 位

⑦.Byte7: 0x00~0xFF 数据 2 低 8 位

⑧.Byte8: 0x00~0xFF 数据 3 高 8 位

⑨.Byte9: 0x00~0xFF 数据 3 低 8 位

⑩.Byte10: 0x00~0xFF 校验和(前面数据累加和,仅留低8位)

Byte2 代表的含义说明:

Byte2	0x15	0x25	0x45	0x65
含义:	加速度	陀螺仪	欧拉角	四元数
	数据	数据	数据	数据

(3)、数据计算方法

ACC data 计算方法:

数据 1=ACC_X=(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 2=ACC_Y=(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 3=ACC_Z=(高 8 位<<8)|低 8 位

例一帧数据: <5A-5A-15-06-01-49-00-58-3F-58-08> 表示:

ACC X=(0x01 << 8|0x49)=329

 $ACC_Y = (0x00 < < 8|0x58) = 88$

ACC_Z=(0x3F<<8|0x58)=16216

GYRO data 计算方法:

数据 1= GYRO _X=(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 2= GYRO _Y=(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 3= GYRO _Z=(高 8 位<<8)|低 8 位

例一帧数据: < 5A-5A-25-06-00-03-FF-E8-FF-FF-C7 > 表示:

GYRO X=(0x00 << 8|0x03)=3

```
GYRO _Y=(0xFF<<<8|0xe8)=-24
GYRO _Z=(0xFF<<<8|0xFF)=-1
```

欧拉角计算方法:

数据 1= ROLL =(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 2= PITCH =(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 3= YAW =(高 8 位<<8)|低 8 位

例一帧数据: < 5A-5A-45-06-00-41-02-6D-E3-84-16 > 表示:

ROLL=(0x00<<8|0x41)/100==0.65 (度)

PITCH=(0x02<<8|0x6D)/100==6.21(度)

YAW = (0xE3 < < 8|0x84)/100 = -0.7297(度)

四元数计算方法:

数据 1= Q0 =(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 2= Q1 =(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 3= Q2 =(高 8 位<<8)|低 8 位

数据 4= Q3=(高 8 位<<8)|低 8 位

例一帧数据: < 5A-5A-65-08-F6-9F-00-5F-FF-BB-DA-16-BF > 表示:

Q0 = (0xF6 << 8|0x9F)/10000 = -0.2401

Q1 = (0x00 << 8|0x5F)/10000 = 0.0095

Q2 = (0xFF < < 8|0xBB)/10000 = -0.0069

Q3 = (0xDA << 8|0x16)/10000 = -0.9706

(4)、命令字节,由外部控制器发送至 GY-952 模块(十六进制)

1、帧头: 0xa5

指令格式: 帧头+指令+校验和(8bit)

串口波特率设置指令:(设置后重启生效)

0xa5+0xaf+0x54-----115200

0xa5+0xae+0x53------9600 (默认)

2、命令指令:

0xa5+0x57+ 0x FC ------校准及自检传感器

0xa5+0X59+0x FE ------恢复出厂设置(需重启生效)

0xa5+0xa4+ 0x 49-----数据输出速率 50hz (掉电保存)

0xa5+0xa5+ 0x 4A ------数据输出速率 100hz (掉电保存)

0xa5+0xa6+ 0x 4B -----数据输出速率 200hz (掉电保存)

3、自动输出指令:

0xa5+0x15+0xBA -----ACC data

0xa5+0x25+0xCA ------GYRO data

0xa5+0x45+0xEA ------欧拉角

0xa5+0x55+0xFA ------欧拉角字符形式

0xa5+0x65+0x0A ------四元数

特殊指令:

0xA5+0xAA+0x4F

该指令为保存当前输出数据设置,掉电保存,重新上电后,将输出相应数据

0xA5+0xCC+0x71

该指令为关闭所有数据输出, 掉电保存

0xA5+0x75+0x1A

该指令为关闭所有数据输出,掉电不保存

4、查询输出:

0xa5+0x85+0x2A ------获取陀螺量程、加计量程

0xa5+0x95+0x3A ------欧拉角

0xa5+0xb5+0x5A ------四元数

0xa5+0xc5+0x6A ----- ACC data

0xa5+0xd5+0x7A ----- GYRO data

模拟量输出(只是单轴的):

模块上电后,模拟量 OUT 引脚,直接输出电压,电压与倾斜角度是线性对应关系









六、模块使用方法

该模块数据输出有两种形式,分别为串口输出和模拟输出。

串口输出: MCU 的 RX 接到模块的 TX, MCU 的 TX 接到模块的 RX, 然后向模块发送相应指令即可:

模拟输出:模块的模拟输出的数据为 ROLL,输出范围 0.1-2.9V,对应-180 度到 180 度,直接用 AD 采集即可。

七、结束

模块 I/O 是 TTL 电平,可以直接与单片机串口连接,可以直接与 PL2303,CH340,FT232 等芯片连接,但不能与电脑九针串口直接连接。