Manuel du produit (FR)

Fun Shack

Déguisements et costumes pour adultes et enfants. Matière : voir l'étiquette du produit (la plupart des costumes Fun Shack sont en 100 % polyester).

Utilisation prévue

Déguisement pour fêtes costumées, soirées, Halloween, carnaval et événements à thème.

Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

Consignes de sécurité

Risque d'étouffement – petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Inflammable. Tenir à l'écart du feu, des bougies et de toute autre source de chaleur.

Ne pas nager avec ce déguisement.

Veiller à ce que les masques, capuches et coiffes ne gênent ni la vue ni la respiration.

Tenir l'emballage et les sacs en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants – risque d'étouffement.

Vérifier le déguisement avant chaque utilisation. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.

Instructions d'entretien

Laver à la main séparément.

Remettre en forme à l'état humide.

Sécher sur un fil.

Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Ne pas repasser.

Comment utiliser ce produit

- Retirer le déguisement de son emballage et enlever toutes les étiquettes et tous les plastiques.
- Ouvrir toutes les fermetures.
- Enfiler le déguisement et refermer toutes les fermetures.
- Ajouter les éventuels accessoires.
- Vous êtes prêt à faire la fête !

Élimination

Recycler l'emballage lorsque des installations sont disponibles.

Jeter le produit avec les ordures ménagères ou le donner pour réutilisation s'il est en bon état.

Fabricant

AFG Media Ltd, Ground Floor The Tun, 6–8 Jackson Entry, Edinburgh, EH8 8PJ, United Kingdom

support@morphsuits.co.uk

Personne responsable dans l'UE

Authorised Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland

info@arccompliance.com