Produktmanual (SE)

Uppblåsbart kostym 100% polyester

Använd 4xAA-batterier (batterier ingår ej)

Säkerhetsinstruktioner

Kvävningsrisk – små delar.

Ej lämplig för barn under 3 år.

HÅLL BORT FRÅN ELD! Brandfarlig.

Försämrad syn.

Simma inte.

Kör inte bil.

Skötselråd

Ytrengör endast med fuktig trasa. Använd inte blekmedel. Stryk inte. Kemtvätta inte.

Så här använder du produkten

Besök www.morphsuits.co.uk/howto för videoinstruktion!

Giant Inflatable/ 4-Legged

1. Öppna dragkedjan och skruva loss batteripaketet för att sätta i 4 nya AA-batterier och slå på.
2. Placera batteripaketet i fickan som är fäst på insidan av kostymen.
3. Sätt fötterna i de två benhålen och se till att resåren sitter runt anklarna eller benen, beroende på din kostym.
4. Sätt armarna i ärmarna.
5. Ta tag i huvens övre kant och dra den över huvudet, se till att fodret i huven är bakom huvudet och att resåren är i nacken.
6. Stäng dragkedjan framtill på kostymen och fäst kardborrbandet under hakan.
7. Vänta tills kostymen blåser upp sig.

Headless / Pick-Me-Up Inflatable

1. Öppna dragkedjan och skruva loss batteripaketet för att sätta i 4 nya AA-batterier och slå på.
2. Placera batteripaketet i fickan som är fäst på insidan av kostymen.
3. Sätt fötterna i de två benhålen och se till att resåren sitter runt anklarna.
4. Stick huvudet genom det elastiska hålet för huvudet och fäst kardborrbandet i nacken.
5. Sätt armarna i ärmarna efter att huvudet är inuti.
6. Stäng dragkedjan på baksidan av kostymen.
7. Vänta tills kostymen blåser upp sig.

Hugger Mugger

1. Skruva av batterifacket för att sätta i 4 nya AA-batterier och slå på.
2. Placera batterifacket inuti dräkten genom dragkedjan som finns på baksidan.
3. När batterifacket är på plats inuti dräkten, stäng dragkedjan på baksidan för att förhindra att batterifacket faller ut.
4. Se till att fästa din Hugger Mugger ordentligt runt halsen och midjan, och använd kardborrebanden för att hålla dräkten på plats.
5. Vänta tills dräkten blåser upp sig.

Vehicle Inflatable

1. Dra upp dragkedjan på dräkten och skruva av batterifacket för att sätta i 4 nya AA-batterier och slå på.
2. Placera batterifacket i fickan fäst inuti dräkten.
3. Sträck ut den uppblåsbara basen. Skjut in huvudet och axlarna. Dra huvudet genom halsöppningen. Axlarna ska vara kvar inuti dräkten.
4. Skjut armarna genom elastiska armhål.
5. Skjut huvudet genom elastiska halsöppningen och fäst kardborrebandet på baksidan av halsen.
6. Se till att den elastiska bottenkanten av den uppblåsbara delen sitter runt midjan utan att släppa ut luft.
7. Vänta tills dräkten blåser upp sig.

Ride On Inflatable

1. Dra upp dragkedjan på dräkten och skruva av batterifacket för att sätta i 4 nya AA-batterier och slå på.
2. Placera batterifacket i fickan fäst inuti dräkten.
3. Sätt fötterna i de två benhålen och se till att det elastiska sitter runt anklarna eller benen, beroende på dräkt.
4. Dra upp dräkten och se till att den sitter runt midjan.
5. Vänta tills dräkten blåser upp sig.

Sound Chip Astronaut

1. Dra upp dragkedjan på dräkten och skruva av batterifacket för att sätta i 4 nya AA-batterier och slå på.
2. Placera batterifacket i fickan fäst inuti dräkten.
3. Ta bort plastfliken från baksidan av ljudchippet. Lägg tillbaka det i fickan. Tryck för att aktivera ljudet varje gång.
4. Sätt fötterna i de två benhålen och se till att det elastiska sitter runt anklarna eller benen, beroende på dräkt.
5. Sätt huvudet genom första halsöppningen men inte genom andra ansiktsöppningen och fäst kardborrebandet under hakan.
6. Sätt armarna i ärmarna efter att huvudet är på plats. Dra upp dragkedjan på baksidan av dräkten. Dragkedjan kan vara horisontell beroende på dräktens stil.

Batteriinstruktioner

Behåll förpackningen, eftersom den innehåller viktig information. Använd 4 nya AA-batterier. För att sätta i batterierna, skruva av baksidan på batterifacket. Batterier ska bytas och hanteras endast av vuxna eller under vuxenövervakning. Efter att ha satt i batterierna, stäng locket på batterifacket, sätt tillbaka skruven och dra åt. Använd endast de batterier som rekommenderas i instruktionerna.

Icke-laddningsbara batterier ska inte laddas. Laddningsbara batterier ska endast laddas under vuxenövervakning. Laddningsbara batterier ska tas ut från leksaken innan de laddas. Olika typer av batterier eller nya och använda batterier ska inte blandas. Batterier ska sättas i med rätt polaritet (+ och -). Förbrukade batterier ska tas ut från leksaken. Återvinn, förvara och kassera batterier på ett säkert ställe i rumstemperatur, utom räckhåll för barn eller husdjur. Strömterminalerna får inte kortslutas. Leksaken får inte anslutas till fler strömförsörjningar än rekommenderat.

VARNING! Blanda inte gamla och nya batterier! Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier! Ta ut batterierna från dräkten när den inte används!