1 x 6way 0. 1"

GND 1
CTS
VCC   N/C
TXD
RXD
RTS

1K

100nF

2 x 7 way 0. 1"

N/C 13   14 N/C
     11   12
N/C 9   10 N/C
N/C 7   8 N/C
     5   6
     3   4
     1   2

2 x 3 way 0. 1"

GND 6   5 RST
MOSI 4   3 SCK
5V   2   1 MISO

REV7 SPI / RS232 Adaptor

Wiring Diagram by Alan Ferdman
For OpenTRV
31st October 2016