## 1. Configuración de I2C

#### 1.1. Habilitar el puerto I2C:

```
El puerto I2C debe habilitarse en Raspbian antes de poder ser utilizado. $ sudo raspi-config ...
Ir a Interfacing Options ...
Seleccionar I2C Enable/Dis...
...
Habilitar I2C y salir del menú
```

# 1.2. Instalar las herramientas I2C, usadas para debuggear los dispositivos I2C por linea de comandos:

```
\ sudo apt-get install i2c-tools \ sudo apt-get update Detectando los dispositivos conectados al bus I2C (ID de los dispositivos): \ i2cdetect -y 0 \ i2cdetect -y 1
```

#### 2. Instalar librerías a utilizar:

#### 2.1. Instalar wiringPi:

```
$ cd
$ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
$ cd /wirinPi
$ ./build
Compilar con wiringPi:
$ gcc -o ejemplo ejemplo.c -lwiringPi
Run:
$ sudo ./ejemplo
```

### 2.2. Instalar pigpio

```
$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install pigpio Compilar con pigpio: $ gcc -o ejemplo ejemplo.c gcc -pthread -lpigpio -lrt Run:
```

\$sudo ./ejemplo