5 Preguntas frecuentes y códigos de error (pendiente de actualizar)

Traducción de la sección 5 del manual GIM6010-8 rev 2.2 (págs. 95–96 del original). La numeración de los apartados (5.6 y 5.7) es la del original.

5.6 Preguntas frecuentes (FAQ)

El manual original no incluye contenido en este apartado.

5.7 Códigos de error

Categoría	Código	Texto en odrivetool	Descripción
Error del sistema	0x00000002	`DC_BUS_UNDER_VOLTAGE`	Tensión de alimentación demasiado baja
	0x00000004	`DC_BUS_OVER_VOLTAGE`	Tensión de alimentación demasiado alta
	0x00000008	`DC_BUS_OVER_REGEN_CURRENT`	Corriente inversa (de carga) hacia la fuente demasiado alta
	0x00000010	`DC_BUS_OVER_CURRENT`	Corriente directa (de descarga) de la fuente demasiado alta
Error del driver	0x00000001	`INVALID_STATE`	Estado del driver incorrecto
	0x00000040	`MOTOR_FAILED`	Error del motor
	0x00000100	`ENCODER_FAILED`	Error del encoder
	0x00000200	`CONTROLLER_FAILED`	Error del controlador
	0x00001000	`MIN_ENDSTOP_PRESSED`	Final de carrera inferior activado
	0x00002000	`MAX_ENDSTOP_PRESSED`	Final de carrera superior activado
	0x00004000	`ESTOP_REQUESTED`	Parada de emergencia
	0x00020000	`HOMING_WITHOUT_ENDSTOP`	Búsqueda del cero sin final de carrera
	0x00080000	`UNKNOWN_POSITION`	Sin información de posición
Error del motor	0x00000001	`PHASE_RESISTANCE_OUT_OF_RANGE`	Resistencia entre fases fuera del rango normal
	0x00000002	`PHASE_INDUCTANCE_OUT_OF_RANGE`	Inductancia entre fases fuera del rango normal
	0x00000010	`CONTROL_DEADLINE_MISSED`	Frecuencia del FOC demasiado alta
	0x00000080	`MODULATION_MAGNITUDE`	Error en la modulación SVM
	0x00000400	`CURRENT_SENSE_SATURATION`	Saturación de la medida de corriente de fase
	0x00001000	`CURRENT_LIMIT_VIOLATION`	Corriente del motor excesiva

	0x00020000	MOTOR_THERMISTOR_OVER_TEMP	Temperatura del motor demasiado alta
	0x00040000	FET_THERMISTOR_OVER_TEMP	Temperatura del driver demasiado alta
	0x00080000	TIMER_UPDATE_MISSED	El procesamiento del FOC no llega a tiempo
	0x00100000	CURRENT_MEASUREMENT_UNAVAILABLE	Se ha perdido el muestreo de la corriente de fase
	0x00200000	CONTROLLER_FAILED	Error de control
	0x00400000	I_BUS_OUT_OF_RANGE	Corriente del bus fuera de límites
	0x00800000	BRAKE_RESISTOR_DISARMED	Error en el mando de la resistencia de frenado
	0x01000000	SYSTEM_LEVEL	Error de nivel de sistema
	0x02000000	BAD_TIMING	El muestreo de la corriente de fase no llega a tiempo
	0x04000000	UNKNOWN_PHASE_ESTIMATE	Posición del motor desconocida
	0x08000000	UNKNOWN_PHASE_VEL	Velocidad del motor desconocida
	0x10000000	UNKNOWN_TORQUE	Par desconocido
	0x20000000	UNKNOWN_CURRENT_COMMAND	Consigna de control de par desconocida
	0x40000000	UNKNOWN_CURRENT_MEASUREMENT	Valor de la medida de corriente desconocido
	0x80000000	UNKNOWN_VBUS_VOLTAGE	Valor de la medida de tensión desconocido
	0x100000000	UNKNOWN_VOLTAGE_COMMAND	Consigna de control de tensión desconocida
	0x200000000	UNKNOWN_GAINS	Ganancias del lazo de corriente desconocidas
	0x400000000	CONTROLLER_INITIALIZING	Error en la inicialización del controlador
Error del motor	0x800000000	UNBALANCED_PHASES	Las tres fases están desequilibradas
Error de control	0x00000001	OVERSPEED	Velocidad excesiva
	0x00000002	INVALID_INPUT_MODE	Modo de entrada de control incorrecto
	0x00000004	UNSTABLE_GAIN	Ganancia del PLL inestable
	0x00000020	INVALID_ESTIMATE	Posición o velocidad inestables
	0x00000080	SPINOUT_DETECTED	La potencia mecánica y la eléctrica no coinciden (calibración del encoder incorrecta o imanes inestables)
Error del encoder	0x00000001	UNSTABLE_GAIN	Ancho de banda del encoder demasiado alto

	0x00000002	`CPR_POLEPAIRE_MISMATCH`	El CPR y los pares de polos no concuerdan
	0x00000004	`NO_RESPONSE`	El encoder no responde
	0x00000400	`SEC_ENC_COM_FAIL`	Error de comunicación con el segundo encoder