состояние "0" счетчика сбоев. Если же за интервал между двумя метками содержимое счетчика сбоев меньше значения 7, то по сигналу "ВрМЦ" счетчик устанавливается в состояние "0".

Регистр контрольных кодов (РЗУк) предназначен для приема из ЗУ и хранения контрольных разрядов чисел. РЗУк выполнен из элементов У46, У47, У49, У4I-3, У4I-4. Перед занесением контрольных разрядов на РЗУк по сигналу "0⇒Р02" оба триггера РЗУк устанавливаются в состояние "0". Контрольные разряды с регистра числа соответствующего ЗУ записываются на РЗУк по одной из микроопераций: "РЧ ОЗУ⇒Р02", "РЧ ПЗУ⇒Р02", "РЧ ШЗУ⇒Р02", "РЧ КПА⇒Р02".

Сигналы с выходов РЗУк поступают на схему сравнения и в КПА (на индикацию). На схеме сравнения (СхСр) контрольные разряды, полученные из ЗУ, сравниваются с контрольными разрядами, полученными на схеме свертки второй (СхСв2) в УА. Если в процессе записи, хранения или чтения в принятом коде произошла ошибка, то контрольные разряды, полученные на СхСв2, не будут совпадать с контрольными разрядами числа, принятыми из ЗУ на РЗУк. При этом на схеме сравнения (У5I, У52-I) вырабатывается сигнал несравнения, который по микрооперации "СхСр⇒Т Ψ п" заносится на триггер сбоя (У44-I) и в счетчик сбоев.

Схема электрическая структурная устройства арифметического приведена на рис.4.

2.3.I.3. Работа устройства арифметического

Устройство арифметическое предназначено для выполнения арифметических и логических преобразований числовой и командной информации в соответствии с программой. УА совмещает функции арифметического устройства и устройства индексной арифметики. УА используется при выполнении следующих операций:

- арифметических;
- логических;
- модификации адреса;
- модификации номера команды.

Выполнение очередной команды в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) начинается выборкой кода команды из ЗУ. При этом не накладывается никаких ограничений на тип ЗУ, из которого выбирается команда.