Содержание операции и технические требования (ТТ)	Расчеты, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Таблица 206

Адрес (восьмеричный код)	Информация в десятеричном коде (на наборном поле АДРЕС прибора ПС17-319)	Адрес (восьмеричный код)	Информация в десятеричном коде (на наборном поле АДРЕС прибора ПС17-319)
04	1111	12	7777
05	2222	13	8888
06	3333	14	9999
07	4444	15	0000
10	5555	16	4444
11	6666	17	6666

3. Проверка выдачи последовательного кода (слова СПО - СП3)

Нажмите на лицевой панели прибора ПС17-319 кнопку ВНЕШН.

Наберите на наборном поле АДРЕС адрес СПО 00_8 и нажмите кнопку ЗАП. для проверки выдачи в последовательном коде слов СПО.

Установите тумблер ИНД1 - ИНД2 в положение ИНД2 и нажмите кнопку ВНЕШ. Верните тумблер ИНД1 - ИНД2 в положение ИНД1.

Нажмите кнопки РК и ЗАП, при этом включается лампа ИСПР. ПИТ.

Нажмите на лицевой панели блока А-313-6 последовательно кнопки ВВОД, КОНТР., ЗАПИСЬ, СБРОС. При этом на лицевой панели прибора ПС17-319 (на ИНД2) в той же последовательности должны загореться лампы в 0 разряде, затем во 2-ом разряде, (в 0 разряде лампа погаснет), кратковременно включится лампа в 1-ом разряде (во 2-ом разряде лампа погаснет), кратковременно включится лампа в 3-ем разряде.

Нажмите на лицевой панели блока А-313-5 последовательно кнопки СБРОС, ПЗ.

Установите тумблер КУРС в положение 180 - 359°, тумблер КРУГ - в положение ПРАВ., переключатель ППМ - в положение АВТ., тумблер РМ - в положение АВТ., при этом на лицевой панели прибора ПС17-319 должны загореться лампы: кратковременно в 3-ем разряде при нажатии кнопки СБРОС, в 4-ом разряде при нажатии кнопки ПЗ, гореть постоянно в 5-ом разряде при включении тумблера КУРС в положение 180 - 359°, в 6-ом разряде при включении тумблера КРУГ в положение ПРАВ., в

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

7-ом разряде при включении тумблера ППМ в положение АВТ. и в 8-ом разряде при включении тумблера РМ в положение АВТ.

Переведите переключатель СИСТЕМА ВВОДА на приборе ПС17-319 в положение 2, переключатель ЗАПИСЬ - в положение РУЧН.

Нажмите кнопку СБРОС на наборном поле кодов. Исходное состояние тумблеров ИНД1 и ИНД2 приведено в табл. 207.

Таблица 207

Разряды двоичных ИНД1 и ИНД2 до ввода РК

М	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИНД2	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	Безразлично	
ИНД1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Номер разовой команды вводят последовательным нажатием кнопки 1 наборного поля кодов и кнопки ЗАП. на лицевой панели прибора ПС17-319 согласно табл. 208

Таблица 208

Разряды двоичных ИНД1 и ИНД2 после ввода РК

М	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИНД2	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Безразлично	
ИНД1	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

6 разовых команд

\+ - Лампа горит.

\- - Лампа не горит.

При этом горит табло ОТКАЗ на блоке А-313-6 и гаснут лампы ИСПР. ПИТ. и ИСПР. ВЫЧ. на приборе ПС17-319.

Для проверки выдачи в последовательном коде слова СП1 нажмите кнопку ВНЕШ. на лицевой панели прибора ПС17-319, затем наберите адрес слова СП1 01_8 на наборном поле АДРЕС и нажмите кнопку ЗАП.

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Тумблер ИНД1 - ИНД2 установите в положение ИНД2 и нажмите кнопку ВНЕШН., затем тумблер ИНД1 - ИНД2 верните в положение ИНД1 и нажмите кнопку РК.

Исходное состояние ИНД1, ИНД2 приведено в табл. 209.

Таблица 209

Разряды двоичного ИНД1 и ИНД2 до ввода РК

№	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИНД2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	Безразлично	
ИНД1	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Номер разовой команды введите последовательным нажатием кнопки 1 наборного поля кодов и кнопки ЗАП. на лицевой панели прибора ПС17-319 согласно табл. 210.

Таблица 210

Разряды двоичного ИНД1 и ИНД2 после ввода РК

№	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИНД2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	Безразлично	
ИНД1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-		

6 разовых команд

Установите на лицевой панели прибора ПС17-319 переключатель ЗАПИСЬ в положение СВЕРТКА, нажмите кнопки СБРОС наборного поля кодов и ЗАП., при этом включается лампа ИСПР.ПИТ. на приборе ПС17-319 и гаснет табло ОТКАЗ на лицевой панели блока А-313-6.

Переведите переключатель СИСТЕМА ВВОДА на лицевой панели прибора ПС17-319 в положение 10.

На блоке А-313-6 нажмите кнопку ВВОД (загорится индекс Δ под индикатором ИНС., ВВОД) и кнопки согласно табл. 211. Кнопки нажимайте в последовательности, указанной в табл. 211.

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Таблица 211

Номер нажатой кнопки	Разряды двоичного индикатора 2									
	$в_1$	$в_2$	$в_3$	$в_4$	l_1	l_2	l_3	l_4	РВ	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
6	–	.	.	–	–	–	–	+	.	Включается Δ под 1 индикатором
5	–	.	–	.	–	–	+	–	.	Включается Δ под 2 индикатором
4	–	.	–	–	–	–	+	+	.	Включается Δ под 3 индикатором
3	–	–	.	.	–	+	–	–	.	Включается Δ под 4 индикатором
2	–	–	.	–	–	+	–	+	.	Включается Δ под 5 индикатором
1	–	–	–	.	–	+	+	–	.	Включается Δ под 6 индикатором
0	–	–	–	–	–	+	+	+	.	Не горит ни одного Δ
7	–	.	.	.	–	–	–	–	.	Включается Δ под (ИНФ) индикатором
8	.	–	–	–	–	–	–	+	.	Включается Δ под 1 индикатором
9	.	–	–	.	–	–	+	–	.	Включается Δ под 2 индикатором

. – Лампа включается кратковременно только в момент нажатия кнопки.

\+ – Лампа горит.

– – Лампа не горит.

Δ – Индексы на нижних индикаторах считаются слева направо, начиная с нулевого.

Нажмите на лицевой панели блока А-313-6 кнопку ИНДИК. и кнопки наборного поля (кнопки нажимайте в последовательности, указанной в табл. 212).

На лицевой панели блока А-313-5 нажмите кнопки согласно табл. 212 (кнопку ⟵ нажимайте на блоке А-313-6).

Состояние индексов на лицевых панелях блоков А-313-5 и А-313-6 контролируйте в соответствии с табл. 212.

129

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при отключенных от ТТ

Контроль

Таблица 212

Номер операции	Номер нажатой кнопки	Разряды двоичного индикатора 2								Состояние индексов на лицевых панелях блоков А-313-5, А-313-6
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		$в_1$	$в_2$	$в_3$	$в_4$	l_1	l_2	l_3	l_4	РВ
1	1	-	-	-	•	+	+	-	+	-
2	0	-	-	-	-	+	-	-	+	•
3	2	-	-	•	-	+	-	+	-	-
4	1	-	-	-	•	+	-	+	-	•
5	3	-	-	•	•	+	-	+	+	-
6	2	-	-	•	-	-	+	-	+	•
7	4	-	•	-	-	+	+	-	-	-
8	3	-	-	•	•	+	+	-	-	•
9	5	-	•	-	•	+	+	-	+	-
10	←	-	-	-	-	-	+	+	-	-
11	←	-	-	-	-	-	+	-	+	-
12	←	-	-	-	-	-	+	-	+	-
13	←	-	-	-	-	-	+	-	+	-
14	4	-	-	•	-	-	+	-	+	•

Включается Δ под индикатором ППИ

Под индикатором ППИ гаснет

Включается Δ под индикатором АЗР

Под индикатором АЗР гаснет

Включается Δ под индикатором РИ

Под индикатором РИ гаснет

Включается Δ под индикатором Дх10

Под индикатором Дх10 гаснет

Включается Δ под индикатором РЕЖ.

Под индикатором РЕЖ. гаснет

Загорается Δ под индикатором Дх10

Под индикатором Дх10 гаснет

Загорается Δ под индикатором РИ

Под индикатором РИ гаснет, загорается Δ под индикатором АЗР

Под индикатором АЗР гаснет, загорается Δ под индикатором ППИ

Под индикатором ППИ гаснет

129/9

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Продолжение табл. 212

Номер операции	Номер нажатой кнопки	Разряды двоичного индикатора 2									Состояние индексов на лицевой панелях блоков А-313-5, А-313-6
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
		$в_1$	$в_2$	$в_3$	$в_4$	$л_1$	$л_2$	$л_3$	$л_4$	РВ	
15	6	-	.	.	-	+	+	+	-	-	Включается Δ под индикатором НТ
16	5	-	.	-	.	+	+	+	-	.	Под индикатором НТ гаснет
7	7	-	.	.	.	+	+	+	+	-	Включается Δ под индикатором №
18	6	-	.	.	-	+	+	+	+	.	Под индикатором № гаснет
19	8	.	-	-	-	-	-	-	-	-	Включается Δ под индикатором ИНФ.
20	9	.	-	-	.	-	-	-	-	.	Под индикатором ИНФ. гаснет

. - Лампа кратковременно включится в момент нажатия кнопки.

\+ - Лампа горит.

\- - Лампа не горит.

Проверку выдачи в последовательном коде слов СП2 и СП3 проведите аналогично проверке выдачи слов СП0 и СП1, набирая при этом на наборном поле АДРЕС адреса 02_8 и 03_8 соответственно, так как слово СП2 дублирует слово СП0, а слово СП3 дублирует слово СП1. Допускается проверку выдачи слов СП2 и СП3 проводить не в полном объеме.

Достаточно в процессе проверки слов СП0 и СП1 убедиться в соответствии показаний двоичных индикаторов прибора ПС17-319 при наборе на поле АДРЕС адресов 00_8 и 02_8, 01_8 и 03_8 соответственно.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

130

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Аппаратура А-313 должна храниться на складах. Помещение склада должно быть оборудовано стеллажами или шкафами, позволяющими устанавливать или укладывать блоки аппаратуры.

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ С АППАРАТУРОЙ ХРАНИТЬ ХИМИКАТЫ (КИСЛОТУ, ЩЕЛОЧИ И Т.Д.), ПРИБОРЫ, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ ПАРЫ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ КОРРОЗИЮ.

Аппаратура А-313, хранящаяся на складах, должна быть предохранена от пыли чехлами или стеллажи должны быть закрыты шторами. При хранении аппаратуры А-313 на складах более 30 суток блоки должны быть подвергнуты консервации.

Консервация заключается в покрытии предохранительной смазкой наружных незащищенных от коррозии крепежных элементов. Для консервации рекомендуется применять пушечную смазку ГОСТ 3005-61. Детали блоков, подлежащие консервации, предварительно очищаются ветошью, смоченной в бензине, просушиваются или протираются чистой ветошью.

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ К ДЕТАЛЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ.

Перед консервацией убедитесь в отсутствии коррозии на деталях.

Перед консервацией смазка подогревается до температуры (70±5) °С. Наносить смазку на детали необходимо сплошным ровным слоем с помощью кисти или погружением деталей в ванну со смазкой.

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМАЗЫВАТЬ КОНТАКТИРУЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ, ДЕТАЛИ ИЗ РЕЗИНЫ, ПЛАСТМАССЫ И ЛАТУНИ.

Аппаратура А-313, предназначенная для хранения на складе больше шести месяцев, освобождается от транспортной упаковки.

Прибывшие для хранения ящики с аппаратурой поступают в специальное помещение, где выдерживаются до уравнивания с температурой воздуха помещения. После этого производится их вскрытие.

Перед установкой на самолет аппаратура А-313 проверяется в радиомастерской.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упаковку аппаратуры А-313 производите только после полного уравнивания температуры аппаратуры с температурой воздуха помещения, где производится упаковка.

Отдельные блоки аппаратуры упаковываются в картонные коробки, предварительно обернутые 2 - 3 слоями оберточной бумаги. Упаковочную коробку заполните полностью.

Неиспользованный объем коробки заполните пачками гофрированного картона.

Упакованные в упаковочные коробки отдельные блоки аппаратуры укладываются в прочные деревянные или фанерные тарные ящики.

Древесина, применяемая для изготовления тарных ящиков, не должна иметь влажность более 15 %.

Тарные ящики, предназначенные для упаковки аппаратуры, должны быть вылокены (обиты) внутри рубероидом, толь - кожей или кровельным пергаментом.

Тарные ящики должны быть обиты снаружи стальной лентой или обернуты отожженой проволокой. Диаметр проволоки 0,8 мм.
Упакованную в деревянные ящики аппаратуру можно транспортировать любым видом транспорта.

Ящики с упакованной аппаратурой укрепляются в вагоне или на других транспортных средствах так, чтобы была исключена возможность их смещения и соударения.
В случае транспортирования аппаратуры в открытой автомашине ящики с блоками должны быть накрыты брезентом.

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРОСАТЬ И КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ В ПРЕДЕЛАХ АЭРОДРОМА БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, СНЕГА И ВЛАГИ.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Настоящее Приложение 1 к Руководству по технической эксплуатации аппаратуры А-313 содержит схемы электрические принципиальные и перечни элементов к ним.