87/188

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перечень элементов ЕУ3.048.004-01 ПЭ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
2	Блок А-313-2А	1	
3	Блок А-313-3	1	
4	Рама навигационная А-313-4А	1	
12	Блок А-313-12	1	
Кб. 2	Кабель ЕУ4.855.905	1	МГТФ

Перечень элементов ЕУ3.048.004-04 ПЭ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
2	Блок А-313-2А	1	
3	Блок А-313-3	1	
4	Рама амортизационная А-313-4В	1	
12	Блок А-313-12	1	
Кб. 2	Кабель ЕУ4.855.905	1	МГТФ

Наименование	Шифр	Обозначение	ЕУ3.048.004-01	ЕУ3.048.004-04
Рама амортизационная	А-313-4А	ВШ4.137.078	1	-
Рама амортизационная	А-313-4В	ВШ4.137.097	-	1

Соединение блоков А-313-3 и А-313-12 осуществляется кабелем объекта

УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ
ЕУ3.048.004-01 34, ЕУ3.048.004-04 34

Рис. 5

141

