А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
2	Блок А-313-2А	1	
3	Блок А-313-3	1	
9	Рама амортизационная А-313-9А	1	
12	Блок А-313-12	1	
Кб.2	Кабель ЕУ4.855.905	1	МГТФ

Соединение блоков А-313-3 и А-313-12
осуществляется кабелем объекта

УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ
ЕУ3.048.004-05 34

Рис. 6

142

