К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 4	На страницах 211/212
Пункт РО 110.23.00ф	Наименование работы СНЯТИЕ АППАРАТУРЫ А-313 СО СТЕНДА	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Отсоедините кабели ЕУ4.855.904 и ЕУ4.855.905, соединяющие блоки вычислителя по лицевым панелям. Отверните винты на ручках на лицевых панелях блоков А-313-1, А-313-2, А-313-3. Снимите с РА блоки вычислителя А-313-3, А-313-2, А-313-1 (поблочно). Для этого, взявшись за ручку, нажмите клавишу, потяните блок на себя. Расконтрите и отверните накидные гайки на разъемах 5Ш1, 5Ш2, 6Ш1, 6Ш2, 7Ш1, 7Ш2 блоков А-313-5, А-313-6, А-313-7, отсоедините шины заземления. Отверните винты, крепящие блоки А-313-5, А-313-6, и снимите их с приборной доски.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
	Отвертка 7810-0318 Кд21Хр ГОСТ 17199-71	

3. РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЯ

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 5	На страницах 213/214
Пункт РО 110.23.00к	Наименование работы ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АППАРАТУРЫ А-313	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Проверьте крепление и сохранность фонаря сигнальной лампы блока А-313-3. Фонарь сигнальной лампы должен быть плотно завернут в держатель и не иметь сколов и трещин. Проведите аналогичную проверку сигнальных ламп блока А-313-12. Выньте предохранитель из держателя на блоке А-313-3. Включите АЗС аппаратуры А-313. Сигнальная лампа на блоке А-313-3 должна гореть. Выключите АЗС аппаратуры А-313. Вставьте предохранитель на блоке А-313-3. Включите АЗС аппаратуры А-313. Сигнальная лампа на блоке А-313-3 не должна гореть. Выключите АЗС аппаратуры А-313. Выньте предохранитель на блоке А-313-12. Включите АЗС аппаратуры А-313. На блоке А-313-12 должна гореть красная сигнальная лампа и не должна гореть зеленая сигнальная лампа. Выключите АЗС аппаратуры А-313.	Если фонарь имеет сколы или трещины, замените его из ЗИП Если сигнальная лампа не горит, замените ее из ЗИП Если горит сигнальная лампа, замените предохранитель на исправный из ЗИП Если не горит красная сигнальная лампа, замените ее из ЗИП Если после замены красная лампа не горит замените блок А-313-12	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 6	На страницах 215/216
Пункт РО 110.23.00 в	Наименование работы: ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ АППАРАТУРЫ А-313	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Проверьте наличие напряжения 27 В (бортсети) следующим образом: - снимите предохранитель на блоке А-313-3; - включите АЗС аппаратуры А-313. Сигнальная лампа на блоке А-313-3 должна гореть; - выключите АЗС аппаратуры А-313. Снимите предохранитель на блоке А-313-12; - включите АЗС аппаратуры А-313. На блоке А-313-12 должна гореть красная сигнальная лампа и не должны гореть зеленая сигнальная лампа на блоке А-313-12 и красная сигнальная лампа на блоке А-313-3; - выключите АЗС аппаратуры А-313.	Если сигнальная лампа не горит, отыщите и устраните неисправность, пользуясь схемой поиска неисправностей 1-1	
Проверьте наличие напряжения 36 В 400 Гц следующим образом: - вставьте предохранитель на блоке А-313-3; - вставьте предохранитель на блоке А-313-12; - включите АЗС аппаратуры А-313. На блоке А-313-12 должна гореть зеленая сигнальная лампа. Проиндицируйте 013_8 ячейку ОЗУ. На первом индикаторе параметра блока А-313-6 должна быть "1".	Производите проверку согласно технологической карте № 10	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 7	На страницах 217, 218
Пункт РО 110.23.00м	Наименование работы: ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИНЫ ВТОРИЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Проверку величины вторичных напряжений производите следующим образом:

1. Установите аппаратуру А-313 на стенде.
2. Включите и подготовьте к работе приборы ПС17-318, ПС17-319 в соответствии с инструкцией по эксплуатации на них.
3. Включите тумблер СЕТЬ прибора ПС17-319.
   Нажмите кнопку $\frac{=}{\times 64}$ на приборе ПС17-318 на наборном поле ВИД СИГНАЛА. На наборном поле ИНДИКАЦИЯ сначала нажмите кнопку НАПР. УВВ, а затем кнопки 5, 7, 8, 9, соответствующие номеру выбранного напряжения, как указано в табл. 201, где графа "1" соответствует нажатию кнопки.
   При этом контролируется код на цифровом индикаторе прибора ПС17-318, который должен соответствовать табл. 201.
   Погрешность показания цифрового индикатора ПС17-318 не должна превышать величин, указанных в табл. 201.

Таблица 201

Проверка вторичных напряжений

Напряжение питания аппаратуры А-313, В	Прибор ПС17-318		
	Нажатие кнопок 6 7 8 9	Код на цифровом индикаторе	Допустимая погрешность цифрового индикатора
1	2	3	4
-20,0	0 0 0 0	740 000	-1500; +530
-12,6	0 0 0 1	740 000	
+6,3	0 1 1 1	040 000	±1500
+12,6	1 0 0 1	040 000	

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Расходуемые материалы

Инструмент и приспособления

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
Прибор ПС17-318 Прибор ПС17-319

102

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 8	На страницах 219/220
Пункт РО 110.23.006	Наименование работы ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АППАРАТУРЫ А-313 В РЕЖИМЕ "КОНТРОЛЬ"	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Проверьте работоспособность вычислителя в режиме встроенного контроля: - включите АЗС аппаратуры А-313. Через 3 с после включения табло ОТКАЗ на блоках А-313-5, А-313-6 не должно гореть; - нажмите кнопку КОНТР. блока А-313-6. При нажатии кнопки КОНТР. на индикаторах параметра блока А-313-6 должны быть показания Т777000.	Если горит табло ОТКАЗ или (и) показания индикатора параметра не соответствуют требуемым, отыщите и устраните неисправность, пользуясь схемой поиска неисправностей 2-1 - 2-1д	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы

103

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 9	На страницах 221 - 226
Пункт РО 110.23.00м	Наименование работы ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АППАРАТУРЫ А-313 НА СТЕНДЕ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Проверку формирования сигнала "Исправность" вычислителя производите следующим образом: - установите аппаратуру А-313 на стенде; - включите и подготовьте контрольно-проверочную аппаратуру в соответствии с инструкцией по эксплуатации на них; - включите тумблер СЕТЬ - УВВП на приборе ПС17-319. Табло ОТКАЗ блоков А-313-5 и А-313-6 не должно гореть через 3 с после включения питания. При нажатии кнопки КОНТР. на индикаторах параметра блока А-313-6 должны быть показания Т777000. На приборе ПС17-318 включите тумблеры разовых команд РК2 и РК19 (РК8). Проверка приема и выдачи разовых команд: - установите на боковой панели прибора ПС17-318 переключатель РК в положение +27 В; - на лицевой панели прибора ПС17-319 тумблер ИНД2 - ИНД1 установите в положение ИНД2 и нажмите кнопку РК1. Тумблер ИНД2 - ИНД1 установите в положение ИНД1 и нажмите кнопку РК2; - на лицевой панели прибора ПС17-318 последовательно включите тумблеры РК1 - РК32. При этом в 0 - 15 разрядах индикатора ИНД2 прибора ПС17-319 должны последовательно индицироваться разовые команды РК1 - РК16, а в 0 - 15 разрядах индикатора ИНД1 - разовые команды РК17 - РК32 соответственно. ПРИМЕЧАНИЕ. При проверке приема и выдачи разовых команд тумблеры РК2 и РК19 (8) не выключаются. Проверку приема последовательного кода производите следующим образом: - установите на приборе ПС17-319 тумблер УВВ - АБ в положение АБ, переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ - в положение ЦИ, переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ - в положение УВВ - ЦВУ, переключатель СК - РАБОТА - КОНТР. ЛАМП в положение РАБОТА, остальные переключатели и тумблеры в положение ОТКЛ. или крайнее левое положение;		

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

- последовательно задайте на приборе ПС17-319 параметры и информацию в соответствии с табл. 202;
- на наборном поле ИМИТАЦИЯ прибора ПС17-319 нажмите кнопку в соответствии с графой 1 табл. 202;
- на наборном поле АДРЕС наберите номера абонента в соответствии с графой 2 табл. 202, нажимая кнопки наборного поля наберите информацию в соответствии с графой 3 и нажмите кнопку ЗАП (лампа над кнопкой должна погаснуть).

Нажмите кнопку ВНЕШН и на наборном поле АДРЕС наберите адрес ячейки ОЗУ в соответствии с графой 4 и нажмите кнопку ЗАП. Информация на цифровом индикаторе прибора ПС17-319 должна соответствовать графе 3 табл. 202. Проверку производите последовательно по четыре строки (КОД1 – КОД4) табл. 202.

Замените блок А-313-3, если неисправность не устраняется, замените блок А-313-2

Таблица 202

Проверка приема последовательного кода

Имитация	Номер абонента$_8$	Информация$_8$	Адрес$_8$ ОЗУ
1	2	3	4
Код 1	4	052525	104
Код 2	5	125252	105
Код 3	6	052525	106
Код 4	7	125252	107
Код 1	10	052525	110
Код 2	11	125252	111
Код 3	12	052525	112
Код 4	13	125252	113
Код 1	14	052525	114
Код 2	15	125252	115
Код 3	16	052525	116
Код 4	17	125252	117
Код 1	20	052525	120
Код 2	21	125252	121
Код 3	22	052525	122
Код 4	23	125252	123

1	Содержание операции и технические требования (ТТ)			Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Продолжение табл. 202					
Имитация	Номер абонента$_8$	Информация$_8$	Адрес$_8$ ОЗУ		
1	2	3	4		
Код 1	24	052525	124		
Код 2	25	125252	125		
Код 3	26	052525	126		
Код 4	27	125252	127		
Код 3	32	052525	132		
Код 4	33	125252	133		
Код 1	34	052525	134		
Код 2	35	125252	135		
Код 3	36	052525	136		
Код 4	37	125252	137		
Проверку выдачи последовательного кода производите в следующей последовательности: - установите на приборе ПС17-319 переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ в положение АБ. ПР.→ м нажмите кнопку ВНЕШ. Нажимая кнопки наборного поля АДРЕС, последовательно выведите на индикацию або- ненты 4_8 - 37_8. При этом на цифровом индикаторе для абонентов с четными адре- сами должно индицироваться число 052525, а для абонентов с нечетными адресами - число 125252.				Замените блок А-313-3, если результат отрицательный, то замените блок А-313-2	
Проверка точности кодирования: - установите переключатели на приборе ПС17-318 в положения, соответствующие выда- че аналоговых сигналов, переключатель РЕЖИМ - в положение ФТ1. Установите на приборе ПС17-319 переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ в положение ЦИ. Нажимая кнопки наборного поля АДРЕС, последовательно выведите на индикацию 000_8 - 037_8 ячейки ОЗУ. При этом информация на цифровом индикаторе должна соответ- ствовать графе 2 табл. 203 с допуском, указанным в графе 3 табл. 203.					

106

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

Таблица 203

Проверка точности кодирования

Адрес$_8$ ОЗУ	Информация$_8$	Допускаемое отклонение$_8$
1	2	3
000 - 012	113200	±200
013	110000	±140
014 - 017	114000	±200
020 - 033	113220	±200
034 - 037	114000	±200

Проверка точности декодирования производится в следующей последовательности:
- последовательно нажмите кнопки с надписями ВВОД, ПУ/Д, 0, 3, 0, 0, 0, 0 на блоке А-313-6. На индикаторах параметров блока А-313-6 должно быть ПУ/Д030000;
- на приборе ПС17-318 нажмите кнопку СИГН УВВ,
- на наборном поле АДРЕС$_8$ наберите адрес абонента в соответствии с графой 2 табл. 204, на наборном поле ВИД СИГНАЛА установите вид сигнала в соответствии с графой 3 табл. 204. Информация на цифровом индикаторе ПС17-318 должна соответствовать графе 4 табл. 204 с допуском, указанным в графе 5 табл. 204.

Таблица 204

Значение параметра на ПО	Адрес$_8$	Вид сигнала (код$_8$)	Информация ПС17-318	Допустимое отклонение$_8$
1	2	3	4	5
ПУ/Д030000	00 - 07	УГЛ (2)	052520	±1040
	10	УГЛ = (3)	000000	
	11 - 17	УГЛ = (3)	052520	
	20 - 37	= (1)	052520	

Проверку ввода программы производите в следующей последовательности:
- включите на приборе ПС17-319 тумблер ПРИЗНАК П;

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
- введите программу в соответствии с пп. 1 – 4 и табл. 205 технологической карты "Ввод программы полета в аппаратуру А-313 в случае необходимости. В показаниях индикатора ИНФ блока А-313-6 до и после нажатия кнопки ЗАПИСЬ блока А-313-6 не должно быть расхождения.	Замените блок А-313-1, если результат отрицательный, то замените блок А-313-2	

Таблица 205

Программа полета

Навигационные точки	Программируемые параметры			
	Заданный путевой угол	Широта	Долгота	Радиоканал
ППМ-1	ПУ/Д 000°000′	СШ 054°21′,2	ВД 038°18′,5	-
2	ПУ/Д 000000	СШ 052°22,0	ВД 038°59,4	-
3	ПУ/Д 000000	СШ 051°43,0	ВД 040°16,5	-
4	ПУ/Д 000000	СШ 050°48,2	ВД 042°01,3	-
5	ПУ/Д 000000	СШ 049°17,8	ВД 043°41,7	-
6	ПУ/Д 205°000	СШ 048°47,4	ВД 041°20,8	-
АЭР-1	ПУ/Д 121°000	СШ 053°35,2	ВД 039°12,1	РК 002 700
2	ПУ/Д 208°000	СШ 051°34,0	ВД 040°25,0	РК 001 200
3	ПУ/Д 157°000	СШ 049°51,5	ВД 043°20,2	РК 002 500
4	ПУ/Д 262°000	СШ 048°03,9	ВД 044°46,7	РК 002 800
РМ-1	-	СШ 053°35,6	ВД 039°12,8	РК 002 500
2	-	СШ 051°34,0	ВД 046°02,0	РК 116 000
3	-	СШ 051°41,0	ВД 039°12,0	РК 212 200
4	-	СШ 048°03,0	ВД 044°46,0	РК 302 800

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с изделием в комплектации ЕУ1.247.199-01 с прошивкой субблока А-313-22 по ЕУ1.247.199 ТБ1 изм. 15 необходимо учитывать следующие особенности:

1. При нажатии кнопки ЗАПИСЬ на блоке А-313-6 в режиме "Индикация" мигает индекс ЗОНА (не более 2 – 3 с). До окончания мигания индекса ЗОНА запрещается отключать питание и нажимать кнопки на блоках А-313-5, А-313-6. В случае выключения питания во время мигания индекса ЗОНА необходимо повторить проверку ввода программы в соответствии с табл. 205.

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Раб выполняемые при соблюдении от ТТ	Контроль
2. При подаче питания на изделие тумблер ПРИЗНАК П на боковой панели прибора ПС17-319 должен быть включен. Включение тумблера ПРИЗНАК П при включенном изделии разрешается только после выключения тумблера Ж19 на лицевой панели прибора ПС17-318.		

Расходуемые материалы	Инструмент и приспособления	Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
		Прибор ПС17-318 Прибор ПС17-319

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 10	На страницах 227, 228
Пункт РО 110.23.00В	Наименование работы ВВОД ПРОГРАММЫ ПОЛЕТА В АППАРАТУРУ А-313 В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Включите АЗС аппаратуры А-313. Табло ОТКАЗ блоков А-313-5, А-313-6 не должно гореть через 3 с после включения. Включите тумблер ПОДГОТОВКА пульта ПКН-1 навигационного комплекса. Введите в вычислитель программу полета согласно табл. 205. 1. Введение адреса навигационной точки (ППМ1) производите в следующей последовательности: - нажмите кнопку НТ на лицевой панели блока А-313-6. Под индикатором НТ блока А-313-6 должен загореться индекс; - нажмите кнопку ППМ блока А-313-6. На индикаторе НТ должна появиться надпись ППМ. Индекс под индикатором должен погаснуть;	При ошибочном вводе несуществующего названия навигационной точки на индикаторе НТ будет надпись НС. Произведите повторный ввод необходимого названия навигационной точки	
- нажмите кнопку № блока А-313-6. Под индикатором № блока А-313-6 должен загореться индекс; - нажмите кнопку с цифрой требуемого номера навигационной точки (1). На индикаторе № блока А-313-6 должен появиться вводимый номер навигационной точки (1).	При ошибочном вводе номера навигационной точки (больше граничного), на индикаторе № блока А-313-6 будет установлен номер "1". Повторите ввод но-	
ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с наборным полем блока А-313-6 (А-313-5) необходимо избегать резких и частых нажатий кнопок для обеспечения правильного ввода информации. Кнопки необходимо нажимать плавно с частотой не более двух нажатий в секунду. При подаче питания на аппаратуру А-313 может произвольно загореться один из сигнальных индексов выбора индикаторов. При этом		

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
необходимо помнить, что при нажатии информационной кнопки меняются показания выбранного индикатора. При необходимости сохранить показания нужно нажать кнопку с тем же цифровым (буквенным) обозначением. 2. Введение значения параметра СШ 054°21′,2 согласно табл. 205: - нажмите кнопку-табло ВВОД блока А-313-6. Должен загореться индекс ВВОД. Под индикатором параметра должен загореться индекс; - нажмите кнопку с названием параметра (СШ). На первом индикаторе параметра должно появиться название вводимого параметра (СШ), индекс должен переместиться под второй индикатор; - последовательно нажимайте кнопки блока А-313-6 с числовым значением вводимого параметра ("054212"). На индикаторах параметра должно появиться полное значение вводимого параметра (СШ 054212); - нажмите кнопку-табло ЗАПИСЬ блока А-313-6. На индикаторе параметра должно появиться значение параметра (СШ 054°21′,2). Не допускается расхождение в показаниях индикатора параметра до и после нажатия кнопки ЗАПИСЬ. 3. Введение остальных параметров навигационной точки (ППМ1) аналогично п. 2. 4. Программирование остальных навигационных точек производите согласно табл. 205 аналогично пп. 1, 2. ПРИМЕЧАНИЕ. Для комплектаций ЕУ1.247.199-03 - ЕУ1.247.199-06 для записи информации в ППЗУ необходимо после ввода последнего параметра повторно нажать кнопку ЗАПИСЬ. По второму нажатию кнопки ЗАПИСЬ начнет мигать индекс ЗОНА, что означает перезапись всей информации из буферной зоны ОЗУ в собственно ППЗУ. До окончания мигания индекса ЗОНА запрещается выключать питание и нажимать кнопки на блоках А-313-5, А-313-6.	мера навигационной точки согласно табл. 204 При ошибочном вводе цифры нажмите кнопку ——на блоке А-313-6 и повторно введите требуемую цифру	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 11	На страницах 229/230
Пункт РО 110.23.00 г	Наименование работы ВВОД ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ В АППАРАТУРУ А-313	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Включите АЗС аппаратуры А-313. Нажмите кнопку ВВОД блока А-313-6. Должен загореться индекс ВВОД. Под первым индикатором параметра должен загореться индекс. Нажмите кнопку Т блока А-313-6. На первом индикаторе параметра должна появиться надпись Т, индекс должен переместиться под следующий индикатор параметра (на индикаторах выбора НТ может быть любая информация кроме ИС1). Нажмите кнопку 0 блока А-313-6. На втором индикаторе параметра должна появиться цифра 0, индекс должен переместиться под следующий индикатор параметра. Введите значение текущего времени, последовательно нажимая кнопки блока А-313-6 с соответствующими цифрами. На индикаторах параметра должно появиться значение текущего времени. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ блока А-313-6. На индикаторах параметра блока А-313-6 введенное значение текущего времени должно сохраниться.	При ошибочном вводе цифры, нажмите кнопку ← на блоке А-313-6 и повторите ввод	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 12	На страницах 231/232
Пункт РО 110.23.00 д	Наименование работы ВВОД СТОЯНОЧНОГО КУРСА В АППАРАТУРУ А-313	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Включите АЗС аппаратуры А-313. Введите адрес РМ-5 следующим образом: - нажмите кнопку НТ на блоке А-313-6. Под индикатором НТ должен загореться индекс; - нажмите кнопку РМ на блоке А-313-6. На индикаторе НТ должна появиться надпись РМ, индекс под ним должен погаснуть; - нажмите кнопку № на блоке А-313-6. Под индикатором № должен загореться индекс; - нажмите кнопку с цифрой 5 на блоке А-313-6. В индикаторе № должна появиться цифра 5, а индекс под индикатором должен погаснуть. Нажмите кнопку ВВОД блока А-313-6. Должен загореться индекс ВВОД. Под первым индикатором параметра должен загореться индекс. Нажмите кнопку ПУ/Д блока А-313-6. На первом индикаторе параметра должна появиться надпись ПУ/Д, индекс должен переместиться под следующий индикатор. Введите необходимое значение стояночного курса самолета, последовательно нажимая кнопку наборного поля с соответствующими цифрами. На индикаторах параметра должно появиться значение стояночного курса самолета. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ блока А-313-6. На индикаторах параметра блока А-313-6 введенное значение стояночного курса должно сохраниться.	При ошибочном вводе цифры нажмите кнопку ← блока А-313-6 и повторите ввод	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 13	На страницах 233/234
Пункт РО	Наименование работы ВЫВОД НА ИНДИКАЦИЮ СОДЕРЖИМОГО ЗУ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Установите "1" на индикаторе № блока А-313-6, нажав кнопку наборного поля № Под индикатором № блока А-313-6 должен загореться индекс. Нажмите кнопку "1" наборного поля блока А-313-6, индекс должен погаснуть, а на индикаторе № блока А-313-6 должна появиться "1". Нажмите кнопку ВВОД блока А-313-6. Под первым индикатором параметра должен загореться индекс. Затем последовательно на наборном поле блока А-313-6 наберите число, соответствующее номеру ячейки ЗУ в восьмеричном коде. Набранное число должно появиться на индикаторах параметров. Нажмите и отпустите кнопку КОНТР. блока А-313-6. Прочитайте значение на индикаторах параметров, соответствующее содержимому ячейки ЗУ, выведенной на индикацию.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

114

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 14	На страницах 235/236
Пункт РО	Наименование работы СМЕНА НАВИГАЦИОННЫХ ТОЧЕК	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Смена навигационных точек вручную производится следующим образом: - установите тумблеры СМЕНА РАДИОМАЯКОВ и ППМ на блоке А-313-5 в положение РУЧН. (в нижнее положение); - нажмите требуемую кнопку первого ряда наборного поля с надписями ППМ, АЭР или РМ на блоке А-313-5. При этом должен подсвечиваться индекс под выбранным индикатором управления; - нажмите кнопку наборного поля блока А-313-5 с цифрой, соответствующей требуемому номеру НТ. На выбранном индикаторе управления появится данная цифра, а индекс под этой цифрой погаснет. Для обеспечения автоматической смены ППМ и радиомаяков установите тумблеры СМЕНА ППМ и РМ в верхнее положение.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 15	На страницах 237/238
Пункт РО	Наименование работы СМЕНА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Смена способа управления полетом производится следующим образом: - нажмите кнопку РЕЖ. наборного поля блока А-313-5. При этом подсвечивается индекс под последним индикатором управления блоков А-313-5, А-313-6; - нажмите соответствующую кнопку наборного поля блока А-313-5 с сокращенной надписью необходимого способа управления полетом. При этом на последнем индикаторе управления появляется цифра, соответствующая выбранному способу управления полетом, а индекс под ним погаснет. Например, для ввода путевого способа управления полетом сначала нажмите кнопку РЕЖ., а затем - кнопку П. При этом на последнем индикаторе управления будет выставлена цифра 6, соответствующая путевому способу управления полетом. Способы управления полетом обозначены: 1 - заход на вновь обнаруженную цель левым кругом; 2 - барражирование; 3 - заход на вновь обнаруженную цель правым кругом; 4 - маршрутный способ полета; 5 - выход на точку с заданного направления (комбинированный способ управления); 6 - полет на точку путевым способом.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 16	На страницах 239/240		
Пункт РО	Наименование работы УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ УПРЕЖДЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ	Трудоемкость _____ чел.-ч	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Содержание операции и технические требования (ТТ)				
Установку значения упрежденной дальности на заданном направлении захода на объект или аэродром посадки в десятках километров производится следующим образом: - нажмите кнопку Д наборного поля блока А-313-5. Под четвертым индикатором управления подсвечивается индекс; - нажмите кнопку с требуемой цифрой. В четвертой декаде индикатора управления появится выбранная цифра, соответствующая дальности в десятках километров. Индекс под ним погаснет.				
Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы		
Прибор ПС17-319				

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 17	На страницах 241/242
Пункт РО	Наименование работы УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ "ПОВТОРНЫЙ ЗАХОД"	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Для управления режимом "Повторный заход" проделайте следующее: - включите режим нажатием кнопки ПЗ на блоке А-313-5. Появление подсвета данной кнопки-табло на блоке А-313-5 укажет на включение режима. Если в ходе исполнения повторного захода дальность до объекта или аэродрома посадки становится более 20 км режим "Повторный заход" снимается автоматически; - выключите режим нажатием кнопки СБРОС блока А-313-5. Подсвет кнопки-табло ПЗ исчезнет.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

118

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 18	На страницах 243/244
Пункт РО	Наименование работы УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ МАНЕВРА	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Выбор направления разворота для выполнения основного или повторного захода на аэродром произведите с помощью тумблера КРУГ на блоке А-313-5. Установите тумблер КРУГ в положение ЛЕВ. (левый круг разворота) или в положение ПРАВ. (правый круг разворота). Выбор направления захода на *объект* или аэродром посадки произведите с помощью тумблера КУРС на блоке А-313-5. Установкой тумблера КУРС в положение 0 - 179° обеспечивается заход на *объект* или аэродром посадки с прямого направления, а в положение 180 - 359° - заход с направления, противоположного прямому.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 19	На страницах 245/246
Пункт РО	Наименование работы АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЛЕТА	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
На индикаторе № блока А-313-6 установите цифру 3. Для этого нажмите кнопку наборного поля № на блоке А-313-6. Под индикатором № должен загореться сигнальный индекс. Нажмите кнопку 3. На индикаторе № должна появиться цифра 3, а сигнальный индекс под ним должен погаснуть. Нажмите и отпустите кнопку КОНТР. блока А-313-6. На индикаторах выбора НТ блока А-313-6 проиндицируется название и номер запрограммированной навигационной точки ППМ1, а на индикаторах параметра последовательно проиндицируются все параметры данной НТ. Затем последовательно проиндицируются все запрограммированные навигационные точки (6ППМ, 4АЭР, 4РМ) и их параметры (широта, долгота, путевой угол, номер радиоканала). ПРИМЕЧАНИЕ. При вводе в индикатор № блока А-313-6 в режиме "Индикация" числа большего, чем 1, необходимо предварительно в индикатор НТ ввести ППМ, АЭР или РМ.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

120

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 20	На страницах 247/248
Пункт РО	Наименование работы ФИКСАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАВИГАЦИОННОЙ ТОЧКИ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Фиксация (запись) географических координат текущего места самолета выполняется в режиме "Индикация" следующим образом: - нажмите и отпустите кнопку ЗАПИСЬ блока А-313-6 для записи координат текущего места самолета в режиме "Индикация" при любом состоянии индикаторов выбора НТ и индикаторов параметра блока А-313-6. При этом координаты зафиксируются по адресу ППМ-9; - наберите адрес навигационной точки (ППМ-9) и название требуемого параметра для чтения зафиксированных в полете географических координат места самолета; - нажмите кнопку ИНДИК. блока А-313-6; - нажмите кнопку НТ блока А-313-6. Под первым индикатором выбора НТ загорится сигнальный индекс; - нажмите кнопку ППМ. На первом индикаторе выбора появится надпись ППМ, а сигнальный индекс под ним погаснет; - нажмите кнопку N. Под вторым индикатором выбора НТ появится сигнальный индекс; - нажмите кнопку 9. На втором индикаторе выбора НТ появится цифра 9, а сигнальный индекс под ним погаснет; - нажмите кнопку ИНФ. Под первым индикатором параметра появится сигнальный индекс; - последовательно нажимайте кнопки с названием требуемого параметра (широты, долготы, путевого угла). На первом индикаторе параметра появится название параметра, а на остальных индикаторах - числовое значение параметра, зафиксированного в момент нажатия кнопки ЗАПИСЬ.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 21	На страницах 249/250
Пункт РО	Наименование работы ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАНЕВРА БАРРАЖИРОВАНИЕ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Для программирования маневра БАРРАЖИРОВАНИЕ по адресу ППМ-1 записывайте как номер радиоканала номера двух ППМ, между которыми предусмотрено выполнение маневра следующим образом: - нажмите кнопку ИНДИК. блока А-313-6; - нажмите кнопку НТ. Под первым индикатором выбора НТ загорится сигнальный индекс; - нажмите кнопку ППМ. На первом индикаторе выбора НТ появится надпись ППМ, а сигнальный индекс под ним погаснет; - нажмите кнопку N. Под вторым индикатором выбора НТ появится сигнальный индекс; - нажмите кнопку 1. На втором индикаторе выбора НТ появится цифра 1, а сигнальный индекс под ним погаснет; - нажмите кнопку ВВОД. Загорится индекс ВВОД. Под первым индикатором параметра появится сигнальный индекс; - нажмите кнопку РК. На первом индикаторе параметра появится надпись РК, а сигнальный индекс переместится под второй индикатор; - нажмите кнопку О два раза. На втором и третьем индикаторах появится цифра О, а сигнальный индекс переместится под четвертый индикатор; - последовательно нажимайте на две кнопки с цифрами, обозначающими номера двух ППМ, между которыми предусмотрено выполнение маневра. На четвертом и пятом индикаторах параметра появятся цифры, соответствующие номерам ППМ; - нажмите кнопку ЗАПИСЬ.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Прибор ПС17-319		

122

4. ОСМОТР И ПРОВЕРКА

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 22	На страницах 251, 252
Пункт РО 110.23.00ч	Наименование работы ВНЕШНИЙ ОСМОТР БЛОКОВ АППАРАТУРЫ А-313 НА САМОЛЕТЕ	Трудоемкость _____чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Вскройте отсек, в котором размещен моноблок вычислителя. Проверьте состояние лакокрасочного покрытия и отсутствие механических повреждений Покрытие не должно иметь царапин, трещин и других механических повреждений.	Небольшие царапины закрасьте. Блок с механическими повреждениями замените	
Проверьте надежность крепления моноблока вычислителя, состояние амортизаторов. Крепежные винты должны быть затянуты до отказа. Амортизаторы должны обеспечивать плавное перемещение моноблока в вертикальной плоскости. В случае боковых перемещений моноблок не должен касаться конструкции самолета.	Ослабевшие крепежные винты подтяните Винты с поврежденной резьбой замените	
Осмотрите места крепления жгутов. Проверьте жгуты, экранирующие и изоляционные оболочки. Жгуты должны быть надежно закреплены. Изломы проводов и другие повреждения не допускаются.		
Проверьте состояние лакокрасочных покрытий блоков А-313-5 и А-313-6, отсутствие механических повреждений. Покрытие не должно иметь царапин, сколов и других механических повреждений. Осмотрите кабели 4.855.904 и 4.855.905. Кабели должны быть надежно прикручены и без повреждений. Перекосы разъемов не допускаются!	Небольшие царапины закрасьте. Блок с механическими повреждениями замените	

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Проверьте крепление блоков А-313-5 и А-313-6. Крепежные винты должны быть затянуты до отказа	Ослабевшие крепежные винты подтяните. Винты с поврежденной резьбой замените	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
	Отвертка 7810-0318 Кд21Хр ГОСТ 17199-71 Кисточка КФХК2 ТУ РСФСР 187197-76	Краска (для лицевой панели - БЕЛАЯ НОЧЬ, для боковой поверхности молотковая эмаль) Эмаль ЭП-51 ГОСТ 9640-75

1238

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 23	На страницах 253/254
Пункт РО 110.23.00е	Наименование работы ОПРОС ЛЕТНОГО СОСТАВА	Трудоемкость _____ чел.-ч
Содержание операции и технические требования (ТТ)		Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ / Контроль
Получите замечания от экипажа самолета о работе аппаратуры А-313 в полете.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы

5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 24	На страницах 255/256
Пункт РО 1	Наименование работы ЗАМЕНА БЛОКОВ АППАРАТУРЫ А-313	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Снимите с РА блок, требующий замены, следующим образом: - отсоедините кабельные разъемы, отвернув накидные гайки; - осмотрите контактные поля кабельной части разъемов. Штыри разъемов не должны иметь повреждений и не должны быть погнуты; - отверните винты на ручках, на лицевых панелях блоков А-313-1, А-313-2, А-313-3; - вытащите заменяемый блок с РА, потянув его за ручку на лицевой панели блока, нажимая кнопку. Установите на РА новый блок: - поставьте блок на РА на предназначенное для него место, так чтобы штыри блока попали в гнезда РА; - дошлите блок нажатием руки до щелчка; - заверните винты на ручках на лицевых панелях блоков А-313-1, А-313-2, А-313-3; - проверьте надежность закрепления блока на РА, потянув его за ручку на себя, не нажимая кнопку; - при необходимости смажьте резьбу разъемов смазкой ОКБ; - состыкуйте кабельные части разъемов с блочными в соответствии с маркировкой, заверните накидные гайки разъемов.	Кабель, имеющий повреждения, замените из ЗИП	

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
	Отвертка 7810-0318 Кд21Хр ГОСТ 17199-71	Смазка ОКБ-1227 ГОСТ 18179-72

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 25	На страницах 257 - 265/266
Пункт РО 110.23.00 У	Наименование работы ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ А-313-5, А-313-6	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
1. Подготовка аппаратуры к работе Соберите схему в соответствии с рис. 203. ВНИМАНИЕ. ЗАЗЕМЛИТЕ ПРИБОР ПС17-319 И БЛОКИ А-313-5, А-313-6 ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ ПРИБОРА ПС17-319 К ЭТИМ БЛОКАМ. Установите на лицевой панели прибора ПС17-319: переключатель РАБОТА - СК - КОНТР. ЛАМП - в положение РАБОТА; тумблер ИМИТАЦИЯ УВВ - АБ - в положение ИМИТАЦИЯ УВВ; переключатель СИСТЕМА ВВОДА - в положение 8. Неоговоренные переключатели и тумблеры на лицевой и боковой панелях прибора ПС17-319 установите в положение ОТКЛ. или крайнее левое. Включите на лицевой панели прибора ПС17-319 тумблер КПА, при этом загорается лампа "+27 В". Затем включите тумблер УВВП при этом загорается лампа "+36 В". Определите визуально подсвет кнопок наборного поля блоков А-313-5, А-313-6. Нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ., РК, ЗАП, при этом должны загореться лампы в разрядах 16, 17 ИНД1. Установите на боковой панели прибора ПС17-319 тумблер РК в положение РК УУО. Если на лицевой панели блоков А-313-5, А-313-6 было включено табло ОТКАЗ, оно должно выключиться, тогда на лицевой панели прибора ПС17-319 загорятся лампы ИСПР.ВЫЧ и ИСПР. ПИТ. 2. Проверка приема последовательного кода (слова УПО - УП3) Переведите переключатель СИСТЕМА ВВОДА на приборе ПС17-319 в положение 10. Нажмите на приборе ПС17-319: кнопку КОД 1, на наборном поле АДРЕС наберите адрес УПО 00_8 затем на наборном поле кодов нажмите последовательно кнопки СБРОС, "6", "0", "1", "7", ЗАП;	Прибор специальный ПС17-319	

Содержание операции и технические ...ования (ТТ)	Работы, выполняемые при ...ениях от ТТ	Контроль

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКОВ А-313-5, А-313-6

Рис. 203

126/а

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

кнопку КОД 2, на наборном поле АДРЕС наберите адрес УПП1 01_8, затем на наборном поле кодов последовательно нажмите кнопки СБРОС, "2", "7", "6", "4", ЗАП.; кнопку КОД 3, на наборном поле АДРЕС наберите адрес УП2 02_8, затем на наборном поле кодов последовательно нажмите кнопки СБРОС, "2", "3", "6", "2", ЗАП.; кнопку КОД 4, на наборном поле АДРЕС наберите адрес УП3 03_8, затем на наборном поле кодов последовательно нажмите кнопки СБРОС, "6", "2", "4", "8", ЗАП.

После приема блоком четырех слов на индикаторах блока А-313-6 должна проиндицироваться следующая информация:

ППМ	АЭР	РМ	Дх10	РЕД	НТ	К
2	3	6	2	6	АЭР	4
ИНД	УП2			УП3		
ВД	0	1	7	2	7	6
	УП0			УП1		

Горит табло КОРР. и индекс 1 (мин).

На индикаторах блока А-313-5 должна проиндицироваться следующая информация:

ППМ	АЭР	РМ	Дх10	РЕД
2	3	6	2	6

и должно гореть табло КОРР.

Далее наберите на приборе ПС17-319 адреса УП0, УП1, УП2, УП3 с последовательной информацией 0000, 1111, 2222 и т.д. от 0 до 9, наберите последовательно на наборном поле АДРЕС оставшиеся 12 адресов по КОД 1, при этом информацию с этими адресами блок А-313-6 не должен принимать (первый набранный "чужой" адрес по табл. 206 обнуляет последнюю набранную информацию слова).