



คู่มือแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดเรื่องคอมพิวเตอร์
แก้ไขได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอช่าง

ครอบคลุม 8 ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด

สารบัญ

1	❑ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด / ไม่มีภาพ
2	❑ คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก
3	❑ อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ / เน็ตหลุด
4	❑ ไม่มีเสียง / เสียงผิดปกติ
5	❑ เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน
6	❑ โปรแกรมค้าง / หยุดตอบสนอง
7	❑ สงสัยว่ามีไวรัส / โปรแกรมแปลกปลอม
8	❑ แบตเตอรี่หมดเร็ว / ชาร์จไม่เข้า (โน้ตบุ๊ก)



บทที่ 1 : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด / ไม่มีภาพ

อาการที่พบ

กดปุ่มเปิดเครื่องแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น หน้าจอดำ ไฟไม่ขึ้น หรือมีเสียงบีบแต่ไม่มีภาพ

วิธีแก้ไขที่ละขั้นตอน

1	ตรวจสอบสายไฟ — ถอดและเสียบสายไฟใหม่ที่ด้านหลังเครื่องและที่ปลั๊กไฟ
2	ลองเสียบปลั๊กไฟที่ช่องอื่น หรือทดสอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นว่าปลั๊กมีไฟหรือเปล่า
3	ตรวจสอบสายจอภาพ (HDMI/VGA) ว่าเสียบแน่นดีหรือไม่ทั้งฝั่งจอและฝั่งเครื่อง
4	กดปุ่มเปิดจอค้างไว้ 5 วินาที แล้วปล่อย เพื่อ wake-up จอภาพ
5	ถ้าเครื่อง Desktop: ลองถอดสายแล้วกดปุ่ม Power ค้างไว้ 30 วินาที เพื่อระบาย Static electricity แล้วเสียบสายใหม่
6	ถ้ายังไม่ติด ลองปิดเบรกเกอร์ UPS หรือปลดปลั๊กรางไฟ รอ 1 นาที แล้วลองใหม่

□ **เคล็ดลับ:** หากเครื่องมีไฟ LED ที่ฐานหรือหน้าเครื่องสั่น/เหลือง อาจแปลว่าจอกำลัง Standby ให้กดปุ่มบนจอหรือขยับเมาส์ก่อน

□ **ข้อควรระวัง:** ถ้าได้ยินเสียงบีบหลายครั้งตอนเปิดเครื่อง ให้นับจำนวนครั้งและแจ้งช่างทราบ เพราะรหัสบีบบอกปัญหาของฮาร์ดแวร์



บทที่ 2 : คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก

อาการที่พบ

เปิดโปรแกรมนานมาก คลิกแล้วรอนาน เครื่องร้อน พัดลมดัง หรือเปิดใช้งานได้แต่ไม่มีโปรแกรมพร้อมกัน

วิธีแก้ไขทีละขั้นตอน

1	Restart เครื่องก่อนเป็นอันดับแรก (ไม่ใช่แค่ล๊อคหน้าจอ) — การ Restart จะล้าง RAM และ process ที่ค้างอยู่
2	ปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ — กด Ctrl+Alt+Delete > Task Manager > ดูที่ CPU/RAM ใช้งานสูงแล้วคลิก End Task
3	ลดโปรแกรม Startup — Task Manager > Startup > คลิกขวาโปรแกรมที่ไม่จำเป็น > Disable
4	ล้างไฟล์ขยะ — กดปุ่ม Windows + R > พิมพ์ cleanmgr > Enter > ตี๊กทุกช่อง > OK
5	ตรวจสอบ Storage — เปิด This PC ดูว่าไดรฟ์ C: เหลือพื้นที่เกิน 10% หรือเปล่า ถ้าเต็มให้ลบไฟล์ที่ไม่ใช้
6	ปิด Visual Effects — คลิกขวา This PC > Properties > Advanced system settings > Performance > Settings > Adjust for best performance

□ **เคล็ดลับ:** ควร Restart เครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แทนที่จะ Sleep ทุกวัน เพื่อให้ Windows อัปเดตและล้าง Memory

□ **หมายเหตุ:** ถ้าคอมช้าเฉพาะตอนเปิดเครื่อง อาจมีโปรแกรม Startup มากเกินไป แก้ที่ข้อ 3 จะช่วยได้มาก



บทที่ 3 : อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ / เน็ตหลุด

อาการที่พบ

เปิดเว็บไม่ได้ ไอคอน WiFi มีเครื่องหมาย X หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ หรือเน็ตช้ากว่าปกติมาก

วิธีแก้ไขทีละขั้นตอน

1	ตรวจว่า WiFi เปิดอยู่ไหม — ดูที่ Taskbar มุมขวาล่าง ไอคอน WiFi ควรมีสัญญาณ ถ้าไม่มีให้คลิกแล้วเลือก WiFi ที่ต้องการ
2	Restart เราเตอร์/โมเด็ม — ถอดปลั๊กออก รอ 30 วินาที แล้วเสียบใหม่ รอ 2 นาทีให้เครื่องบูต
3	ลืม WiFi แล้วเชื่อมต่อใหม่ — คลิกไอคอน WiFi > คลิกขวาชื่อ WiFi > Forget > เชื่อมต่อใหม่
4	Reset Network — กด Windows + R > พิมพ์ cmd > Enter > พิมพ์ ipconfig /release แล้ว Enter > พิมพ์ ipconfig /renew แล้ว Enter
5	ลองใช้ Browser อื่น — ถ้าเว็บเปิดได้ใน Chrome แต่ไม่ได้ใน Edge อาจเป็นปัญหา Browser ไม่ใช่เน็ต
6	ตรวจสอบวันหมดอายุ/ค่าใช้บริการ — โทรถามผู้ให้บริการว่าสัญญาณในพื้นที่มีปัญหาหรือไม่

❑ เคล็ดลับ:

ถ้าเน็ตใช้ได้บนมือถือผ่าน WiFi เดียวกัน แต่คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้
ปัญหาอยู่ที่ตัวคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เราเตอร์

❑ ข้อควรระวัง

ไม่ควรพิมพ์รหัสผ่าน WiFi ในที่สาธารณะเพราะอาจมีคนมองเห็น

ง:



บทที่ 4 : ไม่มีเสียง / เสียงผิดปกติ

อาการที่พบ

เปิดวิดีโอหรือเพลงแล้วไม่ได้ยินเสียง เสียงแตก เสียงเบามาก หรือได้ยินเสียงเฉพาะหูฟังแต่ไม่ได้ยินจากลำโพง

วิธีแก้ไขทีละขั้นตอน

1	ตรวจระดับเสียง — คลิกไอคอนลำโพงที่ Taskbar มุมขวาล่าง ตรวจสอบว่าได้กด Mute (ไอคอนจะมีเครื่องหมาย X ถ้า Mute)
2	ตรวจสอบสายลำโพง/หูฟัง — ถอดแล้วเสียบใหม่ให้แน่น ลองเสียบที่ช่องอื่น (สีเขียว = ลำโพง, สีชมพู = ไมค์)
3	ตรวจสอบ Output Device — คลิกขวาไอคอนลำโพง > Open Sound settings > Output ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ถูกต้องใหม่
4	Volume Mixer — คลิกขวาไอคอนลำโพง > Open Volume Mixer > ตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ใช้ไม่ได้ถูก Mute
5	อัปเดต Audio Driver — คลิกขวา Start > Device Manager > Sound > คลิกขวา Audio device > Update driver
6	Restart Audio Service — กด Windows + R > พิมพ์ services.msc > หา Windows Audio > คลิกขวา > Restart

❑ **เคล็ดลับ:** ถ้าเสียงหายไปหลังจาก Windows Update ให้ลอง Rollback Driver: Device Manager > Audio > Properties > Driver > Roll Back Driver



บทที่ 5 : เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

อาการที่พบ

กดพิมพ์แล้วไม่มีอะไรออกมา เอกสารติดค้างใน Queue พิมพ์ได้แต่งานไม่ออก หรือเครื่องพิมพ์ขึ้น Offline

วิธีแก้ไขทีละขั้นตอน

1	ตรวจสอบสาย USB หรือเครือข่าย — ถอดและเสียบใหม่ ถ้าเชื่อมต่อผ่าน WiFi ตรวจสอบว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
2	ปิด-เปิดเครื่องพิมพ์ — ปิดสวิตช์หลัก รอ 10 วินาที แล้วเปิดใหม่
3	ล้าง Print Queue — Settings > Printers & Scanners > เลือกเครื่องพิมพ์ > Open Queue > ลบงานทั้งหมด
4	ตั้งค่าเป็น Default Printer — คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ > Set as default printer
5	ตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ใน Offline Mode — คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ > See what's printing > Printer menu > ตรวจสอบ Use Printer Offline ว่าไม่ได้ติ๊กอยู่
6	ถ้ายังไม่ได้ ลบและติดตั้ง Printer ใหม่ — Settings > Printers & Scanners > Remove > Add a printer

❏ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบหมึกพิมพ์และกระดาษด้วยเสมอ เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะไม่ยอมพิมพ์ถ้าหมึกกลับไดตลับหนึ่งหมด

❏ เคล็ดลับ: ถ้าพิมพ์ออกมาแล้วมีเส้นหรือสีผิดเพี้ยน ให้รัน "Print Head Cleaning" จากซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์



บทที่ 6 : โปรแกรมค้าง / หยุดตอบสนอง

อาการที่พบ

โปรแกรมหยุดตอบสนอง หน้าต่างสีเทา ชื่อโปรแกรมขึ้นว่า "(Not Responding)" หรือเมาส์กลายเป็นวงกลมหมุน

วิธีแก้ไขทีละขั้นตอน

1	รอสักครู่ก่อน — บางครั้งโปรแกรมกำลังทำงานหนักและจะกลับมาปกติเองภายใน 1-2 นาที
2	Force Close ด้วย Task Manager — กด Ctrl+Alt+Delete > Task Manager > คลิกขวาโปรแกรมที่ค้าง > End Task
3	เปิดโปรแกรมใหม่ — หลังจาก End Task แล้ว ลองเปิดโปรแกรมนั้นใหม่อีกครั้ง
4	บันทึกงานบ่อยๆ — กด Ctrl+S ทุกๆ 10-15 นาทีเพื่อป้องกันข้อมูลหาย
5	ถ้าค้างบ่อย ให้ Restart เครื่อง — แล้วลองเปิดโปรแกรมนั้นใหม่
6	ถ้าโปรแกรมค้างทุกครั้งที่ใช้งาน ลองถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่ — Settings > Apps > หาโปรแกรม > Uninstall

❑ เคล็ดลับ:

Microsoft Office มี Auto-Recovery ที่บันทึกไฟล์อัตโนมัติ

ถ้าโปรแกรมค้างและปิดกะทันหัน ให้เปิดโปรแกรมอีกครั้ง จะมีไฟล์ที่กู้คืนได้ปรากฏขึ้น



บทที่ 7 : สงสัยว่ามีไวรัส / โปรแกรมแปลกปลอม

สัญญาณที่ควรระวัง

เครื่องช้าลงอย่างผิดปกติ มีโฆษณา Pop-up ขึ้นมาผิดปกติ โปรแกรมแปลกเปิดขึ้นเอง หน้าจอ Browser เปลี่ยนไป หรือไฟล์หายไปโดยไม่รู้สาเหตุ

วิธีแก้ไขทีละขั้นตอน

1	รัน Windows Defender ทันทันที — Settings > Windows Security > Virus & threat protection > Quick Scan หรือ Full Scan
2	ถ้า Defender พบภัยคุกคาม — คลิก "Remove" หรือ "Quarantine" ตามที่แนะนำ
3	ลบ Extension แปลกออกจาก Browser — Chrome: เมนู 3 จุด > More tools > Extensions > ลบสิ่งที่ไม่รู้จัก
4	Reset Browser Settings — Chrome: Settings > Reset settings > Restore settings to their original defaults
5	ตรวจโปรแกรมที่ติดตั้ง — Settings > Apps > เรียงตามวันติดตั้ง ถ้ามีโปรแกรมแปลกๆ ให้ Uninstall
6	เปลี่ยนรหัสผ่านสำคัญ — หลังจากแน่ใจว่าเครื่องสะอาดแล้ว ให้เปลี่ยน Password email และ Bank ทันทันที

❏ **ข้อควรระวัง:** ห้ามคลิกลิงก์ในอีเมลที่น่าสงสัย อย่าดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และไม่ควรเสียบ USB ที่ไม่รู้ที่มา

❏ **เคล็ดลับ:** Windows Defender ที่มากับ Windows 10/11 ดีพอสำหรับการใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องซื้อ Antivirus เพิ่ม แต่ควรเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา



บทที่ 8 : แบตเตอรี่หมดเร็ว / ชาร์จไม่เข้า (โน้ตบุ๊ก)

อาการที่พบ

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติมาก ชาร์จแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้น ขึ้นว่า "Plugged in, not charging" หรือไฟชาร์จกะพริบ

วิธีแก้ไขที่ละขั้นตอน

1	ตรวจสอบสายชาร์จ — ดูว่าสายไม่ขาด งอ หรือหลวม ลองถอดแล้วเสียบใหม่ทั้งสองปลาย
2	ลองเสียบปลั๊กที่อื่น — บางครั้งปลั๊กไฟที่ใช้แรงดันไฟไม่สม่ำเสมอทำให้ชาร์จไม่เข้า
3	ลบ Battery Driver — Device Manager > Batteries > Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery > คลิกขวา > Uninstall > Restart เครื่อง (Windows จะติดตั้งใหม่เอง)
4	ตั้งค่า Power Plan ให้เหมาะสม — Settings > System > Power & sleep > Additional power settings > เลือก Balanced
5	ลด Screen Brightness — กด Fn + ปุ่มลด Brightness หรือ Settings > System > Display ลดความสว่างลง
6	ปิด Background App — Settings > Privacy > Background apps > ปิดแอปที่ไม่จำเป็น

□ **หมายเหตุ:** ถ้านโน้ตบุ๊กอายุเกิน 2-3 ปี แบตเตอรี่เสื่อมเป็นเรื่องปกติ ความจุจะลดลง อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

□ **ข้อควรระวัง:** ไม่ควรชาร์จค้างข้ามคืนทุกวัน และไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่หมด 0% บ่อยๆ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว

สรุปวิธีแก้ปัญหาด่วน

ปัญหา	วิธีแก้ด่วน
คอมเปิดไม่ติด	ตรวจสอบสายไฟ + ถอด-เสียบสายจอใหม่
คอมช้า	Restart + Task Manager ปิดโปรแกรมที่กิน CPU
เน็ตหลุด	Restart เราเตอร์ 30 วิ + ลืม WiFi แล้วเชื่อมต่อใหม่
ไม่มีเสียง	ตรวจสอบ Mute + ตรวจสอบ Output Device ใน Sound Settings
Printer ไม่พิมพ์	ล้าง Queue + ปิด-เปิดเครื่องพิมพ์
โปรแกรมค้าง	Ctrl+Alt+Delete > Task Manager > End Task
สงสัยไวรัส	Windows Security > Full Scan ทันที
แบตเตอรี่เร็ว	ลด Brightness + ตรวจสอบสายชาร์จ + Power Plan: Balanced

☐ ข้อควรระวัง:

ถ้าลองทำตามคู่มือแล้วยังแก้ไม่ได้ อย่าฝืนแก้เองเพิ่ม ควรติดต่อฝ่าย IT Support หรือช่างคอมพิวเตอร์ที่ไว้วางใจได้ เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

— จัดทำเพื่อให้ทุกคนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง —