## 19 Parameter lijst Honeywell Touch thermostaat

## 19.1 Installateurmenu van de thermostaat

| Code | Omschrijving  | Aanbevolen instelling |
|------|---|-----------------------|
| 0009 | ADAPT AANWARMEN De Elga ondersteunt geen adaptief aanwarmen   | 0                     |
| 0011 | EXTRA OPTIE Op de thermostaat kan een extra buitentemperatuur sensor worden aangesloten. Dit is niet nodig, deze buitentemperatuur stuurt de Elga door via OpenTherm                              | 0                     |
| 0012 | OPTIMAL COMFORT   | 0                     |
| 0013 | VERWARM KOELEN  | 1                     |
| 0016 | KETEL FOUTCODE  Hier kan de storingscode van de Elga uitgelezen worden. Zie voor de storingscode lijst hoofdstuk 0  |                       |
| 0017 | AANVOERTEMP Hier kan de huidige gemeten aanvoertemperatuur van het systeem worden uitgelezen (NTC2)   |                       |
| 0019 | RETOURTEMP Hier kan de huidige gemeten retourtemperatuur van het systeem worden uitgelezen (NTC1)   |                       |
| 0020 | AANV GEVRAAGD  Dit is de gewenste aanvoertemperatuur die de thermostaat berekent. De Elga regelt alleen op deze waarde als de Elga staat ingesteld als Weersafhankelijk. Zie hoofdstuk regeling   |                       |
| 0021 | ACTUEEL VERMOGE Actuele modulatieniveau van de buitenunit (% van maximaal vermogen)   |                       |
| 0029 | RUIMTE WEERSAF  0 - Regeling op basis van de gemeten ruimtetemperatuur.  1 - Regeling alleen op basis van buitentemperatuur, alleen instellen als ook de Elga op weersafhankelijk staat ingesteld | 0 of 1                |
| 0030 | STOOKLIJNINST Stooklijn voor weersafhankelijke regeling 5 - 8 - Alleen vloerverwarming (verdeler zonder menging) 10 - 20 - Radiatoren of radiatoren en vloerverwarming (mengverdeler met pomp)    | 5 tot 20              |

## 19.2 Parametersmenu Elga

Alleen uitlezen

| Parameter | Omschrijving                          | Eenheid |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| P4        | Aanvoertemperatuur (NTC2)             | °C      |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | °C      |
| P5        | Retourtemperatuur (NTC1)              |         |
| P8        | Koudemiddel condensor                 | °C      |
| P9        | Koudemiddel condensor uit             | °C      |
| P23       | Status compressor                     | -       |
| P33       | Firmware versie                       | -       |
| P86       | Storingscode Toshiba-print            | -       |
| P87       | Storingscode OpenTherm CV-ketel       | -       |
| P89       | Status CV-ketel                       | -       |
| P90       | Status Elga                           | -       |
| P91       | Status dipswitch rij A                | -       |
| P92       | Status dipswitch rij B                | -       |
| P93       | Status koeling                        | -       |
|           |                                       |         |

60527v16-3 Datum: 22-8-2018 Uitlezen en instellen

| Parameter | Omschrijving   | Eenheid  | Bereik | Fabrieks-<br>instelling |
|-----------|--|----------|--------|-------------------------|
| P62       | Afschakeltemperatuur warmtepomp verlagen vanaf 4°C (rekenmethode: 4°C – P62 = afschakeltemperatuur)  | К        | 020    | 0                       |
| P63       | Inschakel buitentemperatuur grens CV-ketel verlagen (rekenmethode: 40 °C – P63 = grens buitentemperatuur) Boven de buitentemperatuur grens schakelt de ketel niet in                               | К        | 050    | 0                       |
| P64       | Nalooptijd interne pomp verwarmen  | seconden | 10240  | 60                      |
| P65       | Nalooptijd externe pomp verwarmen  | seconden | 10240  | 60                      |
| P66       | Nalooptijd interne pomp koelen   | seconden | 120240 | 120                     |
| P67       | Nalooptijd externe pomp koelen   | seconden | 120240 | 120                     |
| P68       | Voorlooptijd interne en externe pomp   | seconden | 10240  | 30                      |
| P70       | Setpoint verlaagde binnentemperatuur   | °C       | 130    | 19                      |
| P71       | Hysterese koeling (boven)  | К        | 15     | 3                       |
| P72       | Hysterese koeling (onder)  | К        | 13     | 1                       |
| P73       | Minimale aanvoertemperatuur koeling (bij Tbuiten = 21°C)   | °C       | 525    | 17                      |
| P74       | Maximale aanvoertemperatuur koeling (bij Tbuiten = 30°C)   | °C       | 525    | 21                      |
| P75       | Minimale aanvoertemperatuur verwarming RAD-LAAG (bij Tbuiten = 20°C)   | °C       | 2090   | 40                      |
| P76       | Maximale aanvoertemperatuur verwarming RAD-LAAG (bij Tbuiten = -10°C)  | °C       | 2090   | 70                      |
| P77       | Wachttijd hibernate/slaapmodus (aantal uren geen vraag)  | uren     | 124    | 10                      |
| P78       | Minimale aantijd CV-ketel (afhankelijk van buitentemperatuur) (rekenmethode: minimale aantijd = (20 - Tbuiten) * instelling, dus bij Tbuiten = +10°C is de minimale aantijd (20-10)*20 = 200 s)    | sec/K    | 060    | 20                      |
| P79       | Minimale uittijd CV-ketel (afhankelijk van buitentemperatuur) (rekenmethode: minimale uittijd =  (-10 - Tbuiten)  * instelling, dus bij Tbuiten = -5°C is de minimale uittijd  (-105) *20 = 100 s) | sec/K    | 060    | 20                      |
| P80       | Buitenunit optoeren tot retourtemperatuur  | °C       | 2543   | 43                      |
| P81       | Buitenunit gelijkhouden tot retourtemperatuur  | °C       | 2545   | 45                      |
| P82       | Buitenunit terugtoeren tot en uit boven retourtemperatuur  | °C       | 2547   | 47                      |
| P83       | De fictief berekende aanvoertemperatuur waarbij de ketel versneld aan wordt gestuurd bij weersafhankelijk  | °C       | 3090   | 60                      |
| P84       | Graadminuten inschakelen CV-ketel in thermostatisch bedrijf  | K*min    | 10120  | 30                      |
| P85       | Testmodus 1 = Circulatiepompen aan 2 = Circulatiepompen + Warmtepomp aan 3 = Circulatiepompen + Warmtepomp + CV-ketel aan 4 = Circulatiepompen + Warmtepomp in koelmodus                           | -        | 04     | 0                       |
| P88       | Smartgrid sturing 0= Geen smartgrid functies actief 1= normaal gebruik 2= Alleen Elga blokkeren voor verwarmen/koelen  | -        | 0255   | 0                       |