

FAQ — Recarga de veículo elétrico no condomínio (carregador GoodWe HCA G2)

Documento elaborado pelo grupo do projeto GoodWe ChargeOps (EV Challenge FIAP x GoodWe 2026), outubro de 2026. Não é publicação da GoodWe. Todas as informações técnicas sobre o carregador foram retiradas do Manual do Usuário GoodWe Série HCA G2 (V1.5-2025-11-11) e do Datasheet da Linha HCA G2. A página do manual de origem está indicada em cada resposta. Regras de uso da vaga e valores cobrados estão no Regimento de Recarga e na Tabela Tarifária do condomínio de demonstração.

1. Luzes e estado do carregador

O que significa cada cor da luz indicadora (LED) do carregador HCA G2? Luz verde acesa: o carregador está em modo de espera. Luz verde piscando: o sistema do carregador está sendo atualizado. Luz azul acesa: o carregador está carregando. Luz vermelha acesa: ocorreu uma falha. (Manual HCA G2, seção 3.6.3 e 8.1.)

A luz vermelha acendeu por 2 segundos quando encostei o cartão RFID. O que aconteceu? Significa que o cartão foi encostado antes de o plugue de carregamento ser conectado ao veículo. A sequência correta é: primeiro conecte o plugue no veículo elétrico e só depois encoste o cartão. (Manual HCA G2, seções 3.6.3 e 7.3.4.)

A luz vermelha piscou duas vezes quando encostei o cartão RFID. O que aconteceu? Significa que o carregador e o cartão não correspondem: o cartão não está vinculado àquele carregador. Peça à administração do condomínio a vinculação do seu cartão. (Manual HCA G2, seção 3.6.3.)

A luz vermelha ficou acesa e a recarga não começa. O que faço? Luz vermelha acesa indica falha. O manual orienta consultar o aplicativo SEMS Portal para a solução de problemas detalhada e, se as orientações não resolverem, contatar o serviço pós-venda. No condomínio, avise a administração, que aciona o suporte. Não abra o carregador. (Manual HCA G2, seção 9.5.)

2. Como iniciar a recarga

Quais são as formas de iniciar a recarga no HCA G2? Pelo aplicativo (SolarGo ou SEMS Portal), por cartão RFID ou pelo início automático (AUTO Start), que começa a recarga assim que o plugue é conectado. (Datasheet HCA G2, "Método de partida"; Manual HCA G2, seção 7.3.)

Como iniciar a recarga com o cartão RFID? O cartão precisa ter sido vinculado ao carregador com antecedência. Conecte o plugue de carregamento no veículo e, em seguida, encoste o cartão no carregador. Depois de encostar o cartão, o carregador inicia a recarga. (Manual HCA G2, seção 7.3.4.)

O que é o modo de início automático (AUTO Start)? Com o modo de partida automática ativado, o carro começa a carregar assim que o plugue é conectado, sem precisar passar o cartão RFID, desde que não haja um carregamento programado definido. No condomínio de demonstração o início automático fica desligado nas vagas compartilhadas, para que toda sessão seja identificada por cartão. (Manual HCA G2, seção 7.3.3.)

Como agendar uma recarga? O manual do HCA G2 prevê o agendamento de carregamento (Scheduled Charging) pelos aplicativos SolarGo ou SEMS Portal (seção 7.3.2). No condomínio de demonstração, as vagas compartilhadas são reservadas pela administração, conforme o Regimento de Recarga.

3. Potência e tempo de recarga

Por que meu carro carrega abaixo da potência nominal do carregador? A potência máxima de carregamento é limitada pela potência máxima do carregador interno do veículo (OBC). Mesmo num carregador de 22 kW, o carro só recebe a potência que o seu carregador de bordo aceita. (Manual HCA G2, seção 3.5.)

Meu carro só aceita recarga monofásica. Quanto ele recebe num carregador trifásico? Quando um carregador trifásico carrega um veículo que só aceita carregamento monofásico, a potência máxima é 1/3 da potência nominal do carregador. Se o veículo só aceita carregamento bifásico, a potência máxima é 2/3 da

nominal. (Manual HCA G2, seção 3.5.)

Qual a potência mínima de recarga? A corrente mínima de partida por fase é de 6 A. A potência mínima é de 1,4 kW em carregamento monofásico e de 4,2 kW em carregamento trifásico. (Manual HCA G2, seção 3.5.)

Quais modos de carregamento o HCA G2 oferece? Rápido (usa a rede, com a potência nominal por padrão), Prioridade de energia fotovoltaica (só o excedente solar carrega o veículo) e Energia fotovoltaica + bateria. Nos modos com prioridade fotovoltaica, a potência de recarga é limitada pela potência máxima de saída do inversor. (Manual HCA G2, seção 3.3.)

O que é o controle dinâmico de carga? Com o controle dinâmico de carga ativado, o carregador ajusta a velocidade de recarga, ou até pausa a recarga, com base nos dados do medidor e na corrente de conexão à rede definida, para evitar o disparo do fusível principal. Ele reinicia sozinho quando a folga de corrente volta a permitir. Por isso, em horário de pico do prédio, a recarga pode ficar mais lenta ou pausar. (Manual HCA G2, seção 3.5.)

4. Uso seguro

O carregador pode ficar em garagem aberta, exposto a chuva? O carregador tem grau de proteção IP66 e o plugue de carregamento, IP55, com recursos antipoeira e à prova d'água, e pode ser operado em áreas externas. (Manual HCA G2, seção 3.5; Datasheet HCA G2.)

Posso usar extensão ou adaptador no cabo de recarga? Não. O manual proíbe estender o cabo de carregamento, porque isso reduz a proteção e cria risco de choque elétrico. O carregador também só pode ser usado para carregar veículos elétricos, nenhum outro aparelho. (Manual HCA G2, seção 2.2.)

O que fazer com o cabo depois de usar? Cubra o plugue de carregamento e enrole o cabo ao redor do carregador. O cabo não deve ser dobrado, espremido ou emaranhado. (Manual HCA G2, seção 2.2.)

Quem pode instalar, consertar ou mexer na parte elétrica do carregador? Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado podem instalar, operar a manutenção e substituir o equipamento ou peças. Morador não deve abrir o carregador nem o quadro de proteção. (Manual HCA G2, seção 2.3.)

O carregador tem botão de emergência? Sim, o HCA G2 tem desligamento de emergência integrado (botão de parada de emergência). Se a falha "Parada de emergência" aparecer, é porque o botão está pressionado; a solução indicada é soltar o botão. (Datasheet HCA G2; Manual HCA G2, seção 9.5.)

5. Falhas comuns

Apareceu "tempo limite de preparação". O que fazer? A causa é a comunicação do sinal CP que não foi bem-sucedida. Verifique se o veículo já está totalmente carregado e reconecte o conector depois de deixá-lo desconectado por cerca de 15 segundos. Se persistir, contate a administração para acionar o pós-venda. (Manual HCA G2, seção 9.5, falha 9.)

A recarga parou sozinha no inverno. Por quê? Uma das causas da falha "tempo limite de desvio" é a temperatura ambiente muito baixa, que impede a bateria de carregar. O manual recomenda iniciar o pré-aquecimento do veículo cerca de cinco minutos antes da recarga em ambiente muito frio. (Manual HCA G2, seção 9.5, falha 8.)

O carregador desligou por temperatura. É defeito? A falha de temperatura ambiente ocorre quando a temperatura do carregador passa de 98 graus. O problema é removido após o resfriamento e o carregador volta ao modo de espera. (Manual HCA G2, seção 9.5, falha 4.)

6. Manutenção

Com que frequência o carregador passa por manutenção? O manual define: teste do botão de parada de emergência uma vez a cada 6 meses; verificação das conexões elétricas e da vedação de terminais e portas uma vez a cada 6 a 12 meses. No condomínio, a manutenção é feita por empresa contratada pela administração. (Manual HCA G2, seção 9.4.)

7. Custos e regras

Quanto custa recarregar no condomínio? O valor por kWh e a forma de cobrança estão na Tabela Tarifária de Recarga do condomínio de demonstração. As regras de reserva, tempo de uso e penalidades estão no Regimento de Recarga.