
Mode d'emploi du modèle de transport de ions chlorures

David Conciatori

MCS – Maintenance, Construction et Sécurité des Ouvrages Ecole polytechnique fédérale de Lausanne



Installation du programme





Fenêtres d'installation













Démarrage du programme





Fenêtre de démarrage




- Version du programme
- Language de programmation et version


Vue générale du programme










Climat: MeteoFile








Présentation du fichier METEO_*.txt




Paramètres pour le calcul d'exposition aux chlorures





Paramètres pour le calcul d'exposition aux chlorures



- 1 Nombre d'années disponibles sur le fichier météo
- 2 Concentration sur la chaussée au temps t=0 : 1er juin de la 1ère année
- 3 Epaisseur moyenne du film d'eau sur la chaussée
- Si cette humidité est dépassée avec des conditions de basses températures, une intervention d'épandage est possible, sans avoir nécessairement une précipitation de pluie ou de neige

aux chlorures

Chlorure de sodium équivalent: chlorure de sodium NaCl + chlorure de calcium rapporté au NaCl


Temps de passage entre 2 camions (saleuses)

Concentration de chlorure dans l'eau lors de l'épandage liquide ou épandage solide

Quantité de chlorure de sodium déversé lors du passage de l'épandeuse

Epandage mécanique Concentration annuelle en chlorure de sodium équivalent 1497 [g/m2]Quantité moyenne de chlorure de sodium épandue 10.0 [g/m2]150 Nombre d'interventions d'épandage de chlorure annuel Intervalle minimal entre 2 interventions 8.0 [h] Concentration de chlorure de sodium dans l'eau [%] (épandage) Si épandage solide (100%) Température seuil d'intervention (calculé) 0.8 [°C]

Calcul par itération de la température seuil et du nombre d'interventions par année, en fonction des paramètres introduits




aux chlorures

Chlorure de sodium équivalent: chlorure de sodium NaCl + chlorure de calcium rapporté au NaCl


L'intervalle de temps correspond à celui du fichier météo

Concentration de chlorure dans l'eau lors de l'épandage liquide



Quantité de chlorure de sodium déversé lors du giclage par une station automatique de salage


Calcul par itération de la température seuil et du nombre de giclage par année, en fonction des paramètres introduits




aux chlorures

Note:

La quantité est définie par les politiques d'épandages de produits dégivrant en Suisse







aux chlorures


Note:

La quantité est définie par les politiques d'épandages de produits dégivrant en Suisse





Atténuation du signal pour les ponts routes




Paramètre β permettant l'atténuation du signal




$$Hr_{i} = Hr_{i-1} \pm \left(\frac{\beta}{x} \cdot \Delta Hr_{meteo}\right)$$

$$T_{i} = T_{i-1} \pm \left(\frac{\beta}{x} \cdot \Delta T_{meteo}\right)$$


Atténuation du signal pour les ponts routes Note:



Paramètre α permettant d'obtenir le signe de l'équation précédente, le signe est obtenu par convergence sur point z_p. (z correspond aux données de température ou d'humidité relative)



Atténuation du signal pour les ponts routes




Note:

Lorsque le modèle, équation avec β, dépasse la valeur limite, le ΔHr ou ΔT est égal à zéro, c'est-à-dire il n'y a pas d'incrément. Permet d'éliminer des incréments très petits.


$$Hr_{\lim} = \frac{\beta}{x}$$

$$T_{\text{lim}} = \frac{\beta}{x}$$


Création de fichier d'exposition



Fichiers EXPO_*_*_*_*.txt



Le programme crée dans le dossier @TransChlor dix-sept fichiers de la forme:



Particularités pour les ponts routes:

Zones à l'abri des précipitations

EXPO_*_EXT_*.txt

Zones dans les caissons

EXPO_M_CAI_*.txt

Zones dans les caissons avec présence de Cl-

EXPO_*_CAC_*.txt

B: Brouillard

D: Direct

E: Eclaboussures

Fichiers EXPO_*_*_*_*.txt

Nombre de lignes des données météo

Intervalle de temps en secondes entre deux données météorologiques Exemple: EXPO_M_B_O_DAVOS


Exposition à un <u>B</u>rouillard salin, dans une zone <u>O</u>mbrée

Humidité relative [%] (Attention: HR en %)


Concentration massique de NaCl dans l'eau pure [-]

Température [°C]

	<u>† </u>					
[] EXP	D_M_B_O	_DAVOS	.txt - Bloc	-notes		
Fichier		Format	Affichage	?		
<u>1</u> 75200 3600	I				^	
70		1E 05		6.1	_	
73.4 73.1		1E-05 1E-05		5.6		
76.3		1E-05		5.2		
76.3 77.2 69.7		1E-05 1E-05		5.6 5.7 5.2 5		
54.8		1E-05		9.4		
40 27		1E-05 1E-05		12.8		
22.5		1E-05		16.6		
19 17.5		1E-05 1E-05		17.5 18.6		
18.2		1E-05		18.8		
18 17		1E-05 1E-05		19.5 19.5		
17.6		1E-05		19.6		
18.5 24.1		1E-05 1E-05		18.9 16.5		
27.1		1E-05		15.3		
35.6 43.4		1E-05 1E-05		13 11.3		
48.3		1E-05		10.2		
52.3 58.1		1E-05 1E-05		9.2		
63.2		1E-05		8.3 7.6		
68.4		1E-05		7	~	
<					> .::	




Matériaux: Choix d'un béton prédéfini




Lors d'un choix d'un béton prédéfini, changer les paramètres en gris clair est impossible. Pour désactiver cette protection et garder les valeurs prédéfinis, il suffit de sélectionner dans l'onglet perméabilité "autre".

Matériaux: Noms




Sans espace, utiliser plutôt : abc_abc


Matériaux: Paramètres




La teneur en granulat et la teneur en eau du béton saturé se calculent automatiquement. Un clic sur le bouton "défaut" calculera automatiquement le taux d'hydratation à l'aide d'une formule approximative de Peter Roelfstra.




La simulation s'arrête après le nombre de jours introduit cidessus.




Pas de temps du calcul




Epaisseur d'une paroi ou d'une dalle



Nombre d'éléments sur l'épaisseur de la paroi




La longueur des éléments est constante sur l'épaisseur de la paroi




La longueur de l'élément de bord est l_o. "a" se calcule automatiquement. Ce type d'élément est symétrique.

$$\begin{bmatrix} n=0 \\ n=1 \end{bmatrix}$$
 $\begin{bmatrix} n=2 \\ n=1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} n=2 \\ n=1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} n=0 \\ n=0 \end{bmatrix}$




La longueur de l'élément de bord est l_o. "a" se calcule automatiquement. Ce type d'élément est symétrique.


$$n=0$$
, $n=1$, $n=2$, $n=1$, $n=0$, $n=1$, $n=0$




Plusieurs écarts constants. Ce type d'élément est symétrique.




Le titre de la boîte de dialogue indique le nombre d'écarts. Dans la boîte de dialogue le titre indique le n° de traitement en cours. Les valeurs par défaut à l'ouverture sont les valeurs maximales possibles.




Plusieurs écarts constants. Ce type d'élément est non symétrique.






Temps pour une sauvegarde dans le fichier résultat de calcul. En changeant la première case, une boîte de dialogue apparaît et permet de changer automatiquement toutes les autres cases.




Durant le calcul, des graphiques montrant l'évolution des résultats apparaissent. Le rafraîchissement des graphiques survient à l'intervalle de temps sélectionné.


Paramètres du programme




Les écarts permettent l'affichage du quadrillage des graphiques. La valeur minimale est la valeur de base du graphique.




$$c_T = S \cdot c_s + Z \cdot c_z + w \cdot c_w - 0.2 \cdot Z \cdot H_g \cdot c_w$$




La notion de couche limite entre l'atmosphère et le béton peut être paramétré à l'aide de ce facteur de réduction des conditions de bord. Par défaut, elle prend la valeur de 1.




$$\frac{\partial h_r}{\partial t} = \operatorname{div}\left(D_{w,diff}\left(T,w\right) \cdot \overline{\operatorname{grad}(h_r)}\right) + D_{w,cap}\left(T,t\right) \cdot \overline{\operatorname{grad}(h_r)}$$






Le bouton « Change » permet de changer la valeur des paramètres α_0 et t_c selon *Lunk* ou selon *Mayer* et selon les essais du travail de recherche de *Conciatori*




Possibilité d'effectuer des calculs avec la succion capillaire (par défaut), avec une imprégnation hydrophobe et sans capillarité.

! Si l'on utilise le cas de l'imprégnation hydrophobe, le coefficient de diffusion de la vapeur d'eau doit être diminué




Obtention du rapport massique de l'eau sur le ciment à partir de l'essais de perméabilité à l'air Torrent.




La notion de couche limite entre l'atmosphère et le béton peut être paramétré à l'aide de ce facteur de réduction des conditions de bord. Par défaut, elle prend la valeur de 1.

Carbonatation: Paramètres




$$x_{c} = \sqrt{\frac{2 \cdot [CO_{2}] \cdot D_{e,CO2}}{[Ca(OH)_{2}] + 3 \cdot [CSH]}} \cdot \sqrt{t}$$

Carbonatation: Paramètres




La masse volumique des granulats dépend de leur type

Carbonatation: Paramètres




La concentration de CO₂ dans l'air peut être définie pour trois situations et distingue entre bord droit et bord gauche

Transport ionique : Paramètres




$$\frac{\partial C_{Cl}}{\partial t} = (1 - R_{Cl}) \cdot c_f \cdot D_{w,cap}(T,t) \cdot \overline{\operatorname{grad}(h_r)} + \operatorname{div}\left((1 - R_{Cl}) \cdot c_f \cdot D_{w,diff}(T,w) \cdot \overline{\operatorname{grad}(h_r)} + w(h_r,T) \cdot D_{Cl} \cdot \overline{\operatorname{grad}(C_{Cl})}\right)$$

Transport ionique : Paramètres




Valeur limite permettant ou pas l'entraînement par l'eau des ions chlorures à l'interface air béton.


Transport ionique : Paramètres



$$\gamma = e^{a_{OH} \left(1 - \frac{\left[OH\right]}{\left[OH\right]_{initial}}\right)} \cdot e^{\frac{E_b}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)} \cdot \frac{f_a}{1000}$$




Les conditions initiales concernent les trois types de transport : thermique, hydrique et ionique. L'introduction dans le programme se fait à l'aide de fichiers .txt crées à l'avance.



La nomenclature de ces fichiers est respectivement:

CIT_*.txt (<u>Thermique</u>) CIH_*.txt (<u>Hydrique</u>) CII_*.txt (<u>Ionique</u>)


Construction d'un fichiers CIx_*.txt exemple : CIT_lunk.txt



Nombre de points à travers l'épaisseur

Point 1 : coordonnée (ici, 0 mm) et valeur initiale (ici, température de 20°C)

Point 2 : coordonnée (ici, 150 mm) et valeur initiale (ici, température de 20°C)




De nombreux autres points possibles!

Attention aux unités:

CIH_*.txt L'humidité relative s'exprime en %


CII_*.txt La concentration massique de NaCl dans l'eau pure n'a pas d'unité [-]

CIT_*.txt La température s'exprime en °C




Le calcul peut être traité de manière probabiliste avec la méthode de Rosenbluth au moyen des différents paramètres se trouvant dans cette fenêtre


Dans ce cas de figure l'approche probabiliste n'est pas activée car le champ probabiliste correspondant à chaque variable n'est pas coché.



Dans ce cas, 4 variables probabilistes sont cochées... plus le nombre de variables sont cochées plus le calcul sera long, car il faut effectuer 2ⁿ simulations, avec n étant le nombre de paramètres cochés




Paramètres de la loi probabiliste continue normale, représentée respectivement par la moyenne et l'écart type. Pour le transport d'eau (vapeur et liquide), l'écart-type provient d'essais en laboratoire de *Conciatori*, pour le mouvement d'ions chlorures, il provient d'une étude bibliographique et pour la carbonatation, il faut le définir (voir la littérature).




Paramètres de la loi probabiliste continue lognormale, représentée respectivement les paramètres lambda et ksi.

$$\lambda = \ln \left(\frac{\mu^2}{\sqrt{\mu^2 + \sigma^2}} \right)$$


 $\xi = \sqrt{\ln\left(\frac{\sigma^2}{\mu^2} + 1\right)}$



Paramètres de la méthode de Rosenblueth pour une loi probabiliste lognormale.




Changement de loi probabiliste



Paramètres de la méthode de Rosenblueth pour une loi probabiliste normale.

Gestion du fichier Input


Les paramètres sont maintenant rentrés dans le programme. Il s'agit encore de définir les différents calculs à effectuer et les conditions de bord.




Sélection des différentes configurations d'exposition sur les bords gauche et droit

Sélection des différents matériaux à simuler

Gestion du fichier Input : Matériaux




La coche « Field Activation » empêche de changer les paramètres qui doivent rester les mêmes pour les tous les calculs (case grisée).



Ajouter ou enlever des configurations de paramètres des matériaux.

NE PAS OUBLIER de changer les noms des matériaux pour différencier les résultats.

Gestion du fichier Input : Exposition




Les fichiers d'exposition EXPO_*_*_*_*.txt

exposition sur une (non

coché) ou deux faces (coché)


Ajouter ou enlever des configurations d'exposition. Deux fenêtres successives s'ouvrent pour le bord gauche puis pour le bord droit.

Gestion du fichier Input : Exposition




Plusieurs types d'expositions peuvent donc être définis. Le bord gauche et le bord droit peuvent avoir une exposition différente


SAUVEGARDE du fichier Input



A priori, le fichier d'Input contient une série de chiffre difficile à déchiffrer. Il existe une aide fournie avec le Setup et le fichier expliquant sa conception s'appelle "INPUT_Explications.txt"

Transport Model: Calcul





EPFL Chloride Ion Penetration Model


Input Calcul

Graph


Sélectionner le fichier INPUT_*.txt désiré et cliquer sur « Open ».

La fenêtre graphique s'ouvre et le calcul se lance automatiquement.

Il faut vérifier que le fichier d'exposition se trouve dans le même répertoire que le fichier d'input.



Calcul: Déroulement et Fin




Quand le calcul est fini la fenêtre suivante s'affiche et la partie graphique est utilisable. Les Fichiers Résultats sont enregistrés automatiquement.





Fichiers Résultats



La nomenclature du fichier résulat dans cet exemple est : R_T_M_E_O_DAVOS_e_bon_1101.txt.

R signifie fichier résultat,


T : température mais peut prendre la forme de "H : humidité relative ou W : teneur en eau ou CL : chlorures libres ou CT : chlorures totaux",


M_E_O_Davos: (voir la nomenclature des fichiers d'input)

bon : titre mis dans le fichier d'input sous matériau

1101 : indice de l'approche probabiliste

Transport Model: Graph









Sélectionner le fichier Résultat (R_***.txt)





Graphique : Axes et profils mesurés





Choix des axes. Le graphique peut être complété par des points singuliers venant d'un fichier txt (ce fichier doit contenir le nombre de coordonnées puis les coordonnées x et y des points de mesure voir fichier des conditions initiales).

Graphique: Enregistrement


La mise en forme se fait à l'aide d'une succession de fenêtre. L'échelle, le titre, les légendes et les couleurs du graphique sont définis.






Le graphique est affiché, les échelles peuvent être changées et finalement le graphique est enregistré sous la forme GR_*.bmp


Graphique : Exemple














A la fin des simulations, les résultats sont donnés pour chaque combinaison de paramètres. Dans cette phase, il est possible de recombiner ces résultats pour obtenir des paramètres probabilistes. Cette étape peut s'effectuer sur des fichiers cibles (fichiers cochés). On obtient ainsi une loi probabiliste lognormale pour chaque fichier coché.




La position de l'armature peut être prise de manière probabiliste (loi normale), si la case est cochée.




Lorsque la case n'est pas cochée, la position de l'armature est une valeur demandée ultérieurement.




Traitement probabiliste - sollicitations




Cette fenêtre apparaît pour contrôle, toutes les valeurs doivent être très proche de 1. Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer le tout.




Traitement probabiliste - résistance




Plusieurs types d'acier peuvent être défini, pour choisir un autre type d'acier, choisir autres. La loi utilisée dans la résistance est une loi probabiliste lognormale.



Evaluation de la probabilité d'initiation de la corrosion Pf et de l'indice de fiabilité β .





Evaluation de la probabilité d'initiation de la corrosion Pf et de l'indice de fiabilité β, sans paramètre probabiliste sur

Profondeur d'enrobage des aciers d'armature

OΚ

Annuler


Approche déterministe de l'enrobage, profondeur

d'enrobage en [mm], (0,50) :


35

l'enrobage des aciers.

Boîte de dialogue permettant de déterminer la position de l'acier, avec les valeurs limites




Le fichier LP_*.txt n'existe pas lorsqu'on effectue la première fois la simulation. Par contre lorsque l'on désire changer les types d'acier, le temps de calcul est raccourci en répondant oui, après un premier calcul pour créer ce fichier.



Enregistrement du fichier LP_*.txt


Forme du fichier LP_*.txt (paramètres loi lognormale)



temps

te

chlorures libres chlorures libes atation



Enregistrement du fichier PFCL_*.txt et BCL_*.txt

Probabilité d'initiation de la corrosion et indice de fiabilité due à la présence des ions chlorures




Forme du fichier PFCL_*.txt

Colonne 1 : temps en années


Colonne 2 : temps en jours


Colonne 3 : probabilité d'initiation de la corrosion ou indice de fiabilité





Enregistrement du fichier PFCa_*.txt et BCa_*.txt


Probabilité d'initiation de la corrosion ou indice de fiabilité par carbonatation
















Enregistrement des données et du graphique

Données : FIN_*.txt

Graphique: GR_*.txt



Sortir du programme

