
# OBSŁUGA INTERFEJSU 1-WIRE NA PRZYKŁADZIE DS18B20

## wydanie pierwsze

Opracowanie zawiera treści różnych publikacji takich jak: książki, datasheety, strony internetowe



Cezary Klimasz Kraków 2008

## Spis treści

1.	Przedstawienie standardu 1-wire	str. 3	3
2.	Dokumentacja układu DS18B20	str. 3	3
3.	Obsługa termometru DS18B20 w języku C	str. 1	16
4.	Podsumowanie	str. 2	20
5.	Bibliografia	str. 2	20
DO	ODATEK – Podstawowe operacje bitowe	str. 2	20


## 1. Przedstawienie standardu

#### **WPROWADZENIE**

**1-Wire** jest rodzajem interfejsu elektronicznego jak również i protokołu komunikacyjnego pomiędzy dwoma (lub więcej) urządzeniami. Jego nazwa wywodzi się stąd, że do całkowitej komunikacji używana jest tylko jedna linia danych. Dodatkowo, odbiornik może być zasilany bezpośrednio z linii danych, wykorzystując zasilanie pasożytnicze, co jest ogromną zaletą tego interfejsu. Odbiornik wyposażony jest bowiem w kondensator o pojemności 800 pF, który jest ładowany bezpośrednio z linii danych - następnie energia w nim zgromadzona używana jest do zasilania odbiornika.

Połączenie 1-Wire zostało opracowane przez *Dallas Semiconductor*. Umożliwia ono stosunkowo niewielką przepustowość transmisji danych - standardowo 16 kbps (w trybie *overdrive* maksymalnie do 142 kbps).

1-Wire jest podobne do interfejsu I<sup>2</sup>C, ale z uwagi na pojedynczą linię komunikacyjną jest zarówno wolniejsze, jak i tańsze. Interfejs 1-Wire jest zazwyczaj używany do komunikacji pomiędzy niewielkimi urządzeniami, takimi jak: termometry cyfrowe, instrumenty metrologiczne, sterowniki ładowania akumulatorów, zamki elektroniczne typu *iButton*, itd.




Protokół 1-wire zakłada wspólną linię danych dla układów master i slave

## 2. DOKUMENTACJA UKŁADU DS18B20




Układ firmy Dallsa Semiconductors DS18B20 jest cyfrowym termometrem o programowalnej rozdzielczości. Jego podstawowe cechy to:

- o komunikacja za pomocą interfejsu 1-wire,
- każdy odbiornik posiada unikalny 64 bitowy kod umieszczony w wewnętrznej pamięci ROM układu,
- maksymalnie uproszczony sposób odczytu temperatury,
- nie potrzebuje żadnych zewnętrznych komponentów,
- może być zasilany z linii danych,
- zasilanie od 3V do 5,5V,



- o dokładność 0,5°C dla zakresu -10°C ÷ 85°C,
- możliwość ustawienia rozdzielczości od 9 do 12 bitów,
- konwersja 12 bitowego słowa max. 750ms.

Rysunek poniżej przedstawia budowę logiczną układu DS18B20. Pamięć ROM 64-bitowa zawiera unikalny adres układu. *Scratchpad* (notatnik) zawiera 2 bajtowy rejestr z wartością temperatury dostarczoną cyfrowo z czujnika. W dodatku, *scratchpad* zapewnia dostęp do jedno-bajtowego rejestru porównań ( $T_H$  i  $T_L$ ) oraz do jedno-bajtowego rejestru konfiguracyjnego. Rejestr konfiguracyjny pozwala na ustawienie rozdzielczości konwersji temperatury (9, 10, 11 lub 12 bitów).  $T_H$ ,  $T_L$  oraz rejestry konfiguracyjne są typu EEPROM, dlatego ich zawartość nie zmienia się po wyłączeniu zasilania.



Układ DS18B20 korzysta z magistrali oraz protokołu 1-Wire opisującego komunikację przy użyciu tylko jednej linii sygnałowej. Linia ta potrzebuje rezystora podciągającego (*pullup*). Dla takiej magistrali, mikroprocesor rozpoznaje i adresuje urządzenia używając unikalnych 64-bitowych kodów (tzw. kod ROM). Każde urządzenia ma swój własny unikalny kod, dlatego ilość urządzeń możliwych do zaadresowania w wirtualnej magistrali jest praktycznie nieograniczona. Jedną z cech układu DS18B20 jest możliwość obsługi bez zewnętrznego źródła zasilania. Mówi się tutaj o tzw. zasilaniu pasożytniczym.

#### **POMIAR TEMPERATURY**

Podstawową zaletą układu DS18B20 jest cyfrowe przedstawienie temperatury. Rozdzielczość czujnika jest konfigurowalna przez użytkownika: 9, 10, 11 lub 12 bitów, odpowiadające odpowiednio dokładnościom 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, 0,0625°C. Ustawienia domyślne to 12 bitów. Aby zainicjować tryb pomiaru temperatury i przeprowadzić konwersję A-C, układ master musi wysłać polecenie *Convert T (0x44)*. Po konwersji, wynik jest przechowywany w dwu-bajtowym rejestrze w pamięci *scratchpada*, zaś układ slave odpowiada na to przechodząc w stan bezczynności. Jeśli DS18B20 jest zasilany z zewnętrznego źródła, wtedy po konwersji master może zapytać o *read time slots*, zaś czujnik powinien odpowiedzieć, przez wysłanie zera (kiedy jest w trakcie konwersji) lub jedynki (kiedy konwersja się zakończyła). W trybie pracy pasożytniczym nie jest możliwa taka opcja.

Wyjściowa temperatura jest wyskalowana w stopniach Celcjusza. Dane o temperaturze przechowywane są jako 16-bitowe rozszerzone o znak, dwie uzupełniające się liczby w rejestrze temperature register.

TEMPERATURE REGISTER								
	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
LS Byte	$2^3$	$2^2$	$2^1$	2°	2-1	2-2	2-3	2 <sup>-4</sup>
	bit 15	bit 14	bit 13	bit 12	bit 11	bit 10	bit 9	bit 8
MS Byte	S	S	S	S	S	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	24

Bit znaku (S) sygnalizuje, czy temperatura jest dodatnia (S=0), czy ujemna (S=1). Jeśli DS18B20 jest ustawiony na 12-bitową rozdzielczość, wszystkie bity w rejestrze zawierają dane. Dla 11-bitowego trybu, bit 0 jest niezdefiniowany. Dla 10-bitowej rozdzielczości bity 0, 1 są niezdefiniowane, zaś dla 9-bitowej, bity: 2, 1, 0. Poniżej znajduje się przykładowa tabela z różnymi temperaturami (rozdzielczość 12-bitów).

TEMPERATURE	DIGITAL OUTPUT (Binary)	DIGITAL OUTPUT (Hex)
+125°C	0000 0111 1101 0000	07D0h
+85°C*	0000 0101 0101 0000	0550h
+25.0625°C	0000 0001 1001 0001	0191h
+10.125°C	0000 0000 1010 0010	00A2h
+0.5°C	0000 0000 0000 1000	0008h
0°C	0000 0000 0000 0000	0000h
-0.5°C	1111 1111 1111 1000	FFF8h
-10.125°C	1111 1111 0101 1110	FF5Eh
-25.0625°C	1111 1110 0110 1111	FE6Fh
-55°C	1111 1100 1001 0000	FC90h

#### **PORÓWNANIE TEMPERATURY**

Po wykonaniu przez układ konwersji temperatury, wartość temperatury jest porównywana z wartością zdefiniowaną przez użytkownika poprzez ustawienie wartości w rejestrze 1-bajtowym  $T_H$  i  $T_L$ . Bit znaku (S) sygnalizuje znak otrzymanej wartości. Jeśli jest dodatnia (S=0), zaś ujemna (S=1). Rejestr ten jest pamięcią typu EEPROM, dlatego ustawienia nie są kasowane po odłączeniu zasilania.

T <sub>H</sub> AND T <sub>L</sub> REGISTER							
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
S	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>5</sup>	$2^2$	21	2 <sup>0</sup>

Tylko zakres od jedenastego do czwartego bitu z rejestru *temperature register* jest używanych przy porównaniu. Jeśli mierzona temperatura jest niższa niż zadeklarowane  $T_L$  lub wyższa niż  $T_H$  ustawiana jest flaga alarmu. Flaga ta jest aktualizowana po każdym pomiarze. Master może sprawdzić status flagi alarmu przez wysłanie polecenia *Alarm Search* (0xEC).


#### **64-BITOWY KOD**

Każdy układ DS18B20 posiada unikalny 64-bitowy numer umieszczony w pamięci ROM. Osiem najmłodszych bitów dla tego typu układów to kod 0x28. Następne 48 bitów zawiera unikalny numer. Osiem najstarszych bitów zawiera CRC obliczone z pierwszych 56 bitów kodu.

#### 64-BIT LASERED ROM CODE

	8-BIT CRC		48-BIT	SERIAL NUMBER	8-BIT I	FAMILY CODE (28h)
MSB		LSB	MSB	LSB	MSB	LSB

#### PAMIĘĆ UKŁADU



Powyżej znajduje się schemat przedstawiający pamięć układu DS18B20. Widoczny jest podział na pamięć ulotną i trwałą. W pamięci trwałej (EEPROM) znajdują się rejestry konfiguracyjne oraz  $T_H$  i  $T_L$ . Jeśli nie są używane funkcje alarmu, rejestry  $T_H$  i  $T_L$  mogą służyć jako ogólna pamięć.

Bajty 0 i 1 w scratchpadzie zawierają rejestry pomiaru temperatury. Te bajty służą wyłącznie do odczytu. Bajty 2, 3 zapewniają dostęp do rejestrów  $T_H$  i  $T_L$ . Bajt 4 zawiera informacje o konfiguracjach. Bajty 5, 6, 7 są zarezerwowane do wewnętrznego użycia przez urządzenie i nie mogą być kasowane. Odczyt ich powoduje zwrócenie wartości jeden. Bajt 8 w scratchpadzie służy wyłącznie do odczytu i zawiera wyliczone CRC z bajtów od 0 do 7 ze scratchpadu.

Dane zapisywane są do bajtów 2, 3, 4 wymagają użycia komendy *Write ScratchPad (0x4E)*. Dane muszą być wysłane do DS18B20 rozpoczynając od najmłodszego bitu od bajtu 2. Aby zweryfikować poprawność danych możliwe jest odczytanie *scratchpadu (Read Scratchpad 0xBE)* po zapisaniu danych. Kiedy odczytywany jest scratchpad, dane przesyłane są magistralą począwszy od najmłodszego bitu od bajtu nr 0. Aby przesłać dane konfiguracyjne oraz  $T_H$ ,  $T_L$ , ze scratchpadu do pamięci EEPROM master musi użyć polecenia *Copy Scratchpad (0x48)*. Dane z EEPROM mogą być również skopiowane do *scratchpadu* korzystając z polecenia *Recall E² (0xB8)*. Po wysłaniu tego żądania, master może zarządzić *read time slots*, DS18B20 zasygnalizuje wtedy swój status. Jeśli procedura *Recall* jest wykonywana zwróci zero, jeśli zakończyła się wtedy jedynkę.

#### **CONFIGURATION REGISTER**

Czwarty bajt ze *scratchpadu* zawiera rejestr konfiguracji, którego organizację przedstawiono poniżej.

	CON	FIGUR	KAHOI	N REG	ISTER		
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
0	R1	R0	1	1	1	1	1


Możliwe jest ustawienie rozdzielczości pomiaru używając bitów R0 i R1 w tym rejestrze. Ustawienia domyślne zakładają R0=1, R1=1 (12 bitowa rozdzielczość). Trzeba zaznaczyć, że istnieje zależność pomiędzy rozdzielczością a czasem konwersji. Bit 7 oraz bity 0..4 są zarezerwowane do wewnętrznego użytku przez urządzenie i nie powinny być kasowane. Poniżej przedstawiono możliwe ustawienia bitów R0, R1, wraz z szybkością konwersji.

R1	R0	R0 Resolution Max Conver		sion Time
0	0	9-bit	93.75 ms	$(t_{CONV}/8)$
0	1	10-bit	187.5 ms	$(t_{CONV}/4)$
1	0	11-bit	375 ms	$(t_{CONV}/2)$
1	1	12-bit	750 ms	(t <sub>CONV</sub> )

#### **GENERATOR CRC**

Bajty CRC (*Cyclic Redudancy Check*) dostarczane są wraz z 64-bitowym kodem oraz w dziewiątym bajcie z pamięci *scratchpada*. CRC z pamięci ROM wyznaczany jest z pierwszych 56-bitów kodu i jest zawarte w najstarszym bajcie ROM. Z kolei CRC *scratchpada* liczone jest z danych umieszczonych w nim, oczywiście wraz ze zmianą zawartości *scratchpada* zmienia się również CRC. Bajt CRC dostarczany jest do układu mastera, celem sprawdzenia poprawności transmisji. Układ nadrzędny po otrzymaniu wiadomości z bajtem CRC, oblicza CRC tej wiadomości i porównuje z dostarczonym CRC. Poniżej znajduje się sposób liczenia wielomianu CRC:

$$CRC = X^8 + X^5 + X^4 + 1$$



Master oblicza CRC korzystając z zamieszczonego schematu. Obwód ten zawiera rejestry przesuwne oraz bramki XOR. Zaczynając od najmłodszego bitu z kodu ROM lub najmłodszego bitu od bajtu nr 0 ze *scratchpadu*, po jednym bicie następuje przesuwanie do rejestrów. Po przesunięciu 56-stego bitu z ROM lub najstarszego bitu z bajtu 7 ze *scratchpada*, generator wielomianu zatrzymuje przeliczanie CRC. Następne 8 bitów kodu ROM lub CRC *scratchpadu* powinno być wysłane do obwodu. Jeśli przeliczenie CRC nastąpiło prawidłowo, rejestr przesuwny powinien zawierać zera.

#### **MAGISTRALA 1-WIRE**

Magistrala 1-Wire używana jest w wypadku jednego układu nadrzędnego i wielu urządzeń podrzędnych. Układ DS18B20 jest zawsze układem podrzędnym (*Slave*). Wszystkie dane i komendy przesyłane są od najmłodszego do najstarszego bitu.

#### **KONFIGURACJA SPRZĘTOWA**

Magistrala 1-Wire definiowana jest jako jednoprzewodowa. Wszystkie urządzenia komunikują się z linią danych przez otwarty dren lub trójstanowy port. Takie założenia pozwalają na stwierdzenie kiedy nie transmitowane są dane magistralą, tym samym kiedy magistrala może być dostępna do użytku przez inne urządzenie. Port danych układu DS18B20 (DQ) jest typu otwarty dren. Magistrala 1-Wire potrzebuje zewnętrznego podciągnięcia rezystorem do zasilania (ok.  $5k\Omega$ ).

#### TRANSMISJA DANYCH

Wymiana danych pomiędzy układem nadrzędnym a układem DS18B20 odbywa się w następującej kolejności: inicjalizacja, komendy ROM, funkcje. Należy przestrzegać tej kolejności, bo w przeciwnym wypadku układ może nie odpowiadać na wysłane informacje. Wyjątkami od tych reguł są komendy *Search ROM* oraz *Alarm SEARCH*. Po użyciu tych komend, master musi wrócić do kroku pierwszego podanej sekwencji.

#### **INICJALIZACJA**

Każda transmisja na magistrali musi zacząć się sekwencją inicjalizującą. Sekwencja ta zawiera impuls RESET PULSE wysłany przez układ nadrzędny a następnie impuls wysłany przez układ podrzędny PRESENCE PULSE.

#### ROM COMMANDS

Po wykryciu przez układ nadrzędny PRESENCE PULSE, możliwa jest obsługa komend ROM. Poniżej przedstawione są możliwe komendy.

#### **SEARCH ROM** (0xF0)

W momencie kiedy załączane jest zasilanie, układ Master musi zidentyfikować kody ROM wszystkich urządzeń podrzędnych na magistrali. Umożliwia to określenie ilości i rodzajów układów Slave. Jeśli na magistrali znajduje się tylko jeden układ podrzędny, możliwe jest pominiecie wykonywanie Search ROM, można skorzystać z komendy Read ROM.

#### READ ROM (0x33)

Komenda ta może być użyta tylko w wypadku istnienia jednego układu Slave na magistrali 1-Wire. Wywołanie jej powoduje odczyt kodu ROM z układu podrzędnego.

#### **MATCH ROM** (0x55)

Komenda ta wywoływana jest celem zaadresowania układu podrzędnego. Na to wywołanie powinien odpowiedzieć jedynie układ podrzędny o kodzie wysyłanym ROM. Ewentualne, inne układy podrzędne powinny czekać na RESET PULSE.

#### SKIP ROM (OxCC)

Układ nadrzędny może używać tej komendy po to aby zaadresować wszystkie urządzenia na magistrali równocześnie, z pominięciem wysłania jakiegokolwiek kodu ROM. Za przykład, można podać sytuację w której Master chce aby we wszystkich układach DS18B20 znajdujących się na magistrali włączona została konwersja temperatura – zatem należy użyć komendy *Skip ROM*, po którym następuje komenda *Convert T (0x44)*.

#### **ALARM SEARCH (***0xEC***)**

Działanie tej komendy jest identyczne z komendą Search ROM, tyle, że w tym wypadku na wywołanie odpowiadają tylko układy Slave z ustawioną flagą alarmu. Komenda ta pozwala układowi Master ustalić, który z układów DS18B20 na magistrali w czasie konwersji temperatury napotkał na stan alarmu. Po każdym cyklu Alarm Search, układ Master musi powrócić do pierwszego kroku sekwencji obsługi.

#### **FUNCTION COMMANDS**

Po wysłaniu na magistralę komendy ROM celem zaadresowania układu DS18B20, Master może wydać jedną z komend funkcji. Komedy te pozwalają układowi nadrzędnemu zapisywać i odczytywać pamięć *scratchpada*, inicjować konwersje temperatury oraz ustawiać odpowiedni tryb zasilania układu. Poniższa tabela ilustruje wszystkie te funkcje.

#### **DS18B20 FUNCTION COMMAND SET**

Command	Description	Protocol	1-Wire Bus Activity After Command is Issued	Notes
	TEMPERATURE CO	NVERSIO	N COMMANDS	
Convert T	Initiates temperature conversion.	44h	DS18B20 transmits conversion status to master (not applicable for parasite-powered DS18B20s).	1
	MEMORY	Y COMMA	NDS	
Read Scratchpad	Reads the entire scratchpad including the CRC byte.	BEh	DS18B20 transmits up to 9 data bytes to master.	2
Write Scratchpad	Writes data into scratchpad bytes 2, 3, and 4 (T <sub>H</sub> , T <sub>L</sub> , and configuration registers).	4Eh	Master transmits 3 data bytes to DS18B20.	3
Copy Scratchpad	Copies T <sub>H</sub> , T <sub>L</sub> , and configuration register data from the scratchpad to EEPROM.	48h	None	1
Recall E <sup>2</sup>	Recalls T <sub>H</sub> , T <sub>L</sub> , and configuration register data from EEPROM to the scratchpad.	B8h	DS18B20 transmits recall status to master.	
Read Power Supply	Signals DS18B20 power supply mode to the master.	B4h	DS18B20 transmits supply status to master.	

#### **CONVERT T (0x44)**

Komenda ta inicjalizuje pojedynczą konwersję temperatury. Po zakończeniu konwersji, jej rezultat jest przechowywany w dwu-bajtowym rejestrze w pamięci *scratchpada*, zaś układ DS18B20 przechodzi w stan bezczynności. Jeśli urządzenie jest obsługiwane w trybie zasilania pasożytniczego, pomiędzy przedziałem czasu  $10\mu s$ , po wydaniu tej komendy, Master musi aktywować podciągnięcie magistrali. Jeśli z kolei DS18B20 zasilany jest z zewnętrznego źródła, Master może wysłać *read time slots*. Jeśli odbierze od układu Slave wartość zero oznacza to, że układ jest w trakcie konwersji, zaś jeśli odbierze jeden to układ zakończył konwersję.

#### WRITE SCRATCHPAD (0x4E)

Komenda ta pozwala zapisać 3 bajty danych do układu DS18B20. Pierwszy bajt zapisywany jest do rejestru  $T_H$  (bajt nr 2 w *scratchpadzie*), drugi do rejestry  $T_L$  (bajt nr 3 w *scratchpadzie*), zaś trzeci do rejestru konfiguracyjnego. Dane muszą być przesłane od najmłodszego do najstarszego bitu. Wszystkie 3 bajty muszą być zapisane przed wydaniem przez układ master polecenia reset. W innym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.

#### **READ SCRATCHPAD (0xBE)**

Komenda ta pozwala układowi Master odczytać dane umieszczone w pamięci *scratchpada*. Transmisja danych rozpoczyna się od najmłodszego bitu, od bajtu nr 0 i kontynuowana jest aż do dziewiątego bajtu. Układ Master może wysłać żądanie reset aby zakończyć odczyt w dowolnym momencie.

#### **COPY SCRATCHPAD (0x48)**

Komenda ta pozwala na skopiowanie danych z rejestrów  $T_H$ ,  $T_L$  oraz konfiguracyjnego (bajty 2, 3 i 4) do pamięci EEPROM. Jeśli urządzenie używa zasilania pasożytniczego należy zadbać o to, aby w przeciągu  $10\mu s$ , układ Master podciągnął magistralę.

#### RECALL $E^2$ (0xB8)

Komenda ta wywołuje alarmy wartości  $T_H$ ,  $T_L$  oraz konfiguracyjne z pamięci EEPROM i umiejscawia je na pozycjach 2, 3, 4 w pamięci *scratchpada*. Master może wysłać polecenie *read time slots*, celem sprawdzenia postępu komendy *RECALL*. Jeśli zostanie zwrócona wartość zero, oznacza to, że wykonywanie funkcji trwa, zaś jeden, że funkcja została

wykonana. Operacja *RECALL* jest wykonywana automatycznie po podłączeniu zasilania do układu.

#### **READ POWER SUPPLY (0xB4)**

Układ Master może zażądać (poprzez wysłanie *read time slots*) odpowiedzi, który układ DS18B20 umieszczony na magistrali korzysta z zasilania pasożytniczego. Podczas *read time slot*, układy zasilane pasożytniczo powinny ustawić magistralę w poziom niski, zaś zasilane zewnętrznie powinny podciągnąć ją do stanu wysokiego.


#### PROTOKÓŁ 1-WIRE

DS18B20 używa protokołu komunikacyjnego 1-Wire. Protokół definiuje rodzaje sygnałów takich jak: RESET PULSE, PRESENCE PULSE, zapis 0, zapis 1, odczyt 0, odczyt 1. Master magistrali wysyła wszystkie te sygnały oprócz PRESENCE PULSE.

#### INICJALIZACJA: RESET PULSE, PRESENCE PULSE

Każda transmisja rozpoczyna się sekwencją inicjalizacyjną zawierającą impuls resetu RESET PULSE wysyłany z Mastera, po którym następuje impuls "przedstawienia się" PRESENCE PULSE wysyłany przez układ DS18B20. W momencie kiedy DS18B20 wysyła PRESENCE PULSE w odpowiedzi na reset, sygnalizuje to układowi Master, że DS jest gotowy do obsługi.

Podczaj sekwencji inicjalizacji, Master wysyła reset przez ustawienie linii danych w stan niski przez minimum  $480\mu s$ . Po tym zabiegu Master zwalnia magistralę i przechodzi w tryb odbiornika. Kiedy magistrala jest zwolniona, rezystor  $5k\Omega$  podciąga linie 1-Wire do stanu wysokiego. Kiedy DS18B20 wykryje narastające zbocze, odczeka 15 -  $60\mu s$  a następnie wyśle impuls PRESENCE PULSE, poprzez ustawienie magistrali w stanie niskim przez 60 -  $240\mu s$ . Poniższy schemat przedstawia sposób inicjalizacji.




#### PRZEDZIAŁY CZASOWE ZAPIS/ODCZYT

Master zapisuje dane do układu DS18B20 podczas trwania tzw. write time slots, odczyt z kolei następuje w czasie trwania read time slots. Podczas każdego takiego przedziału czasowego jeden bit danych jest wysyłany lub odbierany przez magistralę.

#### WRITE TIME SLOTS

Wyróżnia się dwa rodzaje write time slots: Write 1 time slots oraz Write 0 time slots. Master używa Write 1 time slot, kiedy zapisuje logiczną jedynkę do układu DS18B20, zaś Write 0 time slot w momencie zapisywania zera logicznego. Wszystkie te przedziały czasowe powinny trwać minimum 60µs z minimalnym okresem 1µs pomiędzy indywidualnymi write slots.




Aby zapisać jeden do układu DS18B20, po ustawieniu magistrali w stan niski, Master powinien zwolnić magistralę w przeciągu  $15\mu s$ . Kiedy magistrala jest zwolniona, rezystor podciąga linie danych do stanu wysokiego. Z kolei aby wygenerować *Write 0 time slot*, po ustawieniu magistrali w stan niski, Master powinien kontynuować trzymanie magistrali w stanie niskim, przez okres najmniej  $60\mu s$ .

Po tym jak Master zainicjuje *write time slot*, DS18B20 sprawdza poziom magistrali, oknami czasowymi o szerokości  $15\mu s$  -  $60\mu s$ . Jeśli poziom magistrali jest wysoki w momencie próbkowania, wtedy zapisywana jest jedynka do układu DS18B20. Z kolei jeśli poziom magistrali jest niski, zapisywane jest zero do układu.


#### **READ TIME SLOTS**

Układ DS18B20 może wysyłać dane do układu Master tylko w momencie, kiedy układ Master wygeneruje read time slot. Należy zaznaczyć, że Master musi wygenerować read time slot natychmiast po wydaniu instrukcji Read Scratchpad (0xBE), Read Power Supply (0xB4), ConverT (0x44), Recall E² (0xB8).



Każdy  $read\ time\ slots$  musi trwać co najmniej  $60\mu s$  z przerwami minimum  $1\mu s$  pomiędzy poszczególnymi  $read\ time\ slots$ . Takie okno czasowe jest inicjowane przez układ Master, przez ustawienie magistrali 1-Wire w stan niski przez minimum  $1\mu s$  a następnie zwolnienie magistrali. Po inicjacji układ DS18B20 zaczyna generować dane na magistralę (zera lub jedynki). Zera transmitowane są przez ustawienie magistrali w stanie niskim, zaś jedynki poprzez podciągnięcie jej do stanu wysokiego. Kiedy transmitowane jest zero, DS18B20


zwalnia magistralę po zakończeniu *time slot'a*, a następnie magistrala jest podciągana w stan wysoki przez rezystor podciągający. Dane wyjściowe są dostępne przez *15µs* po zboczu opadającym, które inicjowało *read time slot*. Trzeba dodać, że Master musi zwolnić magistralę i próbkować jej stan na przestrzeni tych *15µs* od czasu wygenerowania *read time slot*. Poniżej przedstawione są szczegółowe oraz polecane sposoby inicjowania i odczytu danych przez układ Master.




Z dokumentacji układu DS18B20 zaczerpnięto poniższy przykład obsługi termometru. W przykładzie tym układ zasilany jest napięciem pasożytniczym. Master inicjalizuje konwersję temperatury, odczytuje pamięć scratchpada i oblicza CRC aby zweryfikować odebrane dane.

MASTER MODE	DATA (LSB FIRST)	COMMENTS
TX	Reset	Master issues reset pulse.
RX	Presence	DS18B20s respond with presence pulse.
TX	55h	Master issues Match ROM command.
TX	64-bit ROM code	Master sends DS18B20 ROM code.
TX	44h	Master issues Convert T command.
TX	DQ line held high by	Master applies strong pullup to DQ for the duration of the
	strong pullup	conversion (t <sub>conv</sub> ).
TX	Reset	Master issues reset pulse.
RX	Presence	DS18B20s respond with presence pulse.
TX	55h	Master issues Match ROM command.
TX	64-bit ROM code	Master sends DS18B20 ROM code.
TX	BEh	Master issues Read Scratchpad command.
RX	9 data bytes	Master reads entire scratchpad including CRC. The master
		then recalculates the CRC of the first eight data bytes from the
		scratchpad and compares the calculated CRC with the read
		CRC (byte 9). If they match, the master continues; if not, the
		read operation is repeated.

Powyższa tabela jest jednym ze sposobów odczytu temperatury. Trzeba zaznaczyć, że jest to kompletny kod do odczytu pamięci *scratchpada*. Nie zawsze konieczny jest odczyt jak w tym wypadku wszystkich 9 bajtów oraz odczytywania kodu termometru. Kiedy mamy do czynienia tylko z jednym termometrem na magistrali, możemy ominąć odczytywanie kodu ROM poprzez wysłanie funkcji SKIP ROM. Odczyt temperatury możemy zakończyć w momencie odczytania dwóch pierwszych bajtów – które w pamięci *scratchpada* zawierają 16 bitową informację o temperaturze. Poniżej przedstawiono schemat blokowy obsługi układu termometru.





## 4. Obsługa termometru DS18B20 w języku C

Podstawowe zagadnienia obsługi termometru cyfrowego DS18B20 bazują na opisie katalogowym tego układu. Wysyłanie i odbieranie danych odbywa się za pomocą ustawiania stanu magistrali lub detekcji tego stanu przez układ Master. Układ DS18B20 pracuje tylko w trybie Slave. Implementacja programowa obsługi tego układu opiera się o stworzenie odpowiednich procedur ustawiających linie danych w stan wysoki i niski w odpowiednich przedziałach czasowych, jak i detekcje tych stanów (nasłuchiwanie przez Mastera).

Program pokazujący możliwości układu DS18B20 będzie miał za zadanie w sposób najprostszy i najszybszy wyświetlić temperaturę. Założono, że układ będzie zasilany zewnętrznie. Środowisko programowania to *WinAVR* wykorzystujące kompilator *GCC*. Poniżej przedstawiono ustawienia bibliotek, makr i zmiennych globalnych.

```
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"

//makra
#define WE 0
#define PORT_1wire PIND
#define SET_1wire DDRD&=~_BV(WE)
#define CLEAR_1wire DDRD|=_BV(WE)
char buf[8]: //zmienna potrzebna przy konwersji temperatury
```

Biblioteka *lcd.h* jest to biblioteka z pakietu *rklibavr*. Jeśli chodzi o makra, to założono, że linia danych będzie znajdowała się na pinie 0 portu D. Makra *SET\_1Wire* oraz *CLEAR\_1Wire* będą użyteczne w wypadku ustawiania magistrali w odpowiedni poziom.

Poniższy kod przedstawia wysłanie impulsu RESET oraz oczekiwanie na impuls PRESENCE.

Wszystkie czasy zawarte w powyższym kodzie wynikają z dokumentacji technicznej wysyłania i odbierania impulsu RESET i PRESENCE. Według dokumentacji układ Master powinien ustawić linie w stan niski na czas min. 480µs, następnie ustawić w poziom wysoki i oczekiwać na reakcje ze strony układu termometru. Układ termometru w momencie wykrycia impulsu RESET powinien wysłać na magistralę swój impuls PRESENCE, polegający na ustawienie magistrali w stan niski przez 60-240µs a następnie podciągnięcie w stan wysoki. Master ma zadanie wykryć tą sekwencję. W wypadku wykrycia zwraca do funkcji wartość jeden, w innym

przypadku zero. Poniższa funkcja ilustruje sposób wysłania pojedynczego bitu do układu DS18B20.

Wysłanie bitu polega na ustawieniu magistrali w stan niski, następnie jeśli po czasie min. 1µs zostanie ona ustawiona w stan wysoki, równoznaczne jest to z wysłaniem jedynki. Jeśli z kolei po wyczyszczeniu magistrali nie nastąpi w określonym czasie podciągnięcie jej do jedynki to uznaje się to za wysłanie zera logicznego. Czasy sprecyzowane są w opisie katalogowym. Poniżej zaprezentowano funkcję odbierającą pojedyncze bity z magistrali.

Odczyt bitu z magistrali polega na wysłaniu *read time slot* a następnie sprawdzeniu zmian na magistrali. Funkcja zwraca jedynkę lub zero w zależności od stanu logicznego magistrali. Kiedy mamy już podstawowe funkcje obsługi układu DS18B20 pozwalające na komunikację z nim, należy stworzyć funkcje ułatwiające operowanie na wysyłaniu i odbieraniu większej ilości danych. Kolejną zaprezentowaną funkcją, będzie funkcja wysyłająca jeden bajt danych. Sposób jej realizacji opiera się na ośmiokrotnym wysłaniu pojedynczego bitu na magistralę z odpowiednimi odstępami czasowymi. Poniżej zaprezentowano tą funkcję.

```
//wysyla caly bajt do ukladu
void send_byte(char wartosc)
{
    unsigned char i; //zmienna licznikowa
    unsigned char pom; //zmienna pomocnicza

    for (i=0; i<8; i++)
    {
        pom = wartosc>>i; // przesuniecie bitowe w prawo
        pom &= 0x01; // skopiowanie bitu do zmiennej pomocniczej
        send(pom); // wyslanie bitu na magistrale
    }
    delayus(100); //odczekanie 100us
} //koniec send_byte
```

Pętla for() odpowiada za ośmiokrotne wysłanie pojedynczego bitu danych. Operacje bitowe pozwalają na przesuwania bitów i wyodrębnienie właściwego do wysłania. Kolejną funkcją jest funkcja odbierającą bajt danych. Została zrealizowana analogicznie do funkcji wysyłającej bajt.

Funkcja powyższa nie wymaga komentarza. W dodatku na końcu opracowania znajdują się wytłumaczone podstawowe operacje bitowe wraz z przykładami.

Po stworzeniu funkcji wysyłających i odbierających pojedyncze bajty wystarczy analizując dokumentację oraz schemat blokowy obsługi DS18B20 odebrać informację na temat temperatury.

Inicjację zawsze rozpoczyna RESET PULSE, w naszym wypadku odpowiada za to funkcja RESET\_PULSE(). Zwraca ona wartość jeden w momencie odebrania PRESENCE PULSE z układu termometru. Kiedy mamy pewność, że na magistrali znajduje się układ termometru powinniśmy poprosić o kod ROM układu. Nie jest to konieczne w wypadku pojedynczego układu Slave na magistrali. Używamy zatem komendy Skip ROM (0xCC). W kolejnym punkcie powinniśmy włączyć konwersję temperatury ConverT (0x44). Konwersja trwa min. 750ms dla rozdzielczości 12 bitowej (fabryczne ustawienia). Analizując schemat obsługi układu kolejnym krokiem jest wysłanie impulsu RESET, następnie komendy READ SCRATCHPAD (0xBE). Po tej komendzie można zacząć odbierać bajty z pamięci scratchpadu. Nas interesują tylko dwa pierwsze bajty, zawierające informację o temperaturze. Po ich odebraniu można zwolnić magistralę.

Poniżej przedstawiono główną procedurę programu, w której zaimplementowano powyższy sposób obsługi.

```
(7)
     //funkcia glowna programu
     int main (void)
     {
     //deklaracja zmiennych lokalnych
     unsigned char sprawdz;
     char temp1=0, temp2=0;
     //inicjalizacja i wyczyszczenie LCD
     LCD_init(); //inicjacja wyswietlacza
     LCD_clear(); //wyczyszczenie wyswietlacza
     LCD_putstr_P(PSTR("1-wire")); //napis
     delayms (200); //200ms zwloki
     LCD_clear(); //wyczyszczenie wyswietlacza
     //petla glowna programu
     for(;;) {
             sprawdz=RESET_PULSE(); //impuls resetu
                 if (sprawdz==1)
                     send_byte(0xcc); //SKIP ROM
                     send_byte(0x44); //CONVERT T
                     delayms (750); //odczekaj 750ms - czas konwersji
                     sprawdz=RESET_PULSE(); //wyslanie impulsu reset
                     send_byte(0xcc); //SKIP ROM
                     send_byte(0xBE); //READ SCRATCHPAD
                     temp1=read_byte(); //odczytanie LSB
                     temp2=read_byte(); //odczytanie MSB
                     sprawdz=RESET_PULSE(); //zwolnienie magistrali
                     float temp=0; //zmienna do obliczen
                     temp=(float)(temp1+(temp2*256))/16; //obl. temp
                     dtostrf(temp,1,1,buf); //konwersja float do stringa
                     LCD_xy(0,0); //ustawienie w pozycji 0,0
                     LCD_putstr(buf); //wyswietlenie temp
                     delayms(200); //pomiar co 200ms
                     else //jesli nie wykryto PRESENCE_PULSE (sprawdz=0)
                     LCD_xy(0,0); //pozcyja 0,0 na LCD
                     LCD_putstr_P(PSTR("cisza")); //napis
     }//koniec petli glownej
     } //koniec main()
```

Przetworzenie odebranych na bajtów na system dziesiątkowy opiera się o podstawowe operacje arytmetyczne. W wypadku wyświetlenia temperatury jako zmiennej float (zmiennoprzecinkowa) użyto funkcji wbudowanej w bibliotekę avrlibc, mianowicie dtostrf(). Składnia tej funkcji jest następująca:

\*char **dtostrf** (double \_val, char \_width, char \_prec, char \*\_s);

W oparciu o powyższy program można stworzyć rozbudowaną aplikację umożliwiającą obsługę kilku układów termometrów na jednej linii danych. Należy wyłącznie wysyłać odpowiednie komendy na magistralę oraz postępować zgodnie ze schematem obsługi układu.

### 6. Podsumowanie

Układ DS18B20 jest jednym z kamieni milowych współczesnej elektroniki. Zadziwia łatwością obsługi i możliwościami. Wynik pomiaru temperatury jest cyfrowy – łatwy do obróbki we współczesnych systemach mikroprocesorowych. Interfejs 1-Wire rozszerza możliwości układu o wiele aspektów, ot choćby o realizację magistrali z wieloma układami Slave. Programowalna rozdzielczość pozwala na dosyć precyzyjne pomiary nawet z dokładnością 0,0625°C.

Wszystkie te zalety sprawiają, że jest to jeden z najpopularniejszych cyfrowych układów pomiaru temperatury o niskiej cenie do zastosowań różnego rodzaju.

## 7. Bibliografia

- [1] Grębosz J.: Symfonia C++. Kraków 1999, Kallimach
- [2] Opracowanie własne Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C. Kraków 2007
- [3] Dallas Semiconductor: DS18B20 datasheet.
- [4] http://wikipedia.org

~ - bitowa negacja

## DODATEK – Podstawowe operacje bitowe

**Operatory bitowe** pozwalają nam na operacje na bitach typów całkowitych takich jak *char, int,* 

long int. W języku c mamy do dyspozycji 6 takich operatorów.

```
| - bitowa alternatywa (OR)

& - bitowa koniunkcja (AND)

^ - bitowa różnica symetryczna (XOR)

>> - bitowe przesunięcie w prawo

<< - bitowe przesunięcie w lewo

a = 7|4 = (00000111)_{U2}|(00000100)_{U2} = (00000111)_{U2} = 7
a = 90^{(-24)} = (01011010)_{U2}^{(11101000)} = (10110010)_{U2} = -78
a = 784 = (00000111)_{U2} & (00000100)_{U2} = (00000100)_{U2} = 4
a = 80 >> 2 = (01010000)_{U2} >> 2 = (00010100)_{U2} = 20
a = 5 << 4 = (00000101)_{U2} << 4 = (01010000)_{U2} = 80
```