

Guide Complet des Procédures FiveUnion

Table des matières

1. [Audit Apple \(macOS\)](#)
 2. [Installation Windows 11](#)
 3. [Configuration BIOS](#)
 4. [Dépannage Général](#)
 5. [Processus AIKEN](#)
 6. [Récupération des Composants](#)
 7. [Guide de Notation](#)
-

Audit Apple (macOS) {#audit-apple}

Étapes principales

⚠ **IMPORTANT** : Ne PAS effectuer l'erase au début du processus.
L'erase doit se faire À LA FIN après avoir enregistré (save). Une fois
l'erase lancé, l'ordinateur s'éteint et se réinitialise.

Étape 1 : Accéder aux paramètres d'activation

1. Maintenez le **bouton d'allumage/extinction** enfoncé
2. Cela vous amène aux **paramètres d'activation du Mac**
3. L'écran demande une connexion réseau
4. Laissez l'Apple se redémarrer

Étape 2 : Réinstaller macOS

1. Une fois redémarré, accédez aux **Paramètres** (engrenage)
2. Allez dans **Stockage**
3. Sélectionnez le disque dur principal (celui en haut)
4. Cliquez sur **Erase/Effacer**
5. Retournez aux Paramètres

6. Réinstallez la **dernière version du système d'exploitation (TAHOE)**
7. Attendez la fin de l'installation et l'arrivée à l'accueil Apple

Étape 3 : Lancer AIKEN

1. Ouvrez le **Terminal**
2. Tapez la commande suivante :
hdiutil attach <http://192.168.2.1/mca/mca>
3. Appuyez sur Entrée
4. Tapez la commande :
sudo /Volumes/mca/mca
5. Entrez votre **mot de passe administrateur**
6. **AIKEN se lance automatiquement**

Étape 4 : Autorisation d'extension (si demandé)

Si l'extension AIKEN nécessite une autorisation :

- Allez dans **Paramètres > Sécurité et confidentialité** (ou Général)
- Naviguez jusqu'à **Extensions**
- Autorisez l'extension **AIKEN**

Cas particuliers - Apple

☐ Pas de driver WiFi + impossible d'accéder à AIKEN

Solution :

1. Branchez un **adaptateur LAN vers USB-C** sur l'ordinateur
 2. Redémarrez AIKEN
 3. Tentez une nouvelle connexion en bootant sur la clé AIKEN
 4. Sélectionnez l'**option 2 : Connexion USB TO LAN**
-

Installation Windows 11 {#installation-windows}

Avant de commencer

- ✓ Consultez l'**étiquette logiciel** sur l'application **DYMO** pour référence
- ✓ Assurez-vous d'avoir une **clé USB Windows 11** disponible
- ✓ Vérifiez que le **Secure Boot est ACTIVÉ** au moment du boot

Procédure d'installation

Étape 1 : Accéder au boot

1. Redémarrez l'ordinateur
2. Accédez au menu **Boot** (consultez la feuille des raccourcis en atelier)
3. Sélectionnez la **clé USB Windows 11**

Étape 2 : Installer Windows (option "previous version")

1. Vous arrivez sur l'interface d'installation Windows
2. Cliquez sur **Suivant** jusqu'à l'écran **SELECT SETUP OPTION**
3. ⚠ **IMPORTANT** : Sélectionnez "**Previous version of setup**" (option du bas)
 - Cela évite de supprimer la partition de la clé USB Windows accidentellement
 - L'interface est aussi plus simple
4. Laissez Windows s'installer complètement
5. L'écran du menu Windows s'affichera (vous pouvez retirer la clé USB)

Étape 3 : Configuration initiale - Vérifier la licence

⚠ **À faire AVANT** de passer l'étape WiFi :

1. Lorsque vous atteignez l'**interface WiFi**, connectez d'abord un **câble Ethernet** (ou adaptateur LAN USB-C/USB si pas de port Ethernet)
2. Ouvrez le **Terminal** avec :
 - **Shift + F10** OU
 - **Fn + Shift + F10**

3. Tapez la commande :
slmgr -dli
4. Vérifiez les informations affichées :
 - **Licence activée ?** (Oui/Non)
 - **Windows Pro** ou **Windows Famille** (Core) ?

▮ **Pourquoi ?** Cela détermine le statut final (BM ou Hors BM)

Étape 4 : Déterminer le statut MDM

Après vérification de la licence, continuez jusqu'à l'**écran de nommage** :

1. À l'écran "**Nommer votre appareil**", cliquez sur **Ignorer**
2. L'écran **SUIVANT** détermine le statut MDM :

Cas 1 : Pas de blocage MDM

- Vous voyez une interface normale
- Généralement avec **Windows Pro**
- ✓ Vous pouvez **éteindre l'ordinateur** (installation terminée)
- Si des **drivers importants manquent** (clavier, trackpad, son, luminosité) :
 - Installez-les avec le câble Ethernet
 - Terminez avec **Réinitialiser le PC** (Paramètres Windows)

Cas 2 : Blocage MDM détecté

- L'interface demande une connexion au serveur
- ⚠ **Action immédiate** : Déconnectez le **câble LAN**
- Tapez la commande de bypass :
oobe \bypassnro
- L'ordinateur va redémarrer
- Une nouvelle option s'affichera pour **sauter l'étape WiFi** (pas besoin de connexion)
- Nommez l'appareil : "**admin**"
- **Ne définissez pas de mot de passe**
- Acceptez toutes les conditions Windows
- Vous arrivez au bureau Windows
- Si des drivers manquent :
 - Reconnectez le câble Ethernet pour les installer

- ⚠ **NE PAS réinitialiser** le PC (il doit rester en compte admin car bloqué MDM)

▮ Résumé du statut final

État	Windows Pro	Windows Famille	Pas de clé produit
Peut finir BM	✓ Oui	✓ Oui	✗ Non (Hors BM)
Blocage MDM	✗ Hors BM	✗ Hors BM	✗ Hors BM

Définitions :

- **BM** = Bon Marché (statut final normal)
- **Hors BM** = Ordinateur ne peut pas atteindre le statut BM

Configuration BIOS {#configuration-bios}

Accéder au BIOS

⚠ **Consultez la feuille des raccourcis disponible en atelier** pour chaque modèle d'ordinateur

Les touches d'accès varient selon le fabricant et le modèle.

Modifications obligatoires avant le boot

1. Désactiver le Secure Boot

Pour tous les modèles :

1. Accédez au **BIOS**
2. Naviguez vers **Security**
3. Trouvez "**Secure Boot**"
4. Changez en "**Disabled**"
5. ⚠ **Note** : Certains clients demandent de ne PAS toucher au mot de passe BIOS. Vérifiez avant de le modifier.

▮ Des **images de référence** sont disponibles pour visualiser le chemin exact pour chaque modèle si vous avez du mal à trouver.

2. Configuration spéciale pour Dell

En plus de désactiver Secure Boot :

1. Allez dans **Storage**
2. Vérifiez que le mode est **AHCI**
3. ⚠ **NE PAS utiliser le mode RAID ON**
 - Sinon, le disque dur ne sera pas détecté par AIKEN ou Windows

3. Autres modèles

Les menus BIOS varient selon le modèle. Consultez la feuille des raccourcis ou les images de référence en atelier.

Dépannage Général {#dépannage}

L'ordinateur ne s'allume pas

Vérifications :

1. ✓ Le chargeur est-il compatible avec ce modèle ?
2. ✓ Le chargeur est-il bien branché et alimenté ?
3. ✓ La batterie est-elle présente ?
 - Beaucoup d'ordinateurs n'ont pas de batterie et nécessitent le chargeur pour fonctionner

Action : Si tout est correct mais l'ordinateur ne s'allume pas, il y a un problème matériel grave.

L'ordinateur émet des bips au démarrage ou affiche des codes couleur

Codes observés : 2 orange, 4 blanc, etc.

Cause probable :

- RAM absente ou mal installée
- Un autre composant interne est défectueux

Résolution :

- ✕ L'ordinateur ne pourra PAS être rallumé tant que le problème n'est pas résolu
- Vérifiez/réinstallez la RAM
- Si le problème persiste, il y a un défaut matériel grave

L'ordinateur refuse de booter

Vérifications (dans cet ordre) :

1. ✓ **Secure Boot est-il désactivé** dans le BIOS ? (voir section Configuration BIOS)
2. ✓ Essayez une **autre clé USB**
3. ✓ Tentez un **boot par Ethernet** (si disponible)
4. ✓ Vérifiez que le **serveur est allumé** et que la **souscription affiche "Verified"**

Pas de driver WiFi + impossible d'accéder à AIKEN

Cas concerne : Accès impossible depuis une clé USB AIKEN

Solution :

1. Branchez un **adaptateur LAN vers USB-C** sur l'ordinateur
2. Redémarrez AIKEN
3. Tentez une nouvelle connexion en bootant sur la clé AIKEN
4. Sélectionnez l'**option 2 : Connexion USB TO LAN**

Processus AIKEN {#processus-aiken}

Connexion initiale

1. Démarrez sur la clé AIKEN
2. L'interface AIKEN s'affiche
3. Sélectionnez l'utilisateur : "**manager**"
4. Entrez le mot de passe : "**kryptonit**"

Attribution du lot et grade provisoire

1. Sélectionnez le **lot attribué** à l'ordinateur (selon le client)
2. Attribuez un **grade provisoire** basé sur l'esthétique visuelle
 - Ce grade sera revu après les tests
3. À gauche, consultez les **caractéristiques détectées** (RAM, SSD, génération)
 - Servira à compléter l'étiquette

Erase du disque dur

1. Cliquez sur "**Device**" (haut droit)
2. Vérifiez le type de disque dur :
 - Si **HDD** : L'erase est **impossible** → Passer au test
 - Si **SSD** : Procédez à l'erase
3. Cliquez sur le bouton "**Start**" pour lancer l'erase
4. ⚠ À côté du bouton "**Test**", vous trouverez un bouton "**Observation**" pour noter vos observations

Tests des composants

⚠ Bugs connus AIKEN :

- **Microphone** : Ne fonctionne souvent pas (bug AIKEN) → Marquez "Pass"
- **WiFi** : Peut manquer un driver → Marquez "Pass" si non fonctionnel
- **Clavier** : Les touches de droite ne sont pas toujours présentes sur tous les PC → Ignorez les touches non testables

Procédure de test

1. Une fois l'erase terminé, cliquez sur "**Test**"
2. Effectuez les tests pour chaque composant
3. Notez vos **observations** pour chaque test (bouton "Observation")
4. Documentez aussi sur l'**étiquette physique**

Sauvegarde et fermeture

1. Retournez au menu principal
2. Cliquez sur **"Save"**
3. Sélectionnez :
 - **Package number** : 1000
 - **Sélectionnez celui à droite de 1000**
4. Cliquez sur **"Save"** puis **"Shutdown"**

⚠ **IMPORTANT** avant le shutdown :

- Vérifiez que vous avez **bien lancé l'erase**
- Si vous avez oublié, l'ordinateur s'éteindra immédiatement au shutdown
- Si l'erase est en cours, attendez qu'il se termine avant le shutdown automatique

Notation de l'ordinateur

- La notation dépend du **jugement personnel** de l'auditeur
- Cette compétence s'apprend progressivement
- Plus vous effectuez d'audits, meilleure sera votre notation

Récupération des Composants

{#récupération-composants}

Composants à récupérer

Récupérez **UNIQUEMENT** les composants essentiels :

- ✓ **Carte WiFi**
- ✓ **SSD** (disque dur)
- ✓ **RAM**
- ✓ **Batterie**

Ne pas récupérer les autres composants.

Procédure de démontage

1. Suivez les instructions spécifiques au modèle (disponibles en atelier)
 2. Récupérez les 4 composants listés ci-dessus
 3. Laissez le reste de l'ordinateur intact
-

Guide de Notation {#guide-notation}

Principes généraux

La notation dépend principalement de :

- **L'esthétique** (rayures, dégâts, nettoyage)
- **L'état fonctionnel** (résultats des tests)
- **Le jugement personnel**

Développement de compétence

□ La notation s'améliore avec :

- L'expérience (chaque audit enseigne)
- L'observation (noter les détails)
- La cohérence (maintenir une échelle personnelle)

Plus vous effectuez d'audits, plus vos notations seront précises et fiables.

Notes importantes

Terminologie

- **BM** = Bon Marché (statut final standard pour un ordinateur non bloqué)
- **Hors BM** = Ordinateur qui ne peut pas atteindre le statut BM (blocage MDM, pas de licence, etc.)
- **MDM** = Mobile Device Management (blocage d'entreprise)
- **AIKEN** = Outil d'audit FiveUnion

Ressources en atelier

- **▮ Feuille des raccourcis BIOS/Boot** (pour accéder au BIOS de chaque modèle)
- **▮ Images de référence** (chemins BIOS, captures d'écran MDM)
- **▮ Étiquettes DYMO** (pour documenter les informations)

Support

En cas de doute ou de problème non couvert :

- Consultez les images de référence en atelier
- Demandez à un collègue plus expérimenté
- Documentez le problème pour améliorer ce guide

Version 2.0 - Mise à jour : Février 2026

Guide des procédures FiveUnion pour l'audit et la configuration d'ordinateurs