RV1126/RV1109 Linux SDK 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-360

发布版本: V1.2.0

日期: 2020-06-22

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了RV1126/RV1109 Linux SDK的基本使用方法,旨在帮助开发者快速了解并使用RV1126/RV1109 SDK开发包。 SDK下载后,可以查看docs/RV1126_RV1109/RV1126_RV1109_Release_Note.txt,确认当前SDK版本。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.0.1	CWW	2020-04-28	初始版本
V0.0.2	CWW	2020-05-09	更新5.1.2节RK IPCamera Tool界面
V0.0.3	CWW	2020-05-20	编译环境添加libssl-dev和expect
V1.0.0	CWW	2020-05-25	 更新第3节以及第4.4和4.5节 增加快速开机版本编译 增加5.4节
V1.1.0	CWW	2020-06-08	 更新公司名称 更新文档排版 更新第2节
V1.2.0	НЈС	2020-06-22	增加智能USB Camera产品章节

RV1126/RV1109 Linux SDK 快速入门

- 1开发环境搭建
- 2 SDK 配置框架说明
 - 2.1 SDK 目录说明
 - 2.2 SDK 配置框架图
- 3 SDK编译说明
 - 3.1 选择不同板级配置
 - 3.2 查看编译命令
 - 3.3 U-Boot编译
 - 3.4 Kernel编译
 - 3.5 Recovery编译
 - 3.6 Rootfs编译
 - 3.7 固件打包
 - 3.8 全自动编译
- 4刷机说明
 - 4.1 EVB板正面示意图
 - 4.2 EVB板背面示意图
 - 4.3 硬件接口功能表
 - 4.4 Windows 刷机说明
 - 4.5 Linux 刷机说明
- 5 EVB板功能说明
 - 5.1 如何访问3路RTSP和1路RTMP网络码流
 - 5.1.1 使用串口或ADB连上EVB板子获取设备IP地址
 - 5.1.2 使用RK IPCamera Tool获取设备IP地址
 - 5.1.3 访问网络码流
 - 5.2 如何通过网页访问设备信息
 - 5.3 如何测试人脸识别功能
 - 5.4 如何通过网络调试EVB板
 - 5.4.1 通过SSH登陆EVB板调试
 - 5.4.2 通过SCP调试
- 6智能USB Camera产品配置
 - 6.1 产品编译说明
 - 6.1.1 选择对应板级配置
 - 6.1.2 编译命令
 - 6.2 产品软件框架
 - 6.2.1 uvc_app
 - 6.2.2 mediaserver
 - 6.2.3 其它
 - 6.3 功能说明
 - 6.3.1 如何显示USB Camera预览
 - 6.3.2 如何测试AI模型后处理
 - 6.3.3 如何测试EPTZ功能

1开发环境搭建

Ubuntu 16.04系统: 编译环境搭建所依赖的软件包以及安装命令如下:

sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools device-tree-compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libusb-1.0-0-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools autoconf autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip gawk bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git mercurial rsync openssh-client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib libc6:i386 libssl-dev expect

Ubuntu 17.04系统: 除了上述软件包外还需如下依赖包:

```
1 sudo apt-get install lib32gcc-7-dev g++-7 libstdc++-7-dev
```


2 SDK 配置框架说明

2.1 SDK 目录说明

进入工程目录下有buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external等目录。每个目录或其子目录会对应一个git工程,提交需要在各自的目录下进行。

- buildroot: 定制根文件系统。
- app: 存放上层应用程序。
- external: 相关库,包括音频、视频等。
- kernel: kernel代码。
- device/rockchip: 存放每个平台的一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs: 存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放固件和工具。
- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放一些常用工具。
- u-boot: U-Boot代码。

2.2 SDK 配置框架图



3 SDK编译说明

3.1 选择不同板级配置

SDK下载地址:

```
repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u
ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m
rv1126_rv1109_linux_release.xml
```

支持的板级配置	备注
device/rockchip/rv1126_rv1109/BoardConfig.mk	通用版本的板级配置
device/rockchip/rv1126_rv1109/BoardConfig-tb.mk	支持快速开机的板级配置

切换板级配置命令:

3.2 查看编译命令

在根目录执行命令: ./build.sh -h|help

```
10 rootfs -build default rootfs, currently build buildroot as
   default
11 buildroot
                  -build buildroot rootfs
12 ramboot
                   -build ramboot image
13 multi-npu_boot -build boot image for multi-npu board
14 yocto
                   -build yocto rootfs
15 debian
                   -build debian9 stretch rootfs
16 distro
                   -build debian10 buster rootfs
17 pcba
                    -build pcba
18 recovery
                   -build recovery
19 all
                   -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
20 cleanall
                   -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
                   -pack all the image we need to boot up system
21 firmware
22 updateimg
                   -pack update image
                   -pack ab update otapackage image
23 otapackage
24 save
                    -save images, patches, commands used to debug
25 allsave
                   -build all & firmware & updateimg & save
26
27 Default option is 'allsave'.
```

查看部分模块详细编译命令,例如: /build.sh -h kernel

```
1   ./build.sh -h kernel
2   ###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
3   cd kernel
4   make ARCH=arm rv1126_defconfig
5   make ARCH=arm rv1126-evb-ddr3-v10.img -j12
```

3.3 U-Boot编译

```
1 ### U-Boot编译命令
2 ./build.sh uboot
3
4 ### 查看U-Boot详细编译命令
5 ./build.sh -h uboot
```

3.4 Kernel编译

```
1
### Kernel编译命令

2
./build.sh kernel

3
### 查看Kernel详细编译命令

5
./build.sh -h kernel
```

3.5 Recovery编译

```
1 ### Recovery编译命令
2 ./build.sh recovery
3
4 ### 查看Recovery详细编译命令
5 ./build.sh -h recovery
```

3.6 Rootfs编译

```
1 ### Rootfs编译命令
2 ./build.sh rootfs
3 ### 查看Rootfs详细编译命令
5 ./build.sh -h rootfs
```

3.7 固件打包

固件打包命令: ./mkfirmware.sh

固件目录: rockdev


3.8 全自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

1 ./build.sh all

4刷机说明

4.1 EVB板正面示意图



4.2 EVB板背面示意图





4.3 硬件接口功能表

序号	功能部分	要求	
Item.	Function Part	Requirement	
1	TF Card	正常识别TF Card	
2	USB Micro-B Port	可以认到ADB设备,可以下载固件	
3	USB Type-A Port	可以识别device设备,且功能正常	
4	USB camera input	正常识别USB camera	
5	the boat switch		
6	12V power supply input	直流适配器输入的12V电源,可以通过船型开关来控制打开或关 闭	
7	KEY BAORD	所有按键功能正常	
8	CLASS D output	喇叭功能正常	
9	WI-FI/BT	AP6256模组功能正常	
10	RISC-V JTAG	芯片验证调试	
11	V7-JTAG		
12	TPYEC		
13	USB Micro-B Port	串口可以正常输入和输出	
14	以太网Ethernet	网络连接正常	
15	Zoom/ Iris Driver Interface	开发板预留Zoom/Focus/Iris连接座,方便客户进行CAMERA设备 调试开发。	
16	CIF camera	摄像头功能正常,CIF摄像头输入	
17	MIPI Camera 1	摄像头功能正常,默认MIPI摄像头输入	
18	MIPI Camera 2	摄像头功能正常,默认MIPI摄像头输入	
19	MIC-ARRAY	MIC陈列输入	
20	eMMC Flash	可以正常识别容量16GByte	
21	DDR DDR3	可识别到总容量8Gbit	
22	PMIC RK809-2	各路电源正常输出,电池电量检测准确	
23	CPU	RV1126_RV1109	
24	MIPI屏 MIPI panel	屏幕图像显示正常	
25	BQ24171	双节电池充放电正常	
Botton	n Layer		
26	BT1120 Camera	摄像头功能正常,BT1120 摄像头输入	
27	功能切换SWITCH	UART2和A7-JTAG功能切换	
28	SPI flash	验证SPI flash功能	
29	USB Micro-B Port	用于功耗测试	
30	Camera_LED 驱动输出	Warm up lamp drive	

4.4 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.71 或以上),工具位于工程根目录:

如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式, 连接好 USB 下载线后,按住按键"Update"不放并按下复位键"RESET"后松手,就能进入 MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击"执行"进行烧写,也可以按 "recovery" 按键不放并按下复位键 "RESET" 后松手进入 loader 模式进行烧写,下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注:

- 1. 除了MiniLoaderAll.bin和parameter.txt,实际需要烧录的分区根据rockdev/parameter.txt配置为准。
- 2. 烧写前,需安装最新 USB 驱动,驱动详见:

```
1 <SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v4.91.zip
```

4.5 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V1.49 或以上),请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

```
### 除了MiniLoaderAll.bin和parameter.txt,实际需要烧录的分区根据
rockdev/parameter.txt配置为准。

sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin

sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt

sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img

sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img

sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img

sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img

sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img

sudo ./upgrade_tool di -rootfs rocdev/rootfs.img

udo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img

sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img

sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级整个 firmware 的 update.img 固件:

```
1 | sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录,机器在 MASKROM 状态运行如下升级:

```
1 ./rkflash.sh
```

5 EVB板功能说明

EVB板支持如下功能:

- 支持3路RTSP和1路RTMP网络码流
- 支持本地屏幕1280x720显示
- 支持保存主码流到设备
- 支持网页端访问设备
- 支持人脸识别

5.1 如何访问3路RTSP和1路RTMP网络码流

使用网线接到EVB板的网口,上电开机。默认会自动获取IP地址。

5.1.1 使用串口或ADB连上EVB板子获取设备IP地址


```
ifconfig eth0
2
  eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:E0:F9:16:7E:E9
3
           inet addr:172.16.21.218 Bcast:172.16.21.255 Mask:255.255.255.0
4
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
5
            RX packets:199225 errors:0 dropped:2231 overruns:0 frame:0
6
           TX packets:372371 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
7
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:20874811 (19.9 MiB) TX bytes:522220899 (498.0 MiB)
8
9
           Interrupt:56
```

使用串口连接EVB板子的PC端配置如下:

```
1 波特率: 1500000
2 数据位: 8
3 停止位: 1
4 奇偶校验: none
5 流控: none
```

5.1.2 使用RK IPCamera Tool获取设备IP地址

安装SDK目录tools/windows/RK_IPCamera_Tool-V1.1.zip工具。打开工具,通过EVB板网口连接到电脑所在局域网,查看RK IPCamera Tool工具设备总数列表获取设备IP地址。



说明:

- 1. 点击"开启搜索",进行设备搜索
- 2. 选择一个设备
- 3. 取消自动获取IP, 改为静态IP
- 4. 设置静态IP
- 5. 设置IP
- 6. 打开预览

5.1.3 访问网络码流

使用支持RTSP或RTMP的播放器访问,例如(VLC播放器)。

RTSP访问地址:

- rtsp://设备IP地址/live/mainstream
- rtsp://设备IP地址/live/substream
- rtsp://设备IP地址/live/thirdstream

RTMP访问地址:

• rtmp://设备IP地址:1935/live/substream

5.2 如何通过网页访问设备信息

打开Web浏览器(推荐Chrome浏览器)访问地址:

1 http://设备IP地址

网页端详细的操作说明请参考SDK目录docs下的文档。

5.3 如何测试人脸识别功能

使用播放器访问RTSP主码流: rtsp://设备IP地址/live/mainstream

SDK的人脸识别功能默认授权的测试时间是30~60分钟,授权失效后主码流预览会有"人脸算法软件未授权"提示,需要重启才能再测试。

5.4 如何通过网络调试EVB板

5.4.1 通过SSH登陆EVB板调试

接上以太网,通过第5.1.2节 <u>使用RK IPCamera Tool获取设备IP地址</u>获取EVB板IP地址。保证PC电脑可以ping通EVB板。

```
1 ### 清除上次登陆信息(EVB板的IP地址192.168.1.159)
2 ssh-keygen -f "$HOME/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.159
3 ### 使用SSH命令登陆
4 ssh root@192.168.1.159
5 ### 输入默认密码: rockchip
```

5.4.2 通过SCP调试

```
### 从PC端上传文件test-file到EVB板的目录/userdata
scp test-file root@192.168.1.159:/userdata/
root@192.168.1.159's password:
### 输入默认密码: rockchip

### 下载EVB板上的文件/userdata/test-file下载到PC端
scp root@192.168.1.159:/userdata/test-file test-file
root@192.168.1.159's password:
### 输入默认密码: rockchip
```

6智能USB Camera产品配置

智能USB Camera产品支持如下功能:

- 支持标准UVC Camera功能,最高支持4k预览(RV1126)
- 支持多种NN算法,包括人脸检测,人体姿态或骨骼检测,人脸关键点检测跟踪等,支持第三方算 法扩展
- 支持USB复合设备稳定传输(RNDIS/UAC/ADB等)
- 支持NN前处理和数据后处理通路
- 支持智能电视或PC等多种终端设备预览
- 支持EPTZ功能

6.1 产品编译说明

智能USB Camera产品编译配置基于公版SDK,采用单独的rv1126_rv1109_linux_ai_camera_release.xml代码清单管理更新。

6.1.1 选择对应板级配置

SDK下载地址:

```
repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rk/platform/manifests -b linux -m rv1126_rv1109_linux_ai_camera_release.xml
```

支持的板级配置	备注
device/rockchip/rv1126_rv1109/BoardConfig-uvcc.mk	智能USB Camera产品的板级配置

切换板级配置命令:


- ### 选择智能USB Camera版本的板级配置
- 2 ./build.sh device/rockchip/rv1126 rv1109/BoardConfig-uvcc.mk

6.1.2 编译命令

智能USB Camera产品的编译命令同SDK,参考第三节SDK编译说明即可。

6.2 产品软件框架

总体结构如下:



其中,RV1109/RV1126端应用与源码程序对应关系如下:

1.main app 对应/app/smart_display_service: 负责RNDIS 服务端功能实现,命令处理,NN数据转发等操作;

- **2.AI app** 对应/**app/mediaserver**: 负责将一路**camera**数据送到**NP**U做对应**NN**算法处理,通过 共享内存机制传递给**main app**;
- 3.uvc app 对应/external/uvc app:: 负责UVC camera完整功能的实现和控制。

6.2.1 uvc app

请参考:

```
1 | <SDK>/external/uvc_app/doc/zh-cn/uvc_app.md
```

6.2.2 mediaserver

请参考:

```
| SDK>/docs/Linux/AppcationNote/Rockchip_Instructions_Linux_MediaServer_CN.pdf
```

6.2.3 其它

其它linux应用框架或模块资料,请参考下列目录对应文档:

```
1 | <SDK>/docs/Linux/
```

6.3 功能说明

6.3.1 如何显示USB Camera预览

使用USB线连接EVB的USB OTG口与上位机,如TV端或PC端USB host 口,上电开机。默认会自动启动UVC camera应用及RNDIS服务。使用串口连上EVB板子运行ifconfig usb0可获取预配置的RNDIS 虚拟网口IP地址。

```
RK $ ifconfig usb0

Link encap:Ethernet HWaddr 8E:F3:7D:36:13:34

inet addr:172.16.110.6 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:4884 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0

TX packets:4843 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:257305 (251.2 KiB) TX bytes:787936 (769.4 KiB)
```

使用串口连接EVB板子的PC端配置如下:

```
1 波特率: 1500000
2 数据位: 8
3 停止位: 1
4 奇偶校验: none
5 流控: none
```

Android智能电视使用RKAICameraTest应用或其他标准camera应用,PC端推荐使用如Amcap或Potplayer等第三方UVC camera应用,打开即可看到预览,切换格式或分辨率参考上位机上camera应用的设置菜单中功能切换即可。



6.3.2 如何测试AI模型后处理

在电视端打开RKAICameraTest应用,看到预览后点击RNDIS按钮连接RNDIS,成功后点击SETTINGS按钮选择"模型算法切换"选项,选择要使用的模型算法,默认为人脸检测算法,然后点击"AI后处理开关",当人脸在镜头前出现即可看到AI处理效果:





6.3.3 如何测试EPTZ功能

在电视端打开RKAICameraTest应用,看到预览后点击RNDIS按钮连接RNDIS,成功后点击SETTINGS按钮选择"EPTZ模式切换"选项,在倒计时完成后,再打开应用即可,此时在界面左上角会显示是EPTZ模型还是普通智能预览模式:

