

PS5 UART DIJAGNOSTIKA

v2.0

Korisnicko uputstvo
Servis Port Sabac • servisport.rs

1. Uvod

PS5 UART Dijagnostika je desktop aplikacija za citanje i brisanje gresaka sa PlayStation 5 konzole putem UART serijskog interfejsa. Dostupna je za Linux (GTK3) i Windows (tkinter) operative sisteme.

Aplikacija omogucava:

- Automatsko citanje error kodova sa PS5 konzole putem USB/RS232 adaptera
 - Poređenje kodova sa bazom od 894+ poznatih gresaka
 - Brisanje error logova direktno sa konzole
 - Automatsko preuzimanje azurne baze kodova sa servisport.rs
 - Izvoz dijagnostickih izvestaja u tekstualni fajl
 - Pinout dijagram za sve revizije PS5 ploce (EDM-010/020/030/040)
-

2. Instalacija

2.1 Linux

1. Otvoriti terminal u folderu sa preuzetim fajlovima

2. Dati dozvolu za pokretanje skripte:

```
chmod +x install_linux.sh
```

3. Pokrenuti instalaciju:

```
./install_linux.sh
```

Skripta automatski:

- Proverava Python 3.8+ instalaciju
- Instalira GTK3 zavisnosti (python3-gi, gir1.2-gtk-3.0)
- Instalira Python pakete (pyserial, requests)
- Kopira aplikaciju u ~/.local/share/ps5uart/
- Pravi desktop precicu i komandu ps5uart u terminalu
- Dodaje korisnika u dialout grupu za pristup serijskom portu

! Nakon instalacije potrebno je odjaviti se i ponovo prijaviti da bi pristup serijskom portu bio aktivan.

2.2 Windows

1. Desni klik na install_windows.bat

2. Izabrati "Pokreni kao administrator"

3. Pratiti uputstvo na ekranu

Installer automatski:

- Proverava da li je pokrenut kao administrator (obavezno)
- Preuzima i instalira Python 3.11.9 ako nije prisutan
- Instalira pyserial paket
- Kopira aplikaciju u %LOCALAPPDATA%\PS5UART\
- Pravi precice na desktopu i u Start meniju

! Administrator prava su obavezna za instalaciju Python-a i pyserial-a na nivou sistema.

3. Hardversko spajanje

3.1 Potrebna oprema

- USB na RS232/UART adapter (CH340, CH341, CP2102 ili FT232)
- Tanke lemljive zice ili test kuke za spajanje na padove

! Obavezno koristiti adapter koji radi na 3.3V logici! Adapter na 5V moze trajno osetiti southbridge cipove PS5 konzole.

3.2 Pinout po reviziji ploce

Revizija	Opis lokacije padova
EDM-010 / EDM-020	3x3 grid padova pored WiFi modula — GND, TX i RX u desnoj koloni
EDM-030 / EDM-03x	Padovi ispod fan konektora u dva reda — GND levo, TX i RX desno
EDM-040 / EDM-041	Padovi na ivici ploce — TX levo, RX pored, GND ispod (vijak za fan)

3.3 Redosled spajanja zica

PS5 pad	USB/RS232 adapter
TX (predaja)	RX (prijem)
RX (prijem)	TX (predaja)
GND (masa)	GND (masa)

! TX i RX su uvek ukrsteni — TX konzole ide na RX adaptera i obrnuto.

3.4 Drajveri za adapter (Windows)

U aplikaciji se nalaze dugmad za automatsku instalaciju drajvera:

- — preuzima CH34x_Install_Windows_v3_4.zip CH340 / CH341
- — preuzima CP210x_Universal_Windows_Driver.zip CP2102 / CP210x

- — preuzima **FT232_Driver_64.zip** FT232

Svi drajveri se preuzimaju sa servisport.rs i automatski instaliraju.

4. Pokretanje i prvo koriscenje

4.1 Pokretanje aplikacije

- Linux — komandom `ps5uart` u terminalu, ili klikom na desktop precicu
- Windows — dupli klik na PS5 UART precicu na desktopu

4.2 Korak po korak — citanje gresaka

1. Pokrenuti aplikaciju
2. Kliknuti Osvezi da se osvezi lista portova
3. Izabrati port iz padajuceg menija (npr. `/dev/ttyUSB0` ili `COM3`)
4. Kliknuti Povezi
5. Prikljuciti PS5 SAMO na struju — NE pritiskati power dugme
6. Sacekati 10-20 sekundi — EMC status postane zelen
7. Kliknuti Citaj sve greske sa PS5
8. Greske se pojavljuju u listi sa opisima
9. Kliknuti na gresku za detaljan opis
10. Po potrebi kliknuti Sacuvaj izvestaj
11. Opciono: Obrisi greske sa PS5 nakon sto su snimljene

! Ako EMC status ostane narandzast — proveriti da li su TX/RX zice zamenjene ili da li je kontakt dobar na padovima.

4.3 Pinout prozor

Kliknuti dugme Pinout pored dugmeta za spajanje. Otvara se poseban prozor sa dijagramima za sve revizije ploce. Navigacija strelicama levo/desno ili pritiskom na tipkovnicu.

5. Baza kodova

Aplikacija pri svakom pokretanju automatski preuzima azurnu bazu sa:

```
https://servisport.rs/servisni/download/ps5.xml
```

Baza se cuva lokalno kao:

```
~/ps5uart/codes.json (Linux)  
%USERPROFILE%\ps5uart\codes.json (Windows)
```

Ako nema internet konekcije, koristi se poslednja sacuvana lokalna verzija.

Rucno osvezavanje dostupno je klikom na dugme Azuriraj bazu u aplikaciji.

6. UART komande

Komande se mogu slati rucno putem padajuceg menija Prilagodjena komanda:

Komanda	Opis
errlog 0 .. 31	Cita N-ti zapis iz error loga
errlog clear	Brise sve greske sa konzole
errlog count	Vraca broj zapisa u logu
errver	Verzija firmware-a EMC kontrolera
errsnd	Zvucni signal test

! PS5 odgovara sa OK ... na uspesnu komandu ili NG ... na gresku. Vrednost FFFFFFFF oznacava kraj error loga.

7. Resavanje problema

Simptom	Resenje
EMC status ostaje narandzast	Zameni TX/RX zice — najcesci uzrok
Lampice adaptera ne treperu	Proveri drajver adaptera, probaj drugi USB port
Segmentation fault pri pokretanju	Azuriraj GTK3 biblioteke: sudo apt upgrade python3-gi
Port nije vidljiv na listi	Pritisni Osvezi, proveriti da li je adapter prikljucen
Timeout pri citanju gresaka	PS5 nije u CMD modu — iskljuci i ponovo prikljuci struju
Greska: no module named serial	Pokreni: pip install pyserial --break-system-packages
Windows: pythonw ne radi	Reinstaliraj Python sa opcijom Add to PATH

8. Tehnicke specifikacije

Parametar	Vrednost
Baud rate	115200
Format	8N1 (8 data, No parity, 1 stop)
Logicki nivo	3.3V TTL
EMC aktivacija	Ctrl+E (0x05)
Maks. broj zapisa	32 po sesiji
Baza kodova	894+ kodova (ps5.xml)
Linux GUI	GTK3 / Python 3.8+
Windows GUI	tkinter / Python 3.11+

