TheNetNode V1.79

Modifiziert von Oliver Kern DAA531

Hier ist eine Liste mit den Erweiterten und neuen Befehlen.

(AX)IPX - Route setzen oder löschen

Modifiziert:

Dieses Modul habe ich nun automatisiert. Das heißt eingehende neue Routen werden automatisch in die interne Routing Tabelle aufgenommen. Diese werden auch als AUTO-ROUTE bezeichnet. Ändert sich eine IP-Adresse oder UDP-Port, wird das in der Internen Routing Tabelle aktualisiert.

Neu:

Dann habe ich eine Protokoll-Erkennung eingebaut. Damit ist es möglich das sich Routen automatisch an das Node anbinden können (nur auf dem AX25IP-Port).

Flexnet- bzw. Netrom-Protokoll werden automatisch in die LINKS Tabelle eingetragen.

Außerdem können User aus dem Internet sich in das Node einloggen.

Wird eine Route nach einer "gewissen Zeit" (wird auch als "PINGTIME" bezeichnet) nicht mehr gelesen, wird diese Route aus der internen Routing-Tabelle gelöscht. Das gilt aber nur für <u>Auto-Routen</u> mit oder ohne Linkanbindung.

ACHTUNG:

AX25IP.CFG wird nicht mehr unterstützt!!! Alle Einträge in der AX25IP.CFG müssen einmal auf der Konsole ausgeführt werden. Mit SP kann man die eingegebenen Daten abspeichern.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung:

Den UDP-Port ändern, wo unser TNN-Knoten lauscht:

(Zu beachten wäre, das der AX25IP-Port eingeschaltet sein muss, sonst keine Änderung.)

AX U 93

Loglevel ändern:

AX L 4

```
loglevel 0 - no output
loglevel 1 - config info only
loglevel 2 - major events and errors
loglevel 3 - major events, errors, and AX25 frame trace
loglevel 4 - all events
```

Die Log-Informationen werden in einer Datei ax25ip.log abgespeichert.



Eine AX25IP-Route eintragen:

UDP-Modus:

AX R + DIG531 DIG531.DYNDNS.ORG UDP 93

IP-Modus:

AX R + DIG531 DIG531 DYNDNS ORG

Eine AX25IP-Route austragen:

AX R - DIG531

Unsere interne Routing-Tabelle:

JO61QH:DIG531> AXIP-Routes:(72/90)

Alias-:Call------TX---Online-Riesa: DNO531 213.146.112.94 UDP 93 INP 298 1296KB 876KB 19h,0m

AXIP-Routes:(72/90)

| |

max. Anzahl AXIPR-Routen
aktuelle Anzahl der AXIPR-Routen

Alias = Aliasname vom Linkpartner

Call = Rufzeichen vom Linkpartner/User

IP = Aktuelle IP-Adresse vom Linkpartner/User

Mode = Protokoll, UDP oder IP.

Port = TX-Port vom Linkpartner/User.

PMode = Protokollanforderung unseres Linkpartners.

PTime = Pingtime, brauchen wir für die Aktualisierung der DNS-Adressen.

RX = empfangene UDP-Packete.
TX = gesendete UDP-Packete.

Online = Connect Zeit

Mit dem PArameter "PINGTIME" kann man die Aktualisierung der AXIPR-Routen steuern. (Weitere Information siehe PArameter "PINGTIME")

Es besteht die Möglichkeit die interne Routing-Tabelle als HTML darzustellen. Möchte man dies gerne tun, muss man in der <u>TNN179.PAS das richtige Verzeichnis setzen</u> und im TNN den PArameter HTML-STAT einschalten.

Die Aktualisierung der HTML-Datei "rstat.html" erfolgt aller 1.Minute.

Außerdem kann man das Aussehen der HTML-Statistik nach seinen wünschen anpassen.

Änderungen sind in der Datei "rstat.css" vorzunehmen.



(BE)ACON - Bake ein/ausschalten

Neu:

Statusbake mit interessanten Informationen für User oder Sysop. Die Aussendung der Bake kann man mit dem PArameter Statusbake steuern. Der Standartwert ist 300 (5 Minuten), dass heißt aller 5 Minuten wird die Bake ausgesendet.

(BE)ACON port mins metric call oder alias via call

Port = Portnummer

Mins = Intervall in Minuten

metric = Erweiterte Baken-Informationen

0 = Keine Metric

1 = Metric

2 = Zusätzliche STAT3 = Statusbake (neu)

Statusbake einstellen:

(Beispiel für Port O,Intervall 60, und Statusbake 3)

BEACON 0 60 3 IDENT

Ausgabe auf dem Monitor

T0: fm DNO531 to STATUS UI^ pid F0 – 21.03.04 21:26:13

Links: 32, Convers: 23, Dest/Nodes: 272, Buffers: 19823, Runtime: 44m,55s

DIG531:3 DNO531:28

Die Statusbake hat folgende Informationen:

Links = aktuelle Anzahl der L2-Links im Knoten

Convers = aktuelle Anzahl der Convers-User im Knoten

Dest/Nodes = Anzahl erreichbare Dest/Nodes

Buffers = Freie Buffers

Runtime = Laufzeit des Programms

Rufzeichen = alle Linkpartner mit Laufzeitangabe

(außer links ohne Laufzeitmessung)

Diese Statusbake ist erst in der 179mh02 verfügbar!!!



(HT)TPD - Ein simpler Httpd-Server

Neu:

Der HTTPD-Server funktioniert nur unter LINUX und WIN32-Systeme. Das Grundgerüst des HTTPD-Server besteht aus dem Quellcode von der

Baycommailbox (BCM V1.44).

Die Funktion des HTTPD-Server ist sehr ähnlich mit der BCM zu vergleichen.

Beim ersten Login wird nach Benutzername und Passwort gefragt,

Passwort ist optional, also nicht zwingend!

Kommt eine http Anfrage vom User, wird dieser automatisch ins TNN angemeldet, Befehl ausgeführt und wieder abgemeldet.

Konfiguration:

HTTPD-Port definieren in der TNN.INI:

device httpd kisstype 13 port 0

TNN-Console:

(Httpd-Port oeffnen)

PO 0 ON

TCP-Port ändern:

HT P 80

MY-LOGlevel ändern:

HT L O

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.

Port **0** ist nur ein Beispiel! Der Httpd-Server kann auch auf andere Ports definiert werden! Wenn es Probleme beim Httpd-Server geben sollte, ist es hilfreich LOGlevel einzuschalten.

HT L 1

Es werden nur Fehlermeldungen in die Datei "httpd.log" geschrieben.

HT L 2

Es werden alle Informationen in die Datei "httpd.log" geschrieben.

Weitere Infos:

Es wird auch drauf geachtet, ob ein User in der SUSPEND-Liste (Rufzeichen sperren) steht! Interne und Externe HTML-Ausgabe.

Interne HTML-Ausgabe: ist eine Standard HTML-Seite die im Programm festgelegt ist. Externe HTML-Ausgabe: jeder Sysop hat die Möglichkeit seine HTML-Dateien selbst zu erstellen. Weitere Infos siehe – Einen eignen HTTPD-Server (HTML-Dateien) zusammen basteln.



<u>Einen eignen HTTPD-Server (HTML-Dateien) zusammen basteln</u>

Wer sich ein wenig mit HTML/CSS/JAVA auskennt, kann seinen HTTPD-Server selber zusammen basteln. Das ist Kinderleicht und jeder Sysop kann seine Kreativität voll einsetzen, um das beste rauszuholen (HI).

Konfiguration:

Im Hauptverzeichnis von TNN muss ein Unterverzeichnis "http" erstellt werden. Alle HTML-Dateien müssen in das http Verzeichnis ablegt werden.

Die externe HTML-Ausgabe ist dann aktiv, wenn im Verzeichnis http eine "index.html" gefunden wurde.

HTML-Dateien/Beispiele findet man unter der URL: http://dig531.dyndns.org/tnn/beispiel.tar.gz

Platzhalter in einer HTML-Datei:

Sicherlich fragen einige wie ich nun das Login Rufzeichen bzw. die IP-Adresse vom User in das eigene HTML bekomme! Eigentlich ganz einfach, durch einen Platzhalter.

Folgende Platzhalter sind z.z. definiert:

- ~a Autor (in eigner Sache)
- ~c Counter Zählerstand
- ~i IP-Adresse vom User
- ~ Login String
- ~m Node Rufzeichen
- ~r Rufzeichen vom User

Diese Tabelle kann man noch erweitern!!! Also, was fehlt noch?!

Platzhalter in HTML-Dateien einfügen:

Es ist Kinderleicht die Platzhalter in die HTML-Dateien einzubinden.

Hier ein Beispiel wie ich mein Node Rufzeichen in das title bekomme:

<title>~m</title>

Oder Login Rufzeichen und die dazugehörige IP-Adresse ausgeben:

```
<tt><b>Login: ~r IP: ~i</b></tt>
```

Alles klar ?!

TNN Befehl in HTML-DATEI definieren:

Es ist möglich, jeden TNN Befehl (für User) in einer HTML-Datei zu definieren. Was Rot markiert ist, ist der eigentliche Befehl! Der Befehl kann gekürzt oder ausgeschrieben sein.

```
<a href="/cmd?cmd=ax">AX-Routes</a>
<a href="/cmd?cmd=user">User</a>
<a href="/cmd?cmd=ro">Routes</a>
```

Natürlich kann man die Verweise auch mit CSS/Java verwenden!



(TEL)NET - Ein simpler Telnet-Server

Neu:

Der Telnet-Server funktioniert nur unter LINUX und WIN32-Systeme. Zu beachten wäre, das der TCP-Port (Standard 23) im jeweiligen System freigeschaltet (Firewall) sein muss!

Konfiguration:

Telnet-Port definieren in der TNN.INI:

device telnet kisstype 12 port 0

TNN-Console:

(Telnet-Port oeffnen)

PO 0 ON

TCP-Port ändern:

TEL P 23

MY-LOGIevel ändern:

TEL L O

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.

Port **0** ist nur ein Beispiel! Der Telnet-Server kann auch auf andere Ports definiert werden! Wenn es Probleme beim Telnet-Server geben sollte, ist es hilfreich LOGlevel einzuschalten.

TEL L 1

Es werden Informationen in die Datei "telnet.log" geschrieben (für mich sehr hilfreich). Um den Telnet-Server zu Testen, einfach im jeweiligen System:

telnet localhost 23

ausführen. Bekommt man kein Zugriff auf den Telnet-Server, prüfen ob alle Konfigurationen korrekt eingetragen sind, auch an die Firewall denken!

Weitere Infos:

Den Login-Text kann man erweitern, in dem man eine Datei "login.txt" erstellt, mit dem jeweiligen Inhalt. Dieser Inhalt wird dann bei jeden Connect mit ausgegeben.

Ein Telnet-User kann maximal 9 Connects aufbauen!

Die SSID wird automatisch vergeben.

Es wird auch drauf geachtet, ob ein User in der SUSPEND-Liste (Rufzeichen sperren) steht!

