Фазовый портрет


Блок "Фазовый портрет" предназначен для отображения зависимости двух величин (X,Y) от времени в виде траектории на плоскости (XY). По оси абсцисс откладывается значение первой величины (X), по оси ординат — значение второй величины (Y). Они подаются с соответствующих входов. Значение времени берется с соответствующего входа, либо из динамической переменной, заданной в настройках блока.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Интерфейс":



Внешний вид в схеме:



Входы:

Time (double) – вход времени (используется, если выбрана соответствующая настройка блока)

X, Y (double) – входы значений величин, для которых строится график зависимости от времени.

Выходы:

Нет

Настроечные параметры:


Вкладка "Общие"

На вкладке "Общие" расположены следующие настройки блока:

- Панель "Обрамление"
 - о "Заголовок". Если флажок активен, в поле ввода задается заголовок, который будет размещен над координатным полем. Кнопка "Шрифт" задает шрифт заголовка

- "Непрозрачная рамка вокруг поля графика". Если флажок активен, то с помощью кнопок "Цвет фона" и "Цвет рамки" можно задать цвет фона рамки блока (области блока между внешними границами и границами координатной плоскости) и цвет линий внешних границ блока соответственно. В противном случае рамка будет прозрачной.
- Панель "График"
 - о "Линия". Кнопка для задания цвета линии графика
 - о "Толщина". Поле для задания толщины линии графика в пикселах
 - о "Масштаб". Если флажок активен, то включается изменение толщины линии графика в зависимости от масштаба подсистемы
 - о "Тип". Выпадающий список, с помощью которого задается способ построения графика (сплошная линия, ступеньки и т.д.)
 - о "Фон". Кнопка для задания цвета фона координатной плоскости
 - о "Шкалы". Кнопка для задания цвета рамки вокруг координатной плоскости.
- Панель "Диапазоны". Панель предназначена для задания параметров записи данных в график. На ней расположены следующие настройки:
 - о "Шаг записи:". Поле для ввода величины шага по времени, с которым пара значений с входов запоминаются для построения графика. Если введено значение "0", очередная пара значений будет запоминаться при любом изменении времени
 - о "Число отсчетов". Поле для ввода числа точек (пар значений величин), запоминаемых в графике
 - о "Пропускать первый отсчет". Если флажок активен, пара значений входных величин не будет записана в график (запишутся только пары значений после первого изменения времени)
 - о "При заполнении массива". Выпадающий список для выбора действия, производимого при заполнении заданного количества точек. Доступны следующие варианты:
 - "Удалить старые отсчеты". Число запоминаемых значений будет оставаться постоянным, то есть при достижении предельной величины самые старые по времени записи будут выбрасываться
 - "Удвоить число отсчетов". Каждый раз при достижении предельной величины число запоминаемых значений будет удваиваться, то есть значения теряться не будут, шаг записи останется прежним
 - "Удвоить шаг записи". Число запоминаемых значений останется прежним, из памяти графика будет выброшено каждое второе значение. Шаг записи увеличится в два раза. График станет более "грубым" из-за пропущенных значений и увеличенного шага
 - о "Автоподстройка по горизонтали". Если флажок активен, то диапазон горизонтальной шкалы будет автоматически увеличиваться в зависимости от значения по оси абсписс

- "запас". В поле задается отступ границ диапазона от графика в процентах
- "Автоматический возврат к исходному диапазону". Если флажок активен, то диапазон горизонтальной шкалы будет уменьшаться в зависимости от значений по оси абсцисс. При этом масштаб не может быть меньше первоначального. Настройка доступна только при включенной горизонтальной автоподстройке и выбранном действии при заполнении заданного количества точек "Удалить старые отсчеты"
- о "Автоподстройка по вертикали". Если флажок активен, то диапазон вертикальной шкалы будет автоматически увеличиваться в зависимости от значения по оси ординат
 - "запас". В поле задается отступ границ диапазона от графика в процентах
 - "Автоматический возврат к исходному диапазону". Если флажок активен, то диапазон вертикальной шкалы будет уменьшаться в зависимости от значений по оси ординат. При этом масштаб не может быть меньше первоначального. Настройка доступна только при одновременно включенной вертикальной автоподстройке и выбранном действии при заполнении заданного количества точек "Удалить старые отсчеты"




Вкладки "Ось времени", "Ось значений"

На вкладках "Горизонтальная ось", "Вертикальная ось" расположены следующие настройки осей графиков:


- Панель "Заголовок"
 - "Заголовок оси". Если флажок активен, в поле ввода задается заголовок оси, который будет размещен с внешней стороны оси координатной плоскости. Кнопка "Шрифт" задает шрифт заголовка оси
- Панель "Диапазон"
 - о "Минимум". Нижняя граница диапазона координатной плоскости
 - о "Максимум". Верхняя граница диапазона координатной плоскости
- Панель "Разметка"
 - о "Нет шкалы/Шкала снаружи/Шкала внутри". Задается положение шкалы графика на координатной плоскости
 - о "Шаг". Задается шаг меток шкалы
 - о "Размер риски". Задается размер риски шкалы в пикселах
 - о "Числа на оси". Если флажок активен, на шкале отображаются числа
 - "Шрифт". Задается шрифт чисел на шкале
 - "Дробная часть". Задается количество знаков после десятичной точки при отображении чисел на шкале
 - "Множитель/Делитель чисел на оси". Группа настроек, которая позволяет умножить/разделить числа на оси графика на произвольную константу. В качестве константы может использоваться произвольное число или степень десяти.

В выпадающем списке выбирается действие (умножение или деление).

- о "Показывать в заголовке". Если флажок активен, то множитель/делитель будет отображаться в заголовке оси графика
- о "Произвольный". Если выбран этот вариант, то в качестве множителя/делителя используется произвольное число
- о "Степень 10". Если выбран этот вариант, то в качестве множителя/делителя используется степень десяти
- о "Выводить последнее значение в заголовке". Если флажок активен, то справа в тексте заголовка оси в скобках будет выводиться значение координаты последней точки
 - "Дробная часть". Поле для ввода числа символов после десятичной точки для значения координаты, отображаемой в заголовке оси
- о "Линии сетки". Если флажок активен, на координатной плоскости рисуются линии координатной сетки
 - "Цвет". Задается цвет линий координатной сетки
 - "Тип". Задается стиль линий координатной сетки
- о "Линия нуля". Если флажок активен, на координатной плоскости рисуется линия нуля
 - "Цвет". Задается цвет линии нуля
 - "Тип". Задается стиль линии нуля



Вкладка "Время"



На вкладке "Время" расположены следующие настройки:

• Панель "Значение времени". Содержит выпадающий список, где выбирается источник значений времени. Доступны следующие варианты:

- о "Динамическая переменная". При выборе данного варианта значение времени берется из динамической переменной, имя которой задается в поле ввода справа
- о "Вход блока". При выборе данного варианта значение времени берется с входа *Time*
- Панель "Управление маркером". Содержит поле ввода "Имя маркера", которое предназначено для связи с блоком "Управление маркерами графиков". Он позволяет одновременно на нескольких графиках отмечать значения величин, соответствующие одному и тому же значению времени