
Формирование матрицы из поступающих на входы данных

Блок "Формирование матрицы и графиков из поступающих на входы данных" предназначен для автоматического формирования матрицы, содержащей значения времени и соответствующие им значения одной или нескольких величин, т.е. матрицы табличных функций, аргументом которых является время.


Блок может использоваться для отображения в отдельном окне содержимого сформированной матрицы (табличной функции) в виде таблицы, графика или таблицы и графика одновременно.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Интерфейс":



Внешний вид в схеме:



Входы:

In (массив double) – массив записываемых входных величин.

Record (сигнал) – команда записи очередной точки (используется только при включении соответствующей настройки).

Send (сигнал) — команда передачи сформированной матрицы на выход (используется только при включении соответствующей настройки).

GraphMark (*матрица double*) – матрица *N*х2 (произвольное число строк, два столбца).

Используется в случае отображения в виде графика для нанесения на координатную плоскость набора дополнительных точек, которые выводятся поверх графиков. Цвета и способ рисования задаются на вкладке "выделение" в настройках. GraphMark[*,0] - абсцисса точки, GraphMark[*,1] - ордината точки. Столбцы, начиная со столбца с индексом 2, если они есть, игнорируются.

EDII/

EDbl (массив double) – дополнительный входной вещественный массив.

Используются для раскраски прямоугольных областей на координатной плоскости или ячеек входной матрицы *М* при ее отображении в отдельном окне. Значения массива могут изменяться пользователем с помощью полей ввода или подаваться с других блоков в реальном времени. Подробнее о привязке элементов массива к параметрам раскраски —

EInt (массив int) – дополнительный входной целочисленный массив.

Используется аналогично массиву *EDbl*.

RowHdr (массив строк) — вход, используемый для задания заголовков строк исходной матрицы при ее табличном отображении.

ColHdr (массив строк) — вход, используемый для задания заголовков столбцов исходной матрицы при ее табличном отображении.

Выходы:

M (*матрица double*) – сформированная автоматически матрица.

 $Num\ (int)$ — число записанных точек (моментов времени). Размер матрицы M может быть больше $Num\ (в$ этом случае остальные строки/столбцы будут заполнены значением ошибки "?").


Настроечные параметры:

Настройка блока осуществляется с помощью меню и панели кнопок окна отображения, которое вызывается двойным щелчком по блоку в схеме.

Панель кнопок

С помощью панели кнопок можно выбрать формат отображения, перейти к окну настроек, а также, в случае отображения в виде графика, изменить его масштаб.


Кнопки 1 и 2 используется для включения/выключения отображения в виде таблицы/ графика соответственно. Кнопка 3 – для вызова окна настроек графика. Кнопки 4 и 5 – для увеличения масштаба отображаемого графика и возврата к первоначальному масштабу соответственно. Кнопки 4 и 5 активны, если включено отображение в виде графика.



Меню "Таблица"

Меню доступно при включенном отображении таблицы. Состоит из следующих пунктов:


• "Сохранить файл". Подменю для сохранения матрицы в формате "*.csv". При сохранении вначале предлагается ввести имя файла, затем открывается дополнительное окно настроек, где можно указать, записывать ли в файл строку заголовка, какой использовать символ-разделитель и символ кавычки.




Доступны следующие варианты сохранения:

- о "Всю матрицу". В файл сохраняется вся матрица.
- о "Заполненную часть". Игнорируются последние столбцы и строки матрицы, заполненные символом "?" (значениями ошибки).
- о "Выделенную часть". Сохраняется выделенная прямоугольная часть матрицы.
- "Экспорт С". Подменю для генерации программного кода на языке С. С помощью сгенерированной программы осуществляется расчет кусочнолинейной интерполяции табличной функции, заданной матрицей.

- "Функция одной переменной". Генерация программного кода для интерполяции табличной функции одной переменной (одно входное значение, выходных значений может быть несколько). Настройки экспорта зависят от линий графика, которые задаются в окне настроек графика (вкладка "Общие", панель "График") при нажатии кнопки 3 (описание настроек линий графика приведено ниже). При выборе данного варианта экспорта открывается окно со следующими настройками:
 - "Независимые функции". Если флажок активен, для каждой линии графика производится генерация отдельной функции на языке С. Имена функций задаются в таблице "Функции" (таблица "Функции" описана ниже).
 - "Общая функция". Если флажок активен, для всех линий графика производится генерация одной общей функции на языке С.
 - "Имя функции". Поле для ввода имени общей функции. Ввод имени функции доступен при активности соответствующего флажка.
 - Таблица "Функции". Строка таблицы соответствует линии графика, для которой производится генерация функции. В первом столбце находится флажок, включающий генерацию функции для данной линии. Во втором столбце название и вид линии графика (задаются в окне настроек графика). В третьем столбце имя генерируемой функции (задается пользователем с клавиатуры).
 - "Файл". Поле, где отображается указанный путь и имя файла для генерации.
 - "Обзор". Кнопка для указания пути и имени файла для генерации.
 - "Записывать файл заголовков". Если флажок активен, то будет создан дополнительный файл ".h" с заголовком сгенерированной функции.



- "Параметрическое семейство". Генерация программного кода для интерполяции табличной функции двух переменных. Аргументы задаются в окне настроек графика (вкладка "Общие", панель "График"), в котором флажок "Нулевой столбец/строка – параметры семейства" должен быть активен. При выборе данного варианта экспорта открывается окно со следующими настройками:
 - "Имя функции". Поле для ввода имени генерируемой функции.
 - "Файл". Поле, где отображается указанный путь и имя файла для генерации.
 - "Обзор". Кнопка для указания пути и имени файла для генерации.
 - "Записывать файл заголовков". Если флажок активен, то будет создан дополнительный файл ".h" с заголовком сгенерированной функции.



• "Копировать". Подменю, позволяющее скопировать выделенную часть таблицы в буфер обмена в формате CSV.

- "Выделить все ячейки". Подменю для выделения всей матрицы.
- "Выделить строку". Подменю для выделения всей строки с выбранной ячейкой (заблокировано, если выбраны ячейки в нескольких строках).
- "Выделить столбец". Подменю для выделения всего столбца с выбранной ячейкой (заблокировано, если выбраны ячейки в нескольких столбцах).
- "Выделить". Подменю для задания границ выделения ячеек. Границы задаются в открывшемся отдельном окне.

Меню "График"

Меню доступно при включенном отображении графика. Состоит из следующих пунктов:

- "Увеличить часть графика". Подменю, дублирующее кнопку 4 панели кнопок.
- "Вернуться к прежнему масштабу". Подменю, дублирующее кнопку 5 панели кнопок.
- "Настроить фоновую картинку". Подменю вызывает окно, где расположены настройки фона графика:
 - о "Файл". Поле, где отображается указанный путь и имя файла картинки в формате "*.bmp", используемой в качестве фона.
 - о "Обзор". Кнопка для указания пути и имени файла картинки в формате "*.bmp", используемой в качестве фона.
 - Поле для отображения привязки фоновой картинки к координатам графика. Привязка осуществляется при помощи вертикальных и горизонтальных линий границ. Линии, ограничивающие фон, на графике не рисуются.
 - о "Гориз. масштаб". Координаты линий, ограничивающих фон слева и справа.
 - о "Верт. масштаб". Координаты линий, ограничивающих фон сверху и снизу.
 - о "Цвет линий". Цвет ограничивающих фон линий.
 - о Кнопки изменения масштаба. Данные кнопки позволяют изменять масштаб фона в поле для отображения (на отображение фоновой картинки на графике не влияют).
 - о "Показывать картинку". Флажок, управляющий отображением фоновой картинки на графике.
- "Сохранить как ВМР". Подменю, позволяющее сохранить график в виде растровой картинки. При вызове предлагается указать размер картинки в пикселах и имя файла.
- "Копировать ВМР". Подменю, позволяющее скопировать график в буфер обмена в виде растровой картинки. При вызове предлагается указать размер картинки в пикселах.

Меню "Вид"


- "Таблица". Дублирует функциональность кнопки 1 панели кнопок.
- "График". Дублирует функциональность кнопки 2 панели кнопок.
- "Координаты точек". Включает/выключает отображение панели с координатами текущей точки графика, соответствующей выбранной ячейке таблицы (6, на окне отображения).
- "Фоновая картинка". Включает/выключает отображение фоновой картинки графика.
- "Настройка". Дублирует функциональность кнопки 3 панели кнопок.

Окно "Настройка"

Вызывается в меню "Вид->Настройка" или кнопкой 3 панели кнопок.

На вкладке "Запись" расположены следующие настройки блока:

- Панель "Время". Содержит выпадающий список, где выбирается источник значений времени. Доступны следующие варианты:
 - о "Динамическая переменная". При выборе данного варианта значение времени берется из динамической переменной, имя которой задается в поле ввода справа
 - о "Вход блока In0". При выборе данного варианта значение времени берется с входа *In0*
- Панель "Данные в матрице".
 - о "Запись данных". Выпадающий список, определяющий способ записи данных в матрицу. Доступны следующие варианты:
 - "по строкам матрицы". Время записывается в нулевую строку, значения с In[1] - в первую, In[2] - во вторую и т.д.
 - "по столбцам матрицы". Время записывается в нулевой столбец, значения с In[1] в первый, In[2] во второй и т.д.
 - о "Шаг записи". Поле для ввода значения интервала времени, через который записываются значения величин.



- Отводимый размер матрицы. Выпадающий список, определяющий начальное количество точек в матрице. Доступны следующие варианты:
 - "Интервал времени". В поле ввода справа задается общий интервал времени записи (в единицах времени) и число строк (столбцов) матрицы, необходимых для записи данных в течение такого времени, рассчитывается автоматически.
 - "Число отсчетов". В поле ввода справа задается само число записываемых точек.
- о "Пропускать первый отсчет". Если флажок активен, начальные значения с входа *In* (т.е. значения до первого изменения времени) не будут записаны в матрицу.
- о "После заполнения всей матрицы". Выпадающий список, определяющий действие, выполняемое при заполнении матрицы. Доступны следующие варианты:
 - "Увеличить интервал времени вдвое". В момент заполнения матрицы количество ее строк/столбцов удваивается.
 - "Увеличить шаг записи вдвое". В момент заполнения матрицы количество ее строк/столбцов остается прежним, записанные в матрицу точки для каждого второго момента времени выбрасывается, и шаг записи увеличивается вдвое.
 - "Прекратить запись". В момент заполнения матрицы запись прекращается.
- Панель дополнительных настроек. На панели расположены следующие флажки:


- о "Записывать отсчеты только по сигналу (Record)". Если флажок активен, запись очередной точки в матрицу производится только по входному сигналу *Record*
- \circ "Передавать на выход только по сигналу Send". Если флажок активен, то выходная матрица M будет сформирована только по входному сигналу Send
- \circ "Передавать на выход только при остановке расчета". Если флажок активен, то при остановке расчета выходная матрица M будет сформирована независимо от сигнала Send

Вкладка "Общие"

На вкладке "Общие" расположены следующие настройки блока:

- Панель "Таблица"
 - о Десятичных знаков. Задается количество знаков после десятичной точки при отображении матрицы *M* в отдельном окне.
- Панель "График"
 - о Заголовок. Если флажок активен, в поле ввода задается заголовок, который будет размещен над координатным полем. Кнопка "Шрифт" задает шрифт заголовка.
 - о Вокруг графика. Кнопка "Цвет фона" задает цвет фона области между координатной плоскостью графика и внешней границей блока. Кнопка "цвет рамки" задает цвет линии внешней границы блока.
 - о Цвет рабочего поля. Задается цвет фона координатной плоскости.
 - о Цвет шкал. Задается цвет рамки вокруг координатной плоскости.
 - о Линии графика. Отображает настройку "Запись данных" на вкладке "Запись".
 - \circ Горизонтальная шкала. Указывается способ задания абсциссы графика. В случае выбора значения "столбец номер" ("строка номер" при задании линий графика строками матрицы, см. выше) правее задается номер столбца (строки) матрицы M, откуда будут браться значения абсциссы. В случае выбора значения "номер строки" ("номер столбца" при задании линий графика строками матрицы, см. выше) значением абсциссы будет считаться номер строки (номер столбца) матрицы M.
 - О Нулевая строка (нулевой столбец) параметры семейства. Если флажок активен, то первая строка (столбец) воспринимается блоком в качестве значения параметра семейства характеристик и в построении графиков не участвует.
 - В левой нижней части находится список графиков с общей абсциссой. Каждая строка списка содержит флажок, включающий отображение графика, номер строки (столбца) матрицы M, откуда берутся значения ординаты и примерный внешний вид линии графика. Кнопки справа от списка позволяют добавлять, удалять и

- менять местами строки в списке (влияет на перекрытие линий графиков).
- о В правой нижней части находятся параметры выбранного в списке графика.
 - Номер столбца (строки) матрицы. Задается номер столбца (строки) матрицы M, откуда берутся значения ординаты графика.
 - Цвет. Задается цвет линии графика.
 - Тип. Задается стиль линии графика.
 - Вид. Задается способ построения графика (сплошная линия, ступеньки и т.д.).
 - Толщина. Задается толщина графика в пикселах.
 - Имя. Задается имя графика при отображении в отдельном окне.




Вкладки "График – ось Х", "График – ось Y"

На вкладках "График – ось X", "График – ось Y" расположены следующие настройки осей графиков:

- Панель "Заголовок"
 - о Заголовок оси. Если флажок активен, в поле ввода задается заголовок оси, который будет размещен с внешней стороны оси координатной плоскости. Кнопка "Шрифт" задает шрифт заголовка оси
- Панель "Диапазон"
 - о Минимум. Нижняя граница диапазона координатной плоскости.
 - о Максимум. Верхняя граница диапазона координатной плоскости.

 Автоподстройка масштаба. Если флажок активен, то диапазон шкалы будет автоматически увеличен в соответствие с размером графика. В поле "запас" задается отступ границ диапазона от графика в процентах.



• Панель "Разметка"


- Нет шкалы/Шкала снаружи/Шкала внутри. Задается положение шкалы графика на координатной плоскости.
- о Шаг. Задается шаг меток шкалы.
- о Размер риски. Задается размер риски шкалы в пикселах.
- Числа на оси. Если флажок активен, на шкале отображаются числа.
 - Шрифт. Задается шрифт чисел на шкале.
 - Дробная часть. Задается количество знаков после десятичной точки при отображении чисел на шкале.
 - Множитель/Делитель чисел на оси. Группа настроек, которая позволяет умножить/разделить числа на оси графика на произвольную константу. В качестве константы может использоваться произвольное число или степень десяти.

В выпадающем списке выбирается действие (умножение или деление).

- о Показывать в заголовке. Если флажок активен, то множитель/делитель будет отображаться в заголовке оси графика.
- о Произвольный. Если выбран этот вариант, то в качестве множителя/делителя используется произвольное число.

- о Степень 10. Если выбран этот вариант, то в качестве множителя/делителя используется степень десяти.
- о Линии сетки. Если флажок активен, на координатной плоскости рисуются линии координатной сетки.
 - Цвет. Задается цвет линий координатной сетки.
 - Тип. Задается стиль линий координатной сетки.
- Линия нуля. Если флажок активен, на координатной плоскости рисуется линия нуля.
 - Цвет. Задается цвет линии нуля.
 - Тип. Задается стиль линии нуля.

Вкладка "График - легенда"



На вкладке "График-легенда" расположены следующие настройки отображения легенды графика:

- "Показывать легенду". Если флажок активен, то над координатной плоскостью графика отображается легенда и становятся доступны следующие настройки:
 - о "Шрифт". Кнопка для изменения шрифта легенды
 - о "Рисовать линию графика в легенде". Если флажок активен, то в легенде отображается внешний вид линий графика
 - "Длина линии". Поле для ввода длины линий графика в легенде (задается либо в пикселах, либо в символах текста)
 - о "Выводить текст легенды цветом линии". Сопровождающий каждую линию текст имеет цвет самой линии


- "Добавлять в текст параметр семейства". Если флажок активен, то к тексту легенды для каждой линии добавляется значение параметра семейства характеристик, соответствующее этой линии.
 Данный флажок доступен для активации только при активном флажке "Нулевая строка (нулевой столбец) параметры семейства" на вкладке "Общие".
 - "Дробная часть". Поле для ввода количества знаков после десятичной точки для параметров семейства.

"Авто". Если флажок активен, указанный выше параметр "Дробная часть" будет подбираться автоматически.

Вкладка "Выделение"

На вкладке "Выделение" расположены следующие настройки:

- Панель "Выделение точек по щелчку мыши". Задается способ автоматического выделения ячеек матрицы при отображении графиков в отдельном окне (в случае щелчка мыши по координатной плоскости графика). Доступные способы:
 - о Выделяется ближайшая точка с указанной абсциссой.
 - о Выделяется точка, ближайшая к курсору.
- Панель "Выделение точек по внешней матрице". Используется для нанесения на изображаемую координатную плоскость набора дополнительных точек (данные берутся из матрицы *GraphMark*)
 - о Горизонтальная линия. Если флажок активен, задается цвет, тип (стиль) и толщина в пикселах горизонтальной линии, соединяющей точку с левой границей координатной плоскости.
 - о Вертикальная линия. Если флажок активен, задается цвет, тип (стиль) и толщина в пикселах вертикальной линии, соединяющей точку с нижней границей координатной плоскости.
 - Метка точки. Если флажок активен, задается цвет, тип (квадрат, круг) и размер точки в пикселах. В противном случае горизонтальная и вертикальная линия (при активности соответствующих флажков) будут пересекать всю координатную плоскость.




Вкладка "Заголовки"

На вкладке "Заголовки" задаются настройки заголовков матрицы M, отображаемой в отдельном окне:

- Заголовок окна. Если флажок активен, то в поле ввода задается заголовок отдельного окна матрицы
- Панель "Строки"
 - о Выпадающий список для выбора вида заголовков для строк
 - "Номера строк". При выборе данного варианта строки матрицы M будут пронумерованы начиная с нуля
 - "Вводятся вручную". При выборе данного варианта заголовки строк матрицы M можно ввести вручную в списке ниже. С помощью панели кнопок правее списка можно добавлять, менять местами и удалять заголовки строк матрицы M
 - "С входа *RowHdr*". При выборе данного варианта заголовки строк матрицы *M* задаются значениями с входа *RowHdr*
- Панель "Столбцы".
 - о Выпадающий список для выбора вида заголовков для столбцов. Варианты аналогичны выпадающему списку для строк.

Кнопка "Поменять местами". Меняет местами заголовки строк и столбцов.



Вкладка "Раскраска"

На вкладке "Раскраска" задаются настройки раскраски прямоугольных областей графика и ячеек матрицы M, отображаемой в отдельном окне:

- Панель "Цвета". Список цветов для раскраски. Правее списка расположена панель кнопок для добавления, изменения порядкового номера, выбора цвета и удаления элемента списка.
- Панель "Фон графика". Используется для задания областей раскраски координатной плоскости. Состоит из:
 - о Таблицы настроек раскраски графика. Строке таблицы соответствует прямоугольная область раскраски. Таблица заполняется числами, либо ссылками на элементы входных массивов *EDbl*, *EInt*.
 - Цвет. Номер цвета области из списка.
 - Вкл. Значение 1 включает закраску области.
 - Х:от. Координата X левой границы области раскраски.
 - ...до. Координата X правой границы области раскраски.
 - Ү:от. Координата Ү нижней границы области раскраски.
 - ...до. Координата Y верхней границы области раскраски.

Если одна из координат, указанных выше, не заполнена, то в этом направлении границей области раскраски будет считаться край координатной плоскости.

- о Панели кнопок. С помощью панели кнопок можно добавлять, менять местами и удалять строки таблицы настроек.
- Толщина линий. Если границы области раскраски совпадают по одной из координат, то область превращается в линию заданной толшины..

- Панель "Ячейки таблицы". Используется для задания областей раскраски ячеек матрицы, отображаемой в отдельном окне. Состоит из:
 - Таблицы настроек раскраски матрицы. Строке таблицы соответствует прямоугольная область раскраски матрицы. Таблица заполняется числами, либо ссылками на элементы входных массивов *EDbl*, *EInt*
 - Цвет. Номер цвета области из списка.
 - Вкл. Значение 1 включает закраску области.
 - Столбец:от. Номер левого столбца области раскраски.
 - ...до. Номер правого столбца области раскраски.
 - Строка:от. Номер верхней строки области раскраски.
 - ...до. Номер нижней строки области раскраски.
 - о Панели кнопок. С помощью панели кнопок можно добавлять, менять местами и удалять строки таблицы настроек.

