
SPŠ a VOŠ Brno Sokolská 1	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z AUTOMATIZACE		Třída: V3
	Jméno a příjmení: Vilém Robotka		Poř. Číslo:
Název úlohy: <b>Ško</b> l	Číslo úlohy: 1		
Zkoušený předmě	Skupina:		
Datum měření: 5.	3. 2009	Datum odevzdání: 15. 5. 2009 Klasifikace	: Ands

## Zadání úlohy:

- a) Připojte robota OSCAR 95 k napájení (12V), pomocí ručního ovládání rozpohybujte ramena robota.
- b) Připojte robota k PC a pomocí programu OSCAR 95 řiďte pohyb robota.

## Obrázek:



Školní robot OSCAR 95 od firmy Elcom Education s.r.o.

## Popis robota:

OSCAR 95 je školní robot určený pro výuku základů robotiky na všech úrovních a typech škol. Umožňuje pohyb ve třech osách nezávisle na sobě (otáčení kolem svislé osy, naklápění pomocného

ramena, naklápění hlavního ramena a sevření čelistí). Pracovat s robotem ie možné buď pomocí jednoduchého ovladače s tlačítky pro pohyb jednotlivých krokových motorů, nebo připojením k libovolnému počítači, který je vybaven paralelním rozhraním pro komunikaci s tiskárnou. V rámci uživatelského prostředí lze pohyb robota řídit, ukládat do souborů a opakovat. Tím získáte automatický programovatelný umožňující simulaci funkce skutečného průmyslového robotu.





Schéma směrů pohybů ramen robota.

## Technické parametry:

Napájecí napětí robota je 8-12V, odběr proudu 300mA v klidu – 1800mA maximálně. Maximální dosah ramene je 400 mm, maximální hmotnost břemene je 0,1 kg. Rychlost otáčení základny je 1ot /15 s, lineární rychlost ramen je pro vertikální pohyb 50 mm/s a pro horizontální pohyb 150 mm/s.

## Ruční ovládání:

K ručnímu ovládání slouží malý ovladač, který se připojí ke konektoru na boku podstavce robota. Čtyři tlačítka vlevo slouží ke spouštění pohybu v jednotlivých osách, tlačítko vpravo dole k určení směru pohybu, přepínač vpravo nahoře přepíná mezi automatickým krokováním motorů a ručním krokováním pomocí tlačítka vpravo uprostřed.



Ruční ovladač robota OSCAR 95.

## Ovládání počítačem:

Pro ovládání počítačem slouží prostředí pracující pod MS-DOS. Prostředí umožňuje pracovat v režimu interních hodin nebo v režimu externích hodin. Ovládání robota pomocí interních hodin nenabízí možnost změny rychlosti robota a možnost otočení robota o určitý úhel. Po volbě typu ovládání se na obrazovce zobrazí hlavní menu, kde se nachází několik nabídek:

#### INICIALIZACE ROBOTA

- provede se inicializace robota, který se uvede do počáteční polohy

#### OVLÁDANÍ ROBOTA

– provede se inicializace robota a na obrazovce se zobrazí klávesy, pomocí nichž lze robota ovládat. Pohyby se nezaznamenávají do souboru. Pomocí klávesy '0' lze zadat úhel, o který se má robot otočit, a to v rozmezí od -342 do +342 stupňů. Ovládání lze kdykoliv přerušit stiskem klávesy 'ESC'.

		Esc Navrat do menu Tab STOP vsechno NO Otoceni o uhel	
W.	1 Celisti k sobe Q Rameno dolu A Hl. rameno dolu Z Otaceni vlevo	2 Celisti stop  W Rameno stop  S Hl. rameno stop  X Otaceni stop	3 Celisti od sebe E Rameno nahoru D Hl. rameno nahoru C Otaceni vpravo
	N/ Celisti postup N8 Rameno postupn N5 Hl. rameno pos N2 Otaceni postup	e dolu	isti postupne od sebe eno postupne nahoru rameno postupne nahoru ceni postupne vpravo

Obrazovka menu OVLÁDÁNÍ ROBOTA, klávesy pro ovládání pohybů ramen a čelistí

## PŘEDVEDENÍ ROBOTA

 stejné jako u ovládání robota, jen s tím rozdílem, že pohyby robota jsou ukládány do souboru \*.RBT'.

## ZOPAKOVÁNI POHYBU

 po inicializaci robota se provede zopakování pohybu, který je uložen v souboru se zadaným jménem a koncovkou '\*.RBT'.

#### CYKLOVÁNI POHYBU

 program se zeptá na počet opakování pohybu (cyklu) a po inicializaci a vybraní souboru s cyklem dojde k opakování uloženého pohybu. Cyklus se bude opakovat na základě zadaného počtu opakování.

#### RYCHLOST ROBOTA

umožňuje nastavit rychlost pohybu robota.

#### INFO O PROGRAMU

- nápověda a informace o programu.

#### Postup ovládání pomocí ručního ovladače:

- 1. Robota připojíme k 12V zdroji, dodržíme správnou polaritu.
- 2. Zdroj připojíme do el. sítě.
- 3. Ruční ovladač připojíme pomocí paralelního rozhraní k základně robota.
- 4. Zapneme zdroj.
- 5. Pomocí tlačítek na ovladači ovládáme pohyby ramen robota.

### Postup ovládání robota pře počítač:

- 1. Robota připojíme k 12V zdroji, dodržíme správnou polaritu.
- 2. Zdroj připojíme do el. sítě.
- 3. Propojíme robota a počítač pomocí paralelního rozhraní. Konektory shodné pro připojení starších tipů tiskáren.
- 4. Zapneme zdroj.
- V prostředí MS-DOS nebo MS Windows 98 (a starší verze) spustíme program OSCAR95.EXE.
- 6. Zvolíme mezi krokovým režimem robota nebo normálním režimem ovládání (externí / interní hodiny)
- 7. Po vstupu do hlavního menu provedeme inicializaci robota a následně v menu Ovládání robota můžeme robota ovládat pomocí klávesnice. Ostatní nabídky Hlavního menu nám dovolují případně vytvořit program (určitou posloupnost pohybů robota), který můžeme nechat zopakovat.
- 8. Ovládání robota ukončíme klávesou ESC, následně můžeme program OSCAR 95 vypnout.

#### Závěr:

Na této práci mě velice zaujalo možnost ovládat pohyby ramen robota, a to jak pomocí ručního ovladače, tak skrze programu na počítači. V prostředí počítače byla velmi zajímavá možnost uložit pohyb ramen robota do souboru a ten pak nechat zopakovat nebo možnost zadat přesně ve stupních o kolik se má robot otočit. Velký problém spočíval ve zprovoznění programu OSCAR95 na novějších počítačích, které již v základu neobsahují OS MS-DOS. Ale pokud počítač disponuje paralelním rozhraním, případně sériovým (při použití redukce) a disketovou mechanikou, postačí obyčejná spouštěcí disketa OS MS Win. 98 spolu s nahraným programem OSCAR 95.

ROBOT SE DALE DA ONLADAT POMOCI MANUALNIHO ONLADACE,

KTERY BE PRIPOSI PREZ PARALELNI ROZHRANI. K TOMUTO ONLADANI

NAM POSTACI ZAPOJIT POBOTA NA NATRAJENI, ROBOT PRO ZNOZENI

RTCHZOSTI A VRIKOSTI KROKOVÁNI VTUŽÍVA IMERNI MOJINY, ONLADANI

POMOCI RUČNIHO PANELU SE POUŽÍVA JEN V PRÍPADE CH KOM POREBUJEME

ROBOTEM MANUALNE POOTOCIT. U ONLADANI POMOCI MANUALNIHO ONLADACE

SE LEVIHODOU TO ZE POMES SE NEDA VLOŽIT DO PROGRAMU A NENI MOZNE

# ZPROVOZNENÍ PROGRAMU OSEAR 95 NA PC BEZ OS MS-DOS:

- POKUD PC DISPONUJE DISKETOVOU MECHANIKOU, POUZIJEME +A
  SPOUSTENÍ DISKETU, KTEROU V STSTÉMU NAFORMÁTUJEME NA FAT 32
  A ZMÉNÍME NA SPOUSTECIÍ.
- MA DISKETU NAKOPIRUJEME PROGRAM OSCAR 95.
- RESTARTUSEME PE A V BIOSU NASTAVIME BOOTOVANÍ Z DISKETY
- -PO KRATKE NABETHE STSTEM MS-DOS
- DO PRIKAZOVE HO R'ADKU VEPISÈME PRIKAZ X: LOSCARLOSCAR 95. EXE - SPUSTI SE PROGRAM OSCAR 1995.