	Н/н	Δу, мм	Ру, МПа	Омин-Омакс, м³/час	Модель расходомера	Присоединение
еплосчетчики СТ	10 для за	крытой систем	ЛЫ			
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО	ОМЕР, Г. МЫТИ	щи				
ІЧИСЛИТЕЛЬ: ВТЭ-1 (П1)						
ТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА		ЛЯ: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ	i			
ЛИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ						
РМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: Pt-	_					
	032-0108	15		0,08-2,0	BCT-15	резьбовое
	032-0110	20		0,25—5,0	BCT-20	резьбовое
	032-0112	25		0,35—7,0	BCT-25	резьбовое
	032-0113	32		0,6—12,0	BCT-32	резьбовое
	032-0114	40		1,0—20,0	BCT-40	резьбовое
	032-0115	40		0,7—30,0	BCTH-40	фланцевое
	032-0116	50	1,6	0,7—30,0	BCTH-50	фланцевое
	032-0117	65		1,0—60,0	BCTH-65	фланцевое
	032-0118	80		1,6—90,0	BCTH-80	фланцевое
10000	032-0106	100		2,4—140,0	BCTH-100	фланцевое
	032-0107	125		4,0—200,0	BCTH-125	фланцевое
	032-0109	150		3,5—350,0	BCTH-150	фланцевое
	032-0111	200		6,5-650,0	BCTH-200	фланцевое
	Интерфейсь	ткрытая/закрытая ı — RS-485, RS-232				
	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур	ı — RS-485, RS-232 геплосчетчика:	, °C			
еплосчетчики СТ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепл	1 — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер:	, °С			
еплосчетчики СТ ризводитель: тепловодо	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли З ДЛЯ Зан	I — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С эносителя в расходомер; КРЫТОЙ СИСТЕМ	, °С			
оизводитель: тепловодо	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли З ДЛЯ Зан	I — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С эносителя в расходомер; КРЫТОЙ СИСТЕМ	, °С			
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО НИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность теп Температур Объем тепли З ДЛЯ Зай ОМЕР, Г. МЫТИ!	I — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер; КРЫТОЙ СИСТЕМ ЩИ	, °С́			
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО ПИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тепломер, г. мыти Теплоносите: 1	I — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер; КРЫТОЙ СИСТЕМ ЩИ	, °С́			
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО ПИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая ун Температур Разность тег Температур Объем тепли В ДЛЯ ВВИ В ДЛЯ В В ДЛЯ В В ДЛЯ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	- RS-485, RS-232 геллосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С эносителя в расходомер: КРЫТОЙ СИСТЕМ ЩИ БЛЯ: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ	, °С́	003.20	OCT 15	
ИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО ІИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ІИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация : Тепловая эн Температур Разность те! Температур Объем тепл. З △∧Я За! ОМЕР, Г. МЫТИ! ТЕПЛОНОСИТЕ: 1 500 — 2 ШТ 032-0050	I — RS-485, RS-232 геллосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С эносителя в расходомер: КРЫТОЙ СИСТЕМ ЩИ ЕЛЯ: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ	, °С́	0,03-3,0	BCT-15	резьбовое
ИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО ІИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ІИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тен Температур Объем тепли В ДЛЯ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В		, °С́	0,05—5,0	BCT-20	резьбовое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО ПИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли В ДЛЯ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В		, °С́	0,05—5,0 0,14—7,0	BCT-20 BCT-25	резьбовое резьбовое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО ПИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли В ДЛЯ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	п — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С эносителя в расходомер: «РЫТОЙ СИСТЕМ ЩИ гля: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ 15 20 25 32	, °С́	0,05—5,0 0,14—7,0 0,24—12,0	BCT-20 BCT-25 BCT-32	резьбовое резьбовое резьбовое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО ПИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепло Объем Теплоносите: 1 500 — 2 шТ 032-0050 032-0052 032-0053 032-0055 032-0057	п — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер: СРЫТОЙ СИСТЕМ ЩИ гля: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ 15 20 25 32 40	ах, м ³	0,05—5,0 0,14—7,0 0,24—12,0 0,3—20,0	BCT-20 BCT-25 BCT-32 BCT-40	резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО НИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепло Объем Теплоносите: 1 Теплоносите: 1 500 — 2 шт 032-0050 032-0052 032-0053 032-0055 032-0057 032-0059	п — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер: «Срытой систем щи гля: тахометрический 15 20 25 32 40 50	, °С́	0,05-5,0 0,14-7,0 0,24-12,0 0,3-20,0 0,7-30	BCT-20 BCT-25 BCT-32 BCT-40 BCTH-50	резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое фланцевое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО НИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли Объем Теплоносите: 1 1 500 — 2 шт	п — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер: «Срытой систем щи гля: тахометрический 15 20 25 32 40 50 65	ах, м ³	0,05-5,0 0,14-7,0 0,24-12,0 0,3-20,0 0,7-30 1,0-60	BCT-20 BCT-25 BCT-32 BCT-40 BCTH-50 BCTH-65	резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое фланцевое фланцевое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО НИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли Объем Теплоносите: 1 1 500 — 2 шт	п — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер: «Срытой систем щи гля: тахометрический 15 20 25 32 40 50 65	ах, м ³	0,05-5,0 0,14-7,0 0,24-12,0 0,3-20,0 0,7-30 1,0-60 1,6-90	BCT-20 BCT-25 BCT-32 BCT-40 BCTH-50 BCTH-65 BCTH-80	резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое фланцевое фланцевое фланцевое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО НИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли Объем Теплоносите: 1 Теплоноси	1 — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер: «Срытой систем щи гля: тахометрический 15 20 25 32 40 50 65 80 100	ах, м ³	0,05-5,0 0,14-7,0 0,24-12,0 0,3-20,0 0,7-30 1,0-60 1,6-90 2,4-140	BCT-20 BCT-25 BCT-32 BCT-40 BCTH-50 BCTH-65 BCTH-80 BCTH-100	резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое фланцевое фланцевое
	Интерфейсь Индикация Тепловая уразность тепловатур Разность тепловатур Объем тепли В △∧Я Зав ОМЕР, Г. МЫТИ ТЕПЛОНОСИТЕ: 1 500 — 2 ШТ 032-0050 032-0052 032-0055 032-0055 032-0059 032-0060 032-0061 032-0048 032-0049		ах, м ³	0,05-5,0 0,14-7,0 0,24-12,0 0,3-20,0 0,7-30 1,0-60 1,6-90 2,4-140 4,0-200	BCT-20 BCT-25 BCT-32 BCT-40 BCTH-50 BCTH-65 BCTH-80 BCTH-100 BCTH-125	резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое фланцевое фланцевое фланцевое
ОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДО НИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL ГОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ	Интерфейсь Индикация Тепловая эн Температур Разность тег Температур Объем тепли Объем Теплоносите: 1 Теплоноси	1 — RS-485, RS-232 геплосчетчика: ергия, Гкал а подающего, обратного иператур теплоносителя, а горячей воды, °С оносителя в расходомер: «Срытой систем щи гля: тахометрический 15 20 25 32 40 50 65 80 100	ах, м ³	0,05-5,0 0,14-7,0 0,24-12,0 0,3-20,0 0,7-30 1,0-60 1,6-90 2,4-140	BCT-20 BCT-25 BCT-32 BCT-40 BCTH-50 BCTH-65 BCTH-80 BCTH-100	резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое резьбовое фланцевое фланцевое фланцевое фланцевое

Температура подающего, обратного трубопровода, °C Разность температур теплоносителя, °C

Температура горячей воды, °С Объем теплоносителя в расходомерах, м³

Присоединение

Омин-Омакс, м³/час Модель расходомера Теплосчетчики СТ 3 для открытой и закрытой системы с контрольным расходомером CT 3 2BCT, CT3 2BCTH

Ру, МПа

Δν. мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДОМЕР, Г. МЫТИЩИ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ: MULTICAL

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ

Н/н

КОЛИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ: 2

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: Pt-500 — 2 ШТ



00 — 2 ш г					
032-0078	15		0,03-3,0	BCT-15	резьбовое
032-0080	20		0,05-5,0	BCT-20	резьбовое
032-0081	25		0,14-7,0	BCT-25	резьбовое
032-0083	32		0,24-12,0	BCT-32	резьбовое
032-0085	40		0,3-20,0	BCT-40	резьбовое
032-0087	50	1,6	0,7—30	BCTH-50	фланцевое
032-0088	65		1,0-60	BCTH-65	фланцевое
032-0089	80		1,6-90	BCTH-80	фланцевое
032-0076	100		2,4-140	BCTH-100	фланцевое
032-0077	125		4,0-200	BCTH-125	фланцевое
032-0079	150		6,0-300	BCTH-150	фланцевое

Индикация теплосчетчика:

Тепловая энергия, Гкал (МВт*ч)

Тепловая мощность, кВт

Текущий расход, л/ч

Минимальные и максимальные расход и мощность, кВт

Температура, °С

Теплосчетчики ТЭМ-104/1 для закрытой системы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЭМ-ПРИБОР

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ: ИВБ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

КОЛИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ: 1

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: ТСПА — 2 ШТ



032-0070	15		0,015-6,0	ПРПС.1-15	
032-0072	25		0,04-16,0	ПРПМ-25	
032-0073	32		0,075-30,0	ПРПМ-32	
032-0074	50	1,6	0,15-60,0	ПРП-50	фланцевое
032-0075	80		0,4-160,0	ПРП-80	
032-0069	100		0,75-300,0	ПРП-100	
032-0071	150		1,5-600,0	ПРП-150	

Вычислитель:

количество систем учета — 4

максимальное количество расходомеров — 1

количество каналов измерения температуры -2

количество каналов измерения давления — 2

система — открытая/закрытая

Интерфейсы — RS-485, RS-232

Теплосчетчик измеряет, вычисляет и фиксирует во внутренней памяти значения:

Тепловая энергия, Гкал (МВт*ч) Тепловая мощность, Гкал/ч (МВт)

Расход теплоносителя объемный, м³/ч

Расход теплоносителя массовый (т/ч)

Масса теплоносителя. т

Объем теплоносителя, M^3

Температура и разность температур теплоносителя, °С

Возможна программная установка температуры холодной воды (txв)

Давление в трубопроводе, МПа (если установлен датчик давления)

Н/н Δу, мм Ру, МПа Омин-Омакс, м³/час Модель расходомера Присоединение

Теплосчетчики ТЭМ-104/2 для открытой и закрытой системы с контрольным расходомером

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЭМ-ПРИБОР

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ: ИВБ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

КОЛИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ: 2

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: ТСПА — 2 ШТ



032-0120	15		0,015-6,0	ПРП-15	
032-0122	25		0,04-16,0	ПРП-25	
032-0123	32		0,075-30,0	ПРП-32	
032-0124	50	1,6	0,15-60,0	ПРП-50	фланцевое
032-0125	80		0,4-160,0	ПРП-80	
032-0119	100		0,75-300,0	ПРП-100	
032-0121	150		1,5-600,0	ПРП-150	

Вычислитель:

количество систем учета — 4

максимальное количество расходомеров — 2

количество каналов измерения температуры — 4

количество каналов измерения давления — 4

система — открытая/закрытая

Интерфейсы — RS-485, RS-232

Теплосчетчик измеряет, вычисляет и фиксирует во внутренней памяти значения:

Тепловая энергия, Гкал (МВт*ч)

Тепловая мощность, Гкал/ч (МВт)

Расход теплоносителя объемный, м³/ч

Расход теплоносителя массовый (т/ч)

Масса теплоносителя, т

Объем теплоносителя, м³

Температура и разность температур теплоносителя. °С

Возможна программная установка температуры холодной воды (txв)

Давление в трубопроводе, МПа (если установлен датчик давления)

Теплосчетчики ВСЭ для открытой и закрытой системы с ко<u>нтрольным расходомером ВСЭ-БИ</u>

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ТЕПЛОВОДОМЕР (РОССИЯ, МЫТИЩИ)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ: ВТЭ-1 К1

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

КОЛИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ: 2

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: Pt-500 — 2 ШТ



*		15/15		0,015-6,5	ВСЭ-БИ-15	резьбовое
*		25/25		0,035-18,0	ВСЭ-БИ-25	резьбовое
*		32/32		0,05-30,0	ВСЭ-БИ-32	фланцевое
*		40/40	1,6	0,1-45,0	ВСЭ-БИ-40	фланцевое
*		50/50		0,15-70,0	ВСЭ-БИ-50	фланцевое
*		80/80		0,35-180,0	ВСЭ-БИ-80	фланцевое
*	, and the second	100/100		0,6-285,0	ВСЭ-БИ-100	фланцевое

Вычислитель:

количество систем учета — 1

максимальное количество расходомеров — 3

количество каналов измерения температуры — 3

система — открытая/закрытая

Интерфейсы — RS-232

Индикация теплосчетчика:

Тепловая энергия, Гкал

Температура подающего, обратного трубопровода, °С

Разность температур теплоносителя, °С

Температура горячей воды, °С

Объем теплоносителя в расходомерах, м³

Теплосчетчики КАРАТ-307+КАРАТ-550 для открытой и закрытой системы с контрольным расходомером

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПО КАРАТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ: КАРАТ-307

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

КОЛИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ: 2

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: КТПТР-06 ДЛЯ ДУ20-40, КТПТР-01 ДЛЯ ДУ50-150



*	20/20		0,025-5,0	KAPAT-550	фланцевое
*	20/20		0,035-7,0	KAPAT-550	фланцевое
*	32/32		0,06-12,0	KAPAT-550	фланцевое
*	40/40		0,10-20,0	KAPAT-550	фланцевое
*	50/50	1,6	0,15-30,0	KAPAT-550	фланцевое
*	65/65		0,25-50,0	KAPAT-550	фланцевое
*	80/80		0,40-80,0	KAPAT-550	фланцевое
*	100/100		0,60-120,0	KAPAT-550	фланцевое
*	150/150		1,50-300,0	KAPAT-550	фланцевое

Н/н	Δу, мм	Ру, МПа	Омин-Омакс, м³/час	Модель расходомера	Присоединение
Вычисли	ель:				
количес	во систем учета — до 16				
максима	пьное количество расходом	еров — 6			
	пьное количество каналов и				
	пьное количество каналов и	змерения давления — 6			
	— закрытая/открытая				
· ·	йсы — RS-485, оптический,	USB, M-Bus (по заказу)			
	ия теплосчетчика:				
	і энергия, Гкал				
Темпера					
	температур, °С				
	е (если установлен датчик д	цавления), кгс/см∠			
	плоносителя, м3 плоносителя, т				
	плоносителя, т веская энергия (при установ	NO STOKEDOCHOTHAKS) KBE			
Архивы		ke shekipocyelynka), kbi			
	ой — 1536 часов				
	ный — 1456 суток				
	ный — 48 месяцев				
	тыный помесячный — 48 мес	сяцев			
	ый посуточный — 496 запис				
	обытий — 1008 записей	· * · ·			

Кезптипиый учет тепла

IZBah i Mhi	10171	yaeiie								
	Н/н	Модель	∆у, мм	L монтаж, мм	Оном, м³/час	Ωмин-Ωмакс, м³/час	Присоединение			
Квартирные теплос	Квартирные теплосчетчики Apator Powogaz ELF									
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: APATOR POWOGAZ (ПОЛЬША), ТЕПЛОВОДОМЕР, Г. МЫТИЩИ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 1,6 МПА МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ КОЛИЧЕСТВО РАСХОДОМЕРОВ: 2 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: Pt-500 — 2 ШТ										
КОМПЛЕКТ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА: Т	032-0294	ELF-15-0,6 подающий	15	110	0,6	0,006—1,2	3/4'			
	032-0365	ELF-15-0,6 обратный	15	110	0,6	0,006—1,2	3/4'			
	032-0366	ELF-15-1,5 подающий	15	110	1,5	0,015-3,0	3/4'			
	032-0367	ELF-15-1,5 обратный	15	110	1,5	0,015-3,0	3/4'			
	032-0368	ELF-20-2,5 подающий	20	130	2,5	0,025-5,0	1'			
	032-0369	ELF-20-2,5 обратный	20	130	2,5	0,025—5,0	1'			
Вычислитель: Интерфейс — модуль RF, M-Bus, 4 водосчетчика Пределы диапазона температур — от +1 до +140 °C Пределы диапазона разности температур — от +3 до +120 °C Автономное питание — литиевая батарея 3,6B 2,1A Габаритные размеры — 70x75x80 мм Индикация теллосчетчика: расход тепла, объем воды, температура в обратном и подающем трубопроводе, мгновенный расход, мгн							мощность			

	н/н	Наименование	Описание
Счетчик распределитель радиаторный Danfoss			
am	032-0364	INDIV-5	визуальное считывание показаний
INDIV-5 P3 MARIN TO 1025587	*	INDIV–5R	дистанционная беспроводная передача данных