ELECTROSMITH

Field Pinout

ANALOG AUDIO | ANALOG GPIO | DIGITAL GPIO | DAISY PIN NAMES*

microSD socket

D6	SDMMC_CK
D5	SDMMC_CMD
D4	SDMMC_D0
D3	SDMMC_D1
D2	SDMMC_D2
D1	SDMMC_D3

OLED Screen

D9	OLED_CMD
D7	OLED_CS
D8	OLED_SCK
D10	OLED_DATA
D30	OLED_RST

Buttons

D30	TAC_SWITCH_1
D29	TAC_SWITCH_2

Audio IO

out[1][i]	out[0][i]	in[1][i]	in[0][i]
AUDIO_OUT_R	AUDIO_OUT_L	AUDIO_IN_R	AUDIO_IN_L

CV IO

A2	ADC_CV_1	A9	ADC_CV_4
A3	ADC_CV_2	A8	DAC_OUT_1
A10	ADC_CV_3	A7	DAC_OUT_2

Gate IO

D0	GATE_IN
D15	GATE_OUT

MIDI IO

D14	USART1_RX
D13	USART1_TX

LED Drivers

PCA9685 x2
Addresses: 0x00, 0x02

D12	I2C1_SDA
D11	I2C1_SCL

Knobs

POT_1	POT_2	POT_3	POT_4
MUX_CH_0	MUX_CH_1	MUX_CH_2	MUX_CH_3
POT_5	POT_6	POT_7	POT_8
MUX_CH_4	MUX_CH_5	MUX_CH_6	MUX_CH_7

Knob MUX

D21	MUX_SEL_0
D20	MUX_SEL_1
D19	MUX_SEL_2
A1	POT_MUX_ADC

CD4021

D28	CD4021_CLK
D27	CD4021_CS
D26	CD4021_D1

Knob LEDs

LED_POT_1	LED_POT_2	LED_POT_3	LED_POT_4
LED0	LED1	LED2	LED3
LED_POT_5	LED_POT_6	LED_POT_7	LED_POT_8
LED4	LED5	LED6	LED7

Keybed

KEY_A1	KEY_A2	KEY_A3	KEY_A4	KEY_A5	KEY_A6	KEY_A7	KEY_A8
4021_CH_0	4021_CH_1	4021_CH_2	4021_CH_3	4021_CH_4	4021_CH_5	4021_CH_6	4021_CH_7
KEY_B1	KEY_B2	KEY_B3	KEY_B4	KEY_B5	KEY_B6	KEY_B7	KEY_B8
4021_CH_8	4021_CH_9	4021_CH_10	4021_CH_11	4021_CH_12	4021_CH_13	4021_CH_14	4021_CH_15

Keybed LEDs

LED_KEY_A1	LED_KEY_A2	LED_KEY_A3	LED_KEY_A4
LED0	LED1	LED2	LED3
LED_KEY_A5	LED_KEY_A6	LED_KEY_A7	LED_KEY_A8
LED4	LED5	LED6	LED7
LED_KEY_B1	LED_KEY_B2	LED_KEY_B3	LED_KEY_B4
LED8	LED9	LED10	LED11
LED_KEY_B5	LED_KEY_B6	LED_KEY_B7	LED_KEY_B8
LED12	LED13	LED14	LED15

* “D” for Digital GPIO or “A” for Analog I/O, depending on use case.