Manual de uso - Cafeteira Aurora C3

Obrigado por escolher a Cafeteira Aurora C3. Leia este manual antes do primeiro uso e guarde-o para consultas futuras.

Antes do primeiro uso: lave o reservatório e a jarra com água e detergente neutro. Em seguida, faça dois ciclos completos só com água, sem pó de café, e descarte a água.

Capacidade: o reservatório comporta 1,2 litro de água, o que rende até 12 xícaras. Não ultrapasse a marcação MAX, porque a água pode transbordar pelo filtro.

Desligamento automático: a placa de aquecimento mantém o café quente por 40 minutos. Depois disso, a cafeteira desliga sozinha para economizar energia.

Cuidados, limpeza e garantia

Limpeza diária: lave a jarra e o porta-filtro após cada uso. Não use esponjas abrasivas na placa de aquecimento.

Descalcificação: a cada 40 ciclos, ou quando o aviso CAL acender, encha o reservatório com uma mistura de 1 parte de vinagre branco para 2 partes de água e faça um ciclo sem café. Depois, faça dois ciclos só com água para tirar o cheiro do vinagre.

Garantia: a Cafeteira Aurora C3 tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da nota fiscal. A garantia não cobre danos por queda, uso de voltagem errada ou falta de descalcificação.

Códigos de erro no visor

Código	Significado	O que fazer
E1	Reservatório sem água	Encha o reservatório até a marcação desejada.
E2	Superaquecimento	Desligue da tomada e espere 15 minutos.
E3	Sensor de temperatura com falha	Procure a assistência técnica autorizada.
CAL	Excesso de calcário	Faça a descalcificação descrita na página 2.