

CONFIGURAÇÃO DO MULTIMEDIDOR FINDER 7M.38

Parâmetros de Comunicação Modbus RTU

Este documento apresenta as configurações necessárias para permitir a comunicação do multimedidor **Finder 7M.38** com dispositivos externos (como ESP32, CLPs, supervisórios e sistemas de monitoramento) utilizando o protocolo **Modbus RTU via RS-485**.

1. Endereço do Dispositivo (ID Modbus)

- **Valor configurado: 1**
 - **Função:** identifica o aparelho na rede Modbus.
 - **Observação:** cada equipamento na mesma linha RS-485 deve possuir um endereço único para evitar conflitos de comunicação.
-

2. Velocidade de Comunicação (Baud Rate)

- **Valor configurado: 38400 bps**
 - **Função:** determina a taxa de transmissão dos dados Modbus.
 - **Importante:** o **ESP32 e todos os dispositivos** da rede devem usar exatamente a mesma velocidade.
-

3. Bit de Parada (Stop Bit)

- **Valor configurado: 1**
 - **Função:** define o tempo adicional ao final de cada byte transmitido.
 - **Requisito:** este valor deve coincidir com a configuração usada no mestre Modbus (ESP32).
-

4. Paridade

- **Valor configurado: NO (None / Nenhuma)**
- **Função:** indica que não existe verificação de paridade nos pacotes Modbus.
- **Configuração esperada no ESP32:** SERIAL_8N1

- 8 bits de dados
- N = No parity
- 1 stop bit

5. Resumo das Configurações Modbus do Finder 7M.38

Parâmetro	Valor
Endereço (ID)	1
Velocidade (Baud Rate)	38400
Bit de Parada	1
Paridade	Nenhuma (NO)
Protocolo	Modbus RTU – RS-485

6. Observações Importantes

- Essas configurações devem ser ajustadas **diretamente no menu interno** do Finder 7M.38.
- A fiação RS-485 deve ser feita nos terminais apropriados (A/B).
- Recomenda-se utilizar cabo par trançado e resistor de terminação quando necessário.
- Após configurar, reinicie o equipamento para garantir que os parâmetros sejam aplicados.