

(주)제이에스시스템	작성일자 2019-12-17	문서번호	변경코드	파일/참고	페이지 72
ң 상생형 스마트 공장 지원 사업 정하이텍 MES		문서종류	, L.S	용자 설명서	
		Title			
			Ope	rator Manual	

# 스마트 공장 지원 사업 정하이텍 MES

사용자 매뉴얼

2019. 11. 04

㈜ JS-System

#### 사용자 매뉴얼

 사업명
 상생형 스마트 공장

 시스템명
 정하이텍 MES

 최종수정일 2019-12-17
 버전 1.0

# 목차

목기	다		2
1.	MES 접	속 및 로그인	5
	1.1	바로가기 아이콘으로 접속	5
	1.2	크롬 브라우저로 접속	5
	1.3	MES 접속	5
	1.4	로그인	6
2.	메인 화	면 구성	8
	2.1	환경설정	9
3.	공통		11
	3.1	리스트(그리드)	11
4.	기준정보	코	12
	4.1	사원 정보	12
	4.2	사용자 그룹별 메뉴 권한	13
	4.3	사용자 정보	14
	4.4	품번 관리	15
	4.5	자재 관리	16
	4.6	작업장 관리	17
	4.7	공정 관리	18
	4.8	설비 관리	19
	4.9	공정별 설비 관리	20
	4.10	설비 조건 항목 관리	21
	4.11	설비별 조건 관리	22
	4.12	BOM 관리	23
	4.13	공정 BOM 관리	24
	4.14	라우터 그룹 관리	25
	4.15	라우터 관리	26
	4.16	업체 관리	27
	4.17	불량코드 관리	28
	4.18	공정별 불량코드 관리	29
	4.19	검사 항목 관리	30
	4.20	SPEC 관리 공통	31
	4.21	초중종 검사 SPEC 관리	33
	4.22	공정순회 검사 SPEC 관리	
	4.23	출하 검사 SPEC 관리	35
	4.24	수입검사 SPEC 관리	36
	4.25	이상원인 관리	37

# 사용자 매뉴얼

사업명	상생형 스마트 공장	
시스템명	정하이텍 MES	
최종수정일	<u> 1</u> 2019-12-17	버전 1.0

4.27 공통 코드 관리	39
5. 자재 관리	40
5.1 자재 입고	40
5.2 자재 출고	41
5.3 재고 실사	42
5.4 재고 조정	43
5.5 자재 입출고 이력 조회	43
5.6 자재 재고 조회	44
5.7 재고 실사/조정 이력 조회	44
6. 생산	45
6.1 생산실적등록	45
6.2 작업 이력 조회	49
6.3 불량 이력 조회	49
6.4 재공 이력 조회	50
6.5 X-R 관리도	51
6.6 X 산포도	52
7. 품질	53
7.1 수입검사	53
7.2 수입검사 이력 조회	54
7.3 초중종검사	55
7.4 공정순회검사	57
7.5 출하검사	58
7.6 검사이력조회	59
7.7 검사이력상세조회	61
7.8 이상등록현황 조회	63
8. 제품 관리	64
8.1 제품 입고	64
8.2 제품 출고	65
8.3 재고 실사	66
8.4 재고 조정	67
8.5 제품 입출고 이력 조회	67
8.6 제품 재고 조회	68
8.7 재고 실사/조정 이력	68
9. 리포트	69
9.1 생산일보	69
9.2 불량 현황	70
9.3 LOT 추적	71

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

 9.4
 재고 현황
 72

 9.5
 출하 현황
 72

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	<b>시스템명</b> 정하이텍 MES		
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	버전 1.0

# 1. MES 접속 및 로그인

# 1.1 바로가기 아이콘으로 접속

1) [바탕화면] - [JHTMES 접속] 아이콘 더블클릭한다.



# 1.2 크롬 브라우저로 접속.

1) [바탕화면] - [Chrome] 아이콘 더블클릭한다.




2) 주소입력창에 JHTMES 주소를 입력한다.

외부 접속 : http://1.215.159.140 내부 접속 : http://192.168.0.155



# 1.3 MES 접속

1) [바로가기 아이콘] 또는 인터넷 주소창에 JHTMES 주소를 입력하면 다음과 같이 이동한다.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0

# 1.4 로그인

● 웹 사용자 / 현장 사용자로 나뉘며, [웹 사용자]는 전반적인 시스템 운영 및 현장 업무를 할 수 있으며, [현장 사용자]는 [자재출고],[실적등록],[제품출하] 등 현장 업무를 할 수 있습니다.

## 1) 웹 사용자




- ① [웹 사용자]를 선택한다
- ② 아이디/패스워드를 입력 후 로그인 버튼을 클릭합니다.

# 2) 현장 사용자

#### 사용자 매뉴얼

사업명	상생형 스마트 공장	
시스템명	정하이텍 MES	
최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0




- ① [현장 사용자]를 선택한다.
- ② 부서를 선택한다.
- ③ 부서의 작업자를 선택 후 로그인 버튼을 클릭한다.


사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u>2019-12-17</u>	버전 1.0

# 2. 메인 화면 구성

1) 메인 메뉴




- ① 화면 좌측 아이콘을 클릭하여 해당 메뉴의 화면으로 이동할 수 있다.
- ② 화면 좌측 상단 [녹색 아이콘]을 클릭하면 전체 메뉴를 한번에 확인할 수 있다.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0


# 2.1 환경설정

• 화면 우측 버튼을 클릭하여 설정창을 활성화 한다.



1)

2) 개인설정




- ① 큰 폰트 사용: MES 전체 글자크기를 크게 설정한다.
- ② 입력 시 팝업: 기준정보 화면에서 데이터 입력 시 팝업창을 통해 입력할 수 있다.
- ③ 메뉴 바로가기 : 각 화면 상단 아이콘을 클릭하면 [메뉴 바로가기]에 추가되며, 추가된 메뉴를 선택하여 해당 화면으로 이동한다.

**┦**모니터링 / 현장모니터링<mark>□</mark>

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>≟</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

#### 3) 설정하기



- ① 공정 / 설비 : 공정 및 설비를 선택 후 설정하기 버튼을 클릭한다.
- ② 시리얼포트 사용시 [시리얼포트 설정] 다운로드를 선택하여 시리얼포트 프로그램을 설치한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	<b>시스템명</b> 정하이텍 MES		
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 3. 공통

# 3.1 리스트(그리드)

1) 리스트(그리드) 우측 상단 메뉴




- ① 신규 행 생성 버튼 : 신규 데이터를 등록할 경우 클릭하면 리스트(그리드) 상단에 신규 행이 생성된다.
- ② 데이터 저장/수정 등록 버튼 : 신규 행에 입력된 데이터 또는 기존 등록된 데이터를 수정 후 이 버튼을 클릭하면 저장/수정된다.
- ③ 신규 행 생성 및 기존 데이터 수정 중 이전 데이터로 되돌릴 수 있다.
- ④ 리스트(그리드)의 데이터를 엑셀파일로 변환한다.
- ⑤ 그리드에 데이터를 검색할 경우 입력된 데이터와 같은 데이터를 검색한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0

# 4. 기준정보

## 4.1 사원 정보

① 사원정보를 등록한다.



# 1) 사원정보 등록

- ① 사용자 코드/사용자 명 등을 등록할 수 있다.
- ② 사용자 코드는 JHTMES 로그인 아이디로 사용된다.
- ③ 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.

#### 2) 사원정보 수정

- ① 기존 등록된 데이터 중 [사용자 코드]를 제외하고 모두 수정가능 하다.
- ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.

#### 3) 사용자 사진 등록

- ① [웹 사용자]로 로그인하면 화면 메뉴 좌측 상단에 사용자 정보란에 사용자 사진 또는 기타 이미지를 등록할 수 있다.
- ② 이미지 확장자는 반드시 .png파일로 등록하고, 여러개 파일을 등록 시 먼저 등록된 \_\_\_ 파일이 표시된다.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	2019-12-17	버전 1.0

#### 4.2 사용자 그룹별 메뉴 권한

- 사용자 그룹별 화면 사용 권한을 부여한다.



#### 1) 권한 부여

- ① 시용자 그룹 리스트에서 권한을 부여할 그룹을 선택한다.
- ② 메뉴 목록에서 각 메뉴별 기능(조회유무, 수정유무, 현장조회 여부)을 선택하여 설정한다. 각 메뉴별 대분류에 조회유무, 수정유무, 현장조회 여부를 선택하면 하위 메뉴를 한번에 설정할 수 있다.
- ③ 저장 버튼을 클릭하면 체크된 메뉴의 권한이 부여된다.


#### 2) 조회 유무

- ② 각 화면별 등록된 데이터를 조회가능 여부를 설정한다.
- 3) 수정 유무
  - ③ 각 화면별 데이터를 등록/수정가능 여부를 설정한다.
- 4) 현장 조회 여부
  - ④ 작업 현장 화면 적용 여부를 설정한다. 현장 화면일 경우 다크모드가 적용된다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 4.3 사용자 정보

- [사원정보]와 [사용자 그룹별 메뉴 권한]으로 사용자 정보를 등록한다.



- 1) 사용자 정보 등록
  - ① [사원정보]와 [사용자 그룹별 메뉴 권한]를 선택한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 사용자 정보 수정
  - ① 이미 등록된 사용자 정보 중 [사용자 그룹별 메뉴 권한]을 수정할 수 있다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
  - ③ 다시 로그인하면 수정된 권한이 적용된다.
- 3) 사용자 비밀번호 변경
  - ① 이미 등록된 사용자 정보 중 [비밀번호 재설정] 버튼을 클릭하면 비밀번호 변경 팝업창이 실행된다.




- ② 변경할 비밀번호를 입력하고 저장 버튼을 클릭하면 비밀번호가 변경된다.
- 4) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

#### 4.4 품번 관리

- 생산되는 품목 정보를 등록한다.



#### 1) 품목 정보 등록

- ① 신규 품목 정보를 입력한다.
- ② [식별테이프색상]에 원하는 색상을 선택할 수 있다.
- ③ 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 연결품번 관리
  - ① 연결 품번을 선택하고 저장한다..
    # 연결품번이 선택된 품번은 실적 등록 시 연결 품번의 실적등록 정보가 있으면 실적정보를 그대로 반영하고 재고를 생성한다.(자재 소요 X)
- 3) 품목 정보 수정
  - ① 이미 등록된 품목 정보 중 품목코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 4) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 4.5 자재 관리

- 자재 정보를 등록/수정한다.




- 1) 자재 정보 등록
  - ① 신규 자재 정보를 입력한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 자재 정보 수정
  - ① 이미 등록된 자재 정보 중, 자재코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
10 1 11 2	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 4.6 작업장 관리

- 공장 내 작업잘을 코드화하여 등록/수정 한다



- 1) 작업장 정보 등록
  - ① 신규 버튼을 클릭하고, 공정 정보를 선택 후, 신규 작업장 정보를 입력한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 작업장 정보 수정
  - ① 이미 등록된 작업장 정보 중, 작업장코드를 제외한 정보를 수정한다..
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 4.7 공정 관리

- 공정 정보를 등록/수정한다.




- 1) 공정 정보 등록
  - ① 신규 공정 정보를 입력한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 공정 정보 수정
  - ① 이미 등록된 공정 정보 중, 공정코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
10 1 11 2	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 4.8 설비 관리

- 설비 정보를 등록/수정 한다




- 1) 설비 정보 등록
  - ① 신규 설비 정보를 입력한다.
  - ② [설비 사진 및 도면], [작업 표준서]를 등록한다.
  - ③ 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 설비 정보 수정
  - ① 이미 등록된 설비 정보 중, 설비코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ① 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0

# 4.9 공정별 설비 관리

- 공정별 사용하는 설비를 등록/수정한다.



- 1) 공정별 설비 정보 등록 (N:N 매칭)
  - ① 화면 좌측 [공정 목록]에서 공정을 선택한다.
  - ② 화면 우측 [설비 목록]에서 해당 공정의 설비를 선택한다. (다중 선택 가능)
  - ③ 저장버튼을 클릭하여 선택된 공정별 설비정보를 저장한다.
- 2) 공정별 설비 정보 수정
  - ① 화면 좌측 [공정 목록]을 선택한다.
  - ② 공정 아래 [설비 목록]에서 이미 선택된 설비를 삭제 저장 한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 4.10 설비 조건 항목 관리

- 설비 조건 항목 정보를 등록/수정한다.



- 1) 설비 조건 항목 정보 등록
  - ① 신규 설비 조건 항목을 입력한다
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 설비 조건 항목 정보 수정.
  - ① 이미 등록된 설비 조건 항목 중, 조건항목코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0

# 4.11 설비별 조건 관리

- 설비별 조건 정보를 등록/수정한다.




- 1) 설비별 조건 정보 등록
  - ① 화면 좌측 [설비 목록]에서 설비를 선택한다.
  - ② 화면 우측 [조건항목코드 목록]에서 해당 설비의 품목을 선택한다. (다중 선택 가능)
  - ③ 저장버튼을 클릭하여 선택된 설비별 조건정보를 저장한다.
- 2) 설비별 조건 정보 수정
  - ① 화면 좌측 [설비 목록]을 선택한다.
  - ② 화면 우측 [조건항목코드 목록]에서 이미 선택된 조건항목코드의 선택을 해제한다.
  - ③ 저장버튼을 클릭하여 추가선택/해제된 설비별 조건정보를 저장한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

## 4.12 BOM 관리

- BOM 정보를 등록/수정한다.



# 1) BOM 정보 등록

- ① 화면 좌측 [제품 목록]에서 제품를 선택한다.
- ② 화면 우측 리스트(그리드)에서 선택된 좌측 선택된 제품에서 [추가]를 클릭한다.
- ③ 신규 행에서 자재 정보를 선택하고, 소요량을 입력한다. 소요량은 소수까지 입력가능하며, 여러자재를 입력할 수 있다.
- ④ 저장버튼을 클릭하여 BOM정보를 저장한다.

#### 2) BOM 정보 수정

- ① 화면 좌측 [제품 목록]을 선택한다.
- ② 화면 우측 [BOM 정보]에서 이미 등록된 BOM 정보 중 소요량 수정, 자재 추가/삭제 등 수정한다.
- ③ 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

## 4.13 공정 BOM 관리

- 해당 공정 정보의 설비 정보를 등록/수정한다.



#### 1) 공정 BOM 정보 등록

- ① 화면 좌측 [제품 목록]에서 제품를 선택한다.
- ② 화면 우측 리스트(그리드)에서 선택된 좌측 선택된 제품의 BOM 정보 옆의 ▼ 를 눌러 확장한다
- ③ [+] 버튼을 눌러 해당 BOM의 공정별 소요량을 추가하고 저장한다
  - # 첫공정에는 선택된 [제품]과 동일한 BOM의 소요량을 입력하지 않는다.
  - # 다중공정의 경우 두번째 공정부터 선택된 [제품]의 소요량을 입력한다 [재공품 소진]


#### 2) BOM 정보 수정

- ① 화면 좌측 [제품 목록]을 선택한다.
- ② 화면 우측 [BOM 정보]에서 이미 등록된 공정 BOM 정보 중 소요량 수정, 자재 추가/삭제 등 수정한다.
- ④ 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 4.14 라우터 그룹 관리

- 자주사용되는 라우터 그룹을 관리한다



- 1) 라우터 그룹 등록
  - ① 좌측 라우터 그룹 목록에서 [+]추가 버튼을 눌러 그룹을 추가 저장 한다.
  - ② 저장하여 생선 된 라우터 그룹을 선택 후 우측의 라우터 목록에 공정을 선택/저장 한다.
- 2) 라우터 그룹 정보 수정
  - ① 좌측 라우터 그룹 목록에서 라우터 그룹을 선택한다.
  - ② 우측 라우터 목록에서 공정을 수정 후 저장한다.
- 3) 라우터 그룹 삭제 시 우측의 라우터 선택 해제 후 저장, 좌측의 삭제 예정 라우터 그룹을 선택 / 삭제 한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 4.15 라우터 관리

- 제품별 생산 라우터를 관리한다



#### 1) 라우터 등록

- ① 좌측 [제품 목록]에서 라우터를 등록한 제품을 선택한다.
- ② 우측 [라우터 목록]에서 라우터를 선택 순서를 확인 후 저장한다
- ③ 기존 등록된 라우터 그룹을 사용하려면 우측 [라우터 목록]아래 [라우터 그룹 불러오기]에서 기존에 등록된 라우터 그룹을 불러와 저장 가능하다.


#### 2) 라우터 정보 수정

- ① 좌측 [제품 목록]에서 제품을 선택한다.
- ② 우측 [라우터 목록]에서 라우터를 선택/해제 후 저장한다

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 4.16 업체 관리

- 업체정보를 등록/수정한다.



- 1) 업체 정보 등록
  - ③ 신규 업체 정보를 입력한다.
  - ④ 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 업체 정보 수정
  - ③ 이미 등록된 업체정보 중, 업체코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ④ 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 4.17 불량코드 관리

- 불량코드 정보를 등록/수정한다.




- 1) 불량코드 정보 등록
  - ① 신규 불량코드 정보를 입력한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 불량코드 정보 수정
  - ① 이미 등록된 불량코드 정보 중, 불량코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 4.18 공정별 불량코드 관리

- 공정별 불량코드 정보를 등록/수정한다.




- 1) 공정별 불량코드 정보 등록
  - ① 화면 좌측 [공정 목록]에서 설비를 선택한다.
  - ② 화면 우측 [불량코드 목록]에서 해당 공정의 불량코드를 선택한다. (다중 선택 가능)
  - ③ 저장버튼을 클릭하여 선택된 공정별 불량코드 정보를 저장한다.
- 2) 공정별 불량코드 정보 수정
  - ① 화면 좌측 [공정 목록]을 선택한다.
  - ② 화면 우측 [불량코드 목록]에서 이미 선택된 품목의 선택을 해제한다.
  - ③ 저장버튼을 클릭하여 추가선택/해제된 공정별 불량코드 정보를 저장한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 4.19 검사 항목 관리

- 검사 항목 정보를 등록/수정한다.



#### 1) 검사항목 정보 등록

- ① 신규 행에서 검사구분(수입검사/초종검사/완제품 검사 성적서)을 선택하고, 신규 검사항목 정보를 입력한다.
- ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.

#### 2) 검사항목 정보 수정

- ① 이미 등록된 검사항목 정보 중, 검사항목코드를 제외한 정보를 수정한다.
- ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	버전 1.0

## 4.20 SPEC 관리 공통

- 검사 SPEC 관리 공통 항목
- 1) 다른 품번 SPEC 복사
- 이미 등록된 검사 SPEC 정보를 다른 품번으로 복사/등록할 수 있다.



- ① 화면 좌측 [Source] 목록에서 품번을 선택하면 좌측 리스트(그리드)에 등록된 검사 정보가 조회된다.
- ② 복사할 검사 SPCE 항목을 (다중)선택한다.
- ③ 화면 우측 [Target] 목록에서 복사될 품번을 선택한다.
- ④ 화면 가운데 [추가▶] 버튼을 클릭하면 좌측 리스트(그리드)에 선택된 검사 SPEC 정보가
- ⑤ 우측 리스트(그리드)에 복사된다.
- ⑥ [◀추가취소]를 클릭하면 복사된 검사 SPEC 항목을 삭제할 수 있다.
- ⑦ 우측 리스트(그리드) 등록버튼을 클릭하여 검사 SPC 정보를 등록할 수 있다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	2019-12-17	버전 1.0

- 2) SPEC 이미지 등록
- 품번의 이미지를 등록한다.
  - ① 화면 하단의 사진첨부를 눌러 검사 시 확인할 이미지를 등록한다.
  - ② 등록된 이미지는 첨부보기 또는 화면 하단에서 확인 한다.
  - ③ 다중 등록된 이미지는 최신 이미지만 표기된다.

#### 사진 첨부 버튼 선택 시.



#### 첨부 보기 버튼 선택 시



#### 등록된 이미지가 있을 때 하단 이미지 표기.






사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 4.21 초중종 검사 SPEC 관리

- 초중종 검사 SPEC 정보를 등록/수정한다.



## 3) 검사 SPEC 정보 등록


- ① 화면 좌측 [품번 목록]에서 품목을 선택한다.
- ② 화면 우측 [SPEC 목록]에서 신규 행을 생성한다.
- ③ 공정을 선택하고 검사항목코드를 선택하면, 데이터 유형, 스펙 구분, 검사단위 등 검사 정보가 자동으로 입력된다.
- ④ 등록버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.

- ① 화면 좌측 [품번 목록]에서 품목을 선택한다.
- ② 화면 우측 [SPEC 목록]에서 검사 SPEC 정보를 수정한다.
- ③ 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 5) 좌측 리스트(그리드) 검사 SPCE 목록의 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

#### 4.22 공정순회 검사 SPEC 관리

- 공정순회 검사 SPEC 정보를 등록/수정한다.



#### 6) 검사 SPEC 정보 등록


- ⑤ 화면 좌측 [품번 목록]에서 품목을 선택한다.
- ⑥ 화면 우측 [SPEC 목록]에서 신규 행을 생성한다.
- ② 검사항목코드를 선택하면, 데이터 유형, 스펙 구분, 검사단위 등 검사 정보가 자동으로 입력된다.
- ⑧ 등록버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.

- ④ 화면 좌측 [품번 목록]에서 품목을 선택한다.
- ⑤ 화면 우측 [SPEC 목록]에서 검사 SPEC 정보를 수정한다.
- ⑥ 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 8) 좌측 리스트(그리드) 검사 SPCE 목록의 엑셀변화 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0

#### 4.23 출하 검사 SPEC 관리

- 출하 검사 SPEC 정보를 등록/수정한다.



#### 9) 검사 SPEC 정보 등록


- ⑨ 화면 좌측 [품번 목록]에서 품목을 선택한다.
- ⑩ 화면 우측 [SPEC 목록]에서 신규 행을 생성한다.
- ① 검사항목코드를 선택하면, 데이터 유형, 스펙 구분, 검사단위 등 검사 정보가 자동으로 입력된다.
- ② 등록버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.

- ⑦ 화면 좌측 [품번 목록]에서 품목을 선택한다.
- ⑧ 화면 우측 [SPEC 목록]에서 검사 SPEC 정보를 수정한다.
- ⑨ 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 11) 좌측 리스트(그리드) 검사 SPCE 목록의 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	사업명 상생형 스마트 공장	
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일 2019-12-17		버전 1.0

# 4.24 수입검사 SPEC 관리

- 수입검사 SPEC 정보를 등록/수정한다.



#### 1) 검사 SPEC 정보 등록


- ① 화면 좌측 [자재 목록]에서 자재를 선택한다.
- ② 화면 우측 [검사 SPEC 목록]에서 신규 행을 생성한다.
- ③ 검사구분 (수입검사)을 선택하고, 검사항목코드를 선택하면, 데이터 유형, 스펙구분, 검사단위 등 검사 정보가 자동으로 입력된다.
- ④ 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.

- ① 화면 좌측 [자재 목록]에서 자재를 선택한다.
- ② 화면 우측 [검사 SPEC 목록]에서 검사 SPEC 정보를 수정한다.
- ③ 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 좌측 리스트(그리드) 검사 SPCE 목록의 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	버전 1.0

## 4.25 이상원인 관리

- 이상원인을 코드화하여 정보를 등록/수정 한다.



- 1) 이상원인 정보 등록
  - ① 신규 행에서 이상원인 코드/ 원인명 을 입력한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 이상원인 정보 수정
  - ① 이미 등록된 이상원인 정보 중, 이상원인코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 4.26 이상조치 관리

- 이상조치 내역을 코드화하여 정보를 등록/수정 한다.



- 1) 이상조치 정보 등록
  - ① 신규 행에서 이상조치 코드/ 원인명 을 입력한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- 2) 이상조치 정보 수정
  - ① 이미 등록된 이상원인 정보 중, 이상조치코드를 제외한 정보를 수정한다.
  - ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.
- 3) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

#### 4.27 공통 코드 관리

- JHTMES 운용에 있어 기본 공통 코드 정보를 등록/수정한다. 공통 코드는 공통그룹코드 / 공통코드로 나뉘며, 그룹코드에 공통코드가 속한다.



#### 1) 공통그룹코드 등록

- ① 신규 행을 생성하고, 신규 공통그룹코드 정보를 입력한다.
- ② 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.



#### 2) 공통 코드 등록


- ① 등록된 공통그룹코드의 앞쪽 '▶'를 클릭하여 공통코드 리스트(그리드)를 실행한다.
- ② 공통코드 리스트(그리드)에서 신규 공통코드 정보를 입력한다.
- ③ 공통코드 리스트(그리드)의 저장버튼을 클릭하여 수정된 데이터를 저장한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 5. 자재 관리

# 5.1 자재 입고

- 수입검사에서 최종 판정 '합격'인 자재에 대해 입고처리 한다.




#### 1) 자재 입고

- ① [입고 대기 목록]리스트에서 입고할 항목을 선택한다. (다중 선택 가능).
- ② 저장버튼을 클릭하면 자재입고.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 5.2 자재 출고

- 자재 재고를 선택하여 출고 처리 LOT 선입선출을 기본으로 위반 시 출고처리가 되지 않는다.
  - ※ LOT 선입선출
  - LOT를 기준으로 먼저 입고된 자재를 먼저 출고함. 선입된 자재가 존재한다면 출고할 수없다.



#### 1) 자재 출고

- ① [자재 재고 선택] 버튼을 클릭하면 다음과 같은 팝업창이 실행된다.
- ② 출고할 자재를 선택한다. (다중 선택 가능).
- ③ 출력할 자재를 모두 선택한 다음 [저장] 버튼을 클릭한다. 만약 선택한 자재 중 LOT 선입선출 위반인 자재가 있으면 오류 메지시가 출력되고 [출고 예정 리스트]에 추가되지 않는다.(출고 불가)
- ④ [출고 예정 리스트]에서 추가된 출고 예정 자재 정보를 확인..
- ⑤ 출고 예정 자재 정보 중 출고수량(KG/EA)을 수정할 수 있다. 단, 출고수량이 재고수량 보다 많을 경우 오류메시지가 출력되고, 출고수량은 재고수량으로 자동으로 바뀐다.
- ⑥ [자재출고] 버튼을 클릭하여 자재를 출고처리한다.


#### 2) 새로고침

① [새로고침] 버튼을 클릭하면 화면을 초기상태로 만든다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 5.3 재고 실사

- 입고된 모든 자재 정보가 조회된다. 재고실사 시 자재재고를 임시 등록한다.



#### 1) 재고실사 등록

- ① 품번 LOT번호를 확인하고 실사 수량을 입력
- ② 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- ③ 저장된 해당 자재정보는 [재고조정] 화면에서 실사중량을 반영하지 않는 이상 조회되지 않는다. (재고조정에서 실재고수량을 반영해야 다시 [재고실사] 화면에 조회된다.).
- 2) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

## 5.4 재고 조정

- [재고실사]에서 등록된 실사수량을 실제 재고수량으로 등록한다.




#### 1) 실사수량 등록

- ① [재고조정 리스트]에서 [반영여부]를 선택(Multi)
- ② 저장버튼을 클릭하여 실사수량을 재고에 반영한다.

#### 5.5 자재 입출고 이력 조회


- 자재 입출고 이력을 조회한다.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0


## 5.6 자재 재고 조회

- 현재 자재 재고를 조회한다.



## 5.7 재고 실사/조정 이력 조회

- 자재 재고실사/조정 이력을 조회한다.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 6. 생산

#### 6.1 생산실적등록

- 작업시작 및 작업완료를 등록하는 화면이다.




- 1) 공정/설비 정보 설정
- 공정/설비 정보를 설정하여야 [실적등록]화면의 조회가 가능하다. 공정/설비 정보는 사용 PC별 최초 한번만 설정하면 된다.(변경가능)
- # 공정/설비 정보가 설정되어 있지 않으면 화면 상단에 다음의 메시지가 표기된다. 설정하기 버튼 클릭 시 설정가능.

▲ 공정과 작업장이 선택 되지 않아 작업 지시 목록을 불러 올수 없습니다. 공정/작업장을 선택해주세요. **☆**양 공정/작업장 설정하기

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 2) 설정화면



- 공정 및 설비(Multi)을 선택하고 저장을 누르면 적용된다. 저장 시 화면은 [새로고침]된다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u>2019-12-17</u>	버전 1.0

## 3) 작업시작



- 작업을 시작하려면 품명 / 작업자 선택 후 작업시작을 누르면 작업이 시작된다.
- # 작업이 진행중인 설비라면 작업시작이 불가능하다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0

#### 4) 작업완료



- 시작된 작업에 [초중종 검사등록]이 완료된 상태라면 [작업완료]가 가능하다.
- [조건항목]의 정보와 [수량정보]를 입력 후 [작업완료] 버튼을 누르면 작업이 완료된다.
- # BOM 자재 목록의 자재가 충분하다면 선입선출로 오래된 LOT부터 자재가 자동 할당되어 완료.
- #[불량수량]을 선택하면 불량목록 팝업이 활성화 된다.




- 불량목록을 입력하고 저장 하면 불량수량이 입력된다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 6.2 작업 이력 조회


- [작업실적등록] 화면에서 작업시작/작업완료에 대한 이력을 조회한다.



1) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

## 6.3 불량 이력 조회

- [작업실적등록] 화면에서 작업완료시 발생된 불량수량에 대한 이력을 조회한다.




1) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 6.4 재공 이력 조회

- 현재 재공 현황을 조회한다.




1) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 6.5 X-R 관리도

- X-R 관리도를 조회한다.




- # 조회 조건을 입력 후 조회를 눌러 조회한다.
- # 하단의 그리드는 검사 데이터 값을 표시한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 6.6 X 산포도

- X 산포도를 조회한다.




- # 조회 조건을 입력 후 조회를 눌러 조회한다.
- # 하단의 그리드는 검사 데이터 값을 표시한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<u></u> 2019-12-17	버전 1.0

# 7. 품질

## 7.1 수입검사

- 자재 입고 전 수입검사를 진행한다. 수입검사를 하여야 자재입고를 할 수 있다.



- 1) 수입검사 정보 등록
  - ① [수입검사] 업체 / 자재유형 / 품번 / 입고수량 / 검사자를 KeyIn 한다.
  - ② 품번 선택 시 [수입검사SPEC]에 등록된 검사 정보를 불러온다
  - ③ 검사 데이터가 모두 양품이어야 [검사결과]가 양품으로 변하고 등록이 가능하다.
  - ④ [등록]시 [입고대기] 목록에 들어가고 [자재입고]에서 입고가 가능하다.
- 2) 당일 수입 검사 목록
- 당일 수입검사된 데이터를 조회한다.




# 수입검사된 데이터를 선택 후 [수입검사취소] 버튼을 통해 [입고대기] 를 [취소] 가능하다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 7.2 수입검사 이력 조회

- [수입검사] 이력(양품/불량) 을 조회 가능하다.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	2019-12-17	버전 1.0

#### 7.3 초중종검사

- 작업이 시작된 설비의 초중종 검사를 등록한다.
- # [생산작업자]는 회차 양/불을 입력 가능하다.
- #[그 외 작업자]는 진행된 회차의 미입력 데이터를 입력 가능하다.

#[그 외 작업자] 초중종 화면



- 공정/설비를 설정하고 [작업조회]를 통하여 작업시작/작업완료 된 데이터에 미입력 [초중종검사] 데이터를 입력 가능하다.
- #[생산작업자가] 양품을 등록한 회차 까지만 미입력 데이터 수정이 가능하다.
- #[양품]으로 등록된 데이터는 수정할 수 없다.
- #[불량]으로 등록된 데이터는 수정이 가능하다. (이상원인등록 팝업이 뜬다.)
- # [회차]와 관계없이 미입력 데이터를 입력가능하다.
- #이미지확인 버튼을 눌러 검사 SPEC 등록시 첨부한 이미지를 확인가능하다



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## # [생산작업자] 초중종 화면



- 작업시작 된 데이터의 입력 가능 [회차별]로 데이터를 입력 가능하다.
- #[양품]으로 등록된 [회차]는 수정이 불가능하다.[다음회차] 데이터칸이 열린다..
- #[불량]으로 등록된 데이터는 수정이 가능하다.(이상원인등록 팝업이 뜬다.)

#### #[공통] 불량 등록시 이상원인등록이 가능하다



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 7.4 공정순회검사

- [프레스]라인 공정 순회검사를 등록한다.



- 품번을 선택하면 [검사SPEC]에 등록된 공전순회검사 목록을 불러온다.
- 검사자를 선택하고 검사 결과 입력 후 등록하여 저장한다.
- # 불량이 들어가도 등록이 가능하다.
- # 한번 입력된 데이터는 수정이 불가능하다.
- #이미지확인 버튼을 눌러 검사 SPEC 등록시 첨부한 이미지를 확인가능하다



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 7.5 출하검사

- 출하검사를 등록한다.



- 품번을 선택하면 [검사SPEC]에 등록된 출하검사 목록을 불러온다.
- 검사자를 선택하고 검사 결과 입력 후 등록하여 저장한다.
- # 불량이 들어가도 등록이 가능하다.
- # 한번 입력된 데이터는 수정이 불가능하다.
- #이미지확인 버튼을 눌러 검사 SPEC 등록시 첨부한 이미지를 확인가능하다



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 7.6 검사이력조회

- 진행된 검사의 진행 여부를 조회한다.
- # 해당 검사의 MAX 회차를 기준으로 컬럼을 생성 (ex:출하검사 최대 샘플 10)

#### [수입검사이력]




#### [초중종검사이력]



# 사용자 매뉴얼

사업명	상생형 스마트 공	장
시스템명	정하이텍 MES	
최종수정일	2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## [공정순회검사이력]



## [출하검사이력]



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 7.7 검사이력상세조회

- 입력된 검사의 상세 이력을 조회한다.

#### [수입검사]




#### [초중종검사]



# 사업명 상생형 스마트 공장 사용자 매뉴얼 시스템명 정하이텍 MES 최종수정일 2019-12-17 버전 1.0

## [공정순회검사]




#### [출하검사]



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 7.8 이상등록현황 조회

- 초중종검사 이상등록현황을 조회한다.




사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 8. 제품 관리

## 8.1 제품 입고

- [제품]을 입고처리 한다.



#### 1) 등록

- ① 좌측 [입고일자][업체][품번][입고수량][입고창고] 를 입력한다.
- ② [등록]버튼을 통해 제품을 입고한다.
- ③ [비우기]버튼을 통해 모든 데이터를 비운다.
- 2) 당일 입고 이력
  - ① 우측 [당일 입고 이력]은 당일 입고된 입고 이력을 조회한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

# 8.2 제품 출고

- 제품 재고를 선택하여 출고 처리 LOT 선입선출을 기본으로 위반 시 출고처리가 되지 않는다.
  - ※ LOT 선입선출

LOT를 기준으로 먼저 입고된 제품을 먼저 출고. 선입된 재고가 존재한다면 출고할 수 없다.




#### 1) 출고처리

- ① [업체] 선택 후 [재고선택]을 통해 출고할 제품을 선택한다.
- ② [등록]을 통해 출고처리 한다.
- ③ [비우기]를 통해 오입력된 데이터를 초기화 한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 8.3 재고 실사

- 입고된 모든 제품 정보가 조회된다. 재고실사 시 자재재고를 임시 등록한다.



#### 1) 재고실사 등록

- ④ 품번 LOT번호를 확인하고 실사 수량을 입력
- ⑤ 저장버튼을 클릭하여 입력된 데이터를 저장한다.
- ⑥ 저장된 해당 자재정보는 [재고조정] 화면에서 실사중량을 반영하지 않는 이상 조회되지 않는다. (재고조정에서 실재고수량을 반영해야 다시 [재고실사] 화면에 조회된다.).
- 2) 엑셀변환 버튼을 클릭하여 엑셀파일로 변환한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정열	일 2019-12-17	<b>버전</b> 1.0

## 8.4 재고 조정

- [재고실사]에서 등록된 실사수량을 실제 재고수량으로 등록한다.




#### 1) 실사수량 등록

- ③ [재고조정 리스트]에서 [반영여부]를 선택(Multi)
- ④ 저장버튼을 클릭하여 실사수량을 재고에 반영한다.

#### 8.5 제품 입출고 이력 조회


- 자재 입출고 이력을 조회한다.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0


# 8.6 제품 재고 조회

- 현재 자재 재고를 조회한다.



# 8.7 재고 실사/조정 이력

- 제품 재고실사/조정 이력을 조회한다.




사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 9. 리포트

## 9.1 생산일보


- 생산일보 조회 화면.



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

## 9.2 불량 현황

- 불량 현황을 조회한다. [기간별/항목별]



사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	<b>월</b> 2019-12-17	버전 1.0

# 9.3 LOT 추적

- 자재 및 제품의 LOT를 추적한다




1) 조회조건을 입력 후 조회를 눌러 LOT의 이력을 조회한다.

사용자 매뉴얼	사업명	상생형 스마트 공	당장
	시스템명	정하이텍 MES	
	최종수정일	일 2019-12-17	버전 1.0

# 9.4 재고 현황

- 모든 재고의 현황을 조회한다.



## 9.5 출하 현황

- 출하 현황을 확인한다.

