Basic & Security Commands

הקדמה

נתבים ומתגים הם בעצם מחשבים, הם מבוססים לוח מעגלי מודפס וצריכים מעבד לביצוע חישובים, כמובן זיכרון RAM לפעולות מערכת והתקן אחסון כמו Flash. במילים אחרות הם מחשבים לכל דבר, וכל מחשב צריך מערכת הפעלה!

IOS > Internetworking Operation System

לפני שנוכל לשלב את המתג או הנתב ברשת המחשבים בכדי שיוכל לבצע את עבודתו, עלינו ראשית להגדיר אותם. אומנם נתבים ומתגים הם כמו מחשבים אבל הם חסרי אמצעי קלט/פלט כמו מקלדת ומסך, אנו חייבים לפתוח ממשק עם הרכיב ולשם כך נצטרך מספר דברים: מחשב, כבל ניהול ותוכנת טרמינל.


<u>שיטות הגדרת רכיבי רשת</u>

קיימות 2 שיטות להגדרה וניהול רכיבי רשת, מקומית ומרחוק.

Out-of-band Management-בצורה זו משיגים גישה לרכיב הרשת בצורה מקומית, זאת אומרת חייבים להיות פיזית קרובים -Out-of-band Management, תוכנת טרמינל ומחשב. *הגדרה ראשונית תמיד תהיה בשיטה זו. למכשיר. שיטה זו נעשית ע"י כבל ייעודי לניהול (Console), תוכנת טרמינל ומחשב. *הגדרה ראשונית תמיד תהיה בשיטה זו.



In-band Management-בצורה זו משיגים גישה לרכיב דרך הרשת, זאת אומרת בעזרת פרוטוקול שליטה מרחוק. בקיצור -ניהול הרכיב מרחוק. פרוטוקולים נפוצים: Telnet, SSH. *ניהול יום יומי עדיף בשיטה זו, כי היא חוסכת זמן ולוגיסטיקה.



*בתמונה תוכנת Putty

<u>ניווט במערכת ה-IOS</u>

מערכת ה-IOS מתחלקת לשלושה מצבים/רמות עיקריות, לכל מצב רמת הרשאה שונה. רמת הניהול והפעולות האפשריות משתנות בין מצב למצב.

הפקודה	תיאור
Switch>enable	מעבר ממצב User למצב
Switch#configure terminal	מעבר ממצב Privilege למצב
Switch(config)#exit	חזרה למצב הקודם
Switch(config)#end	יציאה מהירה למצב Privilege

<u>שגיאות מערכת</u>

פירוש נכון של שגיאות המערכת מקל על זיהוי הבעיה.

השגיאה	תיאור
%Incomplete command.	הפקודה לא הוכנסה בשלמותה
%Ambiguous command: "con"	אין די תווים לזיהוי הפקודה
%Invalid input detected at'^'marker.	המערכת מסמנת קלט שגוי בפקודה *שגיאת כתיב. *מצב לא מתאים. *פקודה לא קיימת.

צירופי מקשים ומקשים חמים

היברות עם צירופי המקשים מסייעת לניווט קל ומהיר במערכת.

צירוף מקשים	תיאור
TAB	השלמת פקודה
חץ למעלה וחץ למטה	הצגת פקודות אחרונות
?	הצגת עזרה
Ctrl + Z	יציאה מהירה למצב Privilege
Ctrl + C	מבטל את הפעולה הנוכחית וחוזר למצב Privilege
Ctrl + Shift + 6	מבטלת את הפעולה הנוכחית
	או חיפוש שם דומיין Ping אלדוג'*

<u>הגדרות ראשוניות והגדרות אבטחה</u>

הגדרות אלו מתאימות למתגים ונתבים.

הפקודה		תיאור	
Switch(config)#hostname name		שינוי שם רכיב	1
Switch(config)#username user-name pa	assword <u>password</u>	יצירת משתמש מקומי	2
Switch(config)#line console 0 Switch(config)#password password Switch(config)#login Switch(config)#exit	א. כניסה בעזרת סיסמה בלבד:	Console-אבטחת ממשק	3
ה: Switch(config)#line console 0 Switch(config)#login local Switch(config)#exit	ב. כניסה בעזרת משתמש וסיסמ		
Switch(config)#enable password passw	<u>vord</u>	Privilege אבטחת מצב	4
Switch(config)#line vty 0 15 Switch(config)#password password Switch(config)#login Switch(config)#exit	א. כניסה בעזרת סיסמה בלבד:	הפעלת ואבטחת שליטה מרחוק VTY > Virtual Type Terminal	5
Switch(config)#line vty 0 15 Switch(config)#login local Switch(config)#exit	ב. כניסה בעזרת משתמש וסיסמ		
Switch(config)#line vty 0 15 Switch(config)#transport input <i>protoco</i> Switch(config)#exit :יווקול מורשה:	<u>I</u> במקום <u>protocol</u> נגדיר את פרוס • all -כל הפרוטוקולים. • none-אף פרוטוקול. • telnet-רק ל-SSH.	הגבלת פרוטוקול השליטה	6
			7
			8

Switch(config)#banner motd #security-massage#	הגדרת הודעת אבטחה	9
*את ההודעה יש לתחום ב- #.		
Switch(config)#interface vlan <u>vlan-id</u> Switch(config)#ip address <u>ip-address subnet-mask</u>	Switch Virtual Interface הגדרת	10
Switch(config)#no shutdown Switch(config)#exit	*לא ניתן להתקשר עם המתג ישרות ללא IP, לכן חובה להגדיר ולהפעיל את ה-SVI. *כברירת מחדל המתג מגיע עם SVI VLAN 1 מובנה, אבל ניתן ליצור עוד ממשקים וירטואליים.	
Switch(config)#ip default-gateway default-gateway	למתג Default Gateway למתג	11
Switch(config)#no ip domain-lookup	ביטול פיענוח שמות דומיין *פיענוח שמות דומיין (DNS lookup) פועל כברירת מחדל.	12
Switch#copy running-config startup-config קיצור פופולארי: Switch#copy run start	שמירת הגדרות העתקת קובץ ההגדרות מה-RAM אל ה-NVRAM.	13
*פקודה נוספת לשמירה: Switch#write		
Switch#copy startup-config tftp	שמירת/גיבוי קובץ ההגדרות על שרת מרוחק	14
Switch#erase startup-config	מחיקת הגדרות הרכיב	15
Switch#setup	כניסה לדיאלוג הגדרות ראשוניות	16
Switch#realod	הפעלת הרכיב מחדש *שמרו את ההגדרות לפני הפעלה מחדש, אחרת הן יימחקו לצמיתות.	17

פקודות Show:

- show running-config או Show running-config מציגה את הגדרות הרכיב הנובחיות, מאוחסן ב-RAM.
- או Show startup-config מצגיה את קובץ ההגדרות השמורות, מאוחסן ב-NVRAM.