FUN		PIN	GPIO	AF0 SYS	AF1 TIM	AF2 TIM	AF4 I2C	AF5 SPI	AF7 USART	AF9 CAN	AF10 USB	AF12 SDIO	AF13 DCMI	ADC
SWD	SWDIO SWCLK	PA13 PA14		JTMS JTCK										
LED	LED_R LED_G	PC15 PC14	GPIO GPIO											
KEY	LED_B KEY	PC13 PB2	GPIO GPIO											
	PWM1 PWM2	PA0 PA1			T2_CH1 T2_CH2	T5_CH1 T5_CH2								A123_IN0 A123_IN1
	PWM3	PA2			T2_CH3	T5_CH3			U2_TX					A123_IN2
PWM	PWM4 PWM5	PA3 PA7			T2_CH4	T5_CH4 T3CH2			U2_RX					A123_IN3 A12_IN7
	PWM6 PWM7	PB0 PB1				T3_CH3 T3_CH4								A12_IN8 A12_IN9
USB	USB_VBUS	PA9				13C114					VBUS			A12_II()
	USB_ID USB_DM	PA10 PA11									ID DM			
	USB_DP CAM_CS	PA12 PB12						S2_NSS			DP			
CAM	CAM_SCK	PB13						S2_SCL						
	CAM_MISO CAM_MOSI	PB14 PB15						S2_MISC S2_MOSI						
	CAM_RDY CAM_INT	PD12 PD13	GPIO GPIO						_					
SD	SD_D0	PC8	GHO									D0		
	SD_D1 SD_D2	PC9 PC10										D1 D2		
	SD_D3 SD_CK	PC11 PC12										D3 CK		
	SD_CMD	PD2										CMD	HGMIG	
DCMI	DCMI_HSYN DCMI_PCLK	PA6											HSYNC PIXCK	
	DCMI_XCLK DCMI_VSYN												VSYNC	
	DCMI_SIOC	PB8					I1_SCL							
	DCMI_SIOD DCMI_IO1	PB9 PB5	GPIO				I1_SDA							
	DCMI_IO2 DCMI_IO3	PB3 PB4	GPIO GPIO											
	DCMI_D0 DCMI_D1	PC6 PC7											D0 D1	
	DCMI_D2	PE0											D2	
	DCMI_D3 DCMI_D4	PE1 PE4											D3 D4	
	DCMI_D5 DCMI_D6	PB6 PE5											D5 D6	
	DCMI_D7	PE6											D7	
FSMC	FSMC_RD FSMC_WR	PD4 PD5										RD WR		
	FSMC_CS FSMC_RS	PD7 PD11										CS RS		
	FSMC_D0 FSMC_D1	PD14 PD15				T4_CH3 T4_CH4						D0 D1		
	FSMC_D2	PD0				14_CH4				CAN1_TX		D2		
	FSMC_D3 FSMC_D4	PD1 PE7								CAN1_RX		D3 D4		
	FSMC_D5 FSMC_D6	PE8 PE9										D5 D6		
	FSMC_D7	PE10										D7		
	FSMC_D8 FSMC_D9	PE11 PE12										D8 D9		
	FSMC_D10 FSMC_D11	PE13 PE14										D10 D11		
	FSMC_D12	PE15							IIO my			D12		
	FSMC_D13 FSMC_D14	PD8 PD9							U3_TX U3_RX			D13 D14		
	FSMC_D15 FSMC_WAIT	PD10 PB10	GPIO				I2_SCL		U3_TX			D15	l	
	FSMC_INT	PB11	GPIO				I2_SDA		U3_RX					