


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕНЗИНОВАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА 350-18", 362-18"







# СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
2. ВВЕДЕНИЕ	4
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ	5
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	
ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕНЗОПИЛЫ	
8. СБОРКА	
КОМПЛЕКТНОСТЬ	
УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ	11
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ	12
9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ ЦЕПИ	
МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ И ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ	
ЗАПРАВКА МАСЛЯНОГО БАКА	
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ	
РЕЖИМ РАБОТЫ БЕНЗОПИЛЫ	
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	
ПРОВЕРКА СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ И ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ	
ОБКАТКА БЕНЗОПИЛЫ	
ОТСКОК/ОТДАЧА БЕНЗОПИЛЫ	
ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПИЛЕНИЯ И ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ	
ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ И ВЕТВЕЙРАСКРЯЖЕВКА ДРЕВЕСИНЫ	
РАСКРЯЖЕВКА ДРЕВЕСИПЫ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БЕНЗОПИЛЫ	
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	
НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЖУЩЕЙ ГАРНИТУРЫ БЕНЗОПИЛЫ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИНЫ	
ОЧИСТКА ОХЛАЖДАЮЩИХ РЕБЕР ЦИЛИНДРА	
ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО И МАСЛЯНОГО БАКОВ	
11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	35



# 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

V	Модель			
Характеристики	350	362		
Двигатель	Двухтактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением			
Номинальная мощность при 8500 об/мин, кВт (ISO7293)	2,1	2,6		
Рабочий объем двигателя, см <sup>3</sup>	49,3	61,5		
Зажигание	D	CI		
Свеча зажигания	L7	7T		
Способ запуска	Ручной	стартер		
Максимальные обороты с шиной и цепью без нагрузки, об/мин	13500	0±500		
Обороты холостого хода, об/мин	3100	±300		
Удельный расход топлива, г/кВт*час	500	490		
Вес (без шины, цепи, с пустыми баками), кг	5,2			
Объем топливного бака, мл	550			
Объем масляного бака, мл	26	60		
Топливная смесь	Смесь бензина (октановое число не менее 92 и масла для двухтактных двигателей СНАМРІОN в соотношении 50:1			
Масло для смазки цепи и шины	Адгезионное масло	CHAMPION SAE 30		
Длина направляющей шины, мм (дюйм)	450 (18"	дюймов)		
Шаг цепи, мм (дюйм)	8,25 (0,325" дюйма)			
Толщина звена, мм (дюйм)	1,3 (0,050 дюйма)	1,5 (0,058 дюйма)		
Количество звеньев	72			
Тип ведущей звездочки / Количество зубьев на ведущей звездочке	Съемная / 7			
Гарантированный уровень мощности звука (2000/14/EC), дБА	116			
Уровень звукового давления, дБА	102			
Вибрация (ISO 22867) на рукоятках (передняя/задняя), м/с², не более	11	/7		

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



# 2. ВВЕДЕНИЕ

## Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции СНАМРІОN. В данном руководстве приведены правила эксплуатации бензопилы СНАМРІОN. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производительностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно расширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество устройства. В связи с этим происходят изменения в технических характеристиках, и содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации\*.

Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации.

<sup>(\*)</sup> С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru



# 3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Знаки безопасности, управления и информации размещены на бензопиле в виде наклеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

	При неблагоприятной погоде рекомендуется отложить проведение работ		Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы
	Предупреждение! Осторожно! Внимание! Опасность!		Не работайте одной рукой
	Осторожно! Опасность отскока		Носите прочную обувь на не скользящей подошве. Запрещается работать босиком или в обуви с открытым верхом
	При работе бензопилой надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску		Для защиты рук при работе с цепной пилой используйте нескользящие перчатки
	Тормоз цепи	<b>⊘</b> + <b>□</b>	Бак топливный
	Бак масляный, смазка шины	MIN MAX	Винт регулировки подачи масла
<b>↓</b> STOP	Для остановки двигателя переведите выключатель зажигания в нижнее положение		Положение воздушной заслонки закрыто/открыто

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Бензопила является инструментом для пиления древесины с высокой скоростью вращения пильной цепи. Во время работы должны быть предприняты специальные меры предосторожности для того, чтобы снизить вероятность возникновения несчастных случаев. Беспечность или неправильное использование бензопилы может стать причиной серьезных травм. Прочтите данное руководство перед использованием и неукоснительно соблюдайте.



# РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

	XXAABBCCCCC		
XX - Код производителя ————————————————————————————————————	1		

# 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Бензопила (далее по тексту бензопила или устройство) предназначена для валки деревьев и распиливания древесины, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации. Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно, если эксплуатируется в соответствии с руководством. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение устройства.



#### ВНИМАНИЕ!

Использование бензопилы в любых других целях, не предусмотренных настоящим

руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не будет являться гарантийным случаем.



# ВНИМАНИЕ!

Используйте для ремонта и обслуживания расходные материалы, рекомендованные

заводом-изготовителем и оригинальные запасные части. Использование не рекомендованных расходных материалов, не оригинальных запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание бензопилы.



# ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать бензопилу для распиловки листового металла. пенобето-

на, пластмассы или других изделий, изготовленных не из древесины. Выход из строя бензопилы при использовании не по назначению не будет являться гарантийным случаем.



# 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с бензопилой прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Невыполнение требования руководства может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.



# осторожно!

Невыполнение требования руководства может привести к получению травм средней тяжести.



# ВНИМАНИЕ!

Невыполнение требования руководства приведет к повреждению устройства.



## ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая будет полезна при эксплуатации устройства.

- Прежде чем начать работу в первый раз, получите инструктаж продавца или специалиста, как следует правильно обращаться с устройством, при необходимости пройдите курс обучения.
- Несовершеннолетние лица к работе с бензопилой не допускаются за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
- 3. Эксплуатируйте бензопилу в хорошем физическом и психическом состоянии. Не пользуйтесь устройством в болезненном или утомленном состоянии, или под воздействием каких-либо веществ, медицинских препаратов, способных оказать влияние на зрение, физическое и психическое состояние.



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте бензопилой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отребления сильно действую-

после употребления сильно действующих лекарств.

- Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- Бензопилу разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней. При этом обязательно должно прилагаться руководство по эксплуатации.
- Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.
- Не рекомендуется работать бензопилой в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы оператора на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай если Вам понадобится помощь.



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) рекомендуется отложить

проведение работ — существует повышенная опасность несчастного случая!

- Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 15 м от работающей бензопилы.
- Проверяйте бензопилу перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.
- 10. Храните устройство в закрытом месте, недоступном для детей.



- Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части бензопилы.
- Работайте в специальных брюках (с накладками на брюки) с защитой от прорезания.
- Наденьте прочные защитные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на Ваши руки. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и другие болезни.
- 14. Носите прочную обувь с защитой от порезов, с усиленным носком, на не скользящей подошве для большей устойчивости. Не работайте босиком или в открытых сандалиях.
- Всегда используйте защитные очки при работе.

- Во избежание повреждения органов слуха рекомендуется во время работы с бензопилой использовать защитные наушники.
- Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).
- 18. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке двигателя. Перед заправкой заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
- 2. Не запускайте двигатель при наличии запаха топлива.
- Не работайте бензопилой, если топливо было пролито во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности бензопилы от случайно пролитого топлива.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.

## химическая безопасность

1. Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.



- 2. Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха, и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может привести к потери сознания или к смерти.
- Никогда не запускайте бензопилу внутри помещения или в плохо проветриваемых местах.

# ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

- Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на Вашем участке препятствий, о которые вы можете споткнуться и упасть.
- 2. Держите бензопилу двумя руками. Запрещается работать одной рукой.
- 3. Следите, чтобы ноги/руки не располагались вблизи вращающейся цепи.
- Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с вами.
- Соблюдайте особую осторожность, когда вы меняете направление движения.
- 6. Соблюдайте особую осторожность при работе в стесненных условиях (в ограниченном пространстве).
- Не дотрагивайтесь до горячего глушителя и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.

- Заглушите двигатель перед перемещением бензопилы с одного места на другое и оденьте защитный чехол на шину.
- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту проводить при заглушенном двигателе.
- При работах на высоте всегда используйте подъемную платформу. Запрещается работать на лестнице, на дереве, в неустойчивом положении, на высоте выше уровня плеча, одной рукой.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

- Не работайте бензопилой, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
- Перед запуском двигателя следите за тем, чтобы рабочие органы бензопилы не соприкасались с посторонними предметами.

# ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации топлива, масла и фильтров.



# 7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основные узлы и органы управления представлены на Рис.1.




Рис. 1 Основные узлы и органы управления

- 1. Шина направляющая
- 2. Цепь пильная
- 3. Ручка тормоза
- 4. Ручка стартера
- 5. Рычаг блокировки курка газа
- 6. Рукоятка задняя
- 7. Курок газа
- 8. Пробка топливного бака

- 9. Пробка масляного бака
- 10. Выключатель зажигания
- 11. Винт крепления крышки воздушного фильтра
- 12. Рычаг управления воздушной заслонкой
- 13. Рукоятка верхняя
- 14. Упор зубчатый
- 15. Гайки крепления крышки шины
- 16. Винт натяжителя цепи

# ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕНЗОПИЛЫ

Бензопила относится к механизмам, приводимым в действие одноцилиндровым двухтактным бензиновым двигателем. Вращающийся коленчатый вал двигателя через сцепление центробежного типа передает крутящий момент на ведущую звездочку, которая приводит в движение пильную цепь.



# 8. СБОРКА

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплектность устройства приведена в Таблице 1.

# ТАБЛИЦА 1. Комплектность устройства

Nº	Наименование	Коли- чество
1.	Бензопила	1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
3.	Шина	1 шт.
4.	Цепь пильная	1 шт.
5.	Чехол для шины	1 шт.
6.	Отвертка	1 шт.
7.	Ключ свечной	1 шт.
8.	Ключ Г-образный шестигранный 4мм	1 шт.
9.	Ключ Г-образный шестигранный 5мм	1 шт.
10.	Емкость для приготовления топливной смеси	1 шт.
11.	Упор зубчатый	1 шт.
12.	Винт крепления зубчатого упора	2 шт.
13.	Гайка крышки шины	2 шт.

# ВНИМАНИЕ! Производитель

оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность.

# УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ ВНИМАНИЕ!



работы используйте шины и цепи, рекомендованные заводом-изготовителем

для данной модели бензопилы.

# осторожно!

Все работы по установке и регулировке цепи выполняйте в защитных перчатках.

Для установки цепи и шины сделайте следующее:

- 1. Перед установкой шины и цепи убедитесь в том, что тормоз цепи находится в расторможенном положении. Для этого ручку тормоза 1 (Рис.2) потяните на себя до шелчка.
- 2. Открутите гайки 2 и снимите крышку шины 3 (Рис. 2).
- 3. Установите шину 4 пазом на шпильки крепления шины 6 и передвиньте ее в сторону муфты сцепления 5 для облегчения установки цепи (Рис. 2).




Рис. 2 Установка шины



## ПРИМЕЧАНИЕ!

Для снятия крышки шины с бензопилы может потребоваться небольшое усилие.



## ВНИМАНИЕ!

Перед установкой шины удатранспортировочные шайбы со шпилек шины (если

предусмотрено конструкцией). Шайбы предназначены только для транспортировки бензопилы.



4. Установите пильную цепь как показано на Рис. 3. При установке цепи следите за тем, чтобы режущая кромка зуба была расположена вперед по ходу движения цепи, т.е. по часовой стрелке.




Рис. 3 Установка пильной цепи

5. Вращая винт натяжителя цепи 7 (Рис. 2) против часовой стрелки, установите палец натяжителя в крайнее левое положение. Установите на место крышку шины 3 (Рис. 2).

# ВНИМАНИЕ!

При установке крышки следите за тем, чтобы палец натяжителя цепи совпал с отвер-

стием в направляющей шине.

- 6. Придерживая шину за передний конец, потяните ее вверх и закрутите гайки крепления крышки, не затягивая ключом.
- 7. Протяните рукой цепь вдоль по шине. Правильно установленная цепь должна свободно передвигаться по шине.
- 8. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Регулировка раздел натяжения цепи) вращая винт натяжителя цепи 7 (Рис. 2) по часовой стрелке.
- 9. Затяните гайки крепления крышки шины кпючом.




Рис. 4 Затяжка гаек крепления шины

# ВНИМАНИЕ!

При затяжке гаек крепления крышки шины ключом не следует прилагать чрезмерное усилие. Достаточно закрутить гайку

до касания крышки шины (крышка шины при этом должна плотно прилегать к корпусу бензопилы) не прилагая усилий. Затем поверните ключ примерно на 1/8 оборота.

# ВНИМАНИЕ!

Затяжка гайки крепления шины с чрезмерным усилием приведет к повреждению резь-

бы шпильки или вытягиванию ее из посадочного места в картере двигателя. Данная неисправность не подлежит ремонту по гарантии.

# РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

От правильного натяжения цепи зависит эффективность пиления, а также срок службы ведущей звездочки, пильной цепи и направляющей шины. Натяжение цепи должно проверяться перед началом работы, а также при каждой заправке топпивом.



# ВНИМАНИЕ!

Перед началом регулировки натяжения цепи ослабьте гайки крепления крышки шины (при

установке шины и цепи гайки не затягивайте). Регулировка с затянутыми гайками приведет к повреждению механизма натяжения цепи и не подлежит ремонту по гарантии.

- 1. Удерживая шину за передний конец, приподнимите ее вверх.
- 2. Вращайте винт натяжителя цепи по часовой стрелке до тех пор, пока цепь не будет плотно прилегать к нижней части шины (Рис. 5).
- 3. Вращайте шестерню до тех пор, пока цепь не будет плотно прилегать к нижней части шины, на середине шины цепь должна выходить из направляющего паза на высоту зуба (Puc 6).





Рис. 5 Регулировка натяжения цепи



Рис. 6 Правильное положение цепи

# ПРИМЕЧАНИЕ!

После начала работы, примерно через 5 резов, цепь необходимо подтянуть, так как при нагреве цепи произойдет ее удлинение. Новая цепь должна подтягиваться чаще, чем цепь, находящаяся в работе длительное время.

# 1

## ВНИМАНИЕ!

После окончания работы цепь необходимо ослабить для того, чтобы снять статиче-

скую нагрузку с шины и шпильки крепления шины, так как при охлаждении цепь укорачивается.

# 9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для подготовки к работе необходимо:

- Проверить механический инерционный тормоз цепи.
- 2. Приготовить масло для смазки шины и цепи и заправить масляный бак.
- Приготовить топливную смесь и заправить топливный бак.
- 4. Запустить двигатель и проверить смазку направляющей шины и цепи.

# МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ ЦЕПИ

Бензопила оборудована механическим инерционным тормозом цепи, который уменьшает вероятность травмы из-за отскока или отдачи.

В случае возникновения отскока, при резком поступательном движении бензопилы вверх/назад, под действием сил инерции ручка тормоза движется вперед и, преодолевая усилие пружины, активирует тормозной механизм. Барабан сцепления мгновенно блокируется и цепь останавливается. В экстренных случаях тормозной механизм можно включить вручную, нажав при этом на ручку тормоза вперед.

# **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**Для нормальной работы

Для нормальной работы механизм тормоза должен содержаться в чистоте и быть

в исправном состоянии. Ручка тормоза не должна иметь трещин и сколов. Тормоз цепи не гарантирует полную безопасность при отскоке, если бензопилой работать небрежно. Всегда проверяйте исправность тормоза цепи перед началом работы и, периодически, во время работы.

# ВНИМАНИЕ!

Ручка тормоза должна фиксироваться в обоих крайних положениях. Не эксплуатируйте

бензопилу, если ручка тормоза не фиксируется в крайних положениях, либо не

перемещается ни в одно из положений. Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.

Тормоз цепи выключен (цепь может вращаться), когда ручка тормоза взведена (Рис. 7A).

Тормоз цепи включен (цепь не имеет возможности вращаться), когда ручка тормоза находится в отжатом положении (Рис. 7B).




Рис. 7 Проверка механического тормоза цепи

Проверка исправности механического тормоза цепи проводится на работающей бензопиле. Для проверки необходимо:

- 1. Положить бензопилу на землю.
- Удерживая бензопилу обеими руками, увеличить скорость двигателя с помощью курка газа.
- Используя тормоз цепи, переместить левое запястье от себя и нажать им на ручку тормоза, не отпуская рукой переднюю рукоятку бензопилы (Рис. 7В).



- 4. Цепь должна сразу остановиться.
- 5. Отпустите курок газа, бензопила будет работать на холостом ходу.
- 6. Взведите ручку тормоза (Рис. 7А).

Если цепь не останавливается сразу, следует обратиться в авторизованный сервисный

центр CHAMPION для ремонта.

Проверка исправности инерционного тормоза цепи проводится на неработающей бензопиле следующим образом.

1. Возьмитесь за переднюю и заднюю рукоятку бензопилы и держите ее так, чтобы она располагалась на высоте 50- 60 см от испытательной поверхности (Рис. 8).



# ПРИМЕЧАНИЕ:

В качестве испытательной поверхности используйте материал из мягкой древесины,

чтобы удар не повредил пильную цепь.




Рис. 8 Проверка инерционного тормоза

- Легко придерживая правой рукой заднюю рукоятку бензопилы, аккуратно уберите левую руку с передней рукоятки. При этом бензопила, вращаясь относительно задней рукоятки, упадет вниз и ударится концом шины об испытательную поверхность.
- Инерция движения передвинет ручку тормоза цепи и включит тормоз цепи.



# ВНИМАНИЕ!

Работа при включенном тормозе цепи (цепь заторможена) приводит к повреждению

деталей бензопилы. Выход из строя деталей бензопилы в этом случае не будет являться гарантийным случаем.

# МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ И ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Для смазки цепи и шины необходимо использовать специальное адгезионное масло для смазки пильных цепей и шин СНАМРІОN (артикул для заказа 952824, 952802, 952828, 952829). Это масло имеет специальные добавки и вязкие присадки, которые обеспечивают хорошую смазку и прилипаемость, уменьшают окисление и истирание металла. С течением времени масло полностью разлагается в почве.

В качестве замены, для *кратковременных* работ, допускается использование для смазки цепи и шины чистое моторное масло. В летнее время допускается использовать масло SAE30, в зимнее время SAE10W30.



# ПРИМЕЧАНИЕ!

В моторных маслах содержатся моющие присадки, которые при длительном использова-

нии приводят к выходу из строя маслонасоса, разрушают резиновые уплотнения и шланги системы маслоподачи. Выход из строя деталей системы маслоподачи в этом случае не является гарантийным случаем.





Запрещается использовать для смазки цепи отработанное масло, а также любые

жидкие масла (веретенное, трансформаторное и др.). Выход из строя деталей системы маслоподачи в этом случае не является гарантийным случаем.

# ЗАПРАВКА МАСЛЯНОГО БАКА



# ПРИМЕЧАНИЕ!

Заправка масляного бака, как правило, производится одновременно с заправкой топлив-

ного бака.

- Перед заправкой масляного бака остановите двигатель и дайте ему полностью остыть.
- Заполняйте масляный бак на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возможного воспламенения.
- Очистите от мусора поверхность рядом с крышкой масляного бака.
- Медленно открутите крышку масляного бака.
- 5. Аккуратно залейте масло для смазки.
- Полностью не заполняйте масляный бак, в противном случае при закручивании крышки лишнее масло будет выдавлено.
- Плотно закрутите крышку масляного бака руками. Перед запуском насухо протрите масляный бак снаружи от остатков пролитого масла.

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

Для приготовления топливной смеси используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92 и моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением в пропорции 50:1.

Рекомендуется использовать моторное масло CHAMPION для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, ко-

торое имеет классификацию API TC или JASO FD, либо аналогичные масла других производителей.



# ВНИМАНИЕ!

Для приготовления топливной смеси запрещается использовать моторное масло,

предназначенное для двигателей с водяным охлаждением, масло для двухтактных двигателей, имеющих низкие максимальные обороты, масло для четырехтактных двигателей.

Для определения пропорций приготовления топливной смеси используйте Таблицу 2.

ТАБЛИЦА 2. Определение пропорций приготовления топливной смеси

Масло	Бензин	Соотношение
20 мл	1 литр	1: 50
100 мл	5 литров	1: 50
200 мл	10 литров	1: 50

# ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА

- 1. Перед заправкой топливного бака остановите двигатель и дайте ему полностью остыть.
- Заполняйте топливный бак на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возможного воспламенения.
- 3. Очистите от мусора поверхность рядом с крышкой топливного бака.
- 4. Медленно открутите крышку топливного бака.
- 5. Аккуратно залейте топливную смесь.
- 6. Полностью не заполняйте топливный бак, должно оставаться пространство для расширения топлива.
- Плотно закрутите крышку топливного бака руками. Перед запуском насухо протрите топливный бак снаружи от остатков пролитого топлива.



Готовую к работе топливную смесь рекомендуется использовать в течение 30 дней. При

длительном хранении топливная смесь окисляется, становится неоднородной и непригодной к применению.



# ВНИМАНИЕ!

Для приготовления топливной смеси используйте свежий качественный бензин. Тщатель-

но выдерживайте соотношение бензин/масло. Никогда не заливайте чистый бензин для заправки топливного бака вашей бензопилы.



# ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя в результате использования не допустимого государствен-

ными стандартами качества топлива, работы на чистом бензине, работы на старой топливной смеси, либо на смеси с неправильным соотношением бензин/масло, применения не рекомендованного или некачественного масла не будет являться гарантийным случаем.

# РЕЖИМ РАБОТЫ БЕНЗОПИЛЫ



# ВНИМАНИЕ!

Не обкатывать и не оставлять работать двигатель длительное время на холостых оборотах.



## ПРИМЕЧАНИЕ!

Двигатель достигает максимальной мощности после выработки 6-8 полных заправок топливного бака.



# ВНИМАНИЕ!

Бензопила оснащена заглушкой «зима-лето» для обогрева воздушного фильтра и карбюратора в холодное время года.

При температуре ниже 0°C рекомендуется извлечь заглушку и установить ее в положение «зима» (Рис. 9В).

При температуре выше 0°С необходимо установить заглушку в положение «лето» (Рис. 9A).



Рис. 9 Положение заглушки «зима-лето» А – закрыта, «лето», В – открыта, «зима»

Для наглядности на Рис. 9 воздушный фильтр снят.

# ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Запуск холодного двигателя



# осторожно!

Запрещается запускать двигатель без установленной крышки шины, направляющей

шины и пильной цепи.

- 1. Заполните топливный бак свежеприготовленной топливной смесью.
- 2. Заполните масляный бак чистым маслом для смазки цепи.
- 3. Проверьте натяжение цепи.
- 4. Убедитесь, что тормоз цепи включен (цепь заторможена).
- 5. Установите выключатель зажигания 10 (Рис. 1) в верхнее положение.
- Закройте воздушную заслонку карбюратора. Для этого вытяните рычаг управления воздушной заслонкой 12 (Рис. 1).
- Выберите свободный ход шнура стартера. Для этого потяните за ручку стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем сильно, но плавно потяните за ручку. Повторите эти действия 3-5 раз до первой вспышки топлива в двигателе. Двигатель не запускается, а сразу глохнет.

- После первой вспышки откройте воздушную заслонку, для этого нажмите на рычаг управления воздушной заслонкой и верните его в исходное положение.
- Не забывая выбирать свободный ход шнура стартера, сильно, но плавно потяните за ручку стартера 1-2 раза. Двигатель должен запуститься.
- После запуска двигатель будет работать на средних оборотах. Нажмите и отпустите курок газа, при этом рычаг управления автоматически прикроет дроссельную заслонку, а двигатель перейдет в режим холостого хода.

Алгоритм запуска двигателя приведен на наклейке, расположенной на бензопиле (Рис. 10).




Рис. 10 Алгоритм запуска двигателя



# ВНИМАНИЕ!

После запуска двигателя немедленно выключите тормоз пильной цепи. Для этого потя-

ните ручку тормоза на себя до щелчка.

После запуска прогрейте двигатель в режиме холостого хода в течение 1 минуты.



## ВНИМАНИЕ!

Шнур стартера никогда не вытягивайте до конца, есть опасность разрыва шнура

или повреждения деталей стартерной группы. Никогда не отпускайте при запуске ручку стартера в верхнем положении — существует опасность поломки стартера. Невыполнение этих требований руководства часто приводит к поломке стартера и не подлежит ремонту по гарантии.

Если двигатель не запускается, возможно, что Вы пропустили первую вспышку, и све-

чу залило бензином. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

- Выкрутите и просушите свечу зажигания.
- 2. Выключатель зажигания установите в нижнее положение (STOP Выключено).
- Переверните бензопилу свечным отверстием вниз и, нажав на курок газа, интенсивно дерните несколько раз за ручку стартера для удаления лишнего топлива из цилиндра.
- 4. Установите свечу на место.
- Не закрывая воздушную заслонку, повторите процедуру запуска.

# Запуск теплого двигателя

При запуске теплого двигателя не закрывайте воздушную заслонку. В остальном процедура запуска такая же, как на холодном двигателе.

# ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для остановки двигателя отпустите курок газа и дайте поработать двигателю в режиме холостого хода 15-20 секунд, затем переведите выключатель зажигания в нижнее положение (STOP - Выключено).



# ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется глушить двигатель сразу после нагрузки. Возможно тепловое по-

вреждение двигателя.

# ПРОВЕРКА СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ И ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Бензопила оборудована регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.

- Система автоматически подает необходимое количество масла к шине и цепи.
- При увеличении оборотов двигателя, увеличивается количество подаваемого масла к шине.



- Количество подаваемого масла можно регулировать с помощью регулировочного винта A, который находится снизу бензопилы (Рис. 11).
- Регулировать подачу масла нужно таким образом, чтобы при полной выработке топливного бака в масляном баке оставалось небольшое количество масла.
- Пильная цепь и направляющая шина должны постоянно смазываться во время работы.



Запрещается работать без смазки направляющей шины и пильной цепи. Работа, даже

незначительное время, без подачи масла или при недостаточной подаче масла приводит к выходу из строя пильной гарнитуры (шины, цепи, звездочки). Работа без масла в баке приводит к повреждению маслонасоса.



Рис. 11 Положение регулировочного винта подачи масла

А – Винт регулировочный

Проверку подачи масла на цепь следует производить перед началом работы и каждый раз после заправки баков топливом и маслом:

- 1. Для проверки расположите бензопилу над чистой светлой поверхностью на расстоянии примерно 15-20 см.
- Нажмите на курок газа и дайте двигателю поработать примерно 10-15 секунд на средних оборотах. Под шиной должен остаться четкий след от масла (Рис. 12).




Рис. 12 Проверка подачи масла

При отсутствии подачи масла необходимо проверить:

- 1. Наличие и уровень масла в масляном баке. При необходимости долить.
- Чистоту отверстия смазочного канала на шине. При необходимости почистить.
- 3. Чистоту направляющего паза на шине. При необходимости почистить.

Если после выполнения этих мер работоспособность системы подачи масла не восстановилась, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

# ОБКАТКА БЕНЗОПИЛЫ

В течение выработки 6-8 топливных баков происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период не перегружайте бензопилу длительной непрерывной работой на максимальных оборотах коленчатого вала.



### ВНИМАНИЕ!

Не обкатывайте двигатель на холостых оборотах. Не оставляйте работать двига-

тель длительное время на холостых оборотах. В противном случае это может привести к выходу двигателя из строя.



# ОТСКОК/ОТДАЧА БЕНЗОПИЛЫ

# **Меры предосторожности при отскоке/** отдаче

Отскок или отдача бензопилы происходит, когда движущаяся цепь касается какого-либо объекта верхней четвертью концевой части направляющей шины (Рис.13) или, когда дерево смыкается и защемляет шину в пропиле.



Рис. 13 Зона отскока/отдачи бензопилы

Прикосновение верхней четверти концевой части направляющей шины к какому-либо объекту может заставить цепь вонзиться в объект, что на мгновение остановит ее. В результате происходит внезапная и быстрая реверсивная реакция, которая отбрасывает бензопилу вверх и назад на оператора. Такая реакция бензопилы может привести к потере контроля над ней и серьезным травмам.

Как пользователь бензопилы, вы должны предпринять все меры, чтобы исключить возможность возникновения несчастных случаев и ранений.

- 1. Постарайтесь понять, что такое отскок. Это поможет уменьшить эффект внезапности его возникновения, что, в свою очередь, уменьшит вероятность несчастного случая.
- Крепко и жестко держите бензопилу обеими руками при работе. Пальцы левой руки должны сверху обхватывать верхнюю рукоятку, большой палец должен находиться снизу рукоятки.
- Пальцы Вашей правой руки должны полностью обхватить заднюю рукоятку. Жесткий хват поможет вам уменьшить отскок и не потерять контроль над бензопилой.
- Очистите свое рабочее место от мусора. Уберите так же все предметы, на

- которые цепь может наткнуться в процессе пиления конкретного бревна.
- 5. Запрещается пиление выше высоты плеча.
- 6. Следуйте рекомендациям изготовителя и инструкциям по техническому обслуживанию для пильной цепи. Помните, что пиление тупой цепью увеличивает вероятность отскока.
- Используйте направляющие шины и цепи, разрешенные заводом-изготовителем для данной бензопилы.

# Конструктивные особенности бензопилы, снижающие опасность отскока/отдачи

Бензопила имеет ряд конструктивных особенностей, которые, хотя и снижают опасность отдачи, тем не менее, полностью не устраняют ее.

- Предохранительный щиток на ручке, который снижает вероятность того, что ваша левая рука сможет войти в контакт с цепью в случае, если соскользнет с боковой рукоятки.
- 2. Бензопила снабжена инерционным тормозом цепи, который сконструирован таким образом, чтобы мгновенно остановить цепь, как только произойдет отскок.



# осторожно!

Инерционный тормоз цепи уменьшает риск несчастных случаев, но не предотвраща-

ет их полностью. Пользователь бензопилы не должен полностью полагаться только на эти конструктивные особенности. Следует соблюдать все меры предосторожности и правила техники безопасности, изложенные в данном руководстве, чтобы избежать отскока и других ситуаций, способных привести к серьезным травмам.

# ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПИЛЕНИЯ И ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ

Общепринятая рабочая поза оператора – бензопила находится справа, левая



рука держит устройство за верхнюю рукоятку, правая за заднюю таким образом, что ладонь нажимает рычаг блокировки курка газа, а указательный палец правой руки может управлять курком газа.

Все работы бензопилой следует производить при максимальных оборотах двигателя. Не рекомендуется длительное время работать на средних оборотах, возможно обеднение топливной смеси и выход двигателя из строя. Также возможно проскальзывание и перегрев деталей сцепления и выход их из строя.

Используйте при пилении цикличный режим работы: 1 минута работа на максимальных оборотах, затем 5-10 секунд работа двигателя на оборотах холостого хода.

# ВНИМАНИЕ!

Режим холостого хода необходим для того, чтобы снизить температуру внутри двига-

теля. Длительная непрерывная работа двигателя на максимальных оборотах может привести к тепловому перегреву двигателя и выходу его из строя, что не будет являться гарантийным случаем.

# ВНИМАНИЕ!

Перед погружением цепи в древесину или после паузы во время пиления (режим холостого

хода для охлаждения двигателя, либо перерыв в работе для заправки) необходимо сначала раскрутить двигатель до максимальных оборотов и затем начать (продолжить) пиление. Это позволит снизить нагрузку на детали сцепления и продлит срок их службы.

Перед тем как приступить к серьезным работам (валке, раскряжевке деревьев) потренируйтесь на маленьких бревнах или сучьях.

Если цепь правильно установлена и заточена, то пиление должно происходить без усилий. При сильном нажатии шины на распиливаемый материал замедлится работа двигателя, и пиление будет затруднено.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы распилить дерево, неукоснительно соблюдайте правила безопасного произ-

водства работ.

- 1. Убедитесь, что дерево, предназначенное для распила, находится в устойчивом положении и не может соскользнуть. При необходимости закрепите концы дерева перед распилом.
- Во время работы убедитесь, что на рабочем месте нет посторонних предметов, камней или гвоздей, которые могут отскочить и повредить цепь бензопилы.
- Избегайте контакта работающей пильной цепи с землей. Когда производите очистку от веток, не пилите кончиком шины.
- Будьте внимательны во время работы, так как пеньки деревьев, корни, ямы или кочки могут быть причиной вашего падения.

Бревно, лежащее на земле, испытывает на себе действие сил растяжения и сжатия, которые распределены в теле древесины в зависимости от того, куда приходится основной вес, каковы точки опоры.

 Если вы неправильно оценили, как распределены силы растяжения и сжатия и сделали пропил с неправильной стороны, произойдет защемление пильной шины и пильной цепи в древесине, и Вы не сможете вытащить бензопилу из пропила.

# I B

# ВНИМАНИЕ!

При защемлении шины в пропиле запрещается нажимать на курок газа для увеличения

оборотов двигателя, чтобы таким образом извлечь шину. Детали сцепления могут выйти из строя и не подлежат ремонту по гарантии.

 При защемлении шины в пропиле не дергайте и не вырывайте ее из пропила. Заглушите двигатель. Вбейте



клин в пропил, чтобы он приоткрылся, затем вытащите шину из пропила.

 Производите пиление только острой цепью. Пиление тупой цепью приведет к преждевременному износу направляющей шины и выходу из строя двигателя бензопилы.



### ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя при пилении тупой цепью не будет являться гарантийным случаем.



### ПРИМЕЧАНИЕ!

Визуальный контроль над остротой пильной цепи можно осуществлять по опилкам, ко-

торые образуются при пилении. При пилении острой цепью опилки вылетают крупными хлопьями, при пилении тупой цепью вылетают мелкие опилки, либо мелкодисперсная пыль.

При необходимости спилить дерево следует выполнить следующие правила безопасности:

- Прежде чем приступать к валке дерева, расчистите место вокруг дерева от посторонних предметов и мусора.
- 2. Примите устойчивую позу для начала пиления, расположившись таким образом, чтобы бензопила во время работы не наткнулась на какое-либо препятствие. Затем выберите путь к отходу.
- Когда дерево начнет падать, путь отхода должен быть направлен по диагонали в сторону, противоположную направлению падения, под углом 45 градусов. Вы должны отойти минимум на 3 метра от ствола, на тот случай, если во время падения комель дерева отскочит в сторону (Рис. 14).
- Выберите направления падения дерева. Для этого следует учесть силу и направление ветра, естественный наклон дерева, равномерность распределения веток в кроне дерева. Начните пилить с той стороны дерева, куда оно должно упасть (Рис. 15).




Рис. 14 Расчет пути отхода при валке дерева




Рис. 15 Расположение запила и пропила

- Сделайте запил с той стороны, куда должно упасть дерево. Глубина запила примерно 1/3 диаметра ствола под углом 30-45°.
- 6. Сделайте основной валочный пропил с противоположной стороны, выше основания запила на 2,5-5 см.
- Между основным пропилом и запилом должно оставаться недопил примерно 1/10 диаметра ствола. Вставьте своевременно в пропил валочный клин. Недопил действует как шарнир и позволяет контролировать падение дерева.



# осторожно!

Ни в коем случае не делайте основной пропил насквозь до запила, так как вы не сможете контролировать направление падения дерева.

Когда дерево начинает падать, заглушите двигатель бензопилы, положите ее на землю и быстро отойдите в намеченную сторону.

# ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ И ВЕТВЕЙ



## осторожно!

Будьте особенно внимательны при обрезке сучьев и вет-



вей вблизи электрических проводов. Перед началом работы убедитесь в отсутствии электрического тока в проводах.



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!

Не работайте бензопилой выше уровня груди.

- 1. Не отпиливайте ветку, на которую опираетесь.
- 2. Будьте внимательны, чтобы носок пильной шины не коснулся других ве-
- 3. Крепко удерживайте бензопилу двумя руками.
- 4. Во время работы не держите бензопилу шиной вертикально вверх.
- 5. Ветки, на которые опирается дерево, отпиливайте в последнюю очередь.
- 6. При отпиливании веток под ствол дерева подкладывайте опоры.

# РАСКРЯЖЕВКА ДРЕВЕСИНЫ

Раскряжевка — это распиливание бревна или поваленного дерева на части.



#### ВНИМАНИЕ!

При раскряжевке всегда стойте на возвышенности по отношению к дереву. Никогда не стойте на дереве.

Основные правила, применяемые при раскряжевке дерева:

1. Бревно лежит на двух опорах (Рис. 16). Разгрузочный пропил (1) на 1/3 бревна делается сверху. Основной пропил (2) делается снизу навстречу разгрузочному пропилу.



Рис. 16 Пропилы при раскряжевке дерева на двух опорах

2. Бревно лежит на одной опоре (Рис. 17). Разгрузочный пропил (1) на 1/3 бревна делается сверху. Основной пропил (2) делается снизу навстречу разгрузочному пропилу.




Рис. 17 Пропилы при раскряжевке дерева на одной опоре

3. Если отпиленная часть бревна может осесть и прижать другую часть бревна. делается косой пропил (Рис. 18).



Рис. 18 Косой пропил

# ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БЕН3ОПИЛЫ

Если во время пиления бензопила застряла, оператору необходимо:

- 1. Заглушить двигатель и надежно закрепить ее на дереве.
- 2. Вбить клин в пропил, чтобы он приоткрылся. Не тяните с силой бензопилу. если бензопилу защемило. Не толкайте, не вводите бензопилу с силой в пропил.
- 3. При необходимости используйте ручную пилу или другую бензопилу, сделав пропил на расстоянии не менее 30 см от застрявшей пилы.

Пропил для освобождения застрявшей бензопилы должен делаться наружу (по направлению к концам веток), чтобы избежать застревания другой бензопилы в отпиливаемой части и дальнейшего усложнения ситуации.

# 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания высокой эффективности работы устройства необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ приведены в Таблице 3 «Виды работ и сроки технического обслуживания».

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед тем. как выполнять какие-либо ра-

боты по техническому обслуживанию. Несвоевременное техническое обслуживание или не устранение проблемы перед работой, может стать причиной поломки устройства. Выход из строя устройства по этой причине не подлежит ремонту по гарантии. Всегда выполняйте работы по техническому обслуживанию по графику, указанному в данном руководстве.

# ВНИМАНИЕ!

Для выполнения технического обслуживания и ремонта используйте только ориги-

нальные запасные части CHAMPION. Выход из строя устройства при использовании запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также при использовании не оригинальных запасных частей не будет являться гарантийным случаем.

# ВНИМАНИЕ!

График технического обслуживания (ТО) применим к нормальным рабочим условиям.

Если Вы эксплуатируете устройство в экстремальных условиях, таких как: работа при высоких температурах, при сильной запыленности, необходимо сократить сроки ТО.



# осторожно!

Все работы по техническому обслуживанию выполняются в зашитных перчатках на хо-

лодном двигателе.



# ВНИМАНИЕ!

Обороты двигателя ompeгулированы на заводе-изготовителе для максимально эффективной работы бензопилы. Регулировка карбюратора и оборотов двигателя должна выполняться только в



# авторизованном сервисном центре. ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить самостоятельную регулировку карбюратора и оборотов дви-

гателя. Выход двигателя из строя изза самостоятельной неправильно выполненной регулировки карбюратора и оборотов двигателя не будет являться гарантийным случаем.

Таблица 3. Виды работ и сроки технического обслуживания

Виды работ		Сроки работ							
Работа	Операции	Перед работой	После работы	После заправки топливного бака	Каждый месяц	Каждый год	При не- исправ- ности	При повреж- дении	При не- обходи- мости
Контрольный осмотр		х					х	х	х
	Техническое обслуживание двигателя								
Проверка крепежных деталей*	Проверить	х						х	х
	Затянуть	х						х	х
Проверка органов	Проверить	х							
управления	Заменить							x(2)	
Проверка тормоза пильной цепи	Проверить	х					х	х	х



Виды работ		Сроки работ							
Работа	Операции	Перед работой	После работы	После заправки топливного бака	Каждый месяц	Каждый год	При не- исправ- ности	При повреж- дении	При не- обходи- мости
	Проверить	х							
Обслуживание воздушного фильтра*	Очистить		x(1)						
воодушного фильтра	Заменить							x(1)	x(1)
Обслуживание	Проверить				х			х	х
топливного фильтра*	Заменить						х		
Обслуживание топливного бака*	Очистить				х				х
Обслуживание масляного бака*	Очистить				х				
Ofortypyward	Очистить ребра охлаждения цилиндра		х						х
Обслуживание системы охлаждения двигателя	Очистить отверстия для всасывания воздуха на крышке стартера		x						x
	Проверить обороты холостого хода	х							
Обслуживание карбюратора	Отрегулировать обороты холостого хода								х
	Отрегулировать карбюратор								x(2)
Обслуживание	Проверить	х							
топливопровода	Заменить							x(2)	
Обольокивания овани	Проверить	х			х				
Обслуживание свечи зажигания*	Заменить					100 часов	х	х	
Обслуживание	Проверить	х							
амортизаторов	Заменить							X(2)	x(2)
	Te	ехническо	е обслуж	ивание устр	ойства				
Обслуживание	Проверить	х							
системы смазки цепи*	Отремонтировать						x(2)		
	Проверить заточку	х							
Обслуживание цепи*	Проверить натяжение цепи	х							
	Заточить							х	х
	Заменить						х	х	х
Уловитель пильной цепи*	Проверить	х							
	Заменить							х	
Обслуживание шины	Проверить, смазать ведомую звездочку**	х						х	
	Очистить		х						х
	Заменить						х	х	х

<sup>\* -</sup> Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.

<sup>(2)</sup> Данный вид работ необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре.



<sup>\*\*-</sup> Не требуется, если не предусмотрено конструкцией шины.

<sup>(1)</sup> Техническое обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать поступлению воздуха для образования воздушно-топливной смеси. Для предотвращения неисправностей двигателя надо осуществлять регулярное обслуживание воздушного фильтра. При работе в условиях повышенной запыленности необходимо чаще обслуживать воздушный фильтр.



# ВНИМАНИЕ!

Никогда не работайте бензопилой без воздушного фильтра, с грязным или повреж-

денным воздушным фильтром. Пыль и грязь будут попадать в двигатель, что приведет к его поломке. Выход из строя карбюратора или двигателя при работе без фильтра, с грязным или поврежденным воздушным фильтром не подлежит ремонту по гарантии.

Для обслуживания воздушного фильтра:

- 1. Открутите барашковую гайку 1 и снимите крышку воздушного фильтра 2 (Рис.19).
- 2. Снимите фильтрующий элемент 3 (Рис.19).
- 3. Очистите фильтрующий элемент мягкой щеткой, промойте чистой, теплой мыльной водой и просушите.
- Очистите камеру 4 воздушного фильтра от загрязнений, предварительно закрыв отверстие 5 опоры воздушного фильтра.



#### ВНИМАНИЕ!

Сильно загрязненный или поврежденный фильтр необходимо заменить.

 Установите фильтрующий элемент и крышку воздушного фильтра в обратной последовательности.




Рис. 19 Обслуживание воздушного фильтра

- 1. Гайка крепления крышки воздушного фильтра 2. Крышка воздушного фильтра
  - 3. Элемент фильтрующий
  - 4. Камера воздушного фильтра
- 5. Отверстие опоры воздушного фильтра

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Работа с грязным или поврежденным топливным фильтром приводит к засоре-нию деталей топливной системы, потере мощности двигателя. Попадание грязи в карбюратор приводит к выходу его из строя.



### ВНИМАНИЕ!

Выход из строя карбюратора или двигателя при работе без фильтра, с грязным или по-

врежденным топливным фильтром не является гарантийным случаем.

Для проверки или замены топливного фильтра:

- 1. Открутите пробку топливного бака.
- 2. Согните кусок мягкого провода в виде небольшого крючка.
- 3. Зацепите крючком 2 топливный шланг 3 с фильтром 1 и вытяните через заливную горловину (Рис. 20).



Рис. 20 Обслуживание топливного фильтра

1. Фильтр 2. Крючок 3. Шланг



# ПРИМЕЧАНИЕ!

Не вытягивайте топливный шланг полностью из бака. Достаточно вытащить наружу

часть шланга с фильтром.

- Проверьте фильтр. Если он окрасился в темно-коричневый цвет, его необходимо заменить.
- Отделите фильтр от шланга скручивающим движением.
- Установите новый фильтр. Верните топливный шланг с фильтром в бак. Убедитесь, что фильтр лежит на дне бака.
- 7. Установите крышку топливного бака.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Для эффективной работы двигателя устройства, свеча зажигания должна быть исправной, не иметь сколов и трещин в изоляторе, иметь соответствующий зазор между электродами. Рекомендованная свеча зажигания L7T. Аналоги свечи CHAMPION CJ8, DENSO W20MR-U, BOSCH - WS8E.



# ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя при использовании для работы свечи зажигания, отличной по

своим параметрам от рекомендованной, не является гарантийным случаем.

Для обслуживания свечи зажигания:

- Снимите колпачок высоковольтного провода свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
- 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом.



# ВНИМАНИЕ!

Никогда не откручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл — существует опас-

ность повреждения резьбовой части свечного отверстия.

3. Проверьте свечу зажигания. Если электроды изношены или повреждена изоляция, замените свечу.

- Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом. Зазор должен быть 0,6-0,7 мм (Рис. 21). При увеличении или уменьшении требуемого зазора рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.
- 5. Аккуратно закрутите свечу руками.
- После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.
- 7. Установите на свечу колпачок высоковольтного провода.




Рис. 21 Проверка зазора между электродами

А – зазор В - щуп



# ВНИМАНИЕ!

При установке новой свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки, закрути-

те свечу ключом еще на 1/2 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в эксплуатации свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки закрутите свечу ключом еще на 1/4-1/8 часть оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.



#### ВНИМАНИЕ!

Свеча зажигания должна быть надежно затянута. Не затянутая должным образом или чрез-

мерно затянутая свеча зажигания может привести к повреждению двигателя.



# НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА

На новой бензопиле карбюратор настроен на заводе и не требует дополнительных регулировок. Расположение винтов карбюратора показано на Рис. 22.




Рис. 22 Винты регулировки карбюратора 1 Buht «T» 2 Buht «I» 3 Buht «H»

Карбюратор имеет три регулировочных винта:

Винт «L» — регулирует количество и качество топливной смеси на холостых оборотах.

Винт «Н» — регулирует качество смеси на максимальных оборотах.

Винт «Т» — регулирует обороты холостого хода.



## ПРИМЕЧАНИЕ!

Пользователь имеет право самостоятельно регулировать только обороты холо-

стого хода.

При закручивании винта «Т» по часовой стрелке обороты двигателя увеличиваются, при откручивании винта «Т», - уменьшаются. При правильном положении винта «Т» двигатель устойчиво работает на холостых оборотах, цепь при этом не движется. Обороты холостого хода могут меняться в зависимости от температуры окружающего воздуха, влажности и атмосферного давления воздуха, а также в период обкатки нового двигателя. Рекомендуется после запуска и прогрева двигателя проверить обороты холостого хода и, при необходимости, установить правильные обороты холостого хода.



## ПРИМЕЧАНИЕ!

Обороты холостого хода репрогретом гулируются на двигателе с установленной шиной и цепью.



# ВНИМАНИЕ!

Все настройки карбюратора с помощью винтов «L» и «Н» необходимо производить в сервисном центре с использованием электронного тахометра.



# ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя бензопилы вследствие работы с неправильно отрегули-

рованным карбюратором не является гарантийным случаем.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЖУШЕЙ ГАРНИТУРЫ БЕНЗОПИЛЫ

Режущая гарнитура состоит из пильной цепи, направляющей шины и цепной звездочки. Правильному применению, техническому обслуживанию и ремонту режущей гарнитуры необходимо придавать большое значение. Из этих трех элементов, несомненно, пильная цепь выполняет наиболее тяжелую работу и является компонентом, оказывающим наиболее сильное влияние на результат пиления, а также на нормальную работу двигателя.



# ПРИМЕЧАНИЕ!

Для заточки цепи рекомендуется использовать напильник диаметром 4,8 мм.



# осторожно!

При работе бензопилой необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности,

так как пильная цепь движется с очень высокой линейной скоростью, режущие зубья заточены очень остро. Поэтому опасность получения травмы достаточно велика.





# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Все работы по обслуживанию пильной цепи производить в защитных перчатках.

Для заточки пильной цепи используется специальный круглый напильник диаметром 4,8 мм. Для более точной заточки цепи напильник рекомендуется установить в специальную обойму, на корпусе которой нанесены справочные данные (Рис. 23). Для поперечного пиления древесины угол заточки составляет 25-35°, для продольного пиления древесины вдоль волокон угол заточки составляет 10-15°.



Рис. 23 Линии углов заточки цепи



Рис. 24 Расположение линии угла заточки

Заточку цепи с помощью обоймы можно производить непосредственно на пиле. Для этого очистите пильную цепь от опилок, установите на шину и произведите натяжку цепи. Заблокируйте цепь с помощью тормоза. Сначала затачиваются режущие зубья одного ряда (левые или правые).

При правильно подобранной обойме и напильнике передний угол и угол верхнего лезвия получаются автоматически. Для получения правильного угла заточки, необходимо линию с соответствующим углом заточки (10°, 25°,30°), располагать параллельно шине (Рис. 24). Заточку цепи производите только при движении напильника вперед, «изнутри-наружу». При движении напильника назад (на себя), приподнимайте его. Напильник регулярно поворачивайте в оправке, во избежание одностороннего износа. Для того, чтобы длина зуба была одинаковой, количество движений напильником при заточке на каждом зубе и давление на него должно быть одинаковым. Для заточки одного зуба достаточно 3-4 движений напильником.




Рис. 25 Положение напильника при заточке

При заточке цепи следите за тем, чтобы между обоймой с напильником и шиной с цепью выдерживался угол 90° (Рис. 25А). При правильно подобранном напильнике и оправке, при заточке цепи 1/5 часть напильника (примерно 20%), должна выступать над верхней гранью режущего зуба (Рис. 25В). Следите за тем, чтобы нижний край ведущего звена всегда оста-вался острым. При наличии заусениц сточите их круглым напильником (Рис. 25С).



#### ВНИМАНИЕ!

При заточке цепи следите за тем, чтобы длина правого и левого режущего зуба была

одинаковой.



После 2-3 заточек цепи обязательно проверяйте высоту ограничителя глубины резания.




Рис. 26 Проверка высоты ограничителя глубины резания

Ограничитель глубины резания расположен на каждом режущем зубе перед лопаткой зуба. Разница по высоте между верхней кромкой ограничителя глубины и передней кромкой спинки зуба обозначается, как расстояние глубины резания. Это расстояние зависит от шага цепи и от вида исполнения цепи, но на большинстве типах цепей это расстояние составляет 0,65 мм. (Рис. 26А). Расстояние глубины резания определяет глубину врезания верхнего лезвия в древесину (толщина стружки) и, тем самым, режущую способность пильной цепи. Для нормальной работы цепи этот параметр является одним из важнейших. При слишком высоком ограничителе цепь не будет врезаться в древесину. Даже при правильно заточенной острой цепи пиление будет невозможно. При слишком низком ограничителе цепь будет «вгрызаться» в древесину, нагрузка на цепь увеличится, возможен разрыв цепи во время работы.

Ограничитель глубины резания стачивается плоским напильником. Необходимая высота ограничителя измеряется калибром (Рис. 26В). Ограничитель стачивается движением плоским напильником вперед «от себя», при движении назад напильник приподнимается. После стачивания ограничителя до требуемой высоты переднюю кромку ограничителя необходимо скруглить для плавного хода цепи.

После окончания заточки погрузите цепь в масло и смойте остатки металлической стружки.



## ПРИМЕЧАНИЕ!

Напильники для заточки цепи, опиловочный калибр, приспособление для чистки шины в ком-

плект поставки не входят. В качестве инструментов для заточки пильной цепи с помощью напильника рекомендуется использовать обойму напильника 4,8 (артикул для заказа С6553) или набор для заточки пильных цепей (артикул для заказа С6551).



# ПРИМЕЧАНИЕ!

Рекомендуется после 5-6 заточек пильной цепи с помощью напильника, заточить

цепь на специальном станке (артикулы для заказа С2002, С2000, С2001).



# ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя при работе тупой или неправильно заточенной цепью не будет

являться гарантийным случаем.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИНЫ

Надлежащее обслуживание шины является необходимым для содержания бензопилы в хорошем состоянии.

Требуется регулярное, один раз в день перед началом работы, смазывание подшипника ведомой звездочки шины.



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не проводите работы с цепью без перчаток. Даже неподвижная цепь может по-

резать руки!

Для смазки ведомой звездочки шины рекомендуется шприц-масленка (в комплекте не поставляется). Шприц-масленка имеет кончик в виде иглы, который эффективно смазывает подшипник звездочки (Рис. 27).






Рис. 27 Смазывание ведомой звездочки шины



Ведомая звездочка на новой шине смазывается на заводе. Отказ от смазки ведомой

звездочки приведет к выходу из строя шины и не подлежит ремонту по гарантии.



# ПРИМЕЧАНИЕ!

Для равномерного износа шины рекомендуется периодически ее переворачивать,

например один раз через 8-10 часов работы или при замене цепи.

Держите паз шины и отверстие для смазки цепи в чистоте, используя для этого специальное приспособление (Рис. 28A). Проверяйте кромки паза шины на равномерность износа, в случае необходимости удаляйте заусеницы и выравнивайте фаску (Рис. 28B). Если кромки паза шины имеют разную высоту, шину необходимо заменить.




Рис. 28 Обслуживание шины

Максимально допустимая глубина износа зубьев ведущей звездочки составляет 0,5 мм. Если износ составляет более 0,5 мм звездочку необходимо заменить (Рис. 29).




Рис. 29 Максимально допустимая глубина износа зубьев ведущей звездочки



# ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется устанавливать новую цепь на изношенную звездочку. Это приведет

к преждевременному выходу цепи из строя.



# ПРИМЕЧАНИЕ!

Для рентабельной эксплуатации бензопилы действует следующее правило: расходуйте

на одну шину две звездочки и четыре пильных цепи.

# ОЧИСТКА ОХЛАЖДАЮЩИХ РЕБЕР ЦИЛИНДРА

Для очистки охлаждающих ребер цилиндра (Рис. 30) необходимо сделать следующее:

- 1. Открутите барашковую гайку 1 и снимите крышку воздушного фильтра 2 (Рис. 30).
- 2. Снимите фильтрующий элемент 3 с корпуса (Рис. 30).
- 3. Снимите колпачок высоковольтного провода 1 со свечи зажигания.
- 4. Выкрутите свечу зажигания.
- Выкрутите 5 винтов 2 крепления крышки цилиндра 3 и снимите крышку цилиндра (Рис. 30A).
- Очистите ребра цилиндра 4 (Рис. 30В) мягкой щеткой или продуйте сжатым воздухом.



7. Установите снятые элементы в обратной последовательности.



# Рис. 30 Очистка охлаждающих ребер цилиндра

- 1. Колпачок высоковольтного провода свечи зажигания
  - 2. Винты крепления крышки цилиндра
    - 3. Крышка цилиндра
    - 4. Ребра охлаждающие

# ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО И МАСЛЯНОГО БАКОВ

Рекомендуется не реже одного раза в месяц (в зависимости от интенсивности работы) очищать топливный и масляный баки от попавшего мусора и промывать их чистым бензином.

# ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать для промывки баков агрессивные химические жидкости

(ацетон, уайт-спирит, растворитель и т.п.). Это приведет к преждевременному выходу их из строя и будет являться гарантийным случаем.



# 11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

# **ХРАНЕНИЕ**

Устройство следует хранить в сухом, не запыленном помещении.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

В случае перерыва в работе более 30 дней необходимо произвести следующие действия:

- Слейте остатки топлива из топливного бака.
- Запустите двигатель для того, чтобы удалить остатки топлива из карбюратора и топливных шлангов.
- 3. Выкрутите свечу зажигания.



## ВНИМАНИЕ!

Свечу зажигания выкручивайте на холодном двигателе.

- Залейте в свечное отверстие 1 чайную ложку чистого моторного масла для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Потяните медленно несколько раз шнур стартера для того, чтобы внутренние поверхности цилиндра и поршня покрылись маслом.
- Установите поршень в верхнем положении.
- 6. Закрутите свечу зажигания.

Храните бензопилу в сухом помещении без резких перепадов температуры воздуха.

Возобновление работы после длительного хранения:

- 1. Выкрутите свечу зажигания.
- Несколько раз интенсивно дерните шнур стартера, чтобы удалить лишнее масло из камеры сгорания.
- 3. Обслужите свечу или установите новую свечу зажигания
- 4. Подготовьте бензопилу к работе. Заправьте топливный бак свежеприготовленной топливной смесью.

# **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением устройства от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

Условия транспортирования устройства при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от -40 °C до +40 °C:
- относительная влажность воздуха не более 80% при 20 °C.

При переноске бензопилы на короткие расстояния (при переходе с одного места работы на другое) заглушите двигатель, включите тормоз цепи и установите чехол на шину.

Переносите бензопилу, держа ее за рукоятку, при этом шина бензопилы должна быть обращена назад в сторону от оператора. Не допускайте контакта с глушителем частей тела (существует опасность ожогов) и горючих веществ (опасность возгорания).





# осторожно!

Никогда не транспортируйте и не переносите бензопилу с движущейся цепью.

Перед транспортированием бензопилы на значительные расстояния обязательно заглушите двигатель и используйте защиту цепи (установите чехол на шину). Для того, чтобы предотвратить возможные повреждения бензопилы при пере-

для того, чтобы предотвратить возможные повреждения бензопилы при перевозке в автомобиле, зафиксируйте ее от опрокидывания. Рекомендуется поместить бензопилу в специальную сумку (артикул С1013) или кейс (артикул С8000).

Во избежание вытекания топлива или масла при перевозке бензопилы в автомобиле, транспортируйте бензопилу с пустыми баками.

Чтобы предотвратить порчу интерьера автомобиля вытекшим из системы смазки цепи и шины маслом подложите под бензопилу кусок чистой ветоши или поместите бензопилу в специальный поддон (артикул С1014), одновременно зафиксировав бензопилу от опрокидывания.

# **РЕАЛИЗАЦИЯ**

Реализация устройства осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 N 381-Ф3, Правилами реализации товаров в предприятиях, а также иными подзаконными нормативными правовыми актами.

# **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-Ф3 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива и фильтров.



# 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная причина	Метод устранения				
Двигатель не запускается (запускается с трудом)					
Выключено зажигание	Включить зажигание				
Нет топлива	Залить топливо в топливный бак				
Старое топливо	Слить и заменить свежим топливом				
Засорен топливный фильтр	Заменить топливный фильтр				
Засорен воздушный фильтр	Очистить или заменить воздушный фильтр				
Неисправна свеча зажигания	Очистить или заменить свечу				
Двигатель не раз	вивает мощности				
Засорен воздушный фильтр	Очистить или заменить воздушный фильтр				
Засорен топливный фильтр	Заменить топливный фильтр				
Засорен сапун топливного бака	Прочистить сапун*				
Свеча неисправна	Очистить или заменить свечу				
Карбюратор неисправен	Настроить карбюратор*				
Забит нагаром глушитель	Прочистить глушитель				
Двигатель глохнет при нагрузке					
Засорен воздушный фильтр	Очистить или заменить воздушный фильтр				
Засорен топливный фильтр	Заменить топливный фильтр				
Забит нагаром глушитель	Прочистить глушитель*				

<sup>(\*)</sup> Данные работы по ремонту и обслуживанию должны осуществляться в авторизованном сервисном центре.

Если неисправность своими силами устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если возникли другие неисправности, не указанные в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ\*.

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

# WWW.CHAMPIONTOOL.RU

ИМПОРТЕР: ООО «Ладога»

Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная,

д.14, литер А, пом.428

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Zhejiang Yinghong Garden Machine Co., Ltd.

Адрес: Китай, No.666 Shenli Road, Economic and Technology

Development Zone, Jinhua City, Zhejiang, P.R. China

тел.: 0086-17757982583

<sup>\* -</sup> С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru