CHAMPION® Power & force

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР DW180E







СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
РАБОЧАЯ 30НААНОВ РАБОЧАЯ	5
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА	
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО СВАРОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА	
ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДОМАШНЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ	
ТРЕБОВАНИЯ ПО МОЩНОСТИ	. 10
ТИПЫ НАГРУЗОК И ПУСКОВОЙ ТОК	
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА	
ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫМОТОРНОЕ МАСЛО	
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ	. 12 12
ТОПЛИВО	
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА	. 15
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	. 15
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	
OEKATKA FEHEPATOPA	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИПОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	
ХРАНЕНИЕ	
ТРАНСПОРТИРОВКА	. 20
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АГРЕГАТА	
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	. 21
ДВИГАТЕЛЬ	
ΓΕΗΕΡΑΤΟΡ	
ДЛЯ ЗАМЕТОК	. 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	DW180E				
ДВИГАТЕЛЬ					
Тип двигателя	Одноцилиндровый, четырехтактный, дизельный, с воздушным охлаждением				
Мощность двигателя (кВт/л.с.)	5.9/8.5				
Рабочий объем двигателя(см3)	418				
Рабочая скорость двигателя (обор./мин.)	3600				
Объем топл. бака (л)	12				
Расход топлива (л/час*кВт)	≤0.337				
Способ запуска	ручной/электрический				
Объем картера (л)	1.6				
ГЕН	EPATOP				
Макс. мощность (кВт)	2.2				
Ном. мощность (кВт)	2				
Ном. напряжение (В)	220				
Фаза	1				
Коэффициент мощности (cosФ)	1				
Номинальная частота (Гц)	50				
Розетки 220В	2				
CI	Bapka				
Род сварочного тока	постоянный				
Сила тока сварки(А)	50-160				
Напряжения тока сварки(В)	26				
Диаметр электрода(мм)	1.6-3.5				
ГЕНЕРАТОРІ	НАЯ УСТАНОВКА				
Вес нетто (кг)*	100				

^{*}без АКБ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приведены правила эксплуатации дизельного генератора Champion. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями.

Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с работой рычагов управления. Ознакомьтесь с генератором и его работой, прежде чем приступать к эксплуатации. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.



осторожно:

указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к получению травм средней тяжести.



ВНИМАНИЕ:

Обозначает вероятность повреждения оборудования при несоблюдении инструкций по эксплуатации изделия.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

РАБОЧАЯ ЗОНА

- Соблюдайте чистоту и хорошее освещение в рабочей зоне. Беспорядок и плохое освещение являются причиной получения травмы.
- Не используйте генератор вблизи легковоспламеняющихся газов, жидкостей или пыли. При работе выхлопная система генератора сильно нагревается, что может вызвать воспламенение этих материалов или их взрыв.
- Во время работы генератора не допускайте присутствия посторонних лиц, детей или животных в рабочей зоне. При необходимости обеспечьте ограждение рабочей зоны генератора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Генератор вырабатывает электроэнергию, которая может вызвать поражение электрическим током при несоблюдении инструкций и техники безопасности.
- Не эксплуатируйте генератор в условиях повышенной влажности. Храните генератор в сухом, хорошо проветриваем помещении.
- Избегайте прямого контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и прочие.
- Не допускайте попадания влаги на генератор. Вода, попавшая в генератор, увеличивает опасность поражения электрическим током.
- Осторожно обращайтесь с силовым проводом. Поврежденный провод заменяйте немедленно, так как это уменьшит опасность поражения электрическим током.
- При работе силового оборудования на улице, используйте удлинитель, предназначенный для работы на открытом воздухе. Такие удлинители снижают опасность поражения электрическим током.
- Все подключения генератора с сетью должны быть выполнены опытным и лицензированным специалистом, в соответствии со всеми электротехническими правилами и нормами.

- Перед эксплуатацией генератор должен быть подключен к защитному заземлению, выполненному в соответствии с правилами электротехнической безопасности.
- Не пытайтесь подключать или отключать потребителей электроэнергии, стоя в воде или на влажной, сырой земле.
- Не касайтесь частей генератора, находящихся под напряжением.
- Подключайте к генератору только тех потребителей, которые соответствуют электрическим характеристикам и номинальной мощности генератора.
- Храните всё электрическое оборудование чистым и сухим. Заменяйте провода с поврежденной или испорченной изоляцией. Заменяйте контакты, которые изношены, повреждены или коррозированы.
- Изолируйте все соединения и разъединенные провода.
- Во избежание возгорания, во время работы держите генератор минимум в 1 метре от стен и другого оборудования.

ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ

Необходимо применять соответствующую изоляцию от электрода, свариваемых деталей и металлических частей с заземлением, расположенных поблизости. Для этого нужно применять перчатки, обувь, каску и спецодежду, предназначенные для таких целей, а также применять диэлектрические платформы или коврики.

Всегда защищайте глаза специальными защитными стеклами, установленными на маске или каске.

Необходимо пользоваться защитной невозгораемой спецодеждой, чтобы избегать воздействия на кожу ультрафиолетового и инфракрасного излучения от сварной дуги; защита должна применяться и другими лицами, находящимися поблизости от места работ, при помощи экранов/штор.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте внимательны. Не используйте генератор, если Вы устали, находитесь



под воздействием сильнодействующих медицинских препаратов или алкоголя. Во время работы с генератором, невнимание может стать причиной серьезных травм.7

- Во время работы не надевайте свободную одежду и украшения. Длинные волосы, украшения и свободная одежда могут попасть в движущиеся части генератора и привести к травме.
- Избегайте непроизвольного запуска.
 При выключении генератора убедитесь, что выключатель находиться в положении Off(Выкл).
- Перед включением убедитесь в отсутствии посторонних предметов на генераторе.
- Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие при запуске генератора.
- Используйте защитные приспособления. Всегда надевайте обувь на нескользящей подошве, наушники или беруши.
- Не перегружайте генератор. Используйте генератор только по назначению. Правильное использование позволит генератору делать работу, для которой он предназначен, лучше и безопаснее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВАРОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА

 Прежде, чем начать проверку перед эксплуатацией, убедитесь, что генератор расположен на горизонтальной поверхности, выключатель двигателя находит-

- ся в положении Off (Выкл). Перед заменой приспособлений или хранением генератора отсоедините провод свечи зажигания. Эти предохранительные меры безопасности снижают риск непроизвольного запуска генератора.
- Храните не использующийся генератор в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вне досягаемости посторонних лиц.
- Проверьте соединение движущихся частей, отсутствие поломок деталей, которые влияют на работу генератора. Если генератор имеет повреждения, устраните их перед использованием.
- Используйте для ремонта и обслуживания рекомендованные масла, топливо, сменные фильтрующие элементы, запчасти рекомендованные заводомизготовителем. Использование не рекомендованных смазочных материалов, не оригинальных расходных материалов и запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание генератора.
- Оставьте ярлыки и наклейки на генераторе и двигателе. Они несут в себе важную информацию.
- Сервисное обслуживание генератора должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- При обслуживании генератора следуйте всем соответствующим указаниям данного руководства. Использование несоответствующих деталей и несоблюдение указаний руководства могут создать опасность поражения электрическим током и увеличить риск получения травмы.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


Во избежание несчастных случаев во время работы на дизельных двигателях и осуществляя ремонт дизельных генераторов соблюдайте данные правила.

- Не курите при заправке бака топливом.
- Вытирайте пролившееся топливо и храните в безопасном месте одежду, пропитанную топливом.
- Не заправляйте бак топливом на работающем двигателе.
- Не производите чистку, смазку и наладку работающего двигателя.
- Не прикасайтесь к горячим узлам агрегата, таким как выхлопная труба и не кладите на них горючие материалы. Не допускайте появления искр или источников огня вблизи батарей, поскольку электролитный газ легко воспламеним (главным образом, при заряде аккумуляторных батарей). Очень опасным веществом при контакте с кожей и особенно с глазами является кислота.
- При контакте топлива под высоким давлением (форсунки) с кожей немедленно обращайтесь к врачу
- Избегайте контактов дизельного топлива с кожей. Используйте в работе защитные перчатки.
- Во избежание случайного запуска двигателя, перед выполнением ремонтных работ отсоедините аккумуляторные батареи. Поместите на пульт управления табличку с надписью: "Не запускать, идут ремонтные работы!".

- Перед отсоединением или снятием трубопроводов и штуцеров различных систем убедитесь в отсутствии избыточного давления. Не проверяйте рукой утечки систем под давлением. Жидкости под давлением могут причинить вред здоровью.
- Не используйте бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки деталей дизельного генератора. Используйте только соответствующие негорючие растворители.
- Не используйте дефектные, плохо изолированные или временно соединенные кабели.
- Не прикасайтесь к оголенным проводам или отсоединенным разъемам.
- Не используйте такие вспомогательные химические средства для запуска, как «Пусковая аэрозоль», «Холодный старт» или «Быстрый старт». Контакт с нагревательным элементом может привести к взрыву во впускном коллекторе и к серьезным травмам, выходу из строя агрегата.
- Масла являются токсичным и опасным веществом. Не допускайте попадания в желудочно-кишечный тракт. Избегайте длительных и повторяющихся контактов с кожей. Избегайте вдыхания масляных паров этих веществ.
- Не допускайте попадания горячего масла на кожу. Перед выполнением любых сервисных работ необходимо сбросить избыточное давление в системе смазки. Во избежание проливов масла не запускайте двигатель, если открыта крышка маслоналивной горловины.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

На рисунках 1,2,3 представлено расположение основных узлов и органов управления.




1. Рама 2.Бак топливный 3.Рычаг декомпрессора 4.Топливный насос 5.Рычаг изменения оборотов двигателя 6.Стартер ручной 7.Рычаг выключения двигателя 8.Крышка-щуп масляного картера 9.Пробка для слива масла 10. Фильтр масляный 11.Датчик уровня масла.

Рис.1



1. Фильтр воздушный 2. Глушитель 3.Стартер электрический 4. Регулятор зарядки АКБ 5. Опора-амортизатор 6. Кран топливный 7. Площадка для крепления аккумулятора **Puc.2**



1. Замок зажигания 2.регулятор сварочного тока 3. Вольтметр 4.Выключатель подачи напряжения 5.Счетчик моточасов 6.Клемма заземления 7.Переключатель режимов работы 8. Контрольная лампа датчика уровня масла 9. Клеммы подключения сварочных проводов 10. Розетка 220В

Рис.3

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО СВАРОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА

ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Генератор обеспечивает номинальную мощность при температуре окружающего воздуха до $+40^{\circ}$ С и высоте над уровнем моря до 1000м, и относительной влажности воздуха 98% (при $t +25^{\circ}$ C).

При работе агрегата на высоте более 1000м обеспечивается 100% мощность: на высоте 2000м до 95% от номинальной, на высоте 3000м до 85% от номинальной.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДОМАШНЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

В случае подключения генераторной установки к источнику питания домашнего назначения в качестве резервного питания, подключение должно быть выполнено специалистом по электротехнике.



ВНИМАНИЕ:

После подключения нагрузки к генератору надо тщательно проверять надежность и безопасность электрического соединения. Неправильное электрическое соединение может провести к повреждению генератора или пожару.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Для обустройства заземления на открытой местности необходимо использовать один из следующих заземлителей:

- металлический стержень диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм;
- металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1500 мм;
- лист оцинкованного железа размером не менее 1000 x 500 мм.

Любой заземлитель должен быть погружен в землю до постоянно влажных слоев грунта.

На заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора.

Сопротивление контура заземления должно быть не менее 4 Ом, причем контур заземления должен располагаться в непосредственной близости от генератора.

При установке генератора на объектах, не имеющих контура заземления, в качестве заземлителей могут использоваться находящиеся в земле металлические трубы системы водоснабжения, канализации или металлические каркасы зданий, имеющие соединение с землей.

Категорически запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих и взрывчатых газов и жидкостей! Во всех случаях работа по заземлению должна выполняться специалистом!



ВНИМАНИЕ:

Категорически запрещается использовать генератор без заземления!

ТРЕБОВАНИЯ ПО МОЩНОСТИ

Перед запуском генератора необходимо запомнить, что суммарная мощность подключаемых потребителей не должна превышать номинальную мощность генератора.



ВНИМАНИЕ:

Использование с перегрузкой приведет к выходу генератора из строя.

При подключении к генератору различных типов нагрузки необходимо выполнять следующее правило: сначала подключается индуктивная нагрузка с самым большим пусковым током, далее с меньшим, последним – подключается потребитель с самым маленьким значением активной нагрузки.

Невыполнение этих требований может привести к выходу генератора из строя и отказу сервиса в гарантийном ремонте.



ТИПЫ НАГРУЗОК И ПУСКОВОЙ ТОК

Нагрузки (электрическое устройство, подключаемое к генератору) подразделяются на омические (активные) и индуктивные(реактивные). К активным относятся все нагрузки, у которых потребляемая энергия преобразуется в тепло(лампы накаливания, утюги).

К реактивным относятся все потребители, которые имеют электродвигатель. При запуске электродвигателя кратковременно возникают пусковые токи, величина которых зависит от конструкции двигателя и назначения электроинструмента. Величину возникающих пусковых токов необходимо учитывать при выборе генератора.

Большинство электрических инструментов имеют коэффициент пускового тока 2-3. Это значит, что при включении таких потребителей требуется генератор, мощность которого в 2-3 раза выше мощности подключаемой нагрузки. Самый большой коэффициент пускового тока 5-7 у потребителей, которые не имеют фазы холостого хода (компрессоры, погружные насосы).

Данные, приведенные в таблице, являются усредненными и не отражают реальной ситуации каждого конкретного случая.

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Необходимо подключить ручной электрорубанок с мощностью двигателя Р=1000Вт и соѕф=0,8. Полная мощность, которую рубанок будет потреблять от генератора 1000:0.8=1250 ВА. Но любой генератор имеет свой собственный соѕф, который также необходимо учитывать. При средней величине соѕф 0,85 ваш рубанок будет потреблять уже 1250:0,85=1470 ВА. Если учесть минимально необходимый запас в 25% и коэффициент пусковых токов указанный в таблице, то для работы электрорубанка необходим генератор с мощностью примерно Р=(1470+25%) Х2=3674 ВА. Вывод: для нормальной работы эл.рубанка мощностью 1000Вт необходим генератор мощностью 3000Вт.

Таблица коэффициентов пусковых токов, которые необходимо учитывать при выборе генератора

1	лампа накаливания	1
2	кухонная плита	1
3	телевизор	1
4	тепловой обогреватель	1
5	люминисцентная лампа	1,5
6	ртутная лампа	2
7	микроволновая печь	2
8	цепная электрическая пила, рубанок, сверлильный станок, шлифмашина, газонокосилка, триммер, кассовый аппарат,	2
9	бетономешалка, циркулярная пила	2,5
10	мойка высокого давления, дрель, фрезерный станок, перфоратор,	3
11	кондиционер, компрессор	3
12	стиральная машина	4
13	холодильник, морозильник	5
14	погружной насос	7

ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

МОТОРНОЕ МАСЛО




ВНИМАНИЕ:

Рекомендуется применять масло для дизельных двигателей СНАМРІОN класса СС/СD по классификации API. Вязкость масла выбирается в зависимости от температурного режима, при котором будет работать генератор.

Моторное масло является важным фактором, влияющим на выходную мощность и срок службы двигателя. Нельзя применять грязное моторное масло, или моторное масло для двухтактного двигателя. Выбор марки масла очень важен для безотказной работы двигателя.

Каждый раз перед запуском двигателя нужно проверить уровень масла в картере, установив генератор на ровной поверхности. При выборе масла пользуйтесь таблиией, показанной на Рис.4



(1)- летние сорта масла,(2)- всесезонные сорта масла

Рис.4

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ (РИС.5)

- Открутите крышку картера и извлеките щуп.
- 2. Протрите щуп насухо и вставьте в отверстие заливной горловины, не закручивая крышку. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе. При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить чистое масло до верхней отметки на щупе (что соответствует нижней кромке заливного отверстия). После окончательной проверки плотно закрутите крышку заливной горловины.






Рис.5



топливо



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Дизельное топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом.
- Заливайте топливо в хорошо проветриваемом помещении при выключенном двигателе. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке двигателя.
- Не допускайте переполнения топливного бака. После заправки убедитесь, что крышка бака надежно закрыта. Не разливайте топливо при заправке двигателя. Разлитое топливо может воспламениться. Если вы разлили топливо, тщательно протрите разлитое топливо перед запуском двигателя.
- Избегайте контакта топлива с кожей, не вдыхайте пары топлива.
- Храните топливо вдали от детей.

Уровень топлива в баке контролируйте по указателю уровня топлива.

На Рис.6 показаны основные элементы топливного бака.

Используйте только очищенное дизельное топливо. Не допускайте попадания воды и грязи в топливный бак. Держите в чистоте сетчатый фильтр топливного бака.




ВНИМАНИЕ!


Для работы используйте топливо в соответствии с температурой окружающего воздуха.



ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя генератора в результате применения некачественного топлива или несоответствующей марки не подлежит гарантийному ремонту.





1. Топливный кран(открытое положение) 2.Крышка топливного бака 3. Указатель уровня топлива 4. Топливный фильтр Рис.6

Марка топлива		t°С окружающего	t°C застывания	t°C помутнения
		воздуха		
Л	летнее	Выше 0°С	≤ -10°C	≤ -5°
3-1	зимнее	До -20°С	≤ -35°C	≤ -25°
3-2	зимнее	До -30°С	≤ -45°C	≤ -35°
A	арктическое	До -50°C	≤ -55°C	_

t°С застывания – полная потеря текучести топлива.

t°С помутнения – начало выпадения кристаллов парафинов.



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ



ВНИМАНИЕ!

При подключении аккумулятора не перепутайте полярность «+» и «-» батареи, это может вызывать серьезное повреждение генератора и аккумуляторной батареи.




Рис.7

Плюсовой провод (красный) подключается к клемме «+» аккумулятора и клемме втягивающего реле стартера (показано стрелкой на Рис.7)

Минусовой провод(черный) подключается к клемме «-» аккумулятора и картеру двигателя.

На обслуживаемом АКБ необходимо проверять уровень электролита в каждой секции аккумулятора. Он должен находиться на уровне верхней шкалы. Если уровень электролита ниже нижней шкалы, то надо открутить пробку, залить дистиллированную воду и установить уровень по верхней шкале. Таким образом установить необходимый уровень в каждой секции.



ВНИМАНИЕ!

Доливать можно только дистиллированную воду. Запрещается доливать в аккумулятор электролит.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неправильное обслуживание может привести к взрыву аккумулятора, что может травмировать людей поблизости. Аккумуляторная батарея может выделять взрывчатый газ, поэтому обслуживание и зарядка должны производиться в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников огня.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Ручной запуск

- 1. Проверьте уровень масла в картере и уровень топлива в топливном баке.
- 2. Отключите все потребители электроэнергии от генератора и установите прерыватель напряжения в нижнее положение
- 3. Откройте топливный кран(рис.6)
- 4. Переведите рычаг регулировки оборотов в положение «Работа» (Рис.8А)
- 5. Вытягивайте шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление.
- 6. Опустите рычаг декомпрессора вниз Рис.8В (он автоматически вернется в исходное положение, после запуска или когда вы снова потяните шнур стартера).
- 7. Резко потяните за ручку стартера и запустите двигатель.
- 8. После запуска рычаг выключателя напряжения (4) установите в верхнее положение (Рис.3).




ВНИМАНИЕ!

Не допускайте резкого возврата ручки стартера к двигателю. Аккуратно отпускайте ручку стартера, чтобы избежать возможного повреждения двигателя или механизма стартера.

Запуск с помощью электрического стартера

- 1. Проверьте уровень масла в картере и уровень топлива в топливном баке.
- 2. Отключите все потребители электроэнергии от генератора и установите рычаг выключателя напряжения (4) в нижнее положение (рис.3)
- 3. Откройте топливный кран(1) Рис.6
- 4. Ключ зажигания переведите в положение «Вкл» (Рис.9)
- 6. Переведите рычаг регулировки оборотов в положение «Работа» (Рис.8А)






Рис.8

- 7. Опустите рычаг декомпрессора вниз (Рис.8В)
- 8. Поверните ключ зажигания в положение «Старт» и удерживайте его. После запуска двигателя отпустите ключ зажигания, он автоматически встанет в положение «Вкл».
- 9. После запуска рычаг выключателя напряжения(4) установите в верхнее положение(рис.3)



Рис.9

10. Переключателем (7) Рис.3 установите необходимый режим работы (генератор/сварка).



ВНИМАНИЕ!

Удерживайте ключ зажигания в положении «старт» не более чем 5 секунд, возможно повреждение стартера.

Повторный запуск производите не ранее чем через 1 минуту.

Запуск с помощью электрического стартера в холодное время года

При температуре окружающего воздуха ниже +5°С необходимо при запуске использовать функцию «Прогрев». Для этого поверните ключ зажигания против часовой стрелки до упора в положение «прогрев» и, удерживая его, нагрейте свечу накаливания, которая установлена в воздушном коллекторе.



Рис.10



ВНИМАНИЕ!

Удерживайте ключ зажигания в положении «Прогрев» не более 15 секунд, возможен выход из строя свечи накапивания. Если двигатель не запустился, обратитесь к таблице поиска и устранения неисправностей.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для остановки двигателя генератора необходимо выполнить следующее:

- 1. Отключите все потребители.
- 2. Переведите рычаг выключателя напряжения(4) в нижнее положение(рис.3)
- 3. Дайте генератору поработать без нагрузки в течении 3 минут. Не глушите двигатель сразу, так как это может привести к резкому повышению температуры и, как следствие, к выходу агрегата из строя.
- 4. Нажмите вниз на рычаг выключения двигателя(Рис.11).
- 5. Переведите ключ зажигания в положение «Выкл»(Рис.9)
- 6. Закройте топливный кран(1) рис.6



Рис.11



ВНИМАНИЕ!

Не останавливайте двигатель, если к нему подключена нагрузка. После остановки двигателя держите топливный кран всегда закрытым.

ОБКАТКА ГЕНЕРАТОРА

Первые 20 часов работы генератора являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу.

Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования:



- 1. В период обкатки не подключайте нагрузку, мощность которой превосходит 50% номинальной (рабочей) мощности агрегата.
- 2. После обкатки обязательно смените масло. Масло лучше всего сливать пока двигатель еще не остыл после работы, в этом случае масло сольется более полно и быстро.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ



ВНИМАНИЕ:

Перед подключением нагрузки прогрейте двигатель в течении 3-5 минут (без нагрузки).

- 1. Убедитесь, что частота вращения двигателя соответствует номинальному значению. В противном случае автоматический регулятор напряжения (AVR) будет работать в напряженном режиме, что может привести к выходу его из строя.
- 2. После включения генератора убедитесь, что показания вольтметра соответствуют номинальным (при частоте 50 Гц 220В ±5% для однофазного агрегата).

Подключение нагрузки производится в следующем порядке:

Сначала подключаются индуктивные нагрузки, причем потребитель, имеющий самый большой пусковой ток, подключается в первую очередь.

Затем в порядке убывания мощности подключаются активные (омические) потребители. При подключении обязательно учитывать суммарную мощность потребителей, коэффициенты пусковых токов для каждого потребителя.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается переключать режим работы генератор/сварка при работающем генераторе.

ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Выбор режима сварки. Качество сварного соединения зависит от правильного выбора режима сварки. Под выбором режима сварки понимается выбор диаметра электрода, силы сварочного тока, скорости сварки в соответствии с размерами и формой изделия, типом соединения, материалом изделия и электрода. Прежде всего, в зависимости от

толщины металла и типа сварного соединения, выбирают диаметр электрода.

Применение слишком большого диаметра электрода, особенно при малой толщине металла, может привести к прожогу. Затем выбирают необходимую силу тока, которая в основном определяется диаметром электрода, но зависит также от толщины свариваемого металла, типа соединения, скорости сварки, положения свариваемого шва в пространстве, покрытия электрода и его рабочей длины.

Подбор силы тока и диаметра электрода

Силу сварочного тока выбирают в зависимости от марки и диаметра электрода, при этом учитывают: положение шва в пространстве, вид соединения, толщину и химический состав свариваемого металла, температуру окружающей среды.

Для подбора силы сварочного тока используют зависимости: Icв=50dэ, Icв=(20+6dэ)dэ, где dэ — диаметр электродного стержня, соблюдая при этом определенные поправки.

Если толщина металла <1,5 dэ при сварке в нижнем положении, то Iсв уменьшают на 10—15% по сравнению с расчетным. Если толщина металла больше 3 dэ, то Iсв необходимо увеличить на 10—15% по сравнению с расчетным. При сварке на вертикальной плоскости Iсв уменьшают на 10—15%, в потолочном положении — на 15—20% по сравнению с нормально выбранной силой тока для сварки в нижнем положении. Ориентировочные режимы сварки приведены в таблице.

Толщина	Диаметр	Сила
деталей,	электрода,	тока,
ММ	ММ	Α
1,1-2,0	1,5-2,5	50-80
2,2-5,0	2,5-4,0	80-130
5,1-10,0	4,0-5,0	160-250

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СЕЧЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

Длина	Сварочный ток				Сварочный ток		
проводов, м	30-100 A	100-200A	200-300A				
0-15	25 мм²	35 мм²	50мм²				
15-30	25 мм²	50 мм²	70мм²				
30-60	35 мм²	70 мм²	90мм²				



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания высокой эффективности работы генератора необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. В таблице, приведенной ниже, указана периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ. Используйте счетчик моточасов для определения периодичности ТО.



ВНИМАНИЕ!

График технического обслуживания применим к нормальным рабочим условиям. Если Вы эксплуатируете двигатель в экстремальных условиях, таких как длительная высокая нагрузка, работа при высоких температурах, при сильной влажности или запыленности, необходимо сократить сроки между ТО.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБСЛ	ИК РЕГУЛЯРНОГО УЖИВАНИЯ		Каждое	20 часов	Каждые 3 месяца	Каждые 6 месяцев	Каждый	При необ-
Выполняется в каждый указанный месяц или каждое количество часов, смотря, что случается раньше.		использо- вание	работы	или 50 ча- сов	или 100 часов	год или 300 часов	ходимо- сти	
1	Моторное мас- ло	Проверить уровень	Х					
	110	Заменить		Χ	Х			
		Проверить	Х					
2	Воздушный фильтр	Очистить			X(1)			
	T	Заменить					X(1)	Х
		Проверить	Х					
3	Фильтр бензо- бака	Очистить			Х			
	Jana	Заменить						Х
7	Искрогаситель глушителя(если есть)	Очистить				Х		
8	Камера сгора- ния	Очистить			500	Моточа- сов(2)		
9	Клапанный за- зор	Проверить и настро- ить					X(2)	
10	Топливный на- сос высокого давления	Проверка				X(2)		
12	Топливопровод	Проверить/ заменить	×					X(2)
13	Крепежные де- тали	Проверить/ Подтянуть	×					×
14	Проверка от- сутствия подте- ков топлива и масла		X					
15	Масляный фильтр		Проверка и очистка при каж- дой заме- не масла					Замена при по- врежде- нии
16	Топливная форсунка	проверка					X(2)	

- (1) Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.
- (2) Эти пункты должны осуществляться в специализированном сервисном цетре.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В выхлопных газах двигателя содержится окись углерода, поэтому надо производить обслуживание после выключения двигателя.



ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического обслуживания и ремонта. Использование запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также использование неоригинальных запасных частей, могут повредить генератор.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

Сливайте моторное масло после прогрева двигателя, что может обеспечивать быстрый и более полный слив моторного масла.




Рис.12



Рис.13

- 1. Открутить пробку с указателем уровня моторного масла (Рис 12).
- 2. Открутить сливной болт (Рис.13) и слить масло в специальную емкость.
- 3. Закрутить сливные болты.
- 4. Залить моторное масло до необходимого уровня.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте долговременного контакта кожи рук с маслом. Всегда тщательно мойте руки чистой водой с мылом. Храните отработанное масло в специальной емкости. Запрещается выливать отработанно масло на землю или в канализацию.

Перед каждой заменой масла в картере необходимо промывать масляный фильтр. Для этого необходимо открутить гайку крепления масляного фильтра (Рис.14). Извлечь и промыть фильтр, при необходимости заменить (Рис.15). Установить фильтр на место и залить чистое масло до необходимого уровня.




Рис.14



Рис.15



ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать поступлению воздуха на образование топливной смеси. Для предотвращения неисправностей двигателя надо осуществлять регулярное обслуживание воздушного фильтра. При пользовании в условиях повышенной запыленности необходимо чаще обслуживать воздушный фильтр.



ВНИМАНИЕ!


Запрещается запускать двигатель со снятым воздухоочистителем или без фильтрующего элемента. В противном случае попадание грязи и пыли приведет к быстрому изнашиванию частей двигателя. Выход из строя двигателя в этом случае не подлежит гарантийному ремонту.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Очистка фильтрующего элемента с пользованием бензина или горючего раствора может вызывать пожар или взрыв. Применяйте мыльную пену или негорючий раствор.

- 1. Открутить барашковую гайку(1) и снять крышку воздушного фильтра(2) Рис.16
- 2. Проверить целостность и чистоту воздушных фильтров.
- 3. Поролоновый фильтр(3) можно промыть мыльным раствором или раствором не горючей жидкости, тщательно отжать и просушить(Рис.16)
- 4. Смочить поролоновый фильтр специальным или чистым моторным маслом и отжать излишки масла.



1.Барашковая гайка 2. Крышка фильтра 3. Поролоновый фильтр 4.Бумажный фильтр **Рис.16**

- 5. Грязный бумажный фильтр(4) Рис.16 подлежит только замене.
- 6. Установить на место воздушный фильтр.
- 7. Закрыть крышку воздушного фильтра.

ХРАНЕНИЕ

- 1. При хранении до одного месяца необходимо выполнить работы по ТО через 50 часов работы
- 2. При хранении без использования более одного месяца выполните работы по ТО через 300 часов.

Перед началом хранения очистите генератор от пыли и грязи. Заменить масло в картере двигателя. Открутите пластиковую заглушку на крышке клапанов и залейте 50 мл. чистого моторного масла (рис.17)




Рис.17

С помощью ручного стартера прокрутите на 7-10 оборотов коленчатый вал.

Полностью слейте топливо из бака, либо заполните бак до предела, во избежание образования конденсата. При полностью слитом топливе нельзя удалять топливо из топливной магистрали двигателя.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке генератора переведите прерыватель генератора в положение ОFF (ВЫКЛ), закрепите генератор в машине неподвижно. Закройте топливный кран. Генератор должен находиться на ровной поверхности, чтобы избежать утечек топлива. Перед транспортировкой дайте двигателю полностью остыть. Не наклоняйте генератор в сторону воздушного фильтра более чем на 10°.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АГРЕГАТА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель не запускается				
Метод устранения				
Заменить топливо и прокачать систему				
После установки нового фильтра и заправки сделайте выдержку 10 минут.				
Устраните подсос воздуха и прокачайте систему				
Заполнить топливный бак и прокачать систему				
Продуть сжатым воздухом топливопровод и про- качать систему				
Заменить топливный насос				
ганавливается				
Заменить фильтр				
Устраните подсос воздуха и прокачайте систему				
Продуть сжатым воздухом топливопровод и про- качать систему				
Заменить топливный насос				
Заменить топливный фильтр				
Прочистить или заменить крышку				
вивает мощности				
Заменить фильтр				
Заменить топливный насос				
Отремонтировать или заменить форсунку				
Устраните подсос воздуха и прокачайте систему				
Заменить кольца				
Заменить топливный насос				
пные газы голубого цвета				
Заменить изношенные детали				
Заменить изношенные детали				
Заменить кольца				
Проверить и отрегулировать уровень масла				
опные газы черного цвета				
Уменьшите отбор электрической мощности				
Отрегулируйте топливный насос				
Прочистите форсунку				
Заменить фильтр				
ерегревается				
Очистите ребра цилиндра				



В картере увеличивается уровень масла				
Износ плунжерной пары топливного насоса	Заменить топливный насос			
Неустойчивая работа	двигателя			
В топливную систему попадает воздух	Устраните подсос воздуха и прокачайте систему			
Неисправность регулятора оборотов	Найти и устранить причину			
Неисправен топливный насос	Заменить топливный насос			
Повышенный	расход масла			
Повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Заменить изношенные детали			
Износ поршневых колец	Заменить кольца			
Износ цилиндра	Заменить цилиндр			
Стук в картере	двигателя			
Износ коренных подшипников или шатунных вкладышей	Заменить изношенные детали			
Стук в голов	ке цилиндра			
Повышенный зазор в клапанном механизме	Отрегулировать зазор, при большом износе за- менить изношенные детали			
Повышенный зазор между шатуном и поршне- вым пальцем	Заменить изношенные детали			

ГЕНЕРАТОР

Генератор не возбуждается	Маленькая частота вращения двигателя. Неисправны диоды в обмотке возбуждения. Неисправен блок AVR. Неисправность конденсатора, обмотки .Размагничивание генератора вследствие длительного перерыва в работе или большой перегрузки	Отрегулировать частоту вращения двигателя. Заменить диоды. Заменить блок AVR. Заменить конденсатор, проверить целостность обмотки. Намагнитить
Слишком высокое напряжение	Большая частота вращения двигателя.	Отрегулировать
Низкое напряжение на холо- стом ходу	Маленькая частота вращения двигателя. Неисправны диоды. Неисправна обмотка. Неисправен блок AVR.	Отрегулировать частоту вращения двигателя. Заменить диоды. Проверить и заменить. Заменить блок AVR.
Нормальное напряжение на холостом ходу, но низкое под нагрузкой	Малая скорость под нагрузкой. Слишком большая нагрузка. Ко- роткое замыкание диода	Отрегулировать скорость вра- щения двигателя. Уменьшить на- грузку. Проверить и заменить диод.
Нормальное напряжение на холостом ходу, но высокое под нагрузкой	Слишком высокая скорость под нагрузкой	Отрегулировать скорость
Нестабильное напряжение.	Плохие контакты. Непостоянная скорость вращения двигателя.	Проверить контакты. Проверить регулировки двигателя.
Шум при работе генератора	Неисправны подшипники ротора.	Заменить подшипники.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

www.championtool.ru

