



Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	HTE410-1	Кабель включения	1	26	HTE410-26	Винт 3,5х12	4
2	HTE410-2	Защита кабеля	1	27	HTE410-27	Винт 3,5х20	4
3	HTE410-3	Зажим кабеля	1	28	HTE410-28	Нижняя крышка двигателя	1
4	HTE410-4	Соединительная колодка	1	29	HTE410-29	Винт 3,5х16	16
5	HTE410-5	Конденсатор	1	30	HTE410-30	Винт 4х55	2
6	HTE410-6	Штифт	2	31	HTE410-31	Кронштейн двигателя	1
7	HTE410-7	Выключатель (черный)	1	32	HTE410-32	Прокладка ф6х14	1
8	HTE410-8	Выключатель (красный)	1	33	HTE410-33	Шайба ф4	2
9	HTE410-9	Левая половина корпуса	1	34	HTE410-34	Пружинная шайба	2
10	HTE410-10	Пружина	1	35	HTE410-35	Гайка М5	6
11	HTE410-11	Рычаг выключателя	1	36	HTE410-36	Планка ножей	1
12	HTE410-12	Дополнительный рычаг	1	37	HTE410-37	Шайба	7
13	HTE410-13	Верхняя крышка двигателя	1	38	HTE410-38	Прокладка	7
14	HTE410-14	Щеткодержатель	2	39	HTE410-39	Болт М5х12	5
15	HTE410-15	Винт	2	40	HTE410-40	Пружинная шайба	7



Иллюстрированный каталог запасных частей

Модель: НТЕ410

16	HTE410-16	Щетка электродвигателя	2	41	HTE410-41	Болт М5х30	2
17	HTE410-17	Статор	1	42	HTE410-42	Гайка М5	1
18	8BC-190706-ST	Подшипник 607Z	1	43	HTE410-43	Прокладка	1
19	HTE410-19	Ротор	1	44	HTE410-44	Заклепка	2
20	HTE410-20	Рукоятка выключателя	1	45	HTE410-45	Опора эксцентрика	1
21	HTE410-21	Тяга рукоятки	1	46	HTE410-46	Нож	2
22	R8BC-220807-ST03	Подшипник 608Z	1	47	HTE410-47	Эксцентрик	2
23	HTE410-23	Пружина рукоятки	1	48	HTE410-48	Шестерня	1
24	HTE410-24	Передняя рукоятка	1	49	HTE410-49	Подшипник 608	1
25	HTE410-25	Правая половина корпуса	1	50	HTE410-50	Защита от пыли	1