# CHAMPION® Power & force

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ GS5080 / GS50100







## СОДЕРЖАНИЕ

1. TEXHИЧЕСКИЕ XAPAKTEPИСТИКИ	3
2. ВВЕДЕНИЕ	4
3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ	5
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	
6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	
7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	
9. CEOPKA	
УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ РУКОЯТКИ	11
УСТАНОВКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ЩЕТКИ	11
УСТАНОВКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	
10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	12
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	
ТОПЛИВОУСТАНОВКА ЩЕТОК	
МОТОРНОЕ МАСЛО	13
ЗАПРАВКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ МАСЛОМ	14
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РАБОЧЕЙ РУКОЯТКИ	
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЩЕТКИРЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА ЩЕТКИ	
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	
ОБКАТКА	16
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	
ПРАВИЛА РАБОТЫ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ	17
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	20
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА	21
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГООБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	
ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ	
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ШИН	24
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРА	
12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	
ХРАНЕНИЕВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ	25
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕТРАНЕНИЯ	∠5
УТИЛИЗАЦИЯ	
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	27



### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vanavranuaruvu		Модель			
	Характеристики	GS5080	GS50100		
	Габаритные размеры (мм)*	1070*8	00*420		
	Вес Нетто/Брутто (кг)	76	79		
	Тип привода	Реме	енной		
	Ширина щетки (мм)	800	1000		
	Диаметр щетки (мм)	350			
	Угол поворота щетки (°)	25 с одной стороны			
≰	Передачи	3 Вперед+1 Назад			
\( \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	Диаметр колеса (дюйм)	1	3		
МАШИНА	Давление в шинах (кг/см²)	1,	05		
~	Скорость вращения вала щетки (об/мин)	180-	-350		
	Уровень вибрации на рукоятках (м/c²)	7,	13		
	Скорость движения машины с поднятой щеткой (км/час)	2,5-4,3			
	Производительность уборки (м²/сек)	0,56-0,96	0,7-1,2		
	Уровень звуковой мощности LwA (дБ)	9	8		
	Уровень звукового давления (дБ) LpA	86	5,8		
	Модель	G170VK			
	Тип	Одноцилиндровый, четырехтактны с воздушным охлаждением и верхні расположением клапанов			
	Рабочий объем (см³)	173			
	Макс. мощность, л.с.(кВт) / об/мин	5 (3,6) / 3600			
	Максимальный крутящий момент Нм / об/мин	10 / 3000			
_ ا	Холостой ход	1900			
 ЦВИГАТЕЛЬ	Система зажигания	TCI			
\breve{\brev}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	Система запуска	Ручной стартер			
A	Бензин	АИ-92			
~	Объем топливного бака (л)	1			
	Расход топлива (г/час)	1070			
	Тип масла в картере двигателя	SAE30/ SAE5W30/SAE10W40			
	Объем масла в картере двигателя (л)	0,6			
	Свеча зажигания	F7RTC			
	Тип смазки в редукторе	L-CKE/P320			
	Объем смазки в редукторе, мл	150			

(\*) Размеры машины с установленной щеткой.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



## 2. ВВЕДЕНИЕ

#### Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции CHAMPION. В данном руководстве приведены правила эксплуатации подметально-уборочной машины CHAMPION. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производительностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно расширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество изделия. В связи с этим происходят изменения в технических характеристиках, и содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.

## 3. СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Символы предостережения, управления и информации размещены на машине в виде наклеек либо нанесены рельефно на корпусе.

Прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работы.		Вращающиеся детали /опасность получения травмы
Предупреждение! Опасность!		Внимание! Горячая поверхность. Не прикасаться.
При работе с машиной надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы.		Выбрасываемые объекты/опас- ность получения травмы. Никогда не направляйте щетку в сторону посторонних лиц.
Носите прочную обувь на не скользящей подошве.		Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 15 м от работающей машины.
Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества.		Отсоедините провод свечи зажи- гания и обратитесь к технической литературе перед проведением ремонта или технического обслу- живания.
Выхлопные газы содержат угарный газ (CO), опасный для вашего здоровья.		Медленно.
Запрещается эксплуатация в закрытых помещениях без хорошей вентиляции.	*	Быстро.

## 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Мощность максимальная — наибольшая мощность, развиваемая устройством при номинальных условиях эксплуатации и используемая периодически в течение ограниченного времени.

**Уровень вибрации** — уровень механических колебаний, оказывающих ощутимое влияние на человека (точное определение см. Гост ИСО 8041-2006).

**Уровень звукового давления** зависит от расстояния между слушателем и источником шума (точное определение см. Гост 30691-2001).

**Уровень звуковой мощности** характеризует уровень шума в его источнике и является постоянной для данного оборудования величиной (точное определение см. Гост 30691-2001).



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Термины и определения технических характеристик приведены в соответствие с ГОСТ

P M9K 60974-1-2012.

## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Машина подметально-уборочная (далее по тексту машина) предназначена для непрофессионального использования. Может использоваться для уборки территории от пыли, мусора и снега, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации изделия.





Машина сконструирована таким образом, что она безопасна и надежна, если

эксплуатируется в соответствии с инструкциями. Прежде чем приступить к эксплуатации машины прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение оборудования.



#### ВНИМАНИЕ!

Использование машины в любых других целях, не предусмотренных настоящим ру-

ководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования машины не по назначению. Выход из строя машины при использовании не по назначению не подлежит ремонту по гарантии.



#### ВНИМАНИЕ!

Используйте для ремонта и обслуживания расходные материалы, рекомендованные

заводом-изготовителем и оригинальные запасные части. Использование не рекомендованных расходных материалов, не оригинальных запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание машины.



## 6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с машиной прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Невыполнение требования инструкции может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.



#### осторожно!

Невыполнение требования инструкции может привести к получению травм средней тяжести.



#### ВНИМАНИЕ!

Невыполнение требования инструкции приведет к повреждению изделия.



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая будет полезна при эксплуатации изделия.

- Прежде чем начать работу в первый раз, получите инструктаж продавца или специалиста, как следует правильно обращаться с устройством, при необходимости пройдите курс обучения.
- Несовершеннолетние лица к работе с машиной не допускаются за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
- 3. Эксплуатируйте машину в хорошем физическом и психическом состоянии. Не пользуйтесь устройством в болезненном или утомленном состоянии, или под воздействием каких-либо веществ, медицинских препаратов, способных оказать влияние на зрение, физическое и психическое состояние.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте с машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или потребления сильно действую-

после употребления сильно действующих лекарств.

- Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- Машину разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней. При этом обязательно должно прилагаться руководство по эксплуатации.
- 6. Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.
- Не рекомендуется работать машиной в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы оператора на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай, если Вам понадобится помощь.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) рекомендуется отложить

проведение работ – существует повышенная опасность несчастного случая!

- Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 15 м от работающей машины.
- Проверяйте машину перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.
- 10. Храните устройство в закрытом месте, недоступном для детей.



- Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части машины.
- Наденьте прочные защитные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на ваши руки. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и другие болезни
- Носите прочную обувь на не скользящей подошве для большей устойчивости. Не работайте с агрегатом босиком или в открытой обуви.

- 14. Всегда используйте защитные очки при работе.
- Во избежание повреждения органов слуха рекомендуется во время работы с машиной использовать защитные наушники.
- 16. Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия).

# 7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке двигателя. Перед заправкой заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
- Не запускайте двигатель при наличии запаха топлива.
- Не работайте с машиной, если топливо было пролито во время заправки.
   Перед запуском тщательно протрите поверхности двигателя от случайно пролитого топлива.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.

## ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

- Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на участке препятствий, о которые Вы можете споткнуться и упасть.
- 2. Держите машину двумя руками.
- 3. Следите, чтобы ноги/руки не располагались вблизи рабочих органов.
- Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с Вами.
- 5. Соблюдайте особую осторожность, когда Вы меняете направление движения.
- Не дотрагивайтесь до горячего глушителя и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.
- 7. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту проводите при выключенном двигателе.

8. Во избежание случайного запуска двигателя, перед выполнением работ по техническому обслуживанию отсоедините аккумуляторную батарею.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

- 1. Не работайте с машиной, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
- Перед включением двигателя следите за тем, чтобы рабочие органы машины не соприкасались с посторонними предметами.

#### ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1. Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.
- 2. Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха, и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может привести к потери сознания или к смерти.
- Никогда не запускайте двигатель внутри помещения или в плохо проветриваемых местах.


#### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива и фильтров.



## 8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основные узлы и органы управления представлены на Рис. 1.



#### Рис. 1 Основные узлы и органы управления

- 1. Рычаг управления скорости щетки 2. Рычаг привода хода
- 3. Рычаг регулировки угла наклона рабочей рукоятки 4. Рычаг управления поворота щетки
  - 5. Рычаг переключения передач 6. Колеса ведущие 7. Колесо дополнительное 8. Щетка
    - 9. Винт регулировки высоты подъема опоры дополнительного колеса 10. Рычаг газа 11. Рычаг включения привода щетки

Комплектность машины представлена в Таблице 1.

#### ТАБЛИЦА 1.

Машина	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.



#### 9. СБОРКА

Удалите упаковку и тщательно проверьте наличие дополнительных съемных частей.

Машина поступает с завода практически в собранном состоянии.

#### УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ РУКОЯТКИ

Установите рукоятку на площадку установки и закрепите гайками, как показано на Рис. 2.




Рис. 2 Установка рукоятки 1. Гайки

2. Площадка установки рабочей рукоятки

## УСТАНОВКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ЩЕТКИ

Закрепите рычаг гайкой с пружиной и шайбой (Рис. 3) и установите рычаг в держатель.




Рис. 3 Установка рычага управления поворотом щетки

1. Рычаг управления поворотом щетки 2. Гайка 3. Пружина 4. Шайба 5. Держатель

#### УСТАНОВКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Проденьте верхнюю часть рычага через направляющую пластину. Соедините верхнюю и нижнюю части при помощи болтов и гаек (Рис. 4).




Рис. 4 Установка рычага переключения передач

1. Рычаг 2. Болты 3. Гайки

#### УСТАНОВКА ЩЕТОК

Установите щетки на валы с обеих сторон машины, так как показано на Рис. 5.1, соблюдая взаимное расположение положение белой и черной щетины (Рис 5.2). Совместите выемку на корпусе щетки с ответной частью на корпусе редуктора (Рис.5.3). Закрепите корпус щетки на валу гайкой (Рис. 5.4), а затем шайбой и контргайкой (Рис 5.5).




Рис. 5 Установка шеток

## 10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Перед началом работы контролируйте давление в шинах колес. Рекомендуемое давление в шинах 1,05 кг/см². Не превышайте максимальное давление в шинах, указанное на боковой стороне шины.



#### ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация машины с разницей давления воздуха в шинах приведет к перекосу ма

шины, неравномерному ходу движения и неравномерному износу щетины щетки.

#### топливо

Используйте неэтилированный бензин, с октановым числом 92. Никогда не используйте старый или загрязненный бензин или смесь масла и бензина.

Бензин является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом.

Заливайте топливо в хорошо проветриваемом помещении при выключенном двигателе.

## осторожно!

Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при за-

правке двигателя.



Не допускайте переполнения топливного бака. После заправки убедитесь, что крышка бака надежно закрыта. Не разливайте топливо при заправке двигателя. Если вы разлили топливо, тщательно протрите двигатель и детали устройства перед запуском.

Избегайте контакта топлива с кожей, не вдыхайте пары топлива. Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак. Держите в чистоте сетчатый фильтр топливного бака. Храните топливо в недоступном для детей месте.



#### ВНИМАНИЕ!

Выход из строя двигателя по причине использования некачественного или старого

топлива не подлежит гарантийному ремонту.



#### ВНИМАНИЕ!

Храните топливо в специально предназначенных для этой цели емкостях. Запрещается

использовать для хранения канистры из пищевого пластика.



#### ВНИМАНИЕ!

Заправка топливом проводится при выключенном двигателе и в местах с хорошим про-

ветриванием.

Не заполняйте топливный бак полностью. Заливайте топливо в топливный бак до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива. Максимальный уровень топлива показан на Рис.6.




Рис. 6 Максимальный уровень топлива

## МОТОРНОЕ МАСЛО



#### ВНИМАНИЕ!

Устройство поставляется с завода без масла в картере двигателя. Перед запуском в

работу необходимо залить необходимое количество чистого моторного масла для четырехтактных бензиновых двигателей.



#### ВНИМАНИЕ!

Каждый раз перед запуском двигателя необходимо проверять уровень масла в картере,

при необходимости доливать. Моторное масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя. Необходимо своевременно производить замену масла в картере.



#### ВНИМАНИЕ!

Нельзя применять масло для двухтактных двигателей. Рекомендуется применять

Рекомендуется применять моторное масло для четырехтактно- во бензинового двигателя категории SJ и выше по системе классификации API. Вязкость масла по классификации SAE выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при которой будет работать двигатель. При выборе вязкости масла пользуйтесь таблицей, показанной на Puc. 7.




Рис.7 Определение вязкости масла

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

двигателя

СНАМРІОN при температуре наружного воздуха выше +5°С рекомендуется применять масло СНАМРІОN SAE30. При температуре наружного воздуха ниже +5°С рекомендуется применять масло СНАМРІОN SAE 5W30 (СНАМРІОN SAE 10W40). Допускается применение масла других производителей, соответствующего категории SJ и выше по классификации API и соответствующего вязкости масла по классификации SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха.

#### ВНИМАНИЕ!

Несвоевременная замена масла, работа на масле, отработавшем свой ресурс, работа

на постоянно пониженном уровне масла, работа на масле, не соответствующем температуре окружающей среды, приведет к выходу из строя двигателя, и не подлежит ремонту по гарантии.



#### ВНИМАНИЕ!

При запуске в работу нового двигателя первая замена масла производится через 5

часов работы двигателя. Вторая замена масла через 25 часов работы двигателя. Все последующие замены масла производятся через каждые 50 часов работы двигателя.

Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере (Рис.8).




Рис.8 Проверка уровня масла в картере

## ВНИМАНИЕ!

Проверка уровня масла в картере производится на неработающем двигателе. Если

двигатель перед этим работал, после остановки дайте двигателю постоять в течение примерно 5 мин.

- 1. Установите машину на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Выкрутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките ее.
- Протрите щуп насухо и вставьте в отверстие горловины, не закручивая.
- 4. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе. При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить чистое масло до верхней отметки на щупе (что соответствует нижней кромке заливного отверстия). После окончательной проверки, плотно закрутите крышку-щуп.

#### ЗАПРАВКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ МАСЛОМ

- 1. Установите машину на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Выкрутите крышку-щуп маслозаливной горловины и извлеките ее.
- Залейте необходимый объём масла рекомендованной категории и вязкости, соответствующей температуре окружающего воздуха.
- 4. Установите крышку-щуп в горловину картера, не закручивая ее.
- 5. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе.
- 6. Установите крышку-щуп в маслозаливную горловину, и плотно закрутите ее.

#### РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РАБОЧЕЙ РУКОЯТКИ

У машины есть 3 положения установки рукоятки (Рис 9). Выберите положение рукоятки таким образом, чтобы Вам было удобно работать.





Рис. 9 Регулировка высоты рабочей рукоятки

## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЩЕТКИ

По мере износа щетки, а также в зависимости от рельефа и степени загрязнения убираемой территории необходимо производить регулировку степени прижатия щеток к дорожному покрытию.

- 1. Переместите фиксатор А вверх.
- 2. Установите ручку регулировки высоты подъема щетки В вверх или вниз, чтобы отрегулировать степень прижатия щетки к дорожному покрытию.
- 3. Закрепите фиксатор А.




Рис. 10 Регулировка высоты подъема щетки (А - фиксатор В - ручка регулировки высоты подъема щетки)

#### РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА ЩЕТКИ

Щетка может быть повернута на 25 градусов в любую сторону. Есть 5 положений установки угла поворота щетки. Для выбора положения угла поворота необходимо вывести рычаг из зацепления с держателем, развернуть щетку в требуемое положение и установить рычаг в зацепление с держателем.



Рис. 11 Изменение угла поворота щетки

#### ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



#### ВНИМАНИЕ!

Перед каждым запуском двигателя обязательно проверьте уровень масла в картере.

Проверьте уровень топлива в баке и при необходимости долейте (см. Рис. 6).

Для запуска двигателя необходимо сделать следующее:

 Установите рычаг газа в положение «Воздушная заслонка закрыта» (Рис.12).



Рис. 12 Положение рычага газа при запуске двигателя

2. Нажмите на праймер подкачки топлива 1 (Рис.13) три раза. При запуске теплого двигателя праймер нажимать не надо.



Рис.13 Праймер подкачки топлива



- 3. Проверните коленчатый вал двигателя ручным стартером, пока не почувствуете сопротивление, затем медленно опустите ручку стартера вниз. Снова медленно потяните за ручку стартера, пока не почувствуете, что стартер вошел в зацепление с маховиком, после чего, резко и с усилием потяните за ручку стартера и запустите двигатель. При необходимости повторите.
- Установите рычаг газа в положение минимальных оборотов (символ «Черепаха»
   Прогрейте двигатель в течение 1-3 минут в зависимости от температуры окру-

жающей среды.

5. Установите рычаг газа в требуемое для работы машины положение.

#### ВНИМАНИЕ!

При запуске не вытягивайте шнур стартера до конца. Не бросайте ручку стартера,

когда она находится в верхнем положении, опасность повреждения деталей стартера. Невыполнение этих требований, а также невыполнение п.3 приведет к поломке стартера и не подлежит гарантийному ремонту.

#### ОБКАТКА

Первые 5 часов работы машины являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу, поэтому на этот период соблюдайте следующие требования:

- Не перегружайте двигатель машины длительной непрерывной работой на максимальных оборотах коленчатого вапа.
- После обкатки обязательно замените масло в картере двигателя. Масло лучше всего сливать пока двигатель еще не остыл после работы. В этом случае масло сольется более полно и быстро.

#### ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Переведите двигатель в режим холостого хода и дайте ему поработать без нагрузки в течение 1 минуты. Переведите рычаг газа в положение СТОП.

При длительном перерыве в работе ослабьте давление на подметальную щетку, для того, чтобы щетина щетки не деформировалась.

#### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Эксплуатация двигателя при отрицательных температурах связана с тяжелым пуском, повышенным износом деталей и, как следствие, риском выхода из строя. Для предотвращения этого и во избежание затрат на ремонт рекомендуется провести ряд следующих подготовительных мероприятий:

- Выработать полностью старое топливо, остатки слить через сливное отверстие в нижней части поплавковой камеры карбюратора.
- Проверить свечу зажигания. Если имеются повреждения, либо на керамическом корпусе наружной части есть коричневый налет необходимо заменить свечу на новую.
- 3. Проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить его.
- Проверить масло, при необходимости заменить его на соответствующее сезону.
- 5. В топливный бак залить свежий высококачественный бензин.

## ВНИМАНИЕ!

При остывании двигателя в топливной системе будет образовываться конденсат. По-

этому следует заправлять двигатель топливом в необходимом объеме и вырабатывать бензин полностью, пока двигатель не остановится самостоятельно.



Устойчивый (успешный) запуск двигателя гарантирован при температуре окружающей среды выше -5°C при отсутствии неисправностей.

При температуре ниже -5°C запуск двигателя возможен при следующих дополнительных условиях:

- Двигатель или устройство, на котором установлен двигатель, перед запуском хранился в теплом помещении при температуре не ниже +5°C.
- 2. Запуск двигателя производит физически крепкий и здоровый человек.

## При возникновении трудностей при запуске:

- Попытайтесь подогреть картер/цилиндр двигателя (не использовать открытый огонь).
- Выкрутите свечу зажигания, возможно она залита топливом. Просушите свечу, попробуйте её нагреть: с теплой свечой двигатель запустится быстрее.

#### ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

В холодное время года при температуре окружающей среды ниже -5 °С возможно замерзание трубки сапуна (вентиляции картера). Это приводит к повышению давления в картере двигателя и выдавливанию моторного масла через сальники и прокладки.

Для предотвращения этого сделайте следующее:

- Снимите свечной колпачок со свечи зажигания.
- Отсоедините трубку сапуна (вентиляции картера) от крышки клапанов двигателя и корпуса воздушного фильтра (Рис. 14).
- Вставьте трубку сапуна коротким концом в отверстие в крышке клапанов двигателя, а свободный длинный конец трубки направьте вниз. Отверстие в корпусе воздушного фильтра необходимо заглушить.




Рис. 14 Трубка сапуна

- Установите свечной колпачок на свечу зажигания.
- Во время работы двигателя периодически осматривайте трубку сапуна и удаляйте образующиеся на выходе из неё ледяные образования.

## ПРАВИЛА РАБОТЫ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ



#### ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы проверьте работу рычагов включения хода и привода враще-

ния щетки. Включение хода и вращение щетки должно происходить только при полностью нажатых рычагах.

Если при включении двигателя начинает двигаться машина или вращаться щетка, значит тросы привода хода и щетки слишком короткие. Если при нажатии на рычаги отсутствует движение машины или вращение щетки, значит тросы слишком длинные. В любом случае необходимо выключить двигатель и отрегулировать длину тросов привода хода и щетки.

Для вращения щетки нажмите на рычаг ее привода (п. 11 Рис.1, Рис. 15).

Нажмите на рычаг 2, чтобы ускорить вращение щетки. Если вы хотите уменьшить скорость вращения, нажмите кнопку 3 и потяните рычаг 2 (Рис. 15). Отрегулируйте скорость вращения так, как Вам удобно.



Рис. 15 Рычаги привода щетки скорости вращения щетки

- 1. Рычаг привода щетки
- 2. Рычаг скорости щетки
- 3. Кнопка фиксатора рычага скорости щетки

Для изменения скорости и направления движения машины используйте рычаг переключения передач 3 (Рис. 1).

## **ВНИМ** Перед I

#### ВНИМАНИЕ!

Перед переключением передач отпускайте рычаги привода колес и щетки (1,2 Puc.1). Не-

выполнение данного требования может привести к поломке машины.

Для включения передачи выведите рычаг переключения передач из паза фиксации передачи на панели. Затем плавно переместите рычаг в паз фиксации выбранной передачи (Рис. 16).




Рис. 16 Переключение передач

Чтобы включить передачу переднего хода, установите рычаг переключения передач в одно из 4-х положений переднего хода в зависимости от нагрузки.

Чтобы машина двигалась задним ходом, переведите рычаг переключения передач в первое или второе положение заднего хода и нажмите рычаг 2 (Рис.1) привода хода.

#### Для работы машиной:

- 1. Подготовьте машину к работе.
- 2. В зависимости от загрязнения убираемой территории и степени износа щеток отрегулируйте степень прижатия щетки к поверхности путем регулировки высоты подъема дополнительного колеса 7 (Рис. 1).



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Чем выше уровень мусора, тем меньше требуется прижимать щетку к поверхности.

Для качественной уборки территории необходимо установить щетку на нужной высоте и правильно отрегулировать прижатие щетки к дорожному покрытию. При очень большом прижатии щетки, щетина прогибается слишком сильно, чистящий эффект при этом снижается. При слишком маленьком прижатии щетки, не будет плотного контакта щетины с поверхностью и очищающий эффект также снижается. Регулировка прижатия щетки производится с помощью уменьшения или увеличения высоты подъема опор дополнительного колеса. Высота подъема опор регулируется рукояткой.

Для регулировки опускайте опору колеса до тех пор, пока щетка не коснется поверхности. Поверните рукоятку еще примерно на три оборота и зафиксируйте ее гайкой.

- 3. Установите требуемый угол поворота щетки рычагом 4 (Рис.1).
- 4. Запустите двигатель.
- 5. Переместите рычаг переключения передач 5 (Рис.1) в положение, соответствующее выбранному направлению и скорости движения машины.
- Плавно нажмите и удерживайте рычаг 2 (Рис. 1) привода хода и машина начнет движение. Для остановки машины отпустите рычаг привода колес.



- 7. Плавно нажмите и удерживайте рычаг 11 (Рис.1) привода щетки - щетка машины будет приведена во вращение. Для остановки вращения щетки отпустите рычаг.
- 8. Приступая к уборке машиной, сначала нажмите и удерживайте рычаг привода щетки, а затем, нажав и удерживая рычаг привода хода, производите очистку территории.
- 9. Осуществляйте уборку при максимальных оборотах двигателя (рычаг газа должен находиться в положении
  - ) и при полностью открытой воздушной заслонке в целях лучшей производительности.
- 10. Снизьте скорость при работе в условиях сильного загрязнения дорожного покрытия, обледенения или тяжелого мокрого снега.
- 11. Изменяйте скорость движения посредством рычага переключения передач, не снижая при этом обороты двигателя.
- 12. По возможности отбрасывайте мусор по ветру. Убирая мусор, слегка захватывайте уже убранную полосу, что позволит убрать мусор более качественно.
- 13. Соблюдайте особую осторожность и будьте внимательны при уборке на склонах. Двигайтесь только вдоль склона вверх-вниз, избегая движения поперек склона. Уборка на склонах с креном более 15° запрещена!

14. Во время работы следите за тем, чтобы двигатель оставался чистым и на нем не скапливался мусор (снег). Это обеспечит лучшую вентиляцию двигателя и тем самым продлит срок его службы.

## Привод на машине осущест-

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

вляется на оба колеса. Для чтобы было легче управлять машиной при транспортировке или при поворотах, можно осушествить привод на одно колесо. Для этого необходимо на колесе переставить шплинт в отверстие на валу колеса (Puc.17).



Рис. 17 Разблокировка колеса

При большом количестве мусора, а также при обледенении убираемой поверхности оба колеса должны жестко крепиться на оси привода.

#### 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для поддержания высокой эффективности работы машины необходимо периодически проверять ее техническое состояние и выполнять необходимые регулировки.

Несвоевременное техническое обслуживание, или не устранение проблемы перед началом работы, может стать причиной поломки. Ответственность за выход машины из строя в результате несвоевременного обслуживания лежит на пользователе. Периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ приведены в Таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Виды работ и сроки технического обслуживания

Виды работ технического обслуживания		Перед началом работы	25 часов работы	Каждые 50 часов	Каждые 6 меся- цев или 100 часов	Каждый год или 300 часов	При необхо- димо- сти
	Проверить уровень	Х					
Моторное масло*	Заменить	Через первые5 часов работы	Через первые 25 часов работы	х			
Воздушный	Проверить/ Очистить	Х		X(1)			
фильтр*	Заменить				X(1)		Х
Фильтр топливный*	Очистить/ Заменить					Х	Х
Бак топливный*	Очистить					Х	
Тепловой зазор клапанов	Проверить/ Отрегулировать					X(2)	
Обслуживание	Проверить			Х			
свечи зажигания*	Заменить				Х		
Крепежные детали*	Проверить/ Подтянуть	Х					Х
Проверка состояния шин	Проверка/ Корректировка давления	х					Х
Редуктор	Добавка смазки				Х		Х
Система привода колес	Проверка				X(2)		X(2)
Приводные	Проверка			Х			
ремни и ролики*	Замена						X(2)

<sup>(1)</sup> Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.

<sup>(\*)</sup> Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.



<sup>(2)</sup> Эти пункты должны осуществляться в специализированном сервисном центре.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед тем, как выполнять какие-либо ратехническому обслуживанию

боты по техническому обслуживанию машины, кроме необходимых работ по регулировке двигателя.

#### ВНИМАНИЕ!

График технического обслуживания (ТО) применим к нормальным условиям эксплуатации. Если Вы эксплуатируете двигатель в экстремальных условиях, таких как: работа при высоких температурах, при сильной влажности или запыленности, необходимо сократить интервалы между ТО.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В выхлопных газах двигателя содержится окись углерода, поэтому обслуживание сле-

дует производить на неработающем двигателе. При необходимости произвести регулировки на работающем двигателе, обеспечьте хорошее проветривание в рабочей зоне.



#### ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического об-

служивания и ремонта. Использование запасных частей, расходных материалов не соответствующих по качеству, а также использование не оригинальных запасных частей, могут повредить машину. Выход из строя машины в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.



#### ВНИМАНИЕ!

Используйте для ремонта и обслуживания машины рекомендованное масло. топли-

во, сменные фильтрующие элементы, оригинальные запчасти. Использование не рекомендованных смазочных материалов, не оригинальных расходных материалов и запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание машины.

#### ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Замену масла рекомендуется производить на теплом двигателе. Это позволит слить

отработанное масло более полно и быстрее.




Рис. 18 Замена моторного масла

- 1. Установите машину на ровной горизонтальной поверхности.
- 2. Очистите от загрязнений зону вокруг маслозаливной горловины.
- 3. Извлеките крышку-щуп (Рис. 18) из маслозаливной горловины.
- 4. Открутите сливной болт (Рис. 18) и слейте отработанное масло в подготовленную для этого емкость.
- Установите щуп в маслозаливную горловину, не закручивая его. Извлеките щуп, уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе, при необходимости долейте масло до требуемого уровня.
- 6. Закрутите сливной болт.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Загрязнение воздушного фильтра может препятствовать проходу воздуха для образования топливной смеси. Для предотвращения неисправностей двигателя надо осуществлять регулярное обслужи-

вание воздушного фильтра. При работе в условиях повышенной запыленности необходимо чаще обслуживать воздушный фильтр.

#### ВНИМАНИЕ!

Запрещается работа двигателя с грязным или поврежденным воздушным фильтром. Запрещается работа двигателя со снятым воздушным фильтром или без воздушного фильтра. В противном случае, попадание грязи и пыли приведет к быстрому изнашиванию частей двигателя. Выход из строя двигателя в этом случае не подлежит гарантий-

ному ремонту.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поролоновый воздушный фильтр можно промывать теплым мыльным раствором.

Запрещается использовать бензин или горючие растворители.

1. Снимите крышку воздушного фильтра (Рис. 19).




Рис. 19 Конструкция воздушного фильтра

- Извлеките из корпуса воздушный фильтр.
- 3. Проверьте целостность и чистоту воздушных фильтров.
- 4. При незначительном загрязнении промойте поролоновый фильтр те-

- плым мыльным раствором и просушите. Замените грязный или поврежденный бумажный фильтр.
- 5. Установите на место воздушный фильтр и закройте крышку.



#### ВНИМАНИЕ!

Бумажный воздушный фильтр не подлежит очистке, необходима его замена. Эксплуата-

ция двигателя с грязным или поврежденным воздушным фильтром, или без воздушного фильтра приведет к попаданию грязи и пыли в карбюратор и двигатель, что в свою очередь, станет причиной его быстрого износа. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО

Выработайте или слейте топливо из бака. Для слива топлива удалите хомут 1 Рис. 20, снимите топливный шланг 2 со штуцера бака 3 и слейте топливо в подготовленную емкость.



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Переставьте рычаг переключения передач таким образом, чтобы он не мешал работе.




Рис.20 Чистка фильтра топливного бака

- 1. Хомут 2. Топливный шланг
- 3. Штуцер топливного бака
  - 4. Фильтр топливный

Извлеките сетчатый пластмассовый фильтр 4, расположенный в штуцере. Удалите частицы грязи, промойте фильтр и установите на место. Оденьте топливный шланг и установите хомут крепления.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендованная свеча зажигания F7RTC или её аналоги (CHAMPION - RN6YC, NGK - BPR7ES, Bosch - WR5DC).



#### ВНИМАНИЕ!

Использование свечи зажигания, отличной по своим параметрам от рекомендованной,

может привести к выходу двигателя из строя. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

- Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
- 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом.



#### ВНИМАНИЕ!

Никогда не выкручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл - существует опас-

ность повреждения резьбовой части головки цилиндра.

- 3. Проверьте свечу зажигания, если электроды изношены или повреждена изоляция, замените её.
- Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом. Зазор должен быть 0,7-0,8 мм (Рис.21). При увеличении или уменьшении требуемого зазора, рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.
- 5. Аккуратно закрутите свечу зажигания руками.
- После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.
- 7. Установите на свечу колпачок.



Рис.21 Обслуживание свечи зажигания.



#### ВНИМАНИЕ!

При установке новой свечи зажигания для обеспечения требуемой затяжки. заверните

свечу ключом на 1/2 оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в эксплуатации свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки заверните свечу ключом на 1/4 — 1/8 часть оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.



#### ВНИМАНИЕ!

Свеча зажигания должна быть надежно затянута. Не затянутая должным образом или

чрезмерно затянутая свеча зажигания может привести к повреждению двигателя.

#### ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР КЛАПАНОВ



#### ВНИМАНИЕ!

Зазор в клапанах необходимо проверять через каждые 300 часов работы.

#### Зазор в клапанах:

Впускной клапан 0,1± 0,02 мм (холодный двигатель).

Выпускной клапан  $0.15 \pm 0.02$  мм (холодный двигатель).



#### ВНИМАНИЕ!

Данная операция должна осуществляться в авторизованном сервисном центре.



#### ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ШИН

Проверьте шины на предмет повреждений. Измерьте давление в шинах с помощью точного манометра. Рекомендуемое давление в шинах 1 кг/см².

Не накачивайте шины выше рекомендованного давления.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРА

Добавляйте масло в редуктор через каждые 100 часов работы или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше

Для этого очистите от грязи место вокруг крепления болта 1 (Рис. 22) на корпусе редуктора, открутите болт, долейте масло в редуктор и закрутите болт обратно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Для смазки редуктора рекомендуется использовать масло для червячных редукторов с рабочей температурой от -20 °C до +40 °C, или трансмиссионное масло SAE80W90 GL-5. Полный объем смазки в редукторе составляет 150 мл.




Рис. 22 Расположение болта на редукторе

# 12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

#### **ХРАНЕНИЕ**

Устройство следует хранить в сухом, не запыленном помещении.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

Если предполагается, что машина не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации двигателя.



#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Все работы по консервации проводятся на холодном двигателе.

 Слейте топливо из топливного бака и из поплавковой камеры карбюратора.



#### ВНИМАНИЕ!

Бензин окисляется, и портится во время хранения. Старое топливо является причиной

плохого запуска, и оно оставляет смолистые отложения, которые загрязняют топливную систему и могут быть причиной выхода двигателя из строя. Гарантия не распространяется на повреждения топливной системы или двигателя, вызванные пренебрежительной подготовкой к хранению.

Для слива топлива с поплавковой камеры карбюратора

- Установите под карбюратор подходящую емкость.
- 2. Открутите болт сливного отверстия (1) и слейте топливо из поплавковой камеры карбюратора (Рис. 23).
- 3. Закрутите болт сливного отверстия.



Рис. 23 Слив топлива из карбюратора

- 2. При необходимости замените масло в двигателе.
- 3. Выверните свечу зажигания и залейте в цилиндр двигателя примерно одну столовую ложку чистого моторного масла. Медленно проверните коленчатый вал двигателя ручным стартером несколько раз, чтобы масло растеклось по трущимся поверхностям цилиндра и поршня, затем вверните свечу зажигания руками на место и затяните свечным ключом.
- Проверните вал двигателя с помощью ручного стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (клапаны в этом положении закрыты).
- 5. Очистите ребра цилиндра от загрязнений, обработайте все поврежденные места машины, и покройте участки, которые могут заржаветь, тонким слоем масла.

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Проверьте машину, как указано в разделе «ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ».

Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежим бензином. Если Вы храните контейнер с бензином для дозаправки, убедитесь, что он содержит свежий бензин. Бензин окисляется, и портится в течение времени, ухудшая запуск двигателя.

Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель может немного дымить во время запуска. Это нормально.

#### **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

Условия транспортирования аппарата при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 20°C.

Перемещение устройства с одного рабочего места на другое производится с помощью рабочих рукояток и колес.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация аппарата должна производиться в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива, фильтров.

## 13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Метод устранения		
	Нет топлива в баке	Залить топливо		
	Недостаточный уровень масла в картере	Проверить и долить масло		
	Неисправна свеча зажигания	Проверить и заменить свечу		
Двигатель не запускается	Неисправно магнето	Заменить магнето*		
	Старое, некачественное топливо	Заменить топливо		
	Не работает праймер	Заменить праймер*		
	Открыта воздушная заслонка	Закрыть воздушную заслонку		
	Засорена топливная система	Прочистить *		
	Большой объем забираемого снега или мусора	Уменьшить скорость движения. Отрегулировать салазки		
Потеря мощности двигателя	Забит нагаром глушитель	Прочистить или заменить глушитель		
	Грязный воздушный фильтр	Почистить поролоновый и/или заменить бумажный воздушный фильтр		
Большая вибрация	Ослабло крепление деталей, либо поврежден шнек или щетка	Проверить крепление, заменить неисправные части		
Замедление скорости движения	Износился ремень привода	Заменить ремень*		
Передачи переключаются с	Износилась муфта фрикционного колеса	Заменить муфту		
трудом	Не отрегулирован рычаг переключения передач	Отрегулировать рычаг переключения передач		
Нет движения при нажатом	Неправильно отрегулирован трос хода колес	Отрегулировать трос хода колес		
рычаге привода хода	Изношено фрикционное колесо	Заменить фрикционное колесо*		
	Порван ремень привода	Заменить ремень*		
Щетка не вращается	Порван ремень привода	Заменить ремень*		

<sup>(\*)</sup> Данные работы рекомендуется выполнять в авторизированном сервисном центре.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.