# Relatório de Funcionamento do software T-rex Software Gerador de Tráfego Real da Cisco



Equipe: SECCOM.

Data: 15/02/2023.

# Passo 1.1: Instalação do CLI

Primeiramente verificar quantas NICs a máquina que irá rodar o software possui (no mínimo duas), para executar o software. É possível baixar o T-Rex PTP com estes comandos:

- 1. root# mkdir -p /opt/trex
- 2. root# cd /opt/trex
- 3. root# git clone https://github.com/codilime/trex-core.git
- 4. cd trex-core

Figura 1: comandos para a instalação do T-rex PTP.

## Passo 1.2:

Deve-se instalar as dependências do DPDK, com o comando:

1. root# yum install dpdk.x86\_64 dpdk-devel.x86\_64 dpdk-doc.noarch dpdk-tools.x86\_64

Figura 2: comandos para a instalação do DPDK no Centos.

2. root# apt get install dpdk-igb-uio-dkms dpdk dpdk-doc dpdk-dev libdpdk-dev

Figura 3: comandos para a instalação do DPDK no ubuntu.

# Passo 1.3:

Compilando os arquivos do T-rex PTP:

- 1. root# cd opt/trex-core/linux\_dpdk
- 2. root# ./b configure
- 3. root# ./b build

## **Passo 1.4:**

Configuração no *trex\_cfg.yaml*, para configuração dos IPs das interfaces. Comandos para o mesmo, encontram-se aqui:

```
1. root# sudo nano /etc/trex_cfg.yaml
```

Ao abrir o editor de sua preferência, colocar este conteúdo no arquivo:

```
- port_limit: 2

version: 2

low_end: true

interfaces: ["enp1s0", "enp3s0"]

port_info:

- ip: 192.168.10.2

default_gw: 192.168.10.1

- ip: 192.168.10.3

default_gw: 192.168.10.1

latency_measurement: "nanoseconds"

timesync_method: "ptp"

timesync_transport: "udp"

timesync_interval: 2
```

Figura 4: Configuração de exemplo no trex\_cfg.yaml. **OBS;** Low\_end e low\_end\_core são opções apenas necessárias se a máquina tiver pouco poder de processamento.

# **Passo 1.5:**

Determinar o caminho para o PYTHONPATH e realizar a instalação dos arquivos do cenário de teste.

```
    root# export
        PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/opt/trex-core/scripts/automation/tr
        ex_control_plane/interactive
    root# cd /opt/trextestdirector-master/
```

3. root# pip3 install.

#### Passo 1.6:

Para testes, inicializamos o servidor do t-rex e realizamos a configuração do arquivo loopback.yaml na pasta de testes do trex síncrono:

```
    root# cd /opt/trex-core/scripts
    root# ./t-rex-64 -i
    root# cd /opt/trextestdirector-master
    root# nano examples/configs/loopback.yaml
```

Dentro do arquivo looopback.yaml colocamos a seguinte configuração:

```
servers:
- name: trex_server
management_ip: 127.0.0.1
ports:
- id: 0
ip: 192.168.65.4
```

```
default_gateway: 192.168.65.1
    service_mode: true
    attributes:
      promiscuous: true
   - id: 1
    ip: 192.168.65.5
    default_gateway: 192.168.65.1
    service_mode: true
    attributes:
      promiscuous: true
tests:
 - name: loopback_test
  duration: 10
  transmit:
   - from: trex_server:0
    to: trex_server:1
    profile_file: examples/profiles/latency_profile.py
    tunables:
      pps: 100000
```

# Passo 1.7:

Realizar a geração de pacotes com o diretório de testes:

- root# cd /opt/trextestdirector-master
- python3 -m trextestdirector examples/configs/loopback.yaml -s trextestdirector/default\_scenario.py

#### Passo 1.8:

Configurando o roteador 4100, deve-se configurar primeiramente uma vlan para as duas entradas escolhidas e definir seus IPs. Para fins de segurança criou-se um exemplo para este relatório, o qual não é utilizado no laboratório.

Definiu-se que os IPs das duas interfaces seriam 192.168.10.2/24 e 192.168.10.3/24, para o gateway foi escolhido 192.168.10.1/24.

Para a vlan, foi-se escolhida a vlan de número 9.

Para a configuração no equipamento aqui estão os comandos necessários:

- 1. DM4100# show running-config
- 2. DM4100# config
- 3. DM4100(config)# interface vlan 9
- 4. DM4100(config-if-vlan-9)# ip address 192.168.10.1/24
- 5. DM4100(config-if-vlan-9)# set-member untagged ethernet range 1/5 1/6
- 6. DM4100(config)# interface ethernet range 1/5 1/6
- 7. DM4100(config-if-eth-1/5-to-1/6)# switchport native vlan 9

Figura 4: Configuração do equipamento 4100.

Para informações das opções dos arquivos de configuração do Trex Síncrono:

https://github.com/codilime/trextestdirector/blob/master/docs/ test\_configs.md

Para informações das opções do arquivo de perfil do Trex Síncrono:

https://github.com/codilime/trextestdirector/blob/master/docs/ traffic\_profiles.md

Para informações das opções dos arquivos de cenário do Trex Síncrono:

https://github.com/codilime/trextestdirector/blob/master/docs/ test\_scenarios.md

Para informações gerais do Teste do Trex Síncrono:

https://github.com/codilime/trextestdirector

Para mais informações sobre o funcionamento do CLI, entre neste link:

https://trex-tgn.cisco.com/trex/doc/trex manual.html#cml-line